

E04 Telefon dla seniora



Instrukcja obsługi

1 Informacje ogólne

1.1 Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego dla seniora Compas E04. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji obsługi przed użyciem telefonu.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

1.2 Bezpieczeństwo

Dla bezpieczeństwa użytkownika i właściwego użytkowania telefonu przeczytaj poniższą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania telefonu.

2 Wprowadzenie

Użycie menu funkcyjnego

Wyszukiwanie i wybieranie funkcji

- ◆ *Naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby wejść do menu funkcyjnego.*
- ◆ *W menu a także na poziomie podmenu do zatwierdzania wyboru służy klawisz funkcyjny z lewej strony.*

Wychodzenie z menu

Prawy klawisz funkcyjny służy do cofania się do poprzedniego poziomu menu. Naciśnięcie przycisku zasilania powoduje przejście bezpośrednio do głównego ekranu.

2.1 Specyfikacja produktu

Telefon	Model:	E04
Napięcie Nominalne		3.7V
Napięcie Maksymalne		4.2V
GSM		900/1800
Bateria		1200mAh
Procesor		MTK6252

2.2 Bateria

Po wyciągnięciu z pudełka bateria powinna być naładowana w ok. 50%. Przy pierwszych trzech procesach ładowania zaleca się rozładowanie baterii do końca i jej ponowne naładowanie, tak aby osiągnąć maksymalną efektywność baterii.

“Naciśnij klawisz” oznacza aby nacisnąć palcem przycisk i szybko odsunąć palec, natomiast **“naciśnij i przytrzymaj przycisk”** wskazuje na konieczność naciśnięcia palcem przycisku i jego przytrzymanie przez ok. 2 sekundy.

2.3 Połączenie z siecią komórkową

Karta SIM

Aby nawiązać połączenie z siecią GSM należy wcześniej włożyć do telefonu działającą kartę SIM.

Wszystkie informacje o połączeniach sieciowych i rekordy połączeń są przechowywane w obszarze metalowej karty SIM. Przechowuje również książkę telefoniczną i SMS. W celu uniknięcia utraty danych z karty SIM, należy umieścić kartę SIM z dala od miejsca energii elektrycznej lub magnetyzmu i nie dotykać metalowego obszaru karty SIM. Gdy karta SIM nie jest uszkodzona, nie można zalogować się w sieci GSM.

Uwaga: Należy wyłączać telefon przed wyjęciem karty SIM. Nie należy wkładać ani wyjmować karty SIM, gdy telefon jest włączony, w przeciwnym razie karta SIM może zostać uszkodzona.

2.4 Wykonywanie połączeń

W stanie gotowości, naciśnij klawisz numeryczny do numeru wejściowego, należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny, aby usunąć wejście błąd, długi czas naciskając prawy klawisz funkcyjny, aby usunąć wszystkie dane wejściowe, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby zapisać numer telefonu do telefonu lub na karcie SIM. Naciśnij przycisk wybierania aby nawiązać połączenie. W trakcie połączenia, można nacisnąć klawisz numeryczny aby wprowadzić cyfrę, jeśli trzeba. Dla połączeń międzynarodowych należy naciskać "*" aż "+" nie pojawi się na ekranie ("+" zamiast 00).

2.5 Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie należy nacisnąć przycisk słuchawki znajdujący się nad cyfrą 1.

3 Menu telefonu

Do odblokowania telefonu służy przycisk z symbolem kłódki po prawej stronie, celem odblokowania telefonu należy przytrzymać przycisk przez około 2 sekundy.

3.1 Dodatki

Dostępny jest kalkulator pozwalający na wykonywanie podstawowych operacji matematycznych.

3.2 Spis telefonów

Książka telefoniczna umożliwia zapisanie nam kontaktów znajomych, poprzez wprowadzenie nazwy (imienia) i numeru telefonu kontaktowego. Książka telefoniczna pozwala na zapisanie w telefonie imion, nazwisk i numerów telefonów. W książce telefonicznej można zapisać do 150 rekordów w pamięci telefonu. W menu książki telefonicznej, naciśnij „OK” aby wykonać serię operacji.

Za pomocą klawiszy nawigacyjnych (srebrne wokół przycisku SOS) Wybieramy pozycję SPIS TELEFONÓW następnie klikamy SOS -> DODAJ NOWĄ POZYCJĘ -> wpisujemy nazwę, ręcznie bądź poprzez skorzystanie z słownika, słownik aktywujemy poprzez przytrzymanie klawisza * 3 sekundy, wyłączamy w ten sam sposób. Po wpisaniu wszystkich danych klikamy ZAPISZ poprzez wciśnięcie klawisza SOS, następnie potwierdzamy TAK.

Po wybraniu pozycji OPCJA, mamy możliwość między innymi edycji naszych kontaktów, przeniesienia bądź wykasowania poszczególnych pozycji.

3.3 Spis połączeń

Wybierz klawisz SOS, następnie srebrnymi klawiszami nawigacyjnymi przechodzimy do pozycji SPIS POŁĄCZEŃ (domyślnie 3 pozycja od lewej strony), wciskając ponownie klawisz SOS przechodzimy do menu:

1. *Historia połączeń* - pokazuje wszystkie połączenia zarówno wybrane jak i odebrane

2. *Ustawienia połączeń*, po wybraniu przycisku SOS przechodzimy do menu zaawansowanego, mamy w nim możliwość wybrania między innymi trybu odbierania,

3.4 Multimedia

W menu multimedia mamy dostęp do kilku przydatnych aplikacji:

1. **ZDJĘCIA** – Poprzez wybranie przycisku SOS uruchamiamy Aparat. Telefon komórkowy posiada wbudowany aparat pozwalający na uchwycenie i zapisanie zdjęć w pamięci karty micro SD, która jest włożona do telefonu.

2. **GALERIA ZDJĘĆ** – Jest miejscem na przechowywanie plików ze zdjęciami. W tym miejscu możemy przeglądać i usuwać swoje zdjęcia.

3. **ODTWARZACZ WIDEO** - nagrywanie krótkich filmów. Naciśnięcie centralnego klawisza SOS powoduje uruchomienie kamery i funkcji nagrywania filmów.

4. **ODTWARZACZ WIDEO** - Telefon posiada funkcję odtwarzania filmów w formatach: 3GP, MP4, AVI.

5. **ODTWARZACZ AUDIO** - Telefon posiada funkcję odtwarzania muzyki w następujących formatach: MIDI, WAV, MP3, AMR and AAC.

6. **NAGRYWARKA DŹWIĘKÓW** - Naciśnij "OK" aby wejść do podmenu i wybrać nagrywanie dźwięku. Aby wybrać nagrywanie dźwięku, naciśnij „opcje” aby wykonać jedną z następujących akcji: Nagrywanie, Odtwórz, Zmień nazwę, Usuń, Usuń wszystkie, Ustawienia i przewijanie w przód.

7. **RADIO FM** - Naciśnij "OK" aby wejść do podmenu i wybrać nagrywanie dźwięku. Aby wybrać nagrywanie dźwięku, naciśnij „opcje” aby wykonać jedną z następujących akcji: Nagrywanie, Odtwórz, Zmień nazwę, Usuń, Usuń wszystkie, Ustawienia i przewijanie w przód. Włączenie i wyłączenie radia następuje poprzez wciśnięcie przycisku SOS.

8. **MENADŻER PLIKÓW** - Zapewnia możliwość przeglądania plików dostępnych na karcie pamięci.

3.5 Wiadomości

Telefon umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych. Poprzez dwukrotne wciśnięcie klawisza SOS rozpoczynamy pisanie wiadomości.

1. **WRITE MESSAGE** -> 2. Test Message i wciskamy przycisk SOS. Celem przesłania również wybieramy przycisk SOS, wpisujemy nr. telefonu pozycja „**Enter numer**” bądź za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybieramy odbiorcę z książki telefonicznej „**Add from Phonebook**”

2. **INBOX** (skrzynka odbiorcza) jest miejscem w którym odczytujemy nasze wiadomości.

3. **DRAFTS** (skrzynka robocza) przechowuje nie wysłane napisane wiadomości.

4. **OUTBOX** (skrzynka nadawca) jest miejscem w którym zapisane są wiadomości wysłane.

5. **SENT MESSAGES** – wiadomości zapisane, nie wysłane.

6. **DELETE MESSAGES** – usuwanie wiadomości

1. Kasowanie wiadomości ze skrzynki odbiorczej.

2. Kasowanie wiadomości ze skrzynki roboczej.

3. Kasowanie wiadomości ze skrzynki nadawczej.

4. Kasowanie wiadomości ze skrzynki zapisanych i nie wysłanych

5. Kasowanie wszystkich wiadomości.

7. **BROADCAST MESSAGES** - przesyłanie wiadomości „dalej”

3.6 Rozrywka & gry

Telefon posiada grę „puzzle” w celach rozrywkowych.

3.7 Narzędzia

1. **NUMERY SOS** - miejsce przypisania numerów do ważnych znajomych

2. **BLUETOOTH** - Moduł bluetooth umożliwiający bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, jest to funkcja telefonu pozwalająca na wykorzystanie łączności bezprzewodowej do przesyłania plików lub podłączenia zestawu słuchawkowego

3.**KALENDARZ**

4.**ALARM** - budzik

5.**LATARKA**

3.8 Usługi sieciowe

Usługa internetowa, umożliwia dostęp do sieci Internet

3.9 Ustawienia

1.**USTAWIENIA DUAL SIM** - ustawienia dla kart SIM

Aktywuj Dual SIM: Aktywowanie trybu dual SIM, taka by obie karty były aktywne

SIM 1 aktywna: Aktywna jest tylko karta SIM 1

SIM 2 aktywna: Aktywna jest tylko karta SIM 2

2.**USTAWIENIA TELEFONU** - podstawowe ustawienia urządzenia, takie jak czas, godzina, język, skróty klawiszowe itp.

3.**NETWORK SETTINGS** - Ustawienia internetowe.

4.**USER PROFILES** - ustawienia profili telefonu. Telefon posiada 5 profili użytkownika do wyboru wraz z możliwością ich edycji. Są to: **Ogólny, Na zewnątrz, Spotkanie, Wyciszony** a także **Mój styl**.

5.**BEZPIECZEŃSTWO** - ustawienia zabezpieczeń telefonu np. nr. PIN, blokada itp.

6.**POŁĄCZENIA** - Moduł bluetooth umożliwiający bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, jest to funkcja telefonu pozwalająca na wykorzystanie łączności bezprzewodowej do przesyłania plików lub podłączenia zestawu słuchawkowego

7.**PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE** – przywraca telefon do pierwotnych ustawień fabrycznych

KOD 1122

4 Rozwiązywanie problemów

Jeżeli telefon nie działa prawidłowo, przeczytaj następujące problemy i ich rozwiązania. Jeżeli wciąż nie pomogło to w rozwiązaniu problemu, należy skonsultować się ze sprzedawcą w sklepie lub centrum serwisowym.

Problem	Powód	Rozwiązanie
<i>Słaby zasięg</i>	<i>Używanie telefonu w terenie zabudowanym, między wysokimi budynkami lub w piwnicy, gdzie fale radiowe nie docierają.</i>	<i>Należy unikać.</i>
	<i>Używanie telefonu podczas przeładowania sieci telefonicznej.</i>	<i>Należy unikać.</i>
	<i>Ma to związek z rozmieszczeniem anten nadawczych przez operatora sieci.</i>	<i>Zwróć się do operatora o udostępnienie mapy zasięgu.</i>
<i>Echo lub zakłócenia</i>	<i>Słaby zasięg sieci.</i>	<i>Zawieś połączenie i połącz ponownie lub poszukaj innej lokalizacji.</i>
	<i>Pokrycie terenu, na którym się znajdujesz, przez operatora.</i>	
<i>Błąd karty SIM</i>	<i>Karta SIM jest uszkodzona.</i>	<i>Skontaktuj się z operatorem.</i>
	<i>Karta SIM jest niepoprawnie zainstalowana.</i>	<i>Upewnij się, czy poprawnie włożona jest karta SIM.</i>
	<i>Metalowe złącza karty SIM są zabrudzone.</i>	<i>Przetrzyj szmatką kartę SIM.</i>
<i>Telefon nie może się połączyć z siecią.</i>	<i>Karta SIM jest nieaktywna.</i>	<i>Skontaktuj się z operatorem.</i>
	<i>Brak pokrycia zasięgiem sieci GSM</i>	<i>Skonsultuj się z operatorem, poproś o mapę pokrycia zasięgiem.</i>
	<i>Słaby sygnał</i>	<i>Zmień lokalizację na taką, gdzie sygnał jest silniejszy.</i>

<i>Telefon nie może wykonać połączenia.</i>	<i>Blokowanie połączeń jest aktywne.</i>	<i>Wyłącz blokowanie połączeń.</i>
	<i>Usługa ustalonego wybierania jest aktywna.</i>	<i>Wyłącz ustalone wybieranie.</i>
<i>Nieprawidłowy kod PIN</i>	<i>Wprowadź niepoprawny kod PIN 3 razy z rzędu</i>	<i>Skontaktuj się z operatorem.</i>
<i>Telefon się nie ładuje.</i>	<i>Ładowarka jest uszkodzona.</i>	<i>Użyj innej ładowarki.</i>
	<i>Temperatura otoczenia jest poniżej -10°C lub powyżej 55°C.</i>	<i>Zmień otoczenie na inne.</i>
	<i>Uszkodzone gniazdo sieci elektrycznej.</i>	<i>Sprawdź, czy w gniazdku jest prąd.</i>
<i>Nie można dodać kontaktów do książki telefonicznej.</i>	<i>Książka telefoniczna jest pełna.</i>	<i>Usuń zbędne wpisy z książki telefonicznej.</i>
<i>Niektóre usługi nie mogą się aktywować.</i>	<i>Operator sieci nie udostępnia danej usługi, lub też nie posiadasz na nią subskrypcji.</i>	<i>Skontaktuj się z operatorem.</i>