E06 Telefon dla seniora

Instrukcja obsługi

1 Informacje ogólne

1.1 Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego dla seniora Compas E04. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji obsługi przed użyciem telefonu.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

1.2 Bezpieczeństwo

Dla bezpieczeństwa użytkownika i właściwego użytkowania telefonu przeczytaj poniższą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania telefonu.

- *W przypadku użytkowników z chorobami serca, należy zwrócić szczególną uwagę na głośność połączenia przychodzącego*
- *Należy wyłączyć telefon przed wyjściem baterii*
- *Chroń telefon i jego akcesoria przed kontaktem z wilgocią*
- *Nie trzymaj telefonu blisko ognia, bezpośrednio na słońcu lub w zbyt wysokiej bądź niskiej temperaturze*
- *Podczas użytkowania i ładowania telefon może być gorący*
- *Nie pozostawiaj telefonu zbyt długo bez baterii lub zasilania, może to spowodować utratę danych*
- *Nie dopuszczaj do zwarcia biegunów baterii*
- *Nie wymieniaj własnoręcznie części do telefonu, korzystaj tylko z dołączonej baterii*

2 Informacje ogólne

2.1 Specyfikacja produktu

Telefon	*Model: E06*
GSM	*850/900/1800/1900MHZ*
Bateria	*Li-ion 600mAh*
Procesor	*MTK6280M*
Ekran	*Kolorowy 1,77'*
Typ	*Klasyczny*
Akcesoria	*Bateria, ładowarka, instrukcja obsługi*

2.2 Pierwsze uruchomienie

Zdejmij tylną pokrywę telefonu podważając ją w lewym dolnym rogu przy pomocy dedykowanego wycięcia w obudowie, włóż baterię i zamknij pokrywę telefonu. Po wyciągnięciu z pudełka bateria powinna być naładowana w ok. 50%. Przy pierwszych trzech procesach ładowania zaleca się rozładowanie baterii do końca i jej ponowne naładowanie, tak aby osiągnąć maksymalną efektywność baterii. Po załadowaniu akumulatora włącz telefon przytrzymując czerwony przycisk z słuchawką *około 3 sekund. Po krótkim czasie bezczynności klawiatura telefonu zostanie zablokowana celem uniknięcia przypadkowego przyciskania przycisków, aby ją odblokować naciśnij i przytrzymaj zielony przycisk słuchawki przez około 3 sekundy – pojawi się komunikat „klawiatura odblokowana".*

Nie istnieje z góry określona wartość czasowa, przez którą musisz ładować baterię, możesz korzystać również z urządzenia podczas ładowania.

2.3 Karta SIM

Aby nawiązać połączenie z siecią GSM należy wcześniej włożyć do telefonu działającą kartę SIM. Wszystkie informacje o połączeniach sieciowych i rekordy połączeń są przechowywane w obszarze metalowym karty SIM. W celu uniknięcia utraty danych z karty SIM, należy umieścić kartę SIM z dala od miejsca energii elektrycznej lub magnetyzmu i nie dotykać metalowego obszaru karty SIM. Gdy karta SIM jest uszkodzona, nie można zalogować się w sieci GSM wówczas należy zgłosić ten fakt do swojego operatora.

Urządzenie obsługuje do dwóch kart SIM.

Uwaga: Należy wyłączać telefon przed wyjęciem karty SIM. Nie należy wkładać ani wyjmować karty SIM, gdy telefon jest włączony, w przeciwnym razie karta SIM może zostać uszkodzona.

2.4 Karta pamięci

Urządzenie korzysta z zewnętrznych kart pamięci (microSD). Po wyjęciu baterii, przesuń w lewo pokrywę karty i podnieś ją. Umieść kartę pamięci w uchwycie, załóż pokrywę i przesuń ją lekko w prawo. Kartę pamięci możemy wykorzystać do przechowywania dodatkowych danych np. zdjęć.

2.5 Dodatki i skróty

LATARKA - *telefon ma wbudowaną latarkę aby z niej skorzystać przyciśnij i przytrzymaj około 2 sekundy przycisk znajdujący się na prawej bocznej ściance telefonu. Przycisk jednocześnie odpowiada za głośność, w górę i w dół regulujemy poziom głośności. Należy używać regulacji podczas rozmowy.*

SOS – *przycisk umiejscowiony jest z tyłu telefonu z symbolem SOS , po krótkim przytrzymaniu (około 2 sekundy) telefon wydaje dźwięki sygnału alarmowego. Aby wyłączyć alarm wybierz przycisk z czerwoną słuchawką* *.*

Przycisk *przytrzymując 2-3 sekundy możemy aktywować lub wyłączyć tryb cichy w telefonie , aktywny tryb oznacza wyłączony dzwonek przychodzący, nie aktywny telefon jest ma włączony dzwonek.*

2.6 Wykonywanie połączeń

Aby wykonać połączenie należy wybrać numer korzystając z klawiatury numerycznej, bądź zapisanych wcześniej kontaktów z książki telefonicznej a następnie wcisnąć zielony przycisk słuchawki, *celem zakończenia połączenia wybierz czerwony przycisk słuchawki.*

Aby odebrać połączenie należy wybrać zielony przycisk słuchawki, *aby zakończyć wybierz czerwony przycisk słuchawki.*

3 Menu telefonu

Aby przejść do MENU telefonu należy wybrać zielony przycisk słuchawki: *wybierając klawisz nawigacyjny w górę lub w dól przechodzimy do kolejnych pod menu*

- *KONTAKTY - to inaczej książka telefoniczna umożliwia zapisanie nam kontaktów znajomych, poprzez wprowadzenie nazwy (imienia) i numeru telefonu kontaktowego. Książka telefoniczna pozwala na zapisanie w telefonie imion, nazwisk i numerów telefonów.*
- *WIADOMOŚCI - Telefon umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych.*
- *REJESTR POŁACZEŃ - to rejestr wykonywanych przez nas połączeń. Historia połączeń - pokazuje wszystkie połączenia zarówno wybrane jak i odebrane.*
- *MULTIMEDIA - folder zdjęcia jest miejscem na przechowywanie plików ze zdjęciami. W tym miejscu możemy przeglądać i usuwać swoje zdjęcia. Do dyspozycji mamy również odtwarzacze audio i wideo, nagrywanie dźwięku czyli dyktafon jak również wbudowane Radio FM.*
- *NARZĘDZIA – tu znajdziemy między innymi alarm, menadżer plików oraz kalendarz i kalkulator do prostych obliczeń matematycznych.*
- *USTAWIENIA – to miejsce do konfiguracji naszego telefonu, ustawiamy tutaj profile, język, czas i datę. Dostępny jest także moduł bluetooth umożliwiający bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, jest to funkcja telefonu pozwalająca na wykorzystanie łączności bezprzewodowej do przesyłania plików.*
  Celem zresetowania wszystkich ustawień i wykasowania wszelkich danych należy skorzystać z opcji nr. 6 PRZYWRACANIE USTAWIEŃ – po wybraniu tej opcji (hasło 0000) zostają wykasowane wszelkie dane z telefonu.
  W profilach telefonu mamy możliwość skorzystania z następujących konfiguracji
  Dzwonek
  Wibracja
  Wibracja i później dzwonek
  Wibracja i dzwonek