

Omega OG57 Drahtloser Bluetooth Lautsprecher

Platinet SA

30-798 Krakow, T.Sliwiaka 48, Polen, www.platinet.eu

Benutzerhandbuch

1. Verwendung

Bitte laden Sie das Gerät mehr als 30 Minuten vor dem ersten Gebrauch. Das rote Licht leuchtet auf, wenn es geladen wird.

Dieses Gerät hat eine interne, wiederaufladbare Batterie.







1. Stecken Sie das Ladekabel in den Lautsprecher ein (microUSB)
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels (USB) an eine USB-Stromquelle an. Die rote Anzeigeleuchte leuchtet während des Ladevorgangs auf. Wenn der Ladevorgang nicht startet, trennen Sie das Ladekabel vom Netz und versuchen Sie es erneut. Das vollständige Laden des Akkus kann bis zu 1-2 Stunden dauern.
3. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, wird die rote Anzeigeleuchte ausgeschaltet. Trennen Sie das Ladekabel von der USB-Stromquelle und dem Lautsprecher. Der voll geladene Akku kann Musik für über 4 Stunden abspielen, und bis zu 18 Stunden in Standby-Modus bleiben.

Die Lade- und Bereitschaftszeiten können jedoch sich ändern, wenn der Lautsprecher mit verschiedenen Geräten, Einstellungen und in Umgebung verwendet wird.


2. Anweisungen

Um den Lautsprecher einzuschalten, schalten Sie den Einschaltknopf nach links (ON). Das Gerät geht in den Bluetooth-Modus, gibt einen kurzen Ton aus und die blaue LED leuchtet auf. Bei erfolgreicher Verbindung hören Sie auch einen Ton, dann während Arbeitszustand (z. B. Musikwiedergabe) das blaue LED blinkt. Das Licht erlischt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.


3. Tastenbeschreibung

- [] Zum Ein- / Ausschalten des Lautsprechers. Schalten Sie das Gerät ein / aus nach links / rechts.
- [] Wenn Sie Musik hören, drücken Sie kurz, um die Musik anzuhalten / abzuspielen; Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal kurz, um die Wahlwiederholung zu aktivieren; Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie kurz zum Beantworten / Beenden.
- [] Kurz drücken, um zum nächsten Titel zu springen. Lang drücken, um die Lautstärke zu erhöhen
- [] Kurz drücken, um zum letzten Titel zu springen. Lang drücken, um die Lautstärke zu verringern
- [] Drücken Sie diese Taste, um den Modus zu wechseln. Bevor Sie die FM-Funktion verwenden, stecken Sie zuerst die Antenne ein und drücken Sie dann die Taste, um den FM-Modus aufzurufen. Drücken Sie dann [], um die automatische Kanalsuche zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um in den AUX-Modus zu wechseln. Schließen Sie Ihre Quelle über den mini-Klinkenstecker an, um die Musik abzuspielen.

4. Bluetooth Modus Beschreibung

[] Nach dem Einschalten des Geräts wird automatisch in den Bluetooth-Modus gewechselt und Bluetooth-Pairing wird gestartet. Wenn Sie den Lautsprecher ausschalten möchten, schalten Sie die Power-Taste nach rechts.

6. FM-Radio Modus Beschreibung

Stecken Sie die Antenne (Ladekabel) ein, drücken Sie die Taste [**M**], um in den FM-Radiomodus zu schalten – die blaue LED leuchtet ständig. Drücken Sie dann lange die Taste [], bis das blaue Licht blinkt. Wenn Sie in einer guten Umgebung sind, wird die Kanäle automatisch gesucht.

7. AUX- Modus

Drücken Sie die Taste [**M**], um den AUX-Modus zu aktivieren, und schließen Sie das Aux-Kabel an den Lautsprecher an. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit Ihrem Telefon, MP3 oder Computer, um Musik abzuspielen.

8. Hinweis:

1. Verwenden Sie das Gerät nicht in nasser Umgebung.
2. Die Bluetooth-Verbindung hängt von Ihrem gekoppelten Bluetooth-Gerät ab.
3. Der Lautsprecher kann durch DC5V Adapter oder USB-Energiequelle aufgeladen werden, und das rote Licht sollte während des Ladens blinken.
4. Die Standby-Zeit kann länger als 18 Stunden dauern