

WIRELESS HEADPHONES

WITH BUILT-IN MICROPHONE



BLUETOOTH



FH0918

Distributor: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, office@platinet.eu
www.platinet.eu

USER MANUAL

PLATINET BLUETOOTH HEADSET FH0918

USER MANUAL

BEFORE OPERATING THIS PRODUCT, PLEASE READ AND FOLLOW INSTRUCTIONS.

Please retain Copy of your purchase receipt to authenticate product warranty.

* Picture depicted is only for illustration purpose actual product may differ.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING:

- ⊗ Please read the instruction manual carefully before using the product. Keep the user manual safely for future reference.
- ⊗ Do not expose the product to fire, moisture and direct sunlight.
- ⊗ Do not attempt to disassemble the product on your own.
- ⊗ Do not attempt to power ON the product other than the one as mentioned in this manual.
- ⊗ Do not overcharge the battery as this may shorten its life.
- ⊗ Don't attempt to service the product on your own, as this may expose you to potential electric shocks and hazards and void your warranty claim.
- ⊗ Ensure that ventilation holes provided on the unit are free from any obstruction as it may result in overheating of the product and damage the circuits.
- ⊗ Don't use any accessory which is not compatible with the product, as this may result in malfunctioning of the product and void your warranty.

E-WASTE MANAGEMENT (DISPOSAL POLICY)



■ This Symbol on the products and/or accompanying documents means that used electrical and electronics products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recoveries, recycling, please take these products to designated collection points, where they will be accepted on a free of charge basis.

KNOW YOUR PRODUCT

1. Previous song / volume decrease
2. Next song / volume increase
3. Play / Pause
4. Charging port
5. 3,5mm AUX port
6. Microphone
7. On / Off Switch, Answer / End Call, Redial last phone number.

HOW TO USE YOUR PRODUCT

Charge your product:

- Before using the product for the first time, please charge the product fully
- Battery charging mode: Red LED remains steady, once fully charged LED turns off.
- Use the supplied micro-USB cable to charge the product.

BLUETOOTH PAIRING MODE:

1. Press for 2 – 3 seconds On / Off switch (7) to turn on headset – blue and red indicators start flashing. Search on your smartphone in Bluetooth menu (tablet, laptop) device "FH0918) and tap to connect.

Button description:

1. On / Off switch: press and hold to power on or power off headset. Press to pick up incoming call, press again to end the phone call. Press and hold to reject incoming call. Rapidly press twice to re-dial last phone number you called.
2. Play / pause button (3): During playing music, press 1 time to pause, press again to play.
3. Next song / volume increase (2): During playing music press and hold to play next song. Short press the button to increase volume.
4. Previous song / Volume decrease (1). During playing music press and hold to play previous song. Short press the button to decrease volume.

SŁUCHAWKI BLUETOOTH FH0918

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED URUCHOMIENIEM TEGO PRODUKTU, PROSZĘ PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI

Zachowaj kopię paragonu, aby uwierzytelnić gwarancję produktu.

* Obraz przedstawiony jest wyłącznie w celach ilustracyjnych, rzeczywisty produkt może się różnić

WAŻNE



OSTRZEŻENIE:

- Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Zachowaj instrukcję obsługi w sposób bezpieczny, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać produktu.
- Nie wolno włączać urządzenia innego niż opisany w tej instrukcji.
- Nie należy przeładowywać akumulatora, ponieważ może to skrócić jego żywotność.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy produktu, ponieważ może to narazić użytkownika na potencjalne porażenia prądem elektrycznym i inne zagrożenia oraz unieważnić roszczenie gwarancyjne.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne znajdujące się na urządzeniu są wolne od jakichkolwiek przeszkód, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania produktu i uszkodzenia obwodów.
- Nie używaj akcesoriów niezgodnych z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu i utratę gwarancji.

ZARZADZANIE E-ODPADAMI (POLITYKA UTYLIZACJI)



Ten symbol na produktach i / lub dokumentach towarzyszących oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie należy mieszać z odpadami komunalnymi. Aby zapewnić właściwe przetwarzanie, odzyskiwanie, recykling, proszę zanieść te produkty do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie będą one akceptowane bezpłatnie.

Poznaj produkt

1. Poprzedni utwór / zmniejszenie głośności
2. Następny utwór / zwiększenie głośności
3. Odtwórz / wstrzymaj
4. Port ładowania
5. Port AUX 3,5 mm
6. Mikrofon
7. Włącznik / wyłącznik, odebranie / zakończenie połączenia, ponowne wybieranie ostatniego numeru telefonu.

Korzystanie z urządzenia

Naładuj swój produkt:

- 1 Przed pierwszym użyciem produktu należy całkowicie naładować produkt
- 2 Tryb ładowania akumulatora: Czerwona dioda LED świeci, gdy w pełni naładowana dioda LED zgaśnie.
- 3 Użyj dostarczonego kabla micro-USB do naładowania produktu.

TRYB PAROWANIA BLUETOOTH:

1. Wciśnij i przytrzymaj przez 2 - 3 sekundy włącznik / wyłącznik (7), aby włączyć zestaw słuchawkowy - zaczną migać niebieskie i czerwone wskaźniki. Wyszukaj na smartfonie w urządzeniu Bluetooth (tablet, laptop) "FH0918" i dotknij, aby się połączyć.

Opis przycisku:

1. Włącznik / wyłącznik: naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy. Naciśnij, aby odebrać przychodzące połączenie, naciśnij ponownie, aby zakończyć połączenie. Naciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie przychodzące. Szybko naciśnij dwa razy, aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer telefonu.
2. Przycisk Odtwórz / Wstrzymaj (3): Podczas odtwarzania muzyki naciśnij 1 raz, aby wstrzymać, naciśnij ponownie, aby rozpocząć odtwarzanie.
3. Następny utwór / zwiększenie głośności (2): Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj, aby odtworzyć następny utwór. Krótkie naciśnięcie przycisku zwiększa głośność.
4. Poprzedni utwór / Zmniejszenie głośności (1). Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj, aby odtworzyć poprzednią piosenkę. Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje zmniejszenie głośności. \

PLATINET BLUETOOTH HEADSET FH0918

BENUTZERHANDBUCH

BEVOR SIE DIESES PRODUKT BETRIEBEN, LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN.

Bitte bewahren Sie Kopie Ihres Kaufbelegs auf, um die Produktgarantie zu bestätigen.

* Das abgebildete Bild dient nur zur Veranschaulichung, das tatsächliche Produkt kann abweichen

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN



WARNUNG:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen sicher auf.
- Setzen Sie das Produkt nicht Feuer, Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht aus.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt, außer dem in dieser Anleitung beschriebenen, einzuschalten.
- Überladen Sie den Akku nicht, da dies die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten, da Sie dadurch möglicherweise elektrischen Schlägen und Gefahren ausgesetzt sind und Ihren Garantieanspruch verlieren.
- Stellen Sie sicher, dass die an der Einheit angebrachten Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen sind, da dies zu einer Überhitzung des Produkts und zur Beschädigung der Stromkreise führen kann.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht mit dem Produkt kompatibel ist, da dies zu Funktionsstörungen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen kann.

E-WASTE MANAGEMENT (ENTSORGUNGSPOLITIK)



Dieses Symbol auf den Produkten und / oder Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikprodukte nicht mit dem normalen Hausmüll vermischt werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung, Recycling, bitte nehmen Sie diese Produkte zu bestimmten Sammelstellen, wo sie kostenlos angenommen werden.

Kennen Sie Ihr Produkt

1. Vorheriger Titel / Lautstärke verringern
2. Nächstes Lied / Lautstärke erhöhen
3. Wiedergabe / Pause
4. Ladeanschluss
5. 3,5 mm AUX-Anschluss
6. Mikrofon
7. Ein / Aus-Schalter, Anruf beantworten / beenden, letzte Telefonnummer erneut wählen.

WIE SIE IHR PRODUKT VERWENDEN

Laden Sie Ihr Produkt auf:

Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie das Produkt bitte vollständig auf Batteriełademodus: Die rote LED bleibt konstant, sobald die vollständig geladene LED erlischt.

Verwenden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel, um das Produkt aufzuladen.

BLUETOOTH-PAIRING-MODUS:

1. Drücken Sie 2 - 3 Sekunden lang den Ein- / Ausschalter (7), um das Headset einzuschalten - die blaue und die rote Anzeige beginnen zu blinken. Suchen Sie auf Ihrem Smartphone im Bluetooth-Menü (Tablet, Laptop) Gerät "FH0918" und tippen Sie auf, um eine Verbindung herzustellen.

Tastenbeschreibung:

1. Ein / Aus-Schalter: Halten Sie gedrückt, um das Headset ein- oder auszuschalten. Drücken Sie, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Drücken Sie erneut, um den Anruf zu beenden. Drücken und halten Sie, um einen eingehenden Anruf abzulehnen, Drücken Sie zweimal kurz, um die letzte von Ihnen angerufene Nummer erneut zu wählen.

2. Play / Pause-Taste (3): Drücken Sie während der Musikwiedergabe 1 Mal, um die Wiedergabe anzuhalten, und drücken Sie erneut, um die Wiedergabe zu starten.

3. Nächster Titel / Lautstärke erhöhen (2): Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Taste, um das nächste Lied abzuspielen. Drücken Sie kurz die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

4. Vorheriges Lied / Lautstärke verringern (1). Während der Musikwiedergabe drücken und halten, um den vorherigen Titel abzuspielen. Drücken Sie kurz die Taste, um die Lautstärke zu verringern.

PLATINET BLUETOOTH HEADSET FH0918

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PROSÍM PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.

Uchovejte prosím kopii dokladu o nákupu k prokázání záruky na produkt.

*Znázorněný obrázek slouží pouze pro ilustrační účely a skutečný produkt může být odlišný.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ:

- Před použitím výrobku pečlivě přečtěte návod k použití. Uchovávejte návod k použití bezpečným způsobem, abyste je mohli používat v budoucnu.
- Nevystavujte přístroj ohni, vlhkosti ani přímému slunečnímu záření.
- Nepokoušejte se rozebrat výrobek sami.
- Nezapínejte žádné jiné zařízení, než je popsáno v této příručce.
- Nepřebíjejte baterii, protože to může zkrátit její životnost.
- Nepokoušejte se opravit výrobek sami, mohli byste se vystavit potenciálnímu úrazu elektrickým proudem nebo jinému nebezpečí a mohlo by dojít k neplatnosti reklamace.
- Ujistěte se, že ventilační otvory na zařízení jsou volné a bez jakýchkoliv překážek, protože to může vést k přehřátí výrobku a poškození obvodů.
- Nepoužívejte příslušenství, které je s produktem nekompatibilní, protože to může způsobit selhání přístroje a zrušení záruky.

E-ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTÍ (POLITIKA LIKVIDACE)



Tento symbol na produktech a / nebo doprovodných dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být míseny s komunálním odpadem. Aby bylo zajištěno řádné zpracování, využití, recyklace, prosím, odevzdejte tyto produkty do určených sběrných míst, kde budou přijaty zdarma.

POZNÁVÁME PRODUKT

1. Předchozí skladba / snížení hlasitosti
2. Další skladba / zvýšení hlasitosti
3. Přehrát / Pauza
4. Napájecí port
5. 3,5mm AUX port
6. Mikorfon
7. On / Off Přepínání, Zvednou / Ukončit hovor, Opakované vytvočení posledního volaného čísla.

JAK POUŽÍVAT PRODUKT

Nabíjte výrobek:

- Před prvním použitím výrobku, plně nabijte vestavěný akumulátor
- Režim nabíjení akumulátoru: Červená LED zůstane svítit, po úplném nabití LED zhasne.
- Použijte dodaný kabel USB pro nabíjení produktu.

REŽIM BLUETOOTH PÁROVÁNÍ:

Stiskněte tlačítko On/Off po 2-3 sekundy pro zapnutí headsetu - modrý a červený indikátor začne blikat. Vyhledejte ve smartphonu (tabletu, laptopu) zařízení Bluetooth "FH0918" a klepnutím připojte.

Popis tlačítek:

1. On/Off vypínač (7): stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí headsetu. Stiskněte pro zvednutí příchozího hovoru a dalším stisknutím ukončíte telefonní hovor. Stiskněte a podržte pro odmítnutí příchozího hovoru. Rychle stiskněte dvakrát pro opětovně vytáčení posledního telefonního čísla, které jste volali.
2. Tlačítko přehrávání/pauzy (3): Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko 1x, abyste pozastavili přehrávání. Stiskněte znovu pro přehrávání.
3. Další skladba/ zvýšení hlasitosti (2): Během přehrávání hudby stiskněte a podržte pro přehrání další skladby. Krátkým stisknutím tlačítka zvýšíte hlasitost.
4. Předchozí skladba/snížení hlasitosti (1). Během přehrávání hudby stiskněte a podržte pro přehrání předchozí skladby. Krátkým stisknutím tlačítka snížíte hlasitost.

PLATINET BLUETOOTH HEADSET FH0928

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

PRED POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU SI PROSÍM PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY.

Uchovajte prosím kópiu dokladu o nákupe na preukázanie záruky na produkt.

* Znázornený obrázok slúži len pre ilustračné účely a skutočný produkt môže byť odlišný.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



VAROVANIE:

- Pred použitím výrobku dôkladne prečítajte návod na použitie. Uchovávajte návod na použitie bezpečným spôsobom, aby ste ich mohli používať v budúcnosti.
- Nevystavujte prístroj ohňu, vlhkosti ani priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepokúšajte sa rozobrať výrobok sami.
- Nezapínajte žiadne iné zariadenie, než je opísané v tejto príručke.
- Neprebíjajte batériu, pretože to môže skrátiť jej životnosť.
- Nepokúšajte sa opraviť výrobok sami, mohli by ste sa vystaviť potenciálnemu úrazu elektrickým prúdom alebo inému nebezpečenstvu a mohlo by dôjsť k neplatnosti reklamácie.
- Uistite sa, že ventilačné otvory na zariadení sú voľné a bez akýchkoľvek prekážok, pretože to môže viesť k prehriatiu výrobku a poškodeniu obvodov.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré je s produktom nekompatibilné, pretože to môže spôsobiť zlyhanie prístroja a zrušenie záruky.

E-ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO (POLITIKA LIKVIDÁCIE) (POLITIKA



Tento symbol na produktoch a / alebo sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by nemali byť miešané s komunálnym odpadom. Na zabezpečenie riadneho spracovania, využitie, recykláciu, prosím, odovzdajte tieto produkty do určených zberných miest, kde budú prijaté zdarma.

ZOZNÁMENIE S PRODUKTOM

1. Predchádzajúca skladba / zníženie hlasitosti
2. Ďalšia skladba / zvýšenie hlasitosti
3. Prehrať / Pauza
4. Napájací port
5. 3,5mm AUX port
6. Mikrofon
7. On/Off prepínanie, Prijíť / Ukončiť hovor, Opakované vytočenie posledného volaného čísla.

AKO POUŽÍVAŤ PRODUKT

Nabite výrobok:

- Pred prvým použitím výrobku, úplne nabite vstavaný akumulátor
- Režim nabíjania akumulátora: Červená LED zostane svietiť, po úplnom nabití LED zhasne.

Použite dodaný kábel USB pre nabíjanie produktu.

REŽIM BLUETOOTH PÁROVANIA:

Stlačte tlačidlo On / Off po 2-3 sekundy pre zapnutie headsetu - modrý a červený indikátor začne blikať. Vyhľadajte vo smartphonu (tabletu, laptopu) zariadenie Bluetooth "FH0928" a kliknutím pripojte.

Popis tlačidiel:

1. On / Off vypínač (7): stlačte a podržte pre zapnutie alebo vypnutie headsetu. Stlačte pre zdvihnutie prichádzajúceho hovoru a ďalším stlačením ukončíte telefónny hovor. Stlačte a podržte pre odmietnutie hovoru. Rýchlo stlačte dvakrát pre opätovné vytáčanie posledného telefónneho čísla, ktoré ste volali.
2. Tlačidlo prehrávania / pauzy (3): Počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo 1x, aby ste pozastavili prehrávanie. Stlačte znovu pre prehrávanie.
3. Ďalšia skladba / zvýšenie hlasitosti (2): Počas prehrávania hudby stlačte a podržte pre prehranie ďalšie skladby. Krátkym stlačením tlačidla zvýšite hlasitosť.
4. Predchádzajúci skladba / zníženie hlasitosti (1). Počas prehrávania hudby stlačte a podržte pre prehranie predchádzajúcej skladby. Krátkym stlačením tlačidla znížite hlasitosť.

AURICULAR PLATINET BLUETOOTH FH0918

MANUAL DE USUARIO

ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO, POR FAVOR LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES.

Guarde copia del recibo de compra para autenticar la garantía del producto.

* La imagen mostrada es solo ilustrativa; el producto real puede diferir.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA:

- Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar el producto. Guarde el manual del usuario de forma segura para futuras referencias.
- No exponga el producto al fuego, la humedad y la luz solar directa.
- No intente desmontar el producto usted mismo.
- No intente encender el producto que no sea el mencionado en este manual.
- No sobrecargue la batería ya que esto puede acortar su vida útil.
- No intente reparar el producto usted mismo, ya que esto puede exponerlo a descargas eléctricas y peligros potenciales y anular su reclamo de garantía.
- Asegúrese de que los orificios de ventilación provistos en la unidad estén libres de cualquier obstrucción, ya que puede provocar el sobrecalentamiento del producto y dañar los circuitos.
- No utilice ningún accesorio que no sea compatible con el producto, ya que esto puede provocar un mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

MANEJO DE DESECHOS ELECTRÓNICOS (POLÍTICA DE ELIMINACIÓN)



Este símbolo en los productos y / o documentos que lo acompañan significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con los desechos domésticos generales. Para un tratamiento adecuado, recuperaciones, reciclaje, lleve estos productos a los puntos de recogida designados, donde se aceptarán de forma gratuita.

CONOCE TU PRODUCTO

1. Disminución de volumen / canción anterior
2. Aumento de volumen / canción siguiente
3. Reproducir / Pausa
4. Puerto de carga
5. Puerto AUX de 3,5 mm
6. Micrófono
7. Interruptor de encendido / apagado, responder / finalizar llamada, volver a marcar el último número de teléfono.

COMO USAR SU PRODUCTO

Cargue su producto:

- Antes de usar el producto por primera vez, cargue el producto por completo
- Modo de carga de la batería: el LED rojo permanece fijo, una vez que el LED está completamente cargado se apaga.
- Utilice el cable micro-USB suministrado para cargar el producto.

MODO DE EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH:

1. Presione durante 2 - 3 segundos el interruptor de Encendido / Apagado, On / Off (7) para encender el auricular - los indicadores azules y rojos comienzan a parpadear. Busque en su teléfono inteligente en el dispositivo Bluetooth (tableta, computadora portátil) "FH0918" y toque para conectarse.

Descripción de los botones:

1. Interruptor On / Off de encendido / apagado: manténgalo presionado para encender o apagar el auricular. Presione para seleccionar la llamada entrante, presione de nuevo para finalizar la llamada telefónica. Manténgalo presionado para rechazar la llamada entrante. Presione rápidamente dos veces para volver a marcar el último número de teléfono que llamó.

2. Botón Reproducir / Pausar (3): Durante la reproducción de música, presione 1 vez para pausar, presione nuevamente para reproducir.

3. Aumento de volumen / Siguiente canción (2): Durante la reproducción de música, mantenga presionado para reproducir la siguiente canción. Presione brevemente el botón para aumentar el volumen.

4. Disminución de volumen / Canción anterior (1). Durante la reproducción de música, mantenga presionado para reproducir la canción anterior. Presione brevemente el botón para disminuir el volumen.

PLATINET CASQUE BLUETOOTH FH0918

NOTICE D'UTILISATION

AVANT DE MANIPULER CE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS.

Veillez conserver la copie de votre reçu d'achat pour authentifier la garantie du produit.

* L'image représentée est seulement à titre d'illustration, le produit réel peut différer.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE



ATTENTION :

- ⊗ Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation avant de manipuler le produit. Conservez la notice en toute sécurité une référence ultérieure.
- ⊗ N'exposez pas le produit au feu, à l'humidité et à la lumière directe du soleil.
- ⊗ N'essayez pas de démonter le produit vous-même.
- ⊗ N'essayez pas d'allumer le produit autre que celui mentionné dans la notice.
- ⊗ Ne surchargez pas la batterie car cela peut réduire sa durée de vie.
- ⊗ N'essayez pas de réparer le produit vous-même car cela pourrait vous exposer à des chocs électriques et d'autres dangers et annuler votre demande de garantie.
- ⊗ Assurez-vous que les trous d'aération fournis sur l'appareil sont exempts d'obstruction car cela pourrait engendrer une surchauffe du produit et endommager les circuits.
- ⊗ N'utilisez aucun accessoire incompatible avec le produit car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler votre garantie.

GESTION DES DECHETS



Ce symbole sur les produits et / ou les documents d'accompagnement signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Pour un traitement approprié, des récupérations, le recyclage, veuillez apporter ces produits à des points de collecte désignés, où ils seront acceptés gratuitement.

CONNAITRE LE PRODUIT

1. Chanson précédente / diminution du volume
2. Chanson suivante / augmentation du volume
3. Jouer / Pause
4. Port de charge
5. Port AUX 3,5 mm
6. Microphone
7. Interrupteur marche / arrêt, répondre / mettre fin à l'appel , recomposer le dernier numéro de téléphone.

COMMENT UTILISER LE PRODUIT

Charger le produit :

- ☒ Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez charger le produit complètement.
- ☒ Charging Mode de charge de la batterie: La LED rouge reste stable, une fois la LED complètement chargée s'éteint.
- ☒ Utilisez le câble micro-USB fourni pour charger le produit.

MODE DE PAIRAGE BLUETOOTH:

1. Appuyez sur l'interrupteur marche / arrêt (7) 2 à 3 secondes pour allumer le casque - les indicateurs bleus et rouges commencent à clignoter. Recherchez sur votre smartphone dans le menu Bluetooth (tablette, ordinateur portable) "FH0918" et appuyez pour vous connecter.

Description du bouton :

1. Interrupteur marche / arrêt: appuyez et maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre le casque. Appuyez pour prendre l'appel entrant, appuyez à nouveau pour mettre fin à l'appel. Appuyez et maintenez pour rejeter l'appel entrant. Appuyez rapidement deux fois pour recomposer le dernier numéro de téléphone que vous avez appelé.
2. Bouton Lecture / Pause (3) : Pendant la lecture de la musique, appuyez une fois sur la touche pour faire une pause, appuyez à nouveau pour la lire.
3. Chanson suivante / Augmentation du volume (2) : Pendant la lecture de la musique, maintenez la touche enfoncée pour lire la chanson suivante. Appuyez brièvement sur le bouton pour augmenter le volume.
4. Chanson précédente / diminution du volume (1). Pendant la lecture de la musique, maintenez la touche enfoncée pour lire la chanson précédente. Appuyez brièvement sur le bouton pour diminuer le volume.

PLATINET BLUETOOTH CUFFIE FH0918

MANUALE UTENTE

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO, LEGGERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI.

Conservare la copia della ricevuta di acquisto per autenticare la garanzia del prodotto.

* L'immagine raffigurata è a scopo illustrativo e il prodotto reale potrebbe essere diverso.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO:

- Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare il manuale dell'utente in modo sicuro per riferimenti futuri.
- Non esporre il prodotto a fuoco, umidità e luce solare diretta.
- Non tentare di smontare il prodotto da soli.
- Non tentare di accendere il prodotto diverso da quello indicato nel presente manuale.
- Non sovraccaricare la batteria poiché potrebbe ridurne la durata.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli, in quanto ciò potrebbe esporre a potenziali scosse elettriche e pericoli e rendere nulla la richiesta di intervento in garanzia.
- Assicurarsi che i fori di ventilazione forniti sull'unità siano privi di ostruzioni in quanto potrebbero causare il surriscaldamento del prodotto e danneggiare i circuiti.
- Non utilizzare alcun accessorio non compatibile con il prodotto, in quanto ciò potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto e rendere nulla la garanzia.

GESTIONE E-WASTE (POLITICA DI SMALTIMENTO)



Questo simbolo sui prodotti e / o sui documenti di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un trattamento adeguato, recuperi, riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove saranno accettati gratuitamente.

CONOSCI IL TUO PRODOTTO

1. Riduzione del brano / volume precedente
2. Aumento del brano / volume successivo
3. Riproduci / Pausa
4. Porta di ricarica
5. Porta AUX da 3,5 mm
6. Microfono
7. Interruttore On / Off, Rispondi / Termina chiamata, Ricomponi l'ultimo numero di telefono.

COME USARE IL TUO PRODOTTO

● Carica il tuo prodotto:

- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, caricare completamente il prodotto
- Modalità di ricarica della batteria: il LED rosso rimane fisso, una volta che il LED completamente carico si spegne.
 - Utilizzare il cavo micro-USB in dotazione per caricare il prodotto.

MODALITÀ ABBONAMENTO BLUETOOTH:

1. Premere per 2/3 secondi interruttore On / Off (7) per accendere la cuffia - gli indicatori blu e rossi iniziano a lampeggiare. Cerca sul tuo smartphone nel dispositivo del menu Bluetooth (tablet, laptop) "FH0918) e tocca per connetterti.

Descrizione del pulsante:

1. Interruttore On / Off: tenere premuto per accendere o spegnere l'auricolare, Premere per rispondere alla chiamata in arrivo, premere nuovamente per terminare la chiamata. Tenere premuto per rifiutare la chiamata in arrivo. Premi due volte rapidamente per ricomporre l'ultimo numero chiamato.
2. Pulsante Riproduci / pausa (3): durante la riproduzione della musica, premere 1 volta per mettere in pausa, premere nuovamente per riprodurre.
3. Aumento del brano / volume successivo (2): durante la riproduzione della musica, tenere premuto per riprodurre il brano successivo. Premere brevemente il pulsante per aumentare il volume.
4. Riduzione del brano precedente / volume (1). Durante la riproduzione della musica, tieni premuto per riprodurre la canzone precedente. Premere brevemente il tasto per diminuire il volume.

ÎNAINTE DE FUNCȚIONAREA ACESTUI PRODUS, vă rugăm să citiți și să urmați instrucțiunile.

Păstrați copia achiziției dvs. pentru a autentifica garanția produsului.

* Imaginea ilustrată este doar pentru ilustrare.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ



ATENȚIE:

- Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul. Păstrați manualul de utilizare în siguranță pentru referințe ulterioare.
- Nu expuneți produsul la foc, umiditate și lumina directă a soarelui.
- Nu încercați să dezasamblați produsul singur.
- Nu încercați să alimentați.
- Nu supraîncărcați bateria.
- Nu încercați să expuneți produsul la produs.
- Asigurați-vă că sistemul de ventilație este livrat împreună cu echipamentul și de deteriorarea circuitelor.
- Nu utilizați niciun produs și anulați garanția.

E-WASTE MANAGEMENT (DISPOSAL POLICY)



Acest simbol privind produsele și / sau documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice utilizate nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere. Pentru un tratament adecvat, recuperare, reciclare, vă rugăm să luați aceste produse la punctele de colectare desemnate, unde vor fi acceptate gratuit.

1. Reducerea cântecului anterior / volumului
2. Cântarea următoare / creșterea volumului
3. Redați / Pauză
4. Portul de încărcare
5. Port AUX de 3,5 mm
6. Microfon
7. Comutator pornit / oprit, Răspuns / Terminare apel, Redirecționare ultimul număr de telefon.

CUM UTILIZATI PRODUSUL DUMNEAVOASTRA

Încărcați produsul:

☑ Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, vă rugăm să încărcați produsul în întregime

- Modul de încărcare a bateriei: LED-ul roșu rămâne constant, odată ce LED-ul complet încărcat se stinge.
- Pentru a încărca produsul, utilizați cablul micro-USB furnizat.

MODUL BLUETOOTH PAIRING:

1. Apăsați pentru 2 - 3 secunde comutatorul On / Off (7) pentru a porni setul cu cască - indicatoarele albastre și roșii încep să clipească. Căutați pe telefonul smartphone în meniul Bluetooth (dispozitiv tablet, laptop) "FH0918" și atingeți pentru conectare.

Descrierea butonului:

1. Comutator pornit / oprit: apăsați și țineți apăsat pentru a porni sau opri căștile. Apăsați pentru a prelua apelul primit, apăsați din nou pentru a termina apelul telefonic. Țineți apăsat pentru a respinge apelul primit. Apăsați rapid de două ori pentru a reda ultimul număr de telefon pe care l-ați sunat.
2. Butonul redare / pauză (3): În timpul redării muzicii, apăsați 1 pentru a întrerupe temporar, apăsați din nou pentru a reda.
3. Creșterea următoarei cântece / volum (2): În timpul redării muzicii, țineți apăsat pentru a reda melodia următoare. Apăsați scurt butonul pentru a mări volumul.
4. Cântecul anterior / scăderea volumului (1). În timpul redării muzicii, țineți apăsat pentru a reda melodia anterioară. Apăsați scurt butonul pentru a micșora volumul.

PLATINET BLUETOOTH HEADSET FH0918 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЭТОГО ПРОДУКТА, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

Сохраните копию своей квитанции о покупке для проверки подлинности продукта.

* Изображение изображено только для иллюстрации. Фактический продукт может отличаться.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед использованием изделия внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования.
- Не подвергайте изделие воздействию огня, влаги и прямых солнечных лучей.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать изделие.
- Не пытайтесь включить устройство, отличное от того, которое указано в этом руководстве.
- Не перезаряжайте аккумулятор, так как это может сократить срок его службы.
- Не пытайтесь самостоятельно обслуживать изделие, так как это может привести к потенциальным поражениям электрическим током и опасностям и аннулировать гарантийное требование.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия, предусмотренные на устройстве, не имеют препятствий, так как это может привести к перегреву продукта и повреждению цепей.
- Не пользуйтесь аксессуарами, которые не совместимы с устройством, так как это может привести к неисправности устройства и аннулированию гарантии.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ (ПОЛИТИКА УТИЛИЗАЦИИ)



Этот Символ на продуктах и / или сопроводительных документах означает, что используемые электрические и электронные изделия не должны смешиваться с обычными бытовыми отходами. Для надлежащего ремонта, восстановления, утилизации, пожалуйста, возьмите эти продукты в назначенные пункты сбора, где они будут приниматься на бесплатной основе.

О ПРОДУКТЕ

1. Включение предыдущего трека / объема
2. Включение следующего трека / громкости
3. Воспроизведение / Пауза
4. Зарядный порт
5. 3,5-мм AUX-порт
6. Микрофон
7. Вкл. / Выкл. Переключатель, Ответ / Конец вызова, Повторный набор последнего номера телефона.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШ ПРОДУКТ

Зарядите свой продукт:

- Прежде чем использовать продукт в первый раз, зарядите продукт полностью
- Режим зарядки аккумулятора: красный светодиод светит непрерывно, после того как полностью заряжен аккумулятор светодиод выключится.
- Используйте прилагаемый кабель micro-USB для зарядки устройства.

BLUETOOTH PAIRING MODE:

1. Нажмите и удерживайте в течение 2 - 3 секунд переключатель включения / выключения (7), чтобы включить гарнитуру - начнут мигать голубые и красные индикаторы. Найдите на своём смартфоне в меню Bluetooth (планшет, ноутбук) устройство «FH0918» и нажмите, чтобы подключиться.

Описание кнопок:

1. Переключатель включения / выключения: нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить гарнитуру. Нажмите, чтобы выбрать входящий вызов, ещё раз нажмите, чтобы завершить телефонный звонок. Нажмите и удерживайте, чтобы отклонить входящий вызов. Быстро нажмите дважды, чтобы повторно набрать последний номер телефона, который вы вызвали.

2. Кнопка воспроизведения / паузы (3): во время воспроизведения музыки нажмите 1 раз, чтобы сделать паузу, нажмите ещё раз, чтобы воспроизвести.

3. Дальнейшее воспроизведение трека / громкости (2): Во время воспроизведения музыки нажмите и удерживайте, чтобы воспроизвести следующую песню. Кратковременно нажмите кнопку, чтобы увеличить громкость.

4. Предыдущий трек / Уменьшение громкости (1). Во время воспроизведения музыки нажмите и удерживайте, чтобы воспроизвести предыдущую песню. Кратковременно нажмите кнопку, чтобы уменьшить громкость.