

BLUETOOTH 4.2 SPEAKER

3in1

1. Bluetooth Speaker
2. Bluetooth Hand-Free
3. FM Radio



USER MANUAL



OG57R

Ωmega

Wireless Bluetooth Speaker

USER MANUAL

1. How to use

Please charge over 30 minutes before use, the red light will be lit when its charging. This device has an internal, rechargeable battery.

1.Insert the charger cable into the speaker .

2.Connect the charger to a USB power source .The red indicator light will be displayed during charging .if charging does not start, disconnect the charger plug it in again ,and retry. Charging the battery fully may take up to 1-2 hours .

3.When the battery is fully charged, the red indicator light will be turn off. Disconnect the charger from the USB power source and the speaker. The fully charged battery can play music about 4 hours and up to 18 hours of standby time .

However, the take time and standby times may vary when used with different devices ,settings ,and environment.

2. Instructions

To turn on the speaker .Switch the power on to the left .Enter into the Bluetooth mode ,you will hear the prompt tone and see the blue lighting. When connect successfully ,you also hear the prompt tone then into the working state (such as playing music) blue lights flashing. Blue green lights will be off as long as the shutdown.

3.Button description

[⏻] To turn on/Off the speaker .Switch the power on/off to the left /right.

[▶] When playing music, short press for stop/play the music; Briefly press the multifunction key twice to realize tail number redial; When the phone is coming, Briefly press for answering / ending.

[>] Briefly press for next track, Long press for volume up

[<] Briefly press for last track ,Long press for volume down [M] Switch enter to mode change .When use the FM function ,first insert the antenna ,press enter

FM mode, then press [►] entering Automatic search channel; when use the AUX function, press enter AUX mode, connect your phone source, the play the music.

4. Bluetooth Mode description

[Ⓞ] To turn on the speaker. Switch the power on to the left at the same time, it will prompt bluetooth mode, then bluetooth pairing will be initiated. If you want to turn off the speaker switch the power off to the right.

6. FM radio mode

Insert the antenna, press the M key to FM radio mode, at the same time the blue lighting will be always on ,then long press [] till the blue light flashes, If you in a good environment, It will connect to the channel automatically .

7. AUX mode

Press the M key to AUX mode, plug the Aux cable into the speaker . and connect the phone ,MP3 or computer source, it can be work well.

8. Note

1. Do not use it in wet enviroment.
2. Its bluetooth connection will be different depending on your paired bluetooth device.
3. It can charge by DC5V adapter or USB power source and flash red light when charging.
4. Standby time can last as long as above 18 hours

Instrukcja obsługi bezprzewodowego głośnika OMEGA OG57

1. Ładowanie.

Naładuj baterię głośnika przed rozpoczęciem użytkowania. Podczas ładowania dioda LED będzie się świecić na czerwono. Po naładowaniu baterii dioda przestanie się świecić. Ładowanie trwa ok 1 - 2 godzin, w zależności od użytej ładowarki.

Podłącz kabel microUSB do głośnika a następnie drugą końcówkę USB do ładowarki USB lub laptopa / komputera PC. W celu naładowania głośnika możesz użyć ładowarki do smartfona lub tabletu.

2. Uruchamianie głośnika oraz parowanie

Aby włączyć głośnik, przesunij suwak włącznika. Urządzenie włączy się w trybie Bluetooth, zobaczysz szybko migająca obwolutę głośnika na niebiesko. Głośnik jest gotowy do sparowania ze smartfonem lub innym urządzeniem z Bluetooth (tablet, laptop). Odnajdź w opcjach smartfona Bluetooth, włącz go a następnie wyszukaj dostępne urządzenia. Kliknij na liście dostępnych urządzeń głośnik OG57 aby sparować urządzenia. Po poprawnym sparowaniu usłyszysz komunikat dźwiękowy oraz obwoluta głośnika będzie się świeciła stałym, niebieskim światłem. Podczas odtwarzania muzyki obwoluta będzie wolno migotać na niebiesko.

3. Opis przycisków

[] Suwak włącznika. Przesunij suwak aby włączyć / wyłączyć głośnik.

[►] Krótkie naciśnięcie podczas odtwarzania muzyki spowoduje zatrzymanie odtwarzania. Dwukrotne naciśnięcie przycisku spowoduje wybranie ostatniego numeru telefonicznego. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje również odebranie przychodzącej rozmowy oraz jej zakończenie.

[►] Naciśnij krótko aby wybrać następny utwór, naciśnij i przytrzymaj aby zwiększyć głośność

[◀] Naciśnij krótko aby wybrać poprzedni utwór, naciśnij i przytrzymaj aby zmniejszyć głośność [M] Naciśnij przycisk aby zmienić tryb odtwarzania między: Bluetooth – Radio FM – AUX. Aby uruchomić Radio FM należy najpierw podłączyć antenę (za antenę służy kabel do ładowania głośnika).

W trybie Radio FM naciśnij [►] aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. Po wyszukaniu stacji radiowych naciśnij [►] lub [◀] aby wybrać następną / poprzednią stację radiową.

W trybie AUX podłącz urządzenie odtwarzające muzykę za pomocą kabla mini jack. W tym trybie, ze względów konstrukcyjnych jakość dźwięku może być gorsza niż w trybie Bluetooth. Zaleca się korzystanie z trybu Bluetooth kiedy to możliwe.

Boxă fără fir Bluetooth

MANUAL DE UTILIZARE

1. Utilizare

Încărcați cu cel puțin 30 de minute înainte de a utiliza, ledul roșu va lumina în timpul încărcării. Dispozitivul are o baterie reîncărcabilă încadrată.

1. Introduceți cablul de alimentare în difuzor.

2. Conectați încărcătorul la o sursă USB. Ledul roșu va lumina în timpul încărcării. Dacă nu are loc încărcarea, deconectați încărcătorul, și repetați pasul

1. Încărcarea completă a bateriei are loc după 1-2 ore.

3. When the battery is fully charged, the red indicator light will be turn off. Când bateria este complet încărcată, ledul roșu nu va mai lumina. Deconectați încărcătorul de la sursa USB și boxă. Bateria complet încărcată poate reda muzica timp de 4 ore, și circa 18 ore în modul stand-by. Timpul poate varia în funcție de dispozitivele folosite, setări și mediu.

2. Instrucții

Ca să porniți boxa, comutați butonul la dreapta, intrați în modul Bluetooth și veți auzi un ton și ledul va afișa culoarea albastră. Când vă veți conecta cu succes, veți auzi un ton, iar când veți asculta muzică, lumina albastră va clipi. Luminile albastru și verde nu vor fi afișate cât timp boxa este oprită.

3. Descrierea butoanelor

[⏻] Ca să porniți/opriți boxa. Comutați butonul la stânga/dreapta pentru oprire/pornire.

[▶] apăsați scurt în timpul redării pentru a pauza muzica; apăsați repede de 2 ori ca să reluați redarea. Când sunteți apelat, apăsați scurt pentru preluare/încheiere.

[>] Volume Apăsați ușor pentru următoarea melodie. Apăsați îndelungat pentru

a mări volumul sonorului.

[◀] Apăsați ușor pentru melodia precedentă. O apăsare lungă va diminua volumul sonorului.

[M] comutați la modul de încărcare. Când folosiți funcția FM, introduceți mai întâi antena, apăsați modul FM, apoi apăsați [▶] pentru a căutare automată de canal; când utilizați funcția AUX, conectați sursa telefonului, ca să redea melodia.

4. Descrierea modului Bluetooth

[☎] Porniți boxa. În timpul comutării butonului la stânga, va porni și modul Bluetooth, și se va iniția modul de împerechiere. Dacă doriți să opriți dispozitivul, comutați butonul la dreapta.

6. Modul radio FM

Introduceți antena, apăsați M ca să intrați în modul FM, lumina albastră va lumina continuu, apăsați îndelung [▶] până când lumina albastră începe să clipească. Dacă vă veți afla într-un mediu favorabil, se va conecta automat.

7. Modul AUX

Apăsați butonul M ca să intrați în modul Aux, introduceți cablul AUX în boxă, și apoi conectați la telefon, MP3, computer, sau alte dispozitive compatibile.

8. Notă

1. Nu utilizați într-un mediu umed.
2. Conexiunea Bluetooth variază de împerechierea cu dispozitivul vostru.
3. Poate fi încărcată cu un adaptor DC5V sau o sursă USB, va afișa lumina roșie în timpul încărcării.
4. Modul stand-by poate să depășească 18 ore

Manuel d'instructions de l'enceinte sans-fil

OMEGA OG57

1. Chargement.


Chargez la batterie avant d'utiliser le haut-parleur. Pendant la charge, le voyant devient rouge. Après la charge, le voyant s'éteint. La recharge dure environ 1 - 2 heures, selon le chargeur utilisé.


Branchez le câble microUSB pour à l'enceinte et l'autre extrémité du câble USB au chargeur USB ou à un ordinateur portable / PC. Pour charger l'enceinte, vous pouvez également utiliser le chargeur USB de votre smartphone ou tablette.

2. Démarrage de l'enceinte et Jumelage

Pour démarrer le haut-parleur, veuillez déplacer l'interrupteur. L'appareil se met en mode Bluetooth, vous verrez une lumière bleue clignoter rapidement sur l'enceinte. L'enceinte est prête à être jumelée avec votre smartphone ou votre autre appareil compatible Bluetooth (tablette, ordinateur portable). Trouvez la fonction Bluetooth de votre smartphone, activez-la et recherchez les périphériques disponibles. Cliquez sur la liste des périphériques disponibles et jumeler le dispositif à l'enceinte OG57. Après un jumelage réussi, vous entendrez un son et vous apercevrez une lumière bleue solide. Lors de la lecture de musique, la lumière clignotera lentement en bleu.

3. Description des touches

[] Interrupteur coulissant. Déplacez le curseur pour activer / désactiver l'enceinte.

[] Appui court pendant la lecture d'une musique pour l'arrêter. Appuyez sur la touche deux fois pour recomposer le dernier numéro de téléphone. En appuyant

sur ce bouton, vous aussi recevoir un appel entrant et raccrocher.

[>] Appuyez brièvement pour sélectionner la chanson suivante, appuyez et maintenez pour augmenter le volume.

[<] Appuyez brièvement pour sélectionner le morceau précédent, appuyez et maintenez pour diminuer le volume.

[M] Appuyez sur le bouton pour changer entre le mode de lecture Bluetooth - Radio FM - AUX. Pour démarrer la radio FM, vous devez brancher une antenne (le câble d'antenne est utilisé pour charger le haut-parleur).

4. En mode Radio FM

Appuyez sur [>] pour lancer la recherche automatique des stations. Après la recherche des stations de radio, appuyez sur [>] ou [<] pour sélectionner la station de radio suivante / précédente.

5. En mode AUX

Diffusez la musique via le câble mini jack. Dans ce mode, pour des raisons structurelles, la qualité sonore peut être inférieure au Bluetooth. Il est recommandé d'utiliser le mode Bluetooth lorsque cela est possible.

Bezdrátový Bluetooth reproduktor

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

1. Jak používat

Prosím nabíjejte po dobu nejméně 30 minut před použitím, červený indikátor bude svítit během nabíjení.

Zařízení má vnitřní dobíjecí baterii.

1. Vložte kabel nabíječky do reproduktoru.

2. Připojte nabíječku do USB napájecího zdroje. Červená kontrolka se zobrazí během nabíjení. Pokud nabíjení není zahájeno, odpojte a připojte nabíječku znovu. Úplné nabití baterie může trvat až 1-2 hodiny.

3. Pokud je baterie plně nabitá, červená kontrolka se vypne. Odpojte nabíječku od USB zdroje energie a reproduktoru. Plně nabitá baterie umožní přehrávat hudbu přibližně 4 hodiny a vydrží až 18 hodin v pohotovostním režimu. Avšak výdrž přehrávání a pohotovostního režimu se může lišit v závislosti na používaném zařízení, nastavení a prostředí.

2. Instrukce

Pokud chcete zapnout reproduktor, přepněte tlačítko napájení vlevo na „on“. Vstupte do režimu Bluetooth, uslyšíte specifický tón a uvidíte modré světlo. Po úspěšném připojení rovněž uslyšíte zvuk, poté, po vstupu do provozního stavu (přehrávání hudby), modré světýlko bliká. Modré, zelené světýlka se vypnou jakmile je zařízení vypnuto.

3. Popis tlačítek

[⏻] Zapnutí „on“/Vypnutí „off“ reproduktoru. Přepněte do pozice zapnutí/vypnutí (on/off) vlevo/vpravo.

[▶] Při přehrávání hudby krátce stikněte pro zastavení/přehrávání (stop/play) hudby; Stiskněte 2x krátce multifunkční klávesu k opětovnému vytočení posledního volaného čísla; Pokud je přichodzí hovor, krátce stiskněte pro odebrání / ukončení.

[>] Krátce stiskněte tlačítko pro další skladbu, dlouze stiskněte pro nastavení hlasitosti nahoru.

[<] Krátce stiskněte tlačítko pro předchozí skladbu, dlouhým stiskem nastavení hlasitosti dolů.

[M] Stiskněte pro změnu režimu. Pokud používáte FM funkci, nejdříve vložte anténu, stiskněte pro vstup do FM režimu, poté stiskněte pro automatické vyhledávání kanálů; při použití AUX funkce, prosím vstupte do AUX režimu, připojte Vaše mobilní zařízení, přehrávejte hudbu.

4. Popis režimu Bluetooth

[⏻] Zapněte reproduktor. Přepněte spínač vlevo na zapnuto („on“), ve stejný čas bude oznámení buetooth režim, poté bude zahájeno párování. Chcete-li vypnout reproduktor, přepněte spínač vpravo („off“).

6. FM radio režim

Vložte anténu, stiskněte tlačítko M pro vstup do režimu rádia FM, zároveň modré světýlko bude zapnuto, poté dlouze stiskněte [▶] dokud modré světýlko neblíká, pokud jste v dobrém prostředí, automaticky se připojí ke kanálu.

7. AUX režim

Stiskněte tlačítko M pro vstup do režimu AUX, zapojte kabel Aux do reproduktoru a připojte telefon, MP3 nebo počítačový zdroj pro správné fungování.

8. Poznámky

1. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
2. Bluetooth spojení se bude lišit v závislosti na vámi spárovaném bluetooth zařízení.
3. Reprouktor může být napájen pomocí DC5V adaptéru nebo USB napájecího zdroje a červený indokátor svítí během napájení.
4. Pohotovostní doba může trvat tak dlouho, jak je uvedeno výše, až 18 hodin.

Bezdrôtový Bluetooth reproduktor

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SK

1. Ako používať

Prosím nabíjajte po dobu najmenej 30 minút pred použitím, červený indikátor bude svietiť počas nabíjania.

Zariadenie má vnútornú nabíjateľnú batériu.

1. Vložte kábel nabíjačky do reproduktora.

2. Pripojte nabíjačku do USB napájacieho zdroja. Červená kontrolka sa zobrazí počas nabíjania. Ak nabíjanie nie je začaté, odpojte a pripojte nabíjačku znova. Úplné nabitie batérie môže trvať až 1-2 hodiny.

3. Ak je batéria plne nabitá, červená kontrolka sa vypne. Odpojte nabíjačku od USB zdroja energie a reproduktora. Plne nabitá batéria umožní prehrávať hudbu približne 4 hodiny a vydrží až 18 hodín v pohotovostnom režime. Avšak výdrž prehrávania a pohotovostného režimu sa môže líšiť v závislosti od používaného zariadenia, nastavenie a prostredia.

2. Inštrukcie

Ak chcete zapnúť reproduktor, prepnite tlačidlo napájania vľavo na „on“. Vstúpte do režimu Bluetooth, budete počuť špecifický tón a uvidíte modré svetlo. Po úspešnom pripojení tiež počujete zvuk, potom, po vstupe do prevádzkového stavu (prehranie hudby), modré svetielko bliká. Modrej, zelenej svetielka sa vypnú akonáhle je zariadenie vypnuté.

3. Popis tlačidiel

[⏻] Zapnutie „on“ / Vypnutie „off“ reproduktora. Prepnete do pozície zapnutia/vypnutia (on/off) vľavo/vpravo.

[▶] Pri prehrávaní hudby krátko stlačíme pre zastavenie / prehrávanie (stop / play) hudby; Stlačte 2x krátko multifunkčné kláves na opätovné vytočenie posledného

volaného čísla; Pokiaľ je prichádzajúci hovor, krátko stlačte pre odobratie / ukončenie.
[>] Krátko stlačte tlačidlo pre ďalšiu skladbu, dlho stlačte pre nastavenie hlasitosti nahor.

[<] Krátko stlačte tlačidlo pre predchádzajúcu skladbu, dlhým stlačením nastavenie hlasitosti nadol.

[M] Stlačte pre zmenu režimu. Ak používate FM funkciu, najskôr vložte anténu, stlačte pre vstup do FM režimu, potom stlačte pre automatické vyhľadávanie kanálov; pri použití AUX funkcie, prosím vstúpte do AUX režimu, pripojte Vaše mobilné zariadenia, prehrávanie hudby.

4. Režim Bluetooth

[▶] Zapnite reproduktor. Prepnete spínač vľavo na zapnuté („on“), v rovnaký čas bude oznámenie buetooth režim, potom sa začne párovanie. Ak chcete vypnúť reproduktor, prepnete spínač vpravo („off“).

6. FM radio režim

Vložte anténu, stlačte tlačidlo M pre vstup do režimu rádia FM, zároveň modré svetielko bude zapnuté, potom dlho stlačte [▶] dokiaľ modré svetielko neblinká, ak ste v dobrom prostredí, automaticky sa pripojí ku kanálu.

7. AUX režim

Stlačte tlačidlo M pre vstup do režimu AUX, zapojte kábel Aux do reproduktora a pripojte telefón, MP3 alebo počítačový zdroj pre správne fungovanie.

8. Poznámky

1. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
2. Bluetooth spojenie sa bude líšiť v závislosti na vami spárovanom bluetooth zariadenia.
3. Reprouktor môže byť napájaný pomocou DC5V adaptéra alebo USB napájacieho zdroja a červený indokátor svieti počas napájania.
4. Pohotovostná doba môže trvať tak dlho, ako je uvedené vyššie, až 18 hodín.

Distributor: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

