

# PS4 GAMEPAD 2in1

Compatible with: PS4, PC  
Two-point Capacitive Touchpad



10m Range

OGPPS4



CHARGE



USER MANUAL

## Product Introduction:

P4 BT Gamepad with TOUCHPAD/ Six axis Sensor/Speaker/ Mic is a new patent design compatible with PS4, PS4 Slim, PS4 Pro consoles, and PC.

DualShock 4 is the first model that can compatible with PC, this gamepad support upgrade in PC via USB cable, if new system of PS4 released, you can upgrade via PC.

PS: PS4 and DualShock4 are registered brand by Sony.

## Product Features:

Standard Buttons: PS, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, □, ×, ○, △, L1, L2, L3, R1, R2,R3, VRL, VRR, RESET.

Software Support: Support with all versions of PS4.

Connect Method: Connect via Bluetooth 2.1+EDR

Effect Distance: ≥10m

LED: RGB LED

Charging Method: USB cable

Battery: High Quality 600mA rechargeable Lithium Polymer Battery

Speaker: With speaker separate output solution

Mic/Headset: 3.5mm TRRS stereophonic hole, support mic and headset.

Touchpad: With two point capacitive touchpad

Vibration: Double Vibration

Sensor: With Six axis sensor function

Compatible: Full compatible with PS4(same as original), can play on PC via driver{over than Windows10, no need driver}

## **Functions:**

### **Power ON**

Hold the Home button for 1 second to power on

### **Power OFF**

Hold the Home button for 1 second to power off when dis-connect to console. Hold the Home button for 10 seconds to power off when connect to console.

## **Working Mode**

### **PS4 CONSOLE:**

**Basically Function:** Fully support all functions in games, including digital/analog buttons, and LED color display function, vibration function.

### **Colorful LED Display:**

Searching Mode: white LED keeps blink

Disconnect: LED turns off

Multi-users: User 1: Blue, User 2: Red, User3: Green, User 4: Pink

Sleeping Mode: LED turns off

Charging when standby: Orange LED keeps light, LED light power off after full charging.

Charging when playing/connected: Blue LED keeps light

In game: LED color based on game`s instruction

### **Connect To Console:**

First time connect to the console or another PS4 system:

Connect your wireless controller to your system using the USB cable, and then press the PS button.

Your controller pairs with your system and turns on.

PS:

- You`ll need to pair a controller when you use it for the first time and when you use your controller on another PS4 system. If you want to use two or more controllers, you must pair each controller.
- After you`ve paired your controller, you can disconnect the USB cable and use your controller wirelessly.
- It`s possible to use up to four controllers at the same time. When you press the PS button, the light bar glows in your assigned color. The first controller to connect is blue, with subsequent controllers glowing red, green, and pink.

Re-connect to console paired before:

Power on console, and power on the game controller by press PS/Home button for 1 second, controller should connect to console automatically.

### **Wake Up game controller:**

Game controller turns to sleep mode after 30 seconds searching but cannot connect to console, controller turns to sleep after console turns to sleep. Press PS button for 1 second to wake up game controller.

### **Connect the mono headset:**

For in-game voice chat, plug the mono headset into your controller`s stereo headset jack.

### **Share your gameplay online**

Press the SHARE button and choose one of these options for sharing your gameplay online.(Follow the steps on screen)

## Przedstawienie produktu:

Drodzy klienci! Dziękujemy za zakup gamepada Varr Charge Pro i gratulujemy wyboru! Aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, Varr Charge jest wyposażona w Bluetooth, pojemnościowy panel dotykowy, 6-osiowy żyroskop, głośnik i mikrofon. Sterownik jest kompatybilny z Sony Playstation 4, Playstation 4 Slim, PS4 PRO i PC. Gamepad Charge Pro ma specjalnie zaprojektowany system DualShock 4.

UWAGA: PS4 i DualShock4 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony.

## Specyfikacja produktu:

Przyciski Standardowe: PS, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, □, ×, ○, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, VRL, VRR, RESET.

Standardowe oprogramowanie: bsteruguje wszystkie wersje oprogramowania PS4

Metoda połączenia: Połączenie Bluetooth 2.1 + EDR

Efektywny zasięg: ≥10m

Typ LED: RGB LED

Ładowanie: kabel USB

Bateria: Wysokiej jakości bateria litowo-polimerowa 600mA

Gniazdo mikrofonu i słuchawek: jack 3,5 mm TRRS vstup pro mikrofon a sluchátka

Touchpad (panel dotykowy): Pojemnościowy panel dotykowy. Panel dotykowy i przycisk panelu dotykowego służą do różnych funkcji systemu. Dostępne funkcje zależą od używanej zawartości.

Wibracje: Podwójna wibracja

Czujnik: Sześćoosiowy żyroskop / akcelerometr

Kompatybilny: W pełni kompatybilny z Sony Playstation 4 i PC (PC) podczas instalacji sterownika urządzenia (sterowniki Windows 10

lub nowsze są instalowane automatycznie).

### **Funkcje: Power ON/ włączenie urządzenia**

Aby włączyć kontroler, naciśnij i przytrzymaj HOME / VARR przez około jedną sekundę

### **Power OFF/ wyłączenie urządzenia**

Jeśli jednostka nie jest sparowana z konsolą, naciśnij HOME / VARR na około 1 sekundę, aby ją wyłączyć.

Po sparowaniu urządzenia z konsolą naciśnij i przytrzymaj HOME / VARR, aby wyłączyć urządzenie.

### **Tryb Pracy KONSOLA PLAYSTATION 4 :**

Podstawowe użycie: Podstawową cechą urządzenia jest w pełni kompatybilny kontroler gier do podstawowych funkcji Sony Playstation 4.

#### **Komunikaty panelu LED:**

Tryb wyszukiwania: biała dioda LED miga

Odtącz: Dioda LED wyłączona.

Więcej użytkowników: Użytkownik 1: Niebieski, Użytkownik 2:

Czerwony, Użytkownik 3: Zielony, Użytkownik 4: Różowy

Tryb uśpienia: Dioda LED wyłączona.

Ładowanie w trybie czuwania: Podczas ładowania pomarańczowe

światło pozostanie włączone i wyłączane po pełnym naładowaniu

Ładowanie podczas odtwarzania / przy podłączonym urządzeniu:

świeci niebieska dioda LED

Podczas gry: kolory zależą od rodzaju gry.

### **Podłączenie do konsoli:**

Pierwsze podłączenie: Podczas korzystania ze sterownika po raz pierwszy lub jeśli chcesz użyć sterownika z innym systemem PS4™, musisz sparować sterownik ze systemem. Gdy system jest włączony, podłącz kontroler Varr do systemu kablem USB.

Po podłączeniu kontrolera do systemu naciśnij HOME/VARR, aby sparować. Jeśli chcesz użyć dwóch lub więcej sterowników, musisz osobno sparować każdy sterownik. Po podłączeniu kontrolera do systemu PS4™ za pomocą kabla USB bateria kontrolera jest naładowana.

PS: • Gdy po raz pierwszy używasz innego / dodatkowe konsole PS4 postępuj zgodnie z instrukcjami w „Pierwsze połączenie”.

Jeśli chcesz podłączyć dwa lub więcej kontrolerów, musisz je sparować osobno (patrz procedura „Pierwsze połączenie”).

• Można użyć maksymalnie czterech sterowników jednocześnie. Po naciśnięciu przycisku HOME / VARR pasek świetlny zapala się z przypisanym kolorem. Przypisany kolor zależy od kolejności, w jakiej każdy użytkownik naciska przycisk HOME / VARR. Kolejność podłączonych sterowników (patrz komunikaty panelu LED). • W jednym momencie jest możliwość używania do 4 kontrolerów jednocześnie. Po wciśnięciu przycisku PS na panelu świetlnym pojawi się przypisany do danego kontrolera kolor podświetlenia. Pierwszy parowany kontroler ma kolor niebieski, kontrolery kolejne mają kolory czerwony, zielony i różowy.

### **Przebudzenie kontrolera:**

Sterownik Varr Charge automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po 30 sekundach nieudanego połączenia lub kontroler przechodzi w stan uśpienia po uśpieniu konsoli. Naciśnij przycisk VARR, aby obudzić kontroler.

### **Podłączanie słuchawek mono:**

Aby móc grać w grę podczas rozmowy, podłącz zestaw słuchawkowy do złącza na jednostce sterującej.

### **Udostępniaj gry online:**

Naciśnij SHARE i wybierz jedną z opcji udostępniania gier online i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

## **Fonction du produit:**

Merci d'avoir acheté notre manette de jeu Varr et félicitations pour avoir fait le bon choix! La manette de jeu Varr Charge est équipée de la technologie Bluetooth, d'un écran tactile capacitif, d'un gyroscope à six axes, d'un haut-parleur et d'un microphone. Le contrôleur est compatible avec les consoles SonyPlaystation 4, Playstation 4 Slim, PS4 PRO avec les ordinateurs PC. La manette de jeu dispose d'un système DualShock 4 spécialement conçu, et si vous installez une version plus récente du système sur la plateforme PS4, vous pouvez mettre à jour le logiciel en la connectant au port USB du PC et en téléchargeant les mises à jour correspondantes. REMARQUE: PS4 et DualShock4 sont des marques déposées de Sony.

## **Spécifications du produit:**

Boutons standards : PS, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, □, ×, ○, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, VRL, VRR, RESET.

Logiciel standard : Prend en charge toutes les versions du logiciel PS4.

Méthode de connexion: Via Bluetooth 2.1+EDR

Plage efficace : ≥10m

Type de LED : RGB LED

Recharge : Via câble USB

Batterie: Batterie Lithium-Polymère de haute qualité d'une capacité de 600mA

Prise de casque microphone: Prise mini-jack 3,5 mm TRRS pour connecter le microphone et écouteurs

Pavé tactile: Panneau tactile capacitif

Vibration: Double Vibration

Capteur: Gyroscope à six axes / accéléromètre

Compatibilité: Entièrement compatible avec les consoles Sony



Playstation 4 et ordinateurs PC lorsque vous installez le pilote périphérique (Pour Windows 10 ou supérieur, l'installation est automatique).

### **Fonctions:**

Allumer l'appareil

Pour allumer la manette de jeu, appuyez sur le bouton HOME et maintenez-le enfoncé pendant environ une seconde.

Eteindre l'appareil

Lorsque l'appareil n'est pas associé à la console, appuyez sur le bouton HOME pendant environ 1 seconde pour l'éteindre.

Lorsque l'appareil est associé à la console, maintenez la touche HOME enfoncée pour éteindre l'appareil.

### **Mode de fonctionnement**

1. Console Playstation 4

Utilisation basique : La manette de jeu est compatible et prend en charge les sous-fonctionnalités de Sony Playstation 4.

Messages du panneau LED:

Mode de recherche: La LED blanche clignotera

Dissociation: La LED blanche s'allumera continuellement

Multi-joueurs: Utilisateur 1: Bleu, Utilisateur 2: Rouge, Utilisateur 3: Vert, Utilisateur 4: Rose

Mode veille: Clignotant LED orange

Chargement en mode veille: Pendant le chargement, l'orange sera allumé en permanence, s'éteignant après une charge complète.

Chargement en cours de lecture / avec appareil connecté: LED bleue incandescente

Pendant les jeux: les couleurs dépendent du type de jeu.

### **Connexion à la console:**

### **Première connexion:**

Connectez la manette de jeu Varr Charge au système actuellement utilisé (console Sony ou ordinateur PC) à l'aide du câble USB, puis appuyez sur le bouton PS. La manette de jeu s'éteint puis s'allume.

PS: • Lors de la première utilisation avec une autre console PS4, suivez la procédure dans „Mise en route”. Si vous voulez connecter deux ou plusieurs manettes, vous devez les faire fonctionner séparément (voir la procédure „Première connexion”).

- Après l'appariement de la manette, vous pouvez déconnecter le câble USB et commencer à utiliser la manette en mode sans fil.

- Il est possible d'utiliser jusqu'à 4 contrôleurs simultanément. En appuyant sur le bouton PS sur le panneau d'éclairage, la couleur du rétroéclairage sera attribuée au contrôleur. Le premier contrôleur d'appariement est bleu, les manettes ont des couleurs rouges, vertes et roses.

- Reconnecter les appareils précédemment couplés:

Allumez la console et le contrôleur en appuyant sur le bouton PS/Home, le contrôleur doit se connecter automatiquement à la console.

### **Mettre en fonction la manette:**

La manette Varr Charge passe automatiquement en mode veille après 30 secondes de connexion infructueuse ou si elle n'est pas utilisée pendant environ 10 minutes. Pour activer la manette, appuyez sur le bouton PS.

### **Connexion du combiné mono:**

Pour avoir la possibilité de jouer au jeu tout en discutant, connectez le casque à la prise de la manette.

### **Partager le jeu en ligne:**

Appuyez sur le bouton PARTAGE, puis sélectionnez l'une des options de partage en ligne, puis suivez les instructions à l'écran.

## **Introducción del producto.**

Mando gamepad P4 BT Bluetooth con TOUCHPAD / Sensor seis ejes / Altavoz / Microfono. Es un nuevo diseño de patente compatible con PS4, PS4 Slim, consolas PS4 Pro y PC. DualShock 4, es el primer modelo que puede ser compatible con PC, este gamepad admite actualización en PC a través de cable USB, si se lanza un nuevo sistema de PS4, puede actualizarlo a través de una PC. Pd: PS4 y DualShock4 son marcas registradas de Sony.

## **Características del producto.**

Botones estándar: PS, Compartir, Opcion, ↑, ↓, ←, →, □, ×, ○, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, VRL, VRR, RESET.

Soporte de software: Soporta todas las versiones de PS4.

Método de conexión: Conectar a través de Bluetooth 2.1 + EDR

Distancia de efecto: ≥10m

LED: LED RGB

Método de carga: cable USB

Batería: Batería de polímero de litio recargable de alta calidad de 600mA

Altavoz: Con salida de altavoz por separado

Micrófono / auriculares: orificio estereofónico TRRS de 3,5 mm, micrófono de soporte y auriculares.

Touchpad: con touchpad de capacitancia de dos puntos

Vibración: Doble vibración

Sensor: Con función de sensor de seis ejes

Compatibilidad: Totalmente compatible con PS4 (igual que el original), puede jugar en la PC a través del controlador (por encima de Windows10, no necesita controlador).

## **Funciones.**

### **Encendido**

Mantenga presionado el botón de inicio durante 1 segundo para encender.

### **Apagado**

Mantenga presionado el botón de Inicio durante 1 segundo para apagar cuando se desconecte a la consola.

Mantenga presionado el botón de inicio durante 10 segundos para apagar cuando se conecta a la consola.

## **Modo de trabajo.**

### **Consola PS4:**

Función Básicas: Totalmente compatible con todas las funciones de los juegos, incluidos los botones digitales / analógicos, función de visualización de color LED, función de vibración.

### **Significado colores pantalla LED:**

Modo de búsqueda: el LED blanco parpadea

Desconectar: el LED blanco mantiene la luz fija

Multiusuarios: Usuario 1: azul, Usuario 2: Rojo, Usuario3: Verde, Usuario 4: Rosa

Modo Dormir (standby): el LED naranja se mantiene parpadeando

Cargando En modo de espera: el LED naranja se mantiene la luz fija, la luz LED estará apagada después de la carga completada.

Cargando cuando se reproduce / conectado: El LED azul mantiene la luz fija

En juego: color LED basado en la instrucción del juego.

### **Conéctarse a la consola:**

La primera vez que se conecta a la consola u otro sistema de PS4:

Conecte su controlador inalámbrico a su Sistema, usando el cable USB, y luego presione el botón PS.

Su controlador se emparejará con su sistema y se encenderá.

Pd:

- Necesitará emparejar un controlador cuando lo use por primera vez y cuando use su controlador en otro sistema PS4. Si desea usar dos o más controladores, debe emparejar cada controlador.
- Después de emparejar su controlador, puede desconectar el cable USB y usar su controlador de forma inalámbrica.
- Es posible usar hasta cuatro controladores al mismo tiempo. Cuando presiona el botón PS, la barra de luces se ilumina en el color asignado. El primer controlador para conectar es azul, con los controladores posteriores que brillan en rojo, verde y rosa.

#### **Vuelva a reconectarse a la consola emparejada anteriormente:**

Encienda la consola y encienda el control del juego presionando el botón PS / Home durante 1 segundo; el controlador debe conectarse a la consola automáticamente.

#### **Despertador del juego:**

El controlador del juego cambia al modo de suspensión después de 30 segundos de búsqueda, pero no se puede conectar a la consola, o, sin uso durante 10 minutos en modo de conexión.

Presione el botón PS durante 1 segundo para activar el controlador del juego.

#### **Conecte el auricular mono:**

Para el chat de voz en el juego, conecte el auricular mono en el conector de auriculares estéreo de su controlador.

#### **Compartir juego en línea:**

Presione el botón COMPARTIR (SHARE) y elija una de estas opciones para compartir su juego en línea.

(Siga los pasos en la pantalla)

## **Представление продукта:**

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку контроллера Varr Charge и поздравляем вас с правильным выбором! Геймпад Varr Charge оснащён технологией Bluetooth, ёмкостной сенсорной панелью, шести осевым гироскопом, громкоговорителем и микрофоном. Контроллер совместим с консолями Sony Playstation 4, Playstation 4 Slim, PS4 PRO и ПК. Gamepad Charge имеет специально разработанную систему DualShock 4, и если вы установите более новую версию системы на платформе PS4, вы можете обновить программное обеспечение геймпада, подключив его к USB-порту ПК и загрузив соответствующие обновления производителя. ПРИМЕЧАНИЕ. PS4 и DualShock4 являются зарегистрированными товарными знаками Sony.

## **Технические характеристики изделия:**

Стандартные кнопки: PS, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, □, ×, ○, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, VRL, VRR, RESET.

Стандартное программное обеспечение: поддерживает все версии программного обеспечения PS4.

Способ подключения: Bluetooth 2.1 + EDR-соединение

Эффективный диапазон: ≥10 м

Тип светодиода: светодиодный индикатор RGB

Зарядка: кабель USB

Батарея: литий-полимерный аккумулятор высокого качества ёмкостью 600 мА

Микрофонный разъем для наушников: 3,5 мм мини-разъем TRRS для микрофона и наушников

Сенсорная панель: ёмкостная сенсорная панель

Вибрация: двойная вибрация

Датчик: шести осевой гироскоп / акселерометр

Совместимость: Полностью совместим с консолями Sony PlayStation 4 и ПК при установке драйвера устройства (Windows 10 или более поздние версии устанавливаются автоматически).

### **Функции:**

Включить / включить устройство

Чтобы включить контроллер, нажмите и удерживайте кнопку HOME около одной секунды

Выключение / выключение питания

Если устройство не сопряжено с консолью, нажмите кнопку HOME примерно на 1 секунду, чтобы выключить.

Когда устройство сопряжено с консолью, нажмите и удерживайте кнопку HOME, чтобы выключить устройство.

### **Режим работы:**

1. Консоль PlayStation 4

Основное использование: Основная функция устройства - полностью совместимый игровой контроллер и вспомогательные функции Sony PlayStation 4.

Сообщения светодиодной панели:

Режим поиска: Белый светодиод будет мигать

Отключение: белый светодиод не будет светиться

Несколько пользователей: пользователь 1: синий, пользователь 2: красный, пользователь 3: зелёный, пользователь 4: розовый

Спящий режим: мигающий оранжевый светодиод

Зарядка в режиме ожидания: во время зарядки оранжевый свет будет твёрдым, после полной зарядки выключите его.

Зарядка при воспроизведении / при подключённом устройстве: горит синий светодиод

Во время игр: цвета зависят от типа игры.

### **Подключение к консоли: Первое соединение:**

Подключите Varr Charge к используемой в настоящее время системе (консоль Sony или ПК) с помощью USB-кабеля, а затем нажмите кнопку PS. Контроллер останавливается, а затем включается.

PS:

- При первом использовании с другой консолью PS4 выполните процедуру, описанную в разделе «Начало работы». Если вы хотите подключить два или более контроллера, вы должны разделить их отдельно (см. Процедуру «Первое соединение»).
- После отсоединения контроллера вы можете отсоединить USB-кабель и начать использовать геймпад в беспроводном режиме.
- Одновременно можно одновременно использовать до 4 контроллеров. Нажимая кнопку PS на световой панели, цвет подсветки будет назначен контроллеру. Первая пара контроллеров синяя, другие контроллеры имеют красный, зелёный и розовый цвета.
- Повторно подключите ранее подключённые устройства: Включите консоль и контроллер, нажав кнопку PS / Home, контроллер должен автоматически подключиться к консоли.

Контроллер пробуждения:

Varr Charge автоматически переходит в спящий режим после 30 секунд отсутствия соединения или в режиме соединения, если не используется в течение 10 минут. Для запуска контроллера нажмите кнопку PS.

### **Подключение:**

Чтобы иметь возможность играть в игру во время чата, подключите гарнитуру к гнезду контроллера.

### **Поделиться онлайн-игрой:**

Нажмите кнопку SHARE, а затем выберите один из вариантов онлайн-обмена играми, а затем следуйте инструкциям на экране.



## Prezentácia produktu:

Vážení zákazníci! Ďakujeme, že ste si zakúpili ovládač Varr Charge a gratulujeme vám k správnej voľbe! Aby gamepad Varr Charge splnil očakávania aj tých najnáročnejších užívateľov, je vybavený technológiou Bluetooth, kapacitným dotykovým panelom, šestiosým gyroskopom, reproduktorom a mikrofónom. Ovládač je kompatibilný s konzolami Sony Playstation 4, Playstation 4 Slim, PS4™ PRO a PC. Gamepad Charge má špeciálne navrhnutý systém DualShock 4.

POZNÁMKA: PS4™ a DualShock 4 sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony.

## Špecifikácia produktu:

Štandardné tlačidlá: PS, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, □, ×, ○, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, VRL, VRR, RESET.

Štandardný software: Podporuje všetky verzie softvéru PS4

Metóda pripojenia: Pripojenie cez Bluetooth 2.1 + EDR

Efektívny dosah: ≥10m

Typ LED: RGB LED

Nabíjanie kábel USB

Batérie: Vysoko kvalitná lítium-polymérová batéria s kapacitou 600mA

Konektor mikrofónu a slúchadiel: jack 3,5 mm TRRS vstup pre mikrofón a slúchadlá

Touchpad (dotykový panel): Kapacitný dotykový panel. Dotykový panel a tlačidlo dotykového panela sa používajú u rôznych funkcií systému.

Dostupné funkcie závisia od používaného obsahu.

Vibrácie: Dvojitá vibrácie

Snímač: Šestiosé gyroskop / akcelerometr

Kompatibilné: Plne kompatibilné s konzolami Sony Playstation 4 a

počítačmi (PC) pri inštalácii ovládača zariadenia (ovládače systému Windows 10 alebo novší sú nainštalované automaticky).

### **Funkcia:**

Power ON / zapnutí zariadenia

Ak chcete zapnúť ovládač, stlačte a podržte tlačidlo HOME/VARR približne na jednu sekundu

Power OFF/ Vypnutie zariadenia

Ak jednotka nie je spárovaná s konzolou, stlačte HOME/VARR na približne 1 sekundu pre vypnutie.

Keď je zariadenie spárované s konzolou, stlačením a podržaním tlačidla HOME/VARR vypnete zariadenie.

### **Pracovný režim**

Konzola Playstation 4

Základné použitie: Základnou funkciou prístroja je plne kompatibilný herný ovládač pre obsluhu základných funkcií konzol Sony Playstation Správy LED panelu:

Režim vyhľadávania: biela LED bliká

Odpojenie: Biela LED dióda bude svietiť stále

Viac užívateľov: Užívateľ 1: modrý, Užívateľ 2: červený, užívateľ3: zelený, užívateľ 4: ružový

Režim spánku: bliká oranžová LED

Nabíjanie v pohotovostnom režime: Počas nabíjania bude oranžová svietiť stále, zhasne po úplnom nabití

Nabíjanie počas hrania / so zariadením pripojeným: rozsvieti sa modrá LED dióda

Počas hry: farby závisí od typu hry

## **Prepojenie s konzolou:**

### **Prvé pripojenie:**

Pri prvom použití ovládača, alebo ak chcete ovládač použiť s iným systémom PS4™, je nutné ovládač spárovať so systémom. Keď je systém zapnutý, pripojte ovládač Varr k systému pomocou kábla USB. Po pripojení ovládača k systému, stlačte HOME / VARR, čím dôjde k spárovaniu. Ak chcete používať dva alebo viac ovládačov, je nutné samostatne spárovať každý ovládač. Keď pripojíte ovládač k systému PS4™ pomocou kábla USB, batérie ovládača sa nabíja.

PS:

- Pri prvej použití s inou/dalšie konzol PS4 postupujte podľa pokynov v časti „Prvé pripojenie“. Pokiaľ chcete pripojiť dva alebo viac kontrolerov, musíte vykonať ich párovnaní oddelene (pozri postup „prvé pripojenie“).

- Je možné používať až štyri ovládače súčasne. Keď stlačíte tlačidlo HOME/VARR, svetelná lišta sa rozsvieti priradenú farbou. Priradená farba závisí na poradie, v ktorom jednotliví užívatelia stlačia tlačidlo HOME/VARR. Poradie pripojených ovládača (pozri „správy LED panelu“).

### **Prebudenie ovládače:**

Ovládač Varr Charge automaticky vstúpi do režimu spánku po 30 sekundách neúspešného pripojenia alebo v režime pripojenia, ak sa nepoužíva približne 10 minút. Pre prebudenie ovládača stlačte tlačidlo VARR.

### **Pripojenie mono slúchadlá:**

Ak chcete mať možnosť hrať hru počas chatovanie, pripojte headset ku konektoru na radiacej jednotke.

### **Zdieľanie online hry:**

Stlačte tlačidlo SHARE a vyberte jednu z možností online zdieľania hier a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Prezentace produktu:

Vážení zákazníci! Děkujeme, že jste si zakoupili ovladač Varr Charge a gratulujeme vám ke správné volbě! Aby gamepad Varr Charge splnil očekávání i těch nejnáročnějších uživatelů, je vybaven technologií Bluetooth, kapacitním dotykovým panelem, šestiosým gyroskopem, reproduktorem a mikrofonom. Ovladač je kompatibilní s konzolemi Sony Playstation 4, Playstation 4 Slim, PS4 PRO a PC. Gamepad Charge má speciálně navržený systém DualShock 4.

POZNÁMKA: PS4 a DualShock4 jsou registrované ochranné známky společnosti Sony.

## Specifikace produktu:

Standardní tlačítka: PS, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, □, ×, ○, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, VRL, VRR, RESET.

Standardní software: Podporuje všechny verze softwaru PS4

Metoda připojení: Připojení přes Bluetooth 2.1 + EDR

Efektivní dosah: ≥10m

Typ LED: RGB LED

Nabíjení: kabel USB

Baterie: Vysoce kvalitní lithium-polymerová baterie o kapacitě 600mA

Konektor mikrofonu a sluchátek: jack 3,5 mm TRRS vstup pro mikrofón a sluchátka

Touchpad (dotykový panel): Kapacitní dotykový panel. Dotykový panel a tlačítka dotykového panelu se používají u různých funkcí systému.

Dostupné funkce závisejí na používaném obsahu.

Vibrace: Dvojitá vibrace

Snímač: Šestiosý gyroskop / akcelerometr

Kompatibilní: Plně kompatibilní s konzolemi Sony Playstation 4

a počítači (PC) při instalaci ovladače zařízení (ovladače systému Windows 10 nebo novější jsou nainstalovány automaticky).

### **Funkce:**

Power ON / zapnutí zařízení

Chcete-li zapnout ovladač, stiskněte a podržte tlačítko HOME/VARR přibližně na jednu sekundu

Power OFF/ Vypnutí zařízení

Pokud jednotka není spárována s konzolí, stiskněte tlačítko HOME/VARR na zhruba 1 sekundu pro vypnutí.

Když je zařízení spárováno s konzolí, stisknutím a přidržením tlačítka HOME/VARR vypnete zařízení.

### **Pracovní režim:**

Konzole Playstation 4

Základní použití: Základní funkcí přístroje je plně kompatibilní herní ovladač pro obsluhu základních funkcí konzolí Sony Playstation 4.

Zprávy LED panelu:

Režim vyhledávání: bílá LED bliká

Odpojení: Bílá LED dioda bude svítit stále

Více uživatelů: uživatel1: modrý, uživatel2: červený, uživatel3: zelený, uživatel 4: růžový

Režim spánku: bliká oranžová LED

Nabíjení v pohotovostním režimu: Během nabíjení bude oranžová svítit stále, zhasne po úplném nabití

Nabíjení během hraní / se zařízením připojeným: rozsvítí se modrá LED dioda

Během hry: barvy závisí na typu hry.

## **Připojení ke konzoli:**

**První připojení:** Při prvním použití ovladače, nebo chcete-li ovladač použít s jiným systémem PS4™, je nutné ovladač spárovat se systémem. Když je systém zapnutý, připojte ovladač Varr k systému pomocí kabelu USB. Po připojení ovladače k systému stiskněte tlačítko HOME/VARR, čímž dojde ke spárování. Pokud chcete používat dva nebo více ovladačů, je nutné samostatně spárovat každý ovladač. Když připojíte ovladač k systému PS4™ pomocí kabelu USB, baterie ovladače se nabíjí.

PS:

- Při první použití s jinou / další konzolí PS4 postupujte podle pokynů v části „První připojení“. Pokud chcete připojit dva nebo více kontrolerů, musíte provést jejich párování odděleně (viz postup „První připojení“).

- Je možno používat až čtyři ovladače současně. Když stisknete tlačítko HOME/VARR, světelná lišta se rozsvítí přiřazenou barvou. Přiřazená barva závisí na pořadí, ve kterém jednotliví uživatelé stisknou tlačítko HOME/VARR. Pořadí připojených ovladačů (viz. zprávy LED panelu).

## **Probuzení ovladače:**

Ovladač Varr Charge automaticky vstoupí do režimu spánku po 30 sekundách neúspěšného připojení nebo v režimu připojení, pokud se nepoužívá přibližně 10 minut. Pro probuzení ovladače stiskněte tlačítko VARR.

## **Připojení mono sluchátka:**

Chcete-li mít možnost hrát hru během chatování, připojte headset ke konektoru na řídicí jednotce.

## **Sdílení online hry:**

Stiskněte tlačítko SHARE a vyberte jednu z možností online sdílení her a postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Introduzione

Il gamepad P4 BT con TOUCHPAD / Six Axis Sensor / Speaker / Mic è un nuovo prodotto compatibile con PS4, PS4 Slim, console PS4 Pro e PC. DualShock 4 è il primo modello che può essere compatibile con il PC, questo aggiornamento infatti si può connettere al PC tramite cavo USB. Se il nuovo sistema di PS4 è stato rilasciato, è possibile aggiornare tramite PC. PS: PS4 e DualShock4 sono marchi registrati da Sony.

## Caratteristiche del prodotto:

Pulsanti standard: PS, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, □, ×, ○, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, VRL, VRR, RESET.

Supporto software: Support tutte le versioni della PS4.

Connessione (tipo): Tramite Bluetooth 2.1+EDR

Distanza: ≥10m

LED: RGB LED

Caricamento: Tramite cavo USB

Batteria: High Quality 600mA ricaricabile ai Polimeri di Litio

Microfono: Speaker separato

Microfono/Cuffie: 3.5mm TRRS ingress che supporta microfono ed uscita audio

Touchpad: Con due cursori

Vibrazione: Doppia

Sensore: Con sensore a sei assi

Compatibile: Totalmente con PS4, possibilità di gioco su PC via driver (con Windows10, Non c'è bisogno)

## **Funzioni:**

### **Power ON**

Premere il tasto HOME per 1 secondo per accendere

### **Power OFF**

Premere il tasto HOME per 1 secondo per spegnere (quando si vuole disconnettere la console) o per 10 secondi (quando si vuole connettere)

## **Funzionamento**

### **PS4 Console**

Funzione base: Supporta tutte le funzioni dei videogiochi, come i pulsanti digitali ed analogici, un display LED a colori e la funzione vibrazione.

### **Display LED colorato:**

Modalità di ricerca: il LED bianco lampeggia

Disconnessione: il LED bianco mantiene la luce

Multiutente: Utente 1: blu, Utente 2: Rosso, Utente 3: Verde, Utente 4: Rosa

Sleeping Mode: Il LED arancione continua a lampeggiare

Caricamento in standby: il LED arancione mantiene la luce, la luce del LED si spegne dopo la carica completa.

Carica durante la riproduzione / connessione: il LED blu mantiene la luce

Durante la partita: colore del LED basato sull'istruzione del gioco

### **Connetti alla console:**

Per la prima volta collegarsi alla console o ad un altro sistema PS4:



- Collegare il controller wireless al sistema utilizzando il cavo USB e quindi premere il pulsante PS.
- Il controller si accoppia con il sistema e si accende.

### **Pulsante PS:**

- Dovrai associare un controller quando lo usi per la prima volta e quando utilizzi il tuo controller su un altro sistema PS4. Se desideri utilizzare due o più controller, è necessario associare ciascun controller uno ad uno.
- Dopo aver abbinato il controller, è possibile scollegare il cavo USB e utilizzare il controller in modalità wireless.
- È possibile utilizzare fino a quattro controller contemporaneamente. Quando si preme il pulsante PS, la barra luminosa si illumina nel colore assegnato. Il primo controller da collegare è blu, con i seguenti controller che scintillano rosso, verde e rosa.

### **Ricollegare alla console associata prima:**

Accendere la console e accendere il controller di gioco premendo il pulsante PS / HOME per un secondo, il controller deve collegarsi automaticamente alla console.

### **Funzionamento/stand by:**

Il controller di gioco si passa alla modalità di stand by dopo 30 secondi di ricerca, ma non è in grado di connettersi alla console se non usato per 10 minuti. In tal caso, premere il pulsante PS per 1 secondo per svegliare il controller di gioco.

### **Collegare l'auricolare mono:**

Per la chat vocale in gioco, collegare l'auricolare mono nella presa stereo della cuffia del controller.

### **Condividi la tua partita online**

Premere il pulsante SHARE e scegliere una di queste opzioni per condividere la tua gameplay on-line (seguire i passaggi visualizzati)

## Вовед на производот:

P4 BT Gamepad со подлога за допир / сензор со 6 оски / звучник / и микрофон е новиот заштитен дизајн компатибилен со PS4, PS4 Slim, PS4 Pro конзолите и компјутер. DualShock 4 е првиот модел кој може да биде компатибилен со компјутерот, кој поддржува надградба на самиот преку USB-кабел. Доколку се лансира нов систем на PS4, можете да го надградите преку компјутер. PS: PS4 и DualShock4 се регистрирани брендови на Sony.

## Карактеристики на производот:

Стандардни копчиња: PS, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, □, ×, ○, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, VRL, VRR, RESET.

Софтверска поддршка: Поддршка на сите верзии на PS4

Метод на поврзување: Поврзаност преку Bluetooth 2.1 +EDR

Ефеткивно растојание: ≥10m

LED: RGB ЛЕД

Метод на полнење: USB кабел

Батерија: Висококвалитетна, литиумска, полимерна 600mA батерија за полнење

Звучник: Звучник со посебно аутпут решение

Микрофон/Слушалки 3.5mm TRRS стереофоничен отвор, додатен микрофон и слушалки

Подлога за допир: Двоен капацитет на подлогата за допир

Вибрации: Двојна Вибрација

Сензор: Функција на сензор со 6 оски

Compatible: Целосно компатибилен со PS4 (исто како и оригиналот), работи на PC преку драјвер, (повеќе од Windows 10 каде што не е потребен драјверот)

## **Функции:**

### **Вклучување /Power ON**

Држете го копчето HOME за 1 секунда за да се вклучи уредот.

### **Исклучување/Power OFF**

Држете го HOME копчето за 1 секунда за да го исклучите кога е дисконектиран од конзолот

Држете го копчето HOME за 10 секунди за да го исклучите кога е конектиран со конзолот

## **Начин на работење**

### **PS4 Конзола**

Основна Функција: Целосно ги поддржува сите функции во игрите, вклучувајќи ги и дигиталните/аналогните копчиња и функцијата за прикажување на ЛЕД дисплеј во боја ,функција за вибрации

### **Колор ЛЕД дисплеј:**

Режим за пребарувањр: белата ЛЕД трепка

Дисконектирање: белата ЛЕД свети

Мулти -корисници: Корисник 1: сино, Корисник 2: црвено, Корисник

3: Зелено ,Корисник 4: розево

Режим 'Sleeping Mode' : Портокаловата ЛЕД трепка

Полење во 'standby mode': Портокаловата ЛЕД сијалица свети , и се исклучува отакако ќе дојде до целосно полнење

Полнење при играње/поврзаност: Сината ЛЕД сијалица свети

При играње: Лед колор врз база на инструкциите на играта.

### **Поврзување на конзолот:**

Прв пат се поврзувате со конзолата или друг PS4 систем:

Поврзето го вашиот безжичен контролер со вашиот систем користејќи го USB кабелот,а потоа притиснете го PS копчето Вашиот контролер се поврзува со вашиот систем и се вклучува

PS:

- Потребно ќе е да се поврзете со контролер при прво користење и кога го употребувате на друг PS4 систем
- Откако ќе се поврзете со контролерот ,можете да го исклучите кабелот и безжично да го користете контролерот.
- Можете да користите до 4 контролери истовремено.При притискање на PS копчето , означениот простор свети во даделената боја. Првиот контролер кој се вклучува е синиот ,со последователните светејќи црвено,зелено и розево.

### **Поврзување на конзолот кои предходно бил конектиран:**

Вклучете го конзолот и гејм контролот со притискање на PS/HOME копчето за 1 секунда ,контролерот автоматски ќе се поврзи со конзолот.

### **Wake Up game контролер:**

Гејм- контролер се претвара во 'sleep mode' по 30 секунди пребарување но не може да се поврзе со конзолот или без употреба за 10 мин под 'connect mode'. Притиснете го PS копчето за 1 секунда за да проработи гејм контролер

### **Поврзување на моно слушалките**

За гласовен разговор во играта, поврзете ги моно слушалките во стерео приклучокот на контролерот

### **Споделете ја вашата игра онлајн**

Притиснете го SHARE копчето и изберете една од овие опции за споделување на вашата онлајн игра (следете ги чекорите на екранот)

## Prezentarea produsului:

Stimate client! Vă mulțumim pentru achiziționarea controlerului Varr Charge și felicitări pentru a face alegerea corectă! Gamepad-ul Varr Charge este echipat cu tehnologie Bluetooth, panou tactil capacitiv, giroscop cu șase axe, difuzor și microfon. Controlerul este compatibil cu console Sony Playstation 4, Playstation 4 Slim, PS4 PRO și PC-uri. Gamepad Charge are un sistem DualShock 4 special conceput și dacă instalați o versiune mai nouă a sistemului pe platforma PS4, puteți să actualizați software-ul gamepad conectându-l la portul USB al PC-ului și descărcând actualizările producătorului corespunzătoare.

NOTĂ: PS4 și DualShock4 sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony.

## Specificațiile produsului:

Butoanele standard: PS, Share, Opțiune, ↑, ↓, ←, →, □, ×, ○, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, VRL, VRR, RESET.

Software standard: Suportă toate versiunile de software PS4.

Metoda de conectare: conexiunea Bluetooth 2.1 + EDR

Intervalul efectiv: ≥10m

Tip LED: RGB LED

Încărcare: Cablu USB

Baterie: Baterie litiu-polimer de înaltă calitate, cu o capacitate de 600 mA

Microfon Jack pentru căști: jack jack pentru jack-uri de 3,5 mm TRRS pentru microfon și căști

Touchpad: touchpad capacitiv

Vibrații: dublu vibrații

Senzor: giroscop / accelerometru cu șase axe

Compatibil: Complet compatibil cu consolele și PC-urile Sony Playstation 4 când instalați driverul de dispozitiv (driverul Windows 10 sau versiunile ulterioare sunt instalate automat).

## Caracteristici:

Porniți / porniți aparatul

Pentru a activa controlerul, apăsați și mențineți apăsat butonul HOME pentru aproximativ o secundă

Oprire / Oprire

Când aparatul nu este asociat cu consola, apăsați butonul HOME pentru aproximativ 1 secundă pentru a opri.

Când dispozitivul este asociat cu consola, apăsați și mențineți apăsat pe HOME pentru a opri aparatul.

## **Modul de lucru**

### 1. Consola Playstation 4

Utilizare de bază: Funcția de bază a dispozitivului este controlerul de joc complet compatibil și caracteristicile subconsole ale Sony Playstation 4.

Mesajele panoului cu LED-uri:

Modul de căutare: LED-ul alb va clipi

Deconectare: LED-ul alb va fi solid

Utilizatori multipli: Utilizator 1: Albastru, Utilizator 2: Roșu, Utilizator3: Verde, Utilizator 4: Roz

Mod sleep: LED-ul portocaliu clipește

Încărcarea în modul de așteptare: În timpul încărcării, lumina portocalie va fi solidă, oprită după încărcarea completă.

Încărcarea în timpul redării / conectarea dispozitivului: LED-ul albastru se aprinde

În timpul jocurilor: culorile depind de tipul jocului.

## **Conexiune la consola:**

### **Prima conexiune:**

Conectați sistemul Varr Charge la sistemul utilizat în prezent (consola Sony sau PC) utilizând cablul USB, apoi apăsați butonul PS. Controlerul se oprește și apoi pornește.

PS:

- Atunci când utilizați pentru prima dată cu o altă consola PS4, urmați procedura din secțiunea „Noțiuni de bază”. Dacă doriți să conectați două sau mai multe controlere, trebuie să le separați separat (consultați procedura „Prima conexiune”).
- După deconectarea controlerului, puteți deconecta cablul USB și începe să utilizați Gamepad-ul în modul wireless.
- Este posibil să utilizați simultan până la 4 controlere simultan. Prin apăsarea butonului PS de pe panoul luminos, culoarea luminii de fundal va fi atribuită controlerului. Prima pereche de controale este albastră, celelalte controale au culori roșii, verzi și roz.
- Reconectați dispozitivele asociate anterior:  
Porniți consola și controlerul apăsând PS / Home, controlerul trebuie să se conecteze automat la consola.

### **Trezire controler:**

Varr Charge intră automat în modul de repaus după 30 de secunde de conectare nereușită sau în modul de conectare dacă nu este utilizat timp de aproximativ 10 minute. Pentru a declanșa controlerul, apăsați butonul PS.

### **Conectarea unui receptor mono:**

Pentru a avea capacitatea de a juca jocul în timp ce vorbești, conectați setul cu cască la mufa de pe controler.

### **Distribuiți jocul online:**

Apăsați butonul SHARE și apoi selectați una dintre opțiunile de partajare a jocurilor online, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



Lenovo  
L2251pwD(Displ  
ayPort)



TECLAST



ThinkPad USB  
3.0 Dock



EN PS4 vs PC Keystore Compare Form. PS4 vs PC Clave Configurador. PL PS4 vs PC Porównanie kodowania przycisków. ES PS4 vs PC Keystore Compare Form. PS4 vs PC Clave Configurador. FR PS4 vs PC, comparaison de codage de bouton. RU PS4 vs PC Сравнение кодирования кнопок. SK PS4 vs. PC Porovnanie kódovania tlačidiel. IT PS4 vs PC comparazione dei pulsanti. MK PS4 vs PC Keystore Compare Form. RO PS4 vs PC Buton Comparajie codificare

PS4	□	×	○	△	L1	R1	L2	R2	SHARE	OPTION	L3	R3	PS	T-PAD
PC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Producer: **PLATINET S.A.**  
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**  
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV  
str. PISCULUI 10A/2, RO  
tel.: 0 742 233 799, [officero@platinet.eu](mailto:officero@platinet.eu)  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

**omega**



**RoHS**