

NINTENDO SWITCH GAMEPAD 2in1

Compatible with: Switch, PC
600mAh Lithium-Polymer Battery

Bluetooth



NOVA

OGPSWB



USER MANUAL

GAMEPAD VARR NOVA FOR NINTENDO SWITCH BLUETOOTH WIRELESS

Dear Client! Thank you for choosing our product. Before you will start to use it please read this manual carefully. Please keep this manual for future reference. This product has to be used only according to its purpose. If children are using this device please make sure that proper training was provided and gamepad is used properly. Enjoy!

Product Features:

- 1.Product Size:154mm*111mm*59mm
- 2.Product Weight: 248g± 10g
- 3.Material: New ABS material
- 4.Buttons: Home Button/Capture Button/-Button/+Button/A Button/B Button/X Button/Y Button/TURBO Button/ZL Button/L Button / ZR Button/ R Button/D-pad control / L3 Button /R3 Button
- 5.Connect Method: Connect Via Bluetooth (Bluetooth version:2.1)
- 6.Vibration: With double motors inside, support vibration on switch console.
- 7.Sensor: With six axis inside to make games feel in reality
- 8.Support Turbo/Clear function


How to Connect:

Press "Home" + "Y" Buttons simultaneously 1s to step into bluetooth searching mode.

The four LEDS flashing and will be keep light when it connected.



Controllers >>



>> Y+Home >>



>> A >> Home (Back to Home Menu)

PS:
Reconnect Mode: Press Home button for 1s to wake up the controller to reconnect. If can't reconnect in 10s will keep sleep mode.

3D Joystick Calibrate:



System Settings >>



>>

Follow up the guidelines to calibrate left and right control sticks.

Sleep Mode:

- 1.The console screen power off, the controller goes to sleep mode.
- 2.When connected, the controller without any action in 5minutes then step into sleep mode.

Reconnect Mode:

The controller under sleep mode, press Home button for 1s to wake up the controller,
And it will searched and reconnect for the already connected console.
If couldn` t reconnect in 10s the controller goes to sleep mode.

PS: No other function buttons can wake up the controller.

Charging

- When power off the controller, the LED1-4 flashes slow, when charging full, will no LED flashes.
- When the controller is connected, under charging, the current connected LED indicator flashes slow, and when charging full, the LED indicator will keep light.
- When the controller low power, the LED indicators flashes fast to remind.

Additional Functions

1. The gamepad add Turbo/Clear function
Turbo Function: Buttons for A/B/X/Y/L1/R1/Lz/Rz/ Controller pad(D-pad)
2. Set up TURBO function:
Press function button(eg. A/B/X/Y),and then press one time TURBO button to finish the setting.
3. Clear TURBO function: Press one time TURBO button and function button ((eg. A/B/X/Y) to clear the turbo function.

PC Functions

Connect game controller with PC through Type-C cable, press "+" "-" together and hold 5s to change D/X input mode(Default X-input mode).

You can connect wireless via Bluetooth connection by pressing and holding A button + home button- in this type of connection gamepad works only in D-input mode, in some games you will need to set up the keys functions again.

D-input: 2&3 indicator lights lighting

X-input: 1&4 indicator lights lighting

GAMEPAD VARR NOVA FOR NINTENDO SWITCH BLUETOOTH WIRELESS

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Proszę nie wyrzucać tej instrukcji a zachować ją na przyszłość. Urządzenia należy używać wyłącznie z jego przeznaczeniem. Jeżeli produktu będą używały dzieci należy upewnić się, że zostały odpowiednio przeszkolone przez osobę dorosłą, która wcześniej zapoznała się z niniejszą instrukcją. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Cechy Produktu:


1. Wymiary produktu: 154mm*111mm*59mm
2. Waga produktu: 248g± 10g
3. Wykonano z wysokiej jakości materiału ABS
4. Wykaz przycisków: Przycisk Home, Przyciski – oraz +, Przycisk A/B/X/Y, Przycisk TURBO, Spusty ZL/L/ZR/R, klawisz D-pad, spusty L3/R3. Funkcje przycisków są zależne od rodzaju gry.
5. Sposób podłączenia/komunikacji: Połączenie przez Bluetooth (Bluetooth version:2.1)
6. Wibracje: Zastosowano podwójne silniki wibracyjne, wspiera wibracje konsoli Switch.
7. Kontroler został zaopatrzony w sześćo-osiowy sensor, który sprawia, że odczucia z gry i fizyka sterowania stały się maksymalnie realne.
8. Współpraca z PC w trybie przewodowym

Sposoby parowania:

Naciśnij przycisk "Home" oraz "Y" jednocześnie i przytrzymaj przez 1s żeby wejść do trybu wyszukiwania połączenia Bluetooth. Diody gamepada przestaną migać i przejdą w tryb stałego podświetlenia kiedy stabilne połączenie zostanie nawiązane.



Home Menu >> **Controllers** >>



>> Y+Home >>



>> A >> Home (Powrót do głównego Menu)

PS. Jeżeli po wzbudzeniu kontrolera przez naciśnięcie przycisku Home przez około 1 sekundę przez kolejne 10 sekund nie zostanie nawiązane połączenie, kontroler automatycznie wejdzie w tryb uśpienia.

3D Joystick Calibrate:

Home Menu >> **System Settings** >>



Wejść do menu głównego a następnie postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie z menu konsli.

Tryb uśpienia:

1. Po wyłączeniu konsoli kontroler przejdzie w tryb uśpienia.
2. Jeżeli kontroler jest nieużywany i nie jest podejmowana żadna akcja, kontroler przejdzie automatycznie w tryb uśpienia po 5 minutach.

Ponowne podłączenie i wybudzenie :

Aby wybudzić kontroler z trybu uśpienia wciśnij przycisk Home przez około 1 sekundę, połączone zostanie wyszukana i nawiązane automatycznie jeżeli konsola jest włączona. Jeżeli po 10 sekundach nie uda się nawiązać połączenia, kontroler automatycznie przejdzie w tryb uśpienia.

Uwaga: Żaden inny przycisk funkcyjny poza klawiszem Home nie wybudzi kontrolera z trybu uśpienia.

Ładowanie:

- Podczas ładowania kontrolera diody LED przy przycisku "Home" będą mrugać, natomiast ciągłe światło sygnalizuje zakończenie ładowania.
- Przy niskim poziomie naładowania baterii diody przy przycisku "Home" będą mrugać w szybkim tempie co jest sygnałem do naładowania kontrolera.

Dodatkowe funkcje

1. Funkcja Turbo/Clear

Programowanie funkcji TURBO: Dla przycisków A/B/X/Y/L1/R1/Lz/Rz/, kontroler musi być w trybie [D-pad]

2. Sposób ustawienia funkcji TURBO:

Wciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk (np. A/B/X/Y), a następnie wciśnij jednocześnie przycisk TURBO żeby zaprogramować wybrany klawisz.

3. Aby wyczyścić ustawienia (CLEAR): Wciśnij przycisk TURBO oraz odpowiedni przycisk, który chcesz wyczyścić (np. A/B/X/Y) . Przyporządkowanie zostanie cofnięte.

Współpraca z komputerami PC

Podłącz kontroler do komputera PC używając kabla USB Type-C. Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez około 5 sekund przyciski "-" i "+" aby zmienić między trybami D-input lub X-input.

Można połączyć gamepada bezprzewodowo przez Bluetooth, żeby sparować urządzenie wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski A oraz Home. Przy połączeniu przez Bluetooth gamepad działa w trybie D-input. W tym trybie pracy niektóre gry będą wymagały ponownego zaprogramowania przycisków.

Sygnalizacja bieżącego trybu pracy gamepada:

D-input: ten tryb sygnalizują świecące się diody 2&3&3 indicator lights lighting

X-input: praca w tym trybie jest sygnalizowana przez świecące się diody 1&4.

GAMEPAD NOVA pentru NINTENDO SWITCH BLUETOOTH fără fir

Stimate client ! mulțumim pentru că ați cumpărat produsul nostru. Felicităm alegerea făcută! Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile. Păstrați această instrucție pentru a reveni în caz de nevoie. Dacă lăsați la îndemâna copiilor, asigurați-vă că sunt supravegheați de un adult, și instruiți de un adult. Producătorul nu este responsabil pentru erorile și defecțiunile care apar în urma utilizării defectuoase.

Caracteristici:

1.dimensiuni:154mm*111mm*59mm

2.greutate: 248g± 10g

3.confecționat din material ABS de înaltă calitate

4.butoane: buton Home, butoane – și +, buton A /B/X /Y, buton TURBO, trăgaci ZL/L/ZR/R, tastă D-pad, trăgaciL3/R3. Funcțiile butoanelor depind de jocuri

5.mod de conectare/comunicare: conexune prin Bluetooth (Bluetooth version:2.1)

6.vibrații: două motoare vibratoare care susțin vibrarea consolii Switch

7.controlorul are un senzor pe 6 axe. Acest fapt crează impresia că efectele din joc sunt foarte realiste

8.se poate conecta la PC prin fir

Moduri de conectare:

Apasă "Home" și "Y" simultan. Ține apasat pentru 1 sec ca să intri în mod conectare Bluetooth.

Diodele gamepad-ului se opresc din clipit și luminează continuu în momentul conectării reușite



Home Menu >> **Controllers** >>



Change Grip/Order

>> Y+Home >>



Press **L + R** on the controller.

2 3

Press **A** when you're ready.

>> A >> Home (revenire la meniul principal)

PS. Daca dupa pornirea controlorului prin apăsarea butonului Home timp de 1 secundă, timp de 10 secunde nu se conectează, controlorul intră mod așteptare.

Calibrarea Joystick-urilor 3D:

Home Menu >> **System Settings** >>



Controllers and Sensors

Update Controllers

TV Settings

Update connected controllers.

System

Calibrate Control Sticks

întra în meniul principal, apoi urmează instrucțiunile de pe ecranul consolii.

Mod așteptare:

1. după oprire, consola intră în mod așteptare
2. dacă nu este utilizat, intră în mod așteptare după 5 minute de la ultima acțiune

Reconectare și trezirea :

pentru a retrezi, apasă Home pentru 1 sec, pentru recăutare conexiune. Dacă după 10 sec nu se poate stabili conexiunea, controlorul intră în mod adormire

Atenție: numai butonul HOME trezește dispozitivul

Încărcarea:

- în timpul încărcării, diodele LED din jurul HOME vor clipi. Vor lumina continuu după încărcarea completă
- când bateria este descărcată, diodele LED din jurul HOME încep să clipească rapid. Încarcă acumulatorii

Funcții auxiliare

1. funcție Turbo/Clear

programarea funcției TURBO: pentru butoanele A/B/X/Y/L1/R1/Lz/Rz/, controlorul trebuie să fie în modul (D-pad)

2. mod setare TURBO:

Ține apăsat butonul dorit (ex. A/B/X/Y), apoi apasă butonul TURBO pentru programarea butonului dorit

3. pentru a șterge setările (CLEAR): ține apăsat TURBO și butonul pe care dorești să-l ștergi (ex. A/B/X/Y) . setarea a fost ștearsă

Funcționarea cu PC

conectează conectorul la PC utilizând cablul USB Type-C. ține apăsat pentru 5 secunde butoanele "-" și "+" pentru a comuta între modurile D-input sau X-input.

Se poate conecta și prin Bluetooth. Pentru conectare apasă butoanele A și Home.

Prin conectarea Bluetooth, gamepad-ul funcționează în mod D-input. Unele jocuri necesită reprogramarea butoanelor

Semnalizarea modului actual de joacă:

D-input: acest mod este semnalizat de diodele 2&3&2&

X-input: acest mod este semnalizat de diodele 1&4.

GAMEPAD NOVA FUER NINTENDO SWITCH BLUETOOTH KABELLOS

Sehr geehrter Kunde! Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bevor Sie anfangen, es zu benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Dieses Produkt darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Wenn Kinder dieses Gerät verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass das richtige Training bereitgestellt wurde und das Gamepad ordnungsgemäß verwendet wird. Genießen!

Produkteigenschaften:

1. Produkt Größe: 154mm * 111mm * 59mm
2. Gewicht: 248g ± 10g
3. Material: Neues ABS-Material
4. Tasten: Home-Taste / Capture-Taste / -Taste / + Taste / A-Taste / B-Taste / X-Taste / Y-Taste / TURBO-Taste / ZL-Taste / L-Taste / ZR-Taste / R-Taste / D-Pad-Steurelement / L3-Taste / R3-Taste
5. Verbindungsmethode: Verbinden über Bluetooth (Bluetooth-Version: 2.1)
6. Vibration: Mit verbauten Doppelmotoren unterstützt Vibrationen auf der Schaltkonsole.
7. Sensor: Mit sechs Achsen innen, um Spiele in der Realität fühlen zu lassen
8. Turbosupport / Clear-Funktion/ Zusammenarbeit mit PC im verdrahteten Modus


So verbinden Sie:

Drücken Sie die Tasten „Home“ + „Y“ gleichzeitig 1s, um in den Bluetooth-Suchmodus zu wechseln.

Die vier LED-Dioden blinken und bleiben hell, wenn sie angeschlossen ist.



Home Menu >> **Controllers** >> **Change Grip/Order** >> Y+Home >> A >> Home (Rueckkehr zum Hauptmenu)



PS: Reconnect-Modus: Drücken Sie die Home-Taste 1 Sekunde lang, um den Controller wieder zu aktivieren. Wenn die Verbindung in 10 Sekunden nicht wiederhergestellt werden kann, bleibt der Schlafmodus erhalten.

3D Joystick Calibrate:

Home Menu >> **System Settings** >>



Befolgen Sie die Richtlinien, um die linken und rechten Steuerknüppel zu kalibrieren.

Schlaf-Modus:

1. Der Konsolenbildschirm wird ausgeschaltet, der Controller wechselt in den Schlafmodus.
2. Wenn angeschlossen, der Controller ohne Aktion in 5 Minuten dann Schritt in den Schlafmodus.

Wiederverbindungsmodus:

- Der Controller im Schlafmodus, drücken Sie die Home-Taste für 1s, um den Controller zu aktivieren,
Und es wird für die bereits verbundene Konsole gesucht und erneut verbunden.
Wenn die Verbindung in 10 Sekunden nicht wiederhergestellt werden konnte, wechselt der Controller in den Schlafmodus.
PS: Keine anderen Funktionstasten können den Controller aufwecken.

Aufladen:

- Beim Ausschalten des Controllers blinkt die LED1-4 langsam, wenn der Akku vollgeladen ist, blinkt keine LED.
- Wenn der Controller angeschlossen ist, blinkt die aktuell angeschlossene LED-Anzeige während des Ladevorgangs langsam, und wenn der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige nicht.
- Wenn der Regler schwach ist, blinken die LED-Anzeigen schnell, um zu erinnern.

Zusätzliche Funktionen:

1. Das Gamepad fügt Turbo / Clear-Funktion hinzu
Turbo-Funktion: Tasten für A / B / X / Y / L1 / R1 / Lz / Rz / Controller-Pad (D-Pad)
2. Richten Sie die TURBO-Funktion ein:
Drücken Sie die Funktionstaste (zB A / B / X / Y), und drücken Sie dann einmal die TURBO-Taste, um die Einstellung zu beenden.
3. Clear TURBO-Funktion: Drücken Sie einmal die TURBO-Taste und die Funktionstaste (zB A / B / X / Y), um die Turbo-Funktion zu löschen.

PC-Funktionen:

- Verbinden Sie den Gamecontroller mit dem PC über das Typ-C-Kabel, drücken Sie „+“ „-“ und halten Sie 5s gedrückt, um den D / X-Eingabemodus (Standard-X-Eingabemodus) zu ändern.
Sie können eine drahtlose Bluetooth-Verbindung herstellen, indem Sie die A-Taste und die Home-Taste gedrückt halten. Bei dieser Art von Verbindung funktioniert das Gamepad nur im D-Eingabemodus. In einigen Spielen müssen Sie die Tastenfunktionen erneut einrichten.
D-Eingang: 2 & 3 Anzeigeleuchten leuchten
X-Eingang: 1 & 4 Anzeigeleuchten leuchten

GAMEPAD NOVA PRO NINTENDO SWITCH BLUETOOTH BEZDRÁTOVÝ

Sehr geehrter Kunde! Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bevor Sie anfangen, es zu benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Dieses Produkt darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Wenn Kinder dieses Gerät verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass das richtige Training bereitgestellt wurde und das Gamepad ordnungsgemäß verwendet wird. Genießen!

Vlastnosti Produktu:

1. Rozměry výrobku: 154mm * 111mm * 59mm
2. Hmotnost výrobku: 248 g ± 10 g
3. Vyrobena z vysoce kvalitního ABS materiálu
4. Pořadí tlačítek: Tlačítko Home, Tlačítka - a +, tlačítko A / B / X / Y, tlačítko TURBO, spoušť ZL / L / ZR / R, tlačítko D-pad, spouštění L3 / R3. Funkce tlačítka závisí na typu hry.
5. Způsob připojení / komunikace: připojení Bluetooth (verze Bluetooth: 2.1)
6. Vibrace: Používají se dvojité vibrační motorky, které podporují vibrace konzole SWITCH.
7. Kontroler byl vybaven šestiosým senzorem, díky němuž je herní zážitek a fyzika řízení/pohybu co možná nejeálnější
8. Spolupráce s PC v kabelovém režimu


Způsoby párování:

Stiskněte současně tlačítka „Home“ a „Y“ a přidržte po dobu 1 sekundy pro vstup do režimu vyhledávání Bluetooth.

Kontrolky herního zařízení přestanou blikat a přecházejí do režimu trvalého svícení, je-li vytvořeno stabilní spojení.



Home Menu >> **Controllers** >>



>> Y+Home >>



>> A >> Home (Vraťte se do hlavního Menu)

PS. Pokud po probuzení ovladače při stisknutí tlačítka Home na cca 1s v následujících 10s nebude navázáno spojení, ovladač se automaticky přepne do režimu spánku

3D Joystick Calibrate:



Home Menu >> **System Settings** >>



Vstupte do hlavního menu a postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce z menu konzol.

Opětovné připojení a probuzení:

Chcete-li přístroj vzbudit z režimu spánku, stiskněte tlačítko Home na přibližně 1 sekundu, připojení bude automaticky vyhledáno a navázáno, pokud je konzole zapnutá. Pokud po 10 sekundách nebude spojení získáno, ovladač se automaticky přepne zpět do režimu spánku.

Poznámka: Žádná jiná funkční klávesa, kromě tlačítka Home, neprobudí ovladač z režimu spánku.

Nabíjení:

- Při nabíjení ovladače blikají kontrolky LED vedle tlačítka „Home“, když kontrolky svítí nepřetržitě, indikuje to ukončení nabíjení.
- Když je úroveň nabití baterie nízká, LED diody vedle tlačítka „Home“ budou rychle blikat, což je signál pro nabíjení.

Další funkce:

1. Funkce Turbo / Clear

Programování funkce TURBO: Pro tlačítka A / B / X / Y / L1 / R1 / Lz / Rz / musí být ovladač v režimu (D-pad)

2. Jak nastavit funkci TURBO:

Stiskněte a podržte vybrané tlačítko (např. A / B / X / Y) a současně stiskněte tlačítko TURBO pro naprogramování zvoleného tlačítka.

3. Chcete-li nastavení zrušit (smazat): Stiskněte tlačítko Turbo a tlačítko, které chcete vymazat (například A / B / X / Y.). Zadání bude odebráno.

Spolupráce s PC:

Připojte ovladač k počítači pomocí kabelu USB typu C. Stisknutím a podržením tlačítek „-“ a „+“ současně po dobu asi 5 sekund můžete přepínat mezi režimy D-input nebo X-input.

Můžete připojit gamepad bezdrátově přes Bluetooth, pro spárování, stiskněte současně tlačítka A a Home. Při připojení přes Bluetooth funguje gamepad v režimu D-input. V tomto režimu ovládání některé hry vyžadují přeprogramování tlačítek.

Signalizace aktuálního režimu gamepadu:

D-input: tento režim je indikován osvětlením kontrolních diod 2 a 3.

X-input: práce v tomto režimu jsou signalizovány diodami 1 a 4.

GAMEPAD NOVA PRO NINTENDO SWITCH BLUETOOTH BEZDRÔTOVÝ

Vážení zákazníci! Ďakujeme, že ste si vybrali naše zariadenia a gratulujeme vám k dobrému výberu. Pred prvým uvedením do prevádzky si starostlivo a úplne prečítajte tento návod. Nevyhadzujte túto príručku a uchovajte pre budúce použitie. Prístroj by mal byť používaný len na určený účel. Ak produkt používajú deti, uistite sa, že boli riadne preškolení dospelou osobou, ktorá už túto príručku prečítala. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia.


Vlastnosti Produktu:

1. Rozmery výrobku: 154M * 111mm * 59mm
2. Hmotnosť výrobku: 248 g ± 10 g
3. Vyrobené z vysoko kvalitného ABS materiálu
4. Poradie tlačidiel: Tlačidlo Home, Tlačidlá - a +, tlačidlo A / B / X / Y, tlačidlo TURBO, spúšť ZL / L / ZR / R, tlačidlo D-pad, spúšťanie L3 / R3. Funkcia tlačidla závisí od typu hry.
5. Spôsob pripojenia / komunikácie: Bluetooth (Bluetooth verzia: 2.1)
6. Vibrácie: Používajú sa dvojité vibračné motorčeky, ktoré podporujú vibrácie konzoly SWITCH.
7. Kontrolér bol vybavený šiestosým senzorom, vďaka ktorému je herný zážitok a fyzika riadenie / pohybu čo možno najreálnejšie
8. Spolupráca s PC v káblovom režime

Spôsobypárovaní:

Stlačte súčasne tlačidlá „Home“ a „Y“ a pridržte po dobu 1 sekundy pre vstup do režimu vyhľadávania Bluetooth.

Kontrolky herného zariadenia prestanú blikať a prechádzajú do režimu trvalého svietenia, ak je vytvorené stabilné spojenie.



Home Menu >> **Controlllers** >> **Change Grip/Order** >> Y+Home >> >> A >> Home (Vráťte sa do hlavného Menu)

PS. Pokiaľ po prebudení ovládača pri stlačení tlačidla Home na cca 1s v nasledujúcich 10s nebude nadviazané spojenie, ovládač sa automaticky prepne do režimu spánku

3D Joystick Calibrate:



Home Menu >> **System Settings** >>

Vstúpte do hlavného menu a postupujte podľa pokynov na obrazovke z menu konzol.

Režim spánku:

1. Po vypnutí konzoly sa prepne ovládač do režimu spánku.

2. Ak nie je ovládač používaný a nie je vykonaná žiadna akcia, ovládač sa po 5 minútach prepne automaticky do režimu spánku.

Opätovné pripojenie a prebudení:

Ak chcete zariadenie zobudiť z režimu spánku, stlačte tlačidlo Home na približne 1 sekundu, pripojenie bude automaticky vyhľadané a naviazané, ak je konzola zapnutá. Pokiaľ po 10 sekundách nebude spojenie získalo, ovládač sa automaticky prepne späť do režimu spánku.

Poznámka: Žiadna iná funkčná klávesa, okrem tlačidla Home, neprebudí ovládač z režimu spánku.

Nabíjanie:

- Pri nabíjaní ovládača blikajú kontrolky LED vedľa tlačidla „Home“, keď kontrolky svietia nepretržite, indikuje to ukončenie nabíjania.

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, LED diódy vedľa tlačidla „Home“ budú rýchlo blikať, čo je signál pre nabíjanie.

Ďalšie funkcie:

1. Funkcia Turbo / Clear

Programovanie funkcie TURBO: Pre tlačidla A / B / X / Y / L1 / R1 / LZ / Rz / musí byť ovládač v režime [D-pad]

2. Ako nastaviť funkciu TURBO:

Stlačte a podržte vybrané tlačidlo (napr. A / B / X / Y) a súčasne stlačte tlačidlo TURBO pre naprogramovanie zvoleného tlačidla.

3. Ak chcete nastavenie zrušiť [zmazať]: Stlačte tlačidlo Turbo a tlačidlo, ktoré chcete vymazať (napríklad A / B / X / Y.). Zadanie bude odobraté.

Spolupráca s PC:

Pripojte ovládač k počítaču pomocou kábla USB typu C. Stlačením a podržaním tlačidiel „-“ a „+“ súčasne po dobu asi 5 sekúnd môžete prepínať medzi režimami D-input alebo X-input.

Môžete pripojiť gamepad bezdrôtovo cez Bluetooth, pre spárovanie, stlačte súčasne tlačidlá A a Home. Pri pripojení cez Bluetooth funguje gamepad v režime D-input. V tomto režime ovládania niektoré hry vyžadujú preprogramovanie tlačidiel.

Signalizácia aktuálneho režimu gamepadu:

D-input: tento režim je indikovaný osvetlením kontrolných diód 2 a 3.

X-input: práca v tomto režime sa signalizujú diódami 1 a 4.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ GAMEPAD NOVA ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ NINTENDO BLUETOOTH WIRELESS

SK

Уважаемый клиент! Благодарим вас за то, что выбрали наше устройство и поздравляем с его выбором. Перед первым запуском прочтите это руководство. Пожалуйста, не выбрасывайте это руководство и сохраните его на будущее, чтобы вы могли его найти в нужное время. Устройство следует использовать только по назначению. Если продукт будут использовать дети, убедитесь, что они прошли соответствующее обучение взрослыми, которые ранее читали это руководство. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый в результате или из-за неправильного использования.

Особенности продукта:

1. Размеры продукта: 154 мм * 111 мм * 59 мм
2. Вес продукта: 248 г ± 10 г
3. Сделано из материала ABS высокого качества
4. Порядок кнопок: кнопка «Главная», кнопки «←» и «→», «A / B / X / Y», кнопка «TURBO», триггер ZL / L / ZR / R, клавиша D-pad, триггеры L3 / R3. Функции кнопок зависят от типа игры.
5. Способ подключения / связи: соединение Bluetooth (версия Bluetooth: 2.1)
6. Вибрация: используются двухдисковые двигатели, которые поддерживают вибрации консоли коммутатора.
7. Контроллер оснащён шести осевым датчиком, что делает игру и физику управления максимально реалистичной.
8. Соединение с ПК в проводном режиме


Способы соединения:

Одновременно нажмите кнопки «Главная» и «Y» и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы войти в режим поиска соединения Bluetooth.

Заголовки геймпада перестанут мигать и перейдут в режим постоянной подсветки, когда будет установлено стабильное соединение.



Home Menu >> **Controllers** >>



>> Y+Home >>



>> A >> Home (Возврат в главное меню)

PS. Если контроллер запускается нажатием кнопки «Домой» примерно на 1 секунду в течение следующих 10 секунд и соединение не будет выполнено, контроллер автоматически перейдёт в спящий режим.

Калибровка 3D джойстиков:



Home Menu >> **System Settings** >>



Войдите в главное меню, а затем следуйте инструкциям на экране в меню консолей.

Спящий режим:

1. После выключения консоли контроллер перейдет в спящий режим.
2. Если контроллер не используется и никаких действий не предпринимается, таймер автоматически переходит в спящий режим через 5 минут.

Повторное соединение и вывод из спящего режима:

Чтобы разбудить контроллер в спящем режиме, нажмите кнопку «Домой» примерно на 1 секунду, будет произведен автоматический поиск и проверка, если консоль включена. Если через 10 секунд соединение не будет установлено, контроллер автоматически перейдет в спящий режим.

Примечание. Никакая другая функциональная кнопка, кроме клавиши «Домой», не выводит из спящего режима.

Зарядка:

- Когда контроллер заряжается, светодиодные диоды на кнопке «Главная» будут мигать, пока непрерывный свет не укажет на конец зарядки.
- Когда уровень заряда батареи низкий, диоды будут мигать на кнопке «Home» с высокой скоростью, что является сигналом для зарядки.

Дополнительные возможности:

1. Функция Turbo / Clear

Программирование функции TURBO: для кнопок A / B / X / Y / L1 / R1 / Lz / Rz /, контроллер должен находиться в режиме [D-pad]

2. Как установить функцию TURBO:

Нажмите и удерживайте выбранную кнопку (например, A / B / X / Y), затем одновременно нажмите кнопку TURBO, чтобы запрограммировать выбранную клавишу.

3. Чтобы очистить настройки [CLEAR]: нажмите кнопку TURBO и соответствующую кнопку, которую вы хотите очистить (например, A / B / X / Y). Назначение будет снято.

Соединение с ПК:

Подключите контроллер к ПК с помощью кабеля USB Type-C. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «←» и «→» в течение примерно 5 секунд для переключения между режимами D-входа или X-входа.

Вы можете подключить геймпад по беспроводному каналу через Bluetooth для соединения устройства, одновременно нажмите и удерживайте кнопки A и Home. При подключении через Bluetooth геймпад работает в режиме D-ввода. В этом режиме работы в некоторых играх вам потребуется перепрограммировать кнопки.

Сигнализация текущего режима геймпада:

D-вход: этот режим обозначается подсветкой 2 и 32 и 3 индикаторов

X-вход: работа в этом режиме сигнализируется 1 и 4 диодами.

GAMEPAD NOVA PARA NINTENDO SWITCH BLUETOOTH INALÁMBRICO

¡Estimado cliente! Gracias por elegir nuestro producto. Antes de comenzar a usarlo, lea este manual detenidamente. Por favor, mantenga este manual para futuras referencias. Este producto debe ser utilizado solo de acuerdo a su propósito. Si los niños usan este dispositivo, asegúrese de que se proporcionó la capacitación adecuada y de que gamepad se usa correctamente. ¡Disfrutar!


Diseño del producto:

1. Tamaño del producto: 154 mm * 111 mm * 59 mm
2. Peso del producto: 248g ± 10g
3. Material: Nuevo material ABS
4. Botones: botón de inicio / botón de captura / botón / botón + botón A / botón B / botón X / botón Y / botón TURBO / botón ZL / botón L / botón ZR / botón R / control D-pad / botón L3 / R3 Botón
5. Método de conexión: conectar a través de Bluetooth (versión de Bluetooth: 2.1)
6. Vibración: con motores dobles en el interior, soporta la vibración en la consola del interruptor.
7. Sensor: con seis ejes dentro para hacer que los juegos se sientan en la realidad
8. Soporte de la función Turbo / Clear

Como conectar:

Presione los botones „Inicio” + „Y” simultáneamente 1s para pasar al modo de búsqueda con bluetooth.

Los cuatro LED parpadean y se mantendrán iluminados cuando se conecten.



Home Menu >> **Controllers** >> **Change Grip/Order** >> Y+Home >> A >> Home (Volver al Menú principal)

PD: Modo de reconexión: presione el botón de inicio durante 1 segundos para reactivar el controlador y volver a conectarlo.

Si no se puede volver a conectar en 10s, mantendrá el modo de suspensión.

Calibración Joystick 3D:

Home Menu >> **System Settings** >>

Siga las pautas para calibrar los controles de control izquierdo y derecho.

Modo de sueño:

1. La pantalla de la consola se apaga, el controlador pasa al modo de suspensión.
2. Cuando esté conectado, el controlador sin ninguna acción en 5 minutos pasará al modo de suspensión.

Modo de reconexión:

El controlador en modo de suspensión, presione el botón de inicio durante 1 segundos para activar el controlador, Y buscará y volverá a conectarse para la consola ya conectada. Si no se puede volver a conectar en 10 segundos, el controlador pasa al modo de suspensión.

PD: Ningún otro botón de función puede activar el controlador.

Cargador

- Cuando apaga el controlador, el LED1-4 parpadea lentamente, cuando se carga por completo, no parpadea el LED.
- Cuando el controlador está conectado, bajo carga, el indicador LED conectado actualmente parpadea lentamente, y cuando se carga por completo, el indicador LED mantendrá la luz encendida.
- Cuando el controlador baja potencia, los indicadores LED parpadean rápidamente para recordar.

Funciones adicionales:

1. El gamepad agrega la función Turbo / Clear

Función Turbo: Botones para A / B / X / Y / L1 / R1 / Lz / Rz / Controlador pad (D-pad)

2. Configurar la función TURBO:

Presione el botón de función (por ejemplo, A / B / X / Y), y luego presione una vez el botón TURBO para finalizar la configuración.

3. Borrar la función TURBO: Presione una vez el botón TURBO y el botón de función (por ejemplo, A / B / X / Y) para borrar la función turbo.

Funciones de PC:

Conecte el controlador del juego con la PC a través del cable tipo C, presione „+“ „-“ al mismo tiempo y mantenga presionado 5s para cambiar el modo de entrada D / X (modo de entrada X predeterminado).

Puede conectarse de manera inalámbrica a través de la conexión Bluetooth presionando y manteniendo presionado el botón A + botón de inicio. En este tipo de conexión, el gamepad solo funciona en el modo de entrada D, en algunos juegos necesitará configurar las funciones de las teclas nuevamente.

D- entrada: 2 y 3 luces indicadoras de iluminación

Entrada X: 1 y 4 luces indicadoras de iluminación

NOVA POUR NINTENDO SWITCH BLUETOOTH SANS FIL

Chère clientèle ! Merci et félicitations pour votre achat. Avant la première mise en service de votre produit, lisez attentivement le contenu de ce manuel. Gardez ce manuel pour une consultation ultérieure et faites en sorte qu'il soit facilement accessible. Ce produit ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné. Si des enfants utilisent le produit, assurez-vous qu'ils aient été correctement formés par un adulte qui a déjà lu ce manuel. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par ou en raison d'une mauvaise utilisation.

Caractéristiques du produit:

1. Dimensions du produit: 154mm*111mm*59mm
2. Poids du produit: 248g± 10g
3. Fait d'ABS de haute qualité
4. Liste des boutons: bouton d'accueil, boutons - et +, bouton A / B / X / Y, bouton TURBO, drains ZL / L / ZR / R, touche D-pad, déclencheurs L3 / R3. Les fonctions des boutons dépendent du type de jeu.
5. Connexion/méthode de communication: connexion Bluetooth (version Bluetooth: 2.1)
6. Vibrations: Deux systèmes de vibration sont intégrés. Compatible avec les vibrations de la console Switch.
7. La manette de jeu a été équipée d'un capteur à six axes.
8. Compatible avec un PC en mode filaire.


Connexion sans fil:

Appuyez sur les boutons „Home” et „Y” simultanément et maintenez pendant 1s pour entrer dans le mode de recherche de connexion Bluetooth.

Les lumières de la manette cessent de clignoter et passent en mode de rétroéclairage permanent lorsqu'une connexion stable est établie.



Home Menu >> **Controllers** >>



>> Y+Home >>



>> A >> Home (Retour au menu principal)

PS. Si la manette est déclenchée en appuyant sur le bouton principal pendant environ 1 seconde pendant les 10 secondes suivantes, aucune connexion ne sera établie, la manette de jeu passera automatiquement en mode veille.

Calibración Joystick 3D:



Home Menu >> **System Settings** >>



Entrez dans le menu principal puis suivez les instructions à l'écran dans le menu des consoles.

Mode veille:

1. Après avoir éteint la console, la manette passe en mode veille.
2. Si la manette n'est pas utilisée et qu'il n'y a pas d'action, la manette passe automatiquement en mode veille après 5 minutes.

Mode de reconnexion :

Pour faire sortir la manette de jeu du mode veille, appuyez sur la touche Home (Accueil) pendant environ 1 seconde, la connexion sera recherchée et établie automatiquement si la console est allumée. Si après 10 secondes la connexion ne peut pas être établie, la manette de jeu repasse automatiquement en mode veille. Attention: Aucun autre bouton de fonction, à l'exception de la touche Home (Accueil), ne fera sortir la manette du mode veille.

Chargement :

- Lors du chargement de la manette, les voyants à côté du bouton „Accueil” clignotent tandis que l'éclairage continu indique la fin du chargement.
- Lorsque le niveau de la batterie est faible, les voyants à côté du bouton „Home” clignotent rapidement, ce qui est un signal pour charger la manette..

Caractéristiques supplémentaires

1. Fonction Turbo/ Effacer

Programmation de la fonction TURBO: Pour les boutons A / B / X / Y / L1 / R1 / Lz / Rz /, le contrôleur doit être en mode (D-pad)

2. Comment configurer la fonction TURBO:

Appuyez et maintenez le bouton sélectionné (par exemple A / B / X / Y), puis appuyez sur le bouton TURBO en même temps pour programmer la touche sélectionnée.

3. Pour effacer les réglages (CLEAR): Appuyez sur la touche TURBO et sur la touche correspondante que vous souhaitez nettoyer (par ex. A / B / X / Y)..

Utilisation via PC

Connectez la manette à votre PC à l'aide du câble USB Type-C. Appuyez simultanément sur les boutons „-” et „+” et maintenez-les enfoncés pendant environ 5 secondes pour passer de l'entrée D à l'entrée X.

Vous pouvez connecter la manette sans fil via Bluetooth pour jumeler l'appareil, appuyez et maintenez les boutons A et Accueil en même temps. Lorsqu'il est connecté via Bluetooth, la manette de jeu fonctionne en mode d'entrée D. Dans ce mode de fonctionnement, certains jeux vous demanderont de reprogrammer les boutons.

Signalisation du mode de fonctionnement actuel de la manette:

Entrée D: ce mode est signalé par les diodes d'éclairage 2 & 32 & 3

Entrée X: ce mode est signalé par les diodes d'éclairage 1&4.

GAMEPAD NOVA PER NINTENDO SWITCH BLUETOOTH WIRELESS

Caro cliente! Grazie per aver scelto il nostro dispositivo e congratulazioni per aver fatto una buona scelta. Prima della prima messa in servizio, leggere e comprendere questo manuale in modo approfondito e completo. Ti preghiamo di non gettare questo manuale e conservarlo per il futuro, in modo che tu possa raggiungerlo in qualsiasi momento. Il dispositivo deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto. Se il prodotto utilizzerà i bambini, assicurarsi che siano stati adeguatamente addestrati da un adulto che abbia letto in precedenza questo manuale. Il produttore non è responsabile per danni causati da o dovuti a un uso improprio.

Caratteristiche del prodotto:

1. Caratteristiche del prodotto:
2. Le dimensioni del prodotto: 154mm * 111mm * 59mm
2. Peso del prodotto: 248 g ± 10 g
3. Realizzato in materiale ABS di alta qualità
4. Ordine dei pulsanti: pulsante Home, pulsanti - e +, pulsante A/B/X/Y, pulsante TURBO, trigger ZL / L / ZR / R, tasto D-pad, trigger L3 / R3. Le funzioni dei pulsanti dipendono dal tipo di gioco.
5. Metodo di connessione / comunicazione: connessione Bluetooth (versione Bluetooth: 2.1)
6. Vibrazione: i motori a doppia vibrazione sono utilizzati, supportano le vibrazioni della consolle Switch.
7. Il controller è stato dotato di un sensore a sei assi, che rende il gioco percepibile e controlla la fisica nel modo più realistico possibile.
8. Cooperazione con PC in modalità cablata


Metodi di cottura a vapore:

Premere contemporaneamente i pulsanti „Home” e „Y” e tenere premuto per 1 secondo per accedere alla modalità di ricerca della connessione Bluetooth.

Le luci del gamepad smetteranno di lampeggiare e passeranno alla modalità di retroilluminazione permanente quando viene stabilita una connessione stabile.



Home Menu >> **Controllers** >>



>> Y+Home >>



>> A >> Home (Ritorna al menu principale)

PS. Se il controller viene attivato premendo il pulsante Home per circa 1 secondo per i successivi 10 secondi, non verrà effettuata alcuna connessione, il controller entrerà automaticamente nella modalità di sospensione.

Calibrazione 3D dei joystick:

Home Menu >> **System Settings** >>



Accedi al menu principale e segui le istruzioni sullo schermo dal menu delle consolle.

Riconnessione e sveglia:

Per riattivare il controller dalla modalità di sospensione, premere il tasto Home per circa 1 secondo, la connessione verrà ricercata e stabilita automaticamente se la console è accesa. Se dopo 10 secondi non è possibile stabilire la connessione, il controller entrerà automaticamente in modalità di sospensione.

Nota: nessun altro tasto funzione a parte il tasto Home risveglierà il controfirmatore dalla modalità di sospensione.

Di ricarica:

- Quando si carica il controller, i diodi LED sul pulsante „Home” lampeggiano mentre la luce continua indica la fine della ricarica.
- Quando il livello della batteria è basso, i diodi sul pulsante „Home” lampeggeranno rapidamente, che è un segnale per caricare il controcontrollo.

Funzionalità aggiuntive:

3.1. Funzione Turbo / Clear

4.Programmazione della funzione TURBO: Per i pulsanti A / B / X / Y / L1 / R1 / Lz / Rz /, il controller deve essere in modalità (D-pad)

5.2. Come impostare la funzione TURBO:

6.Premere e tenere premuto il pulsante selezionato (ad es. A / B / X / Y), quindi premere contemporaneamente il pulsante TURBO per programmare il tasto selezionato.

7.3. Per cancellare le impostazioni (CLEAR): Premere il pulsante TURBO e il pulsante corrispondente che si desidera pulire (ad es. A / B / X / Y). L'incarico verrà ritirato.

Cooperazione con PC:

Collegare il controller a un PC utilizzando il cavo USB Type-C. Premi e tieni premuti i pulsanti „-” e „+” simultaneamente per circa 5 secondi per cambiare tra i modi D-input o X-input.

È possibile collegare il gamepad in modalità wireless tramite Bluetooth per accoppiare il dispositivo, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti A e Home. Se connesso tramite Bluetooth, il gamepad funziona in modalità D-input. In questa modalità di funzionamento, alcuni giochi richiedono la riprogrammazione dei pulsanti.

Segnalazione della modalità corrente del gamepad:

D-input: questa modalità è indicata dall'accensione delle spie 2 & 32 & 3

X-input: il lavoro in questa modalità è segnalato da 1 e 4 diodi.

НОВА ГЕЈМПАД ЗА НИНТЕНДО SWITCH БЕЗЖИЧЕН БЛУТУТ

Почитуван клиент! Ви благодариме што го избравте нашиот производ. Пред да можете да го користите. Ве молиме чувајте го ова упатство за понатамошна употреба. Овој производ треба да се користи само според неговата намена. Доколку деца го користат .ве молиме предходно обезбедете правилен тренинг !

Функции:

- 1.Големина:154mm*111mm*59mm
- 2.Тежина:248g± 10g
- 3.Материјал: Нов ABS материјал
- 4.Копчиња: Home Button/Capture Button/-Button/+Button/A Button/B Button/X Button/Y Button/TURBO Button/ZL Button/L Button / ZR Button/ R Button/D-pad control / L3 Button /R3 Button
- 5.Начини на конекција: Конектирање со Блутут (Блутут верзија:2.1)
- 6.Вибрации: Двоен внатрешен мотор,поддржува вибрации на SWITCH конзолата
- 7.Сензори: 6 внатрешни оски за да се почувствува играта како во реалниот свет.
- 8.Поддржува Turbo/Clear функција


Конекција:

Притиснете на "Home" + "Y" Копчињата симултано на 1 секунда за да влезете во блутут пребарувачката опција.

Четирити ЛЕД светла ќе блескаат и ќе светат кога е поврзано.



Home Menu >> **Controllers** >>



>> Y+Home >>
>> A >> Home (Назад во Home Мени)



Забелешка:

Начина на реконектирање: Притиснете го Home копчето на 1 секунда за да го разбудите конзолот за повторно поврзување.

Доколку не се конектира за 10 секунди ќе остане во "sleep mode"

3D Џојстик :



Home Menu >> **System Settings** >>



Follow up the guidelines to calibrate left and right control sticks.

Следете ги инструкциите за да калибрирате лево и десно на контролниот стик.

Sleep Mode/Модул во мирување:

1. Додека конзолата е исклучена, џојстикот е во исто така во мирување.
2. Додека е поврзан, џојстикот е без никакво дејство за 5 минути, а потоа е во статус на мирување.

Reconnect Mode/Повторно конектирање:

The controller under sleep mode, press Home button for 1s to wake up the controller,

And it will searched and reconnect for the already connected console.

If couldn't reconnect in 10s the controller goes to sleep mode.

Џојстикот кога се наоѓа во мирување, притиснете го Home копчето за 1 секунда за да го разбудите џојстикот.

Забелешка :Ниедно копче нема да може да го проработи џојстикот.

Полнење:

- Кога џојстикот е исклучен, Лед сијалиците трепкаат бавно, додека се полни, не светат Лед сијалиците.
- Кога џојстикот е конектиран, под дејство на полнење, Лед индикаторот свети бавно, додека е полн, Лед индикатор сеуште ќе свети.
- Кога џојстикот е слаб со батерија, Лед индикаторот свети силно за подсетување.

Додатни Функции:

1. Turbo/Clear функција

Турбо функции: Копчиња за A/B/X/Y/L1/R1/Lz/Rz/ Контролен пад(D-pad)

2. Поставување на TURBO функциите:

Притиснете на копчињата за функции (A/B/X/Y), и притиснете еднаш на TURBO копчето за да се заврши поставувањето.

3. Одстранете ја TURBO функцијата: Притиснете еднаш на TURBO копчето и копчињата за функција ((A/B/X/Y) за да ја одстранете оваа функција

РС Функции:

Конектријате го џојстикот со компјутер и кабел Type-C, притиснете заедно на "+" "-" и држете за 5 секунди за да смените D/X внатрешен модул (Default X-input mode).

Можете да се поврзете безжично преку блутут конекција со притискање и задржување на A копчето плус home во ваков тип на конектирање гејмпадот работи во D-input mode, во некои игри морате ги поставите функциите на копчињата повторно.

D-input: 2&3 индикации со светло

X-input: 1&4 индикации со светло

Distributor: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu



RoHS
