

SPORTS EARPHONES

HD MICROPHONE

PM1040

Bluetooth



 **platinet**

USER MANUAL

EN PM1040 User Manual

Power On/Off

- To switch on, press and hold the function button for 3 seconds. The red and blue lights will flash alternatively, it's pairing mode. It will pair automatically.

When the earphones are disconnected from the any connected device, it will automatically switch off after 3 minutes.

- To switch off, press and hold the function button for 3 seconds.

Quick pairing

When the earphones are turned on, the red and blue lights will flash alternatively. Both earphones will pair automatically. Search PM1040W in Bluetooth settings in your device, pair and connect it from smartphone.

Charging

The earphones have two touch points for charging on the docking. Two charging pins will connect with two touching points on the earphones to realize the charging. The indicator on the earphones become red when it is in charging mode and will not light up if charging is completed.

PL PM1040W Instrukcja obsługi

Włączanie/wyłączanie zasilania

Aby włączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 3 sekundy. Czerwona i niebieska lampka będą migać na przemian. Jest to tryb parowania, które działa automatycznie.

Gdy słuchawki zostaną odłączone od sparowanego urządzenia, wyłączą się automatycznie po 3 minutach.

Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 3 sekundy.

Szybkie parowanie

Gdy słuchawki są włączone, wskaźnik LED świeci w kolorze czerwonym i niebieskim. Obie słuchawki zostaną sparowane automatycznie. Wyszukaj PM1040W w ustawieniach Bluetooth w swoim urządzeniu, sparuj je i połącz ze smartfonem.

Ładowanie

Słuchawki mają dwa punkty dotykowe do ładowania na stacji dokującej. Gdy bateria jest ładowana, wskaźnik LED świeci w kolorze czerwonym. Gdy zostanie naładowana do pełna - zgaśnie.

RO PM1040W Manual

Pornire/oprire

- Pentru a porni, apăsați și mențineți apăsat butonul funcțional timp de 3 secunde. Luminile roșii și albastre vor clipi alternativ, indicând modul de împerechere. Conectarea se face automat
- Când căștile sunt deconectate, se vor opri automat după 3 minute.
- Pentru a opri, apăsați și mențineți apăsat butonul funcțional timp de 3 secunde.

Conectare rapidă

Când căștile sunt pornite, luminile roșii și albastre vor clipi alternativ. Ambele căști se vor împerechea automat. Căutați PM1040W în setările Bluetooth din dispozitivul dvs., asociați-l la smartphone.

Încărcarea

Căștile au două puncte de atingere pentru încărcare. Cei doi pini de încărcare se conectează cu punctele de atingere de pe căști pentru a realiza încărcarea. Indicatorul de pe căști luminează culoarea roșie în modul de încărcare și nu se va stinge când încărcarea este finalizată.

FR PM1040W - Manuel d'utilisation

Marche / arrêt

- Pour allumer, appuyez sur le bouton de fonction et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement, c'est le mode de jumelage. Il se couplera automatiquement.

Lorsque les écouteurs sont déconnectés de tout appareil connecté, ils s'éteignent automatiquement après 3 minutes.

- Pour éteindre, maintenez la touche de fonction enfoncée pendant 3 secondes.

Appariement rapide

Lorsque les écouteurs sont allumés, les voyants rouge et bleu clignotent alternativement. Les deux écouteurs se couplent automatiquement. Recherchez le PM1040W dans les paramètres Bluetooth de votre appareil, associez-le et connectez-le à partir du smartphone.

Mise en charge

Les écouteurs ont deux points de contact pour charger sur la station d'accueil. Deux broches de charge se connecteront avec deux points de contact sur les écouteurs pour réaliser la charge. L'indicateur sur les écouteurs devient rouge lorsqu'il est en mode de charge et ne s'allume pas si la charge est terminée.

IT PM1040W - Manuale d'uso

Accensione / Spegnimento

- Per accendere, tenere premuto il tasto funzione per 3 secondi. Le luci rossa e blu lampeggeranno alternativamente, è la modalità di accoppiamento. Si accoppierà automaticamente.

Quando gli auricolari vengono scollegati da qualsiasi dispositivo collegato, si spengono automaticamente dopo 3 minuti.

- Per spegnere, tenere premuto il tasto funzione per 3 secondi.

Accoppiamento rapido

Quando gli auricolari sono accesi, le luci rossa e blu lampeggeranno alternativamente. Entrambi gli auricolari si accoppieranno automaticamente. Cerca PM1040W nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo, associa e connettilo dallo smartphone.

Ricarica

Gli auricolari hanno due punti di contatto per la ricarica sull'attracco. Due pin di ricarica si collegheranno con due punti di contatto sugli auricolari per realizzare la ricarica. L'indicatore sugli auricolari diventa rosso quando è in modalità di ricarica e non si accende se la ricarica è completata. PM1040W

