

# WIRELESS KARAOKE SPEAKER



**20W**  
EXTRA BASS

PMG255



BLUETOOTH



FM RADIO



MIC. INPUT



USB, microSD



JACK AUX

## EN PLATINET PMG255 User Manual

### Product package:

Platinet PMG255 speaker: 1x

Charging cable: 1x

Audio cable: 1x

### Product description

OFF/ON: To turn ON/OFF the speaker.

DC 5V: Plug the Micro USB cable to the speaker and connect other end USB port to the power source. (DC 5V)

USB slot: Used to read the Mp3 files in FAT32 format with maximum size of 32GB.

TF slot: Used to read the Mp3 files in FAT32 format with maximum size of 32GB.

3.5mm jack: Aux-in, connect with MP3 or other outlet via audio cable.

35mm jack: MICROPHONE-IN

LIGHT: change the flash light method.

Play/Pause: Under USB/TF/Bluetooth mode, short press for play and pause;

M: To change mode during USB/TF, Bluetooth, FM and Aux-in mode.

PREV/-: USB/TF/Bluetooth/FM mode: Press to move previous FM channel / track. long press to decrease the volume.

NEXT/+: USB/TF/Bluetooth/FM mode: Press to move next FM channel / track. long press to increase the volume.

BASS: one key to make the music more bass.

### Bluetooth

Turn on the unit and switch on your mobile Bluetooth, then search for the speaker model name and pair the device.

Once device is paired, Bluetooth will automatically connect when unit is turned on subsequently.

Turn on the speaker, It comes into the Bluetooth mode directly. After pair the device, it can play the music,

Short Press ▶|| to Play/Pause, press ◀◀ and ▶▶ to Prev and Next track.

**TWS operation:** 1. Turn on both same items; 2.Choose one of them, and hold the MODE button for 5-10 second, then a tong will indicate to active TWS function. 3.Keep few seconds, when anther tong will indicate that TWS connected successfully.

Note: TWS only work under Bluetooth mode.

### USB/TF Card

Insert the U flash memory or Micro-TF card into the USB/TF slot. it will read the MP3 format music automatically. Press ▶|| to Play/Pause, press ◀◀ and ▶▶ to Prev and Next.

#### FM Radio

Press M to switch to FM Mode. Press ▶|| to scan all the FM channels and save them. Once completely, press ◀◀ and ▶▶ to Prev and Next channel.

**NOTE:** If FM mode reception is not good, connect a Micro USB cable for better FM reception.

**AUX-IN,** Using the audio cable into AUX jack, press M to switch to Aux in Mode.

In the AUX IN mode, it couldn't shift Prev and Next by Bluetooth speaker, but can control by connection device.

### Charging

Please use the original charging cable to charge, Red LED on when charging.

## PL PLATINET PMG255 Instrukcja obsługi

### Zawartość opakowania

Głośnik Platinet PMG255: 1x

Kabel ładujący: 1x

Kabel audio: 1x

### Opis przycisków i funkcji

1. OFF / ON: Aby włączyć / wyłączyć głośnik.
2. DC 5 V: Podłącz kabel Micro USB do głośnika i podłącz drugi koniec portu USB do źródła zasilania. (DC 5 V)
3. Gniazdo USB: Służy do odczytu plików MP3 w formacie FAT32 o maksymalnym rozmiarze 32 GB.
4. Gniazdo TF: Służy do odczytu plików MP3 w formacie FAT32 o maksymalnym rozmiarze 32 GB.
5. Gniazdo 3,5 mm: wejście Aux-in, połączenie z MP3 lub innym wyjściem za pomocą kabla audio.
6. Gniazdo 6,35 mm: MICROPHONE-IN
7. ŚWIATŁO: zmień metodę lampy błyskowej.
8. Play / Pause: W trybie USB / TF / Bluetooth, naciśnij krótko, aby odtwarzać i wstrzymać;
9. M: Aby zmienić tryb w trybie USB / TF, Bluetooth, FM i Aux-in.
10. PREV / -: Tryb USB / TF / Bluetooth / FM: Naciśnij, aby przejść do poprzedniego kanału / ścieżki FM. naciśnij długo, aby zmniejszyć głośność.
11. NEXT / +: Tryb USB / TF / Bluetooth / FM: Naciśnij, aby przejść do następnego kanału / ścieżki FM. długie naciśnięcie powoduje zwiększenie głośności.
12. BASS: jeden klawisz, aby muzyka była bardziej basowa.

### Bluetooth

Włącz urządzenie i funkcję Bluetooth w telefonie, a następnie wyszukaj nazwę modelu głośnika i sparuj urządzenie.

Po sparowaniu urządzeń, będą one łączyć się ze sobą automatycznie.

Po włączeniu głośnik przechodzi bezpośrednio w tryb Bluetooth. Po sparowaniu urządzenie może odtwarzać muzykę, naciśnij krótko ► II aby odtworzyć lub wstrzymać i ◀◀ / ▶▶, aby przejść do poprzedniego i następnego utworu.

### Łączenie głośników w parę (TWS)

1. Włącz oba te same modele głośników
2. Wybierz jeden z nich i przytrzymaj przycisk MODE przez 5-10 sekund, a następnie funkcja TWS zostanie aktywowana.
3. Poczekaj kilka sekund aż drugi głośnik również zasygnalizuje aktywną funkcję TWS.

Uwaga: Funkcja TWS działa tylko w trybie Bluetooth.

### Karta pamięci MicroSD / nośnik USB

Włóż pamięć flash lub kartę MicroUSB do gniazda USB / slotu kart pamięci. Muzyka zostanie automatycznie odtworzona. Do sterowania użyj tych samych przycisków, co w trybie Bluetooth.

### Radio FM

Naciśnij M, aby przełączyć na tryb FM. Naciśnij ► II, aby przeskanować wszystkie kanały FM i zapisać je. Po zakończeniu naciśnij ◀◀ / ▶▶, aby przejść do poprzedniego i następnego kanału.

UWAGA: Jeśli odbiór w trybie FM nie jest dobry, podłącz kabel Micro USB, aby uzyskać lepszy odbiór FM (będzie on pełnił funkcję anteny)

**AUX-IN**, używając kabla audio do gniazda AUX, naciśnij M, aby przełączyć na tryb Aux in.

W trybie AUX IN nie można przesuwac Prev i Next przez głośnik Bluetooth, ale można sterować za pomocą podłączonego urządzenia.

## RO PLATINET PMG255 Manual

### Produs:

Difuzor Platinet PMG255: 1x

Cablu de încărcare: 1x

Cablu audio: 1x

### Descriere

OFF / ON: Pentru a porni / opri difuzorul.

DC 5V: Conectați cablul Micro USB la difuzor și conectați un alt port USB final la sursa de alimentare. (DC 5V)

Slot USB: utilizat pentru citirea fișierelor MP3 în format FAT32 cu dimensiunea maximă de 32 GB.

Slot TF: utilizat pentru citirea fișierelor MP3 în format FAT32 cu dimensiunea maximă de 32 GB.

Jack 3.5mm: auxiliar, conectați-vă cu MP3 sau alt dispozitiv prin cablu audio.

Jack 35mm: MICROPHONE-IN

LUMINĂ: schimbați metoda luminii flash.

Redare / Pauză: în modul USB / TF / Bluetooth, apăsați scurt pentru redare și pauză;

M: Pentru a schimba modul în modul USB / TF, Bluetooth, FM și Aux-in.

. PREV / -: Mod USB / TF / Bluetooth / FM: Apăsați pentru a muta canal / melodia FM anterioară. apăsați lung pentru a reduce volumul.

NEXT / +: Mod USB / TF / Bluetooth / FM: Apăsați pentru a muta următorul canal / pistă FM. apăsați lung pentru a crește volumul.

BASS: o cheie pentru a face muzica mai bass

### Bluetooth

Porniți unitatea și porniți Bluetooth-ul mobil, apoi căutați numele modelului de difuzor și asociați dispozitivul.

Odată ce dispozitivul este asociat, Bluetooth se va conecta automat atunci când unitatea este pornită ulterior.

Porniți difuzorul, intră direct în modul Bluetooth. După asocierea dispozitivului, acesta poate reda muzica, apăsați scurt ▶ Il redare/pauză, apăsați ◀◀ și ▶▶ Urm/Ant.

**TWS:** 1. Porniți ambele aceleași dispozitive; 2. Alegeți una dintre ele și țineți apăsat butonul MODE timp de 5-10 secunde, apoi un sunet va indica funcția TWS activă. 3. Păstrați câteva secunde, când un sunet indică că TWS s-a conectat cu succes.

Notă: funcționează numai în mod Bluetooth.

### Card USB/TF

Introduceți memoria flash U sau cardul Micro-TF în slotul USB / TF. va citi muzica în format MP3 în mod automat. apăsa ▶ Il redare/pauză, apăsa ◀◀ sau ▶▶ Ant/Urm.

### FM Radio

Apăsați M pentru a comuta la modul FM.apasă ▶ Il pentru a scana toate canalele FM și a le salva. Odată complet, apăsați ◀◀ și ▶▶ la canalul Anterior și Următor.

**NOTĂ: Dacă recepția în modul FM nu este bună, conectați un cablu Micro USB pentru o recepție mai bună FM.**

**AUX-IN,** Utilizând cablul audio în mufa AUX, apăsați M pentru a comuta la modul Aux in.

În modul AUX IN, acesta nu poate schimba Prev și Next prin difuzorul Bluetooth, dar poate controla prin dispozitivul de conectare.

### încărcare

Vă rugăm să utilizați cablul de încărcare original pentru a încărca,

LED-ul roșu este aprins la încărcare.

## **CZ PLATINET PMG255 Návod k použití**

### **Obsah balení**

Reproduktor Platinet PMG255: 1x

Nabíjecí kabel: 1x

Audio kabel: 1x

### **Popis tlačítek a funkcí**

1. OFF / ON: Pro zapnutí / vypnutí reproduktoru.
2. DC 5 V: Připojte kabel Micro USB k reproduktoru a druhý konec portu USB připojte ke zdroji napájení. (DC 5 V)
3. USB zásuvka: Používá se ke čtení MP3 souborů ve formátu FAT32 s maximální velikostí 32 GB.
4. Slot TF: Používá se ke čtení MP3 souborů ve formátu FAT32 s maximální velikostí 32 GB.
5. 3,5 mm jack: Aux-in, připojení k MP3 nebo jinému výstupu pomocí audio kabelu.
6. 6,35 mm jack: MICROPHONE-IN
7. Světlo: změna metody blikání.
8. Přehrát / Pauza: V režimu USB / TF / Bluetooth krátkým stisknutím přehrajete a pozastavíte;
9. M: Změna režimu v režimu USB / TF, Bluetooth, FM a Aux-in.
10. PREV / -: Režim USB / TF / Bluetooth / FM: Stisknutím přejdete na předchozí kanál / stopu FM. Dlouhým stisknutím snížíte hlasitost.
11. NEXT / +: Režim USB / TF / Bluetooth / FM: Stisknutím přejdete na další kanál / stopu FM. Dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost.
12. BASS: jedna klávesa, díky níž bude v hudbě více basů.

### **Bluetooth**

Zapněte zařízení a Bluetooth v telefonu, poté vyhledejte název modelu reproduktoru a spárujte zařízení. Po spárování zařízení se automaticky spojí.

Po zapnutí přejde reproduktor přímo do režimu Bluetooth. Po spárování může zařízení přehrávat hudbu, krátkým stisknutím tlačítka ►|| přehrajete nebo pozastavte a ◀◀ / ▶▶, přejdete na předchozí a následující skladbu.

### **Párování reproduktorů (TWS)**

1. Zapněte oba stejné modely reproduktorů
2. Vyberte jednu z nich a podržte tlačítko MODE po dobu 5-10 sekund, poté bude aktivována funkce TWS.
3. Počkejte několik sekund, až druhý reproduktor také zobrazí aktivní funkci TWS.

Poznámka: Funkce TWS funguje pouze v režimu Bluetooth.

### **Paměťová karta MicroSD / úložiště USB**

Vložte disk Flash nebo kartu MicroSD do slotu USB / slotu pro paměťové karty. Hudba bude přehrávána automaticky. K ovládání použijte stejná tlačítka jako v režimu Bluetooth.

### **Rádio FM**

Stiskněte M, přepnete do režimu FM. Stiskni ►||, prohledávání všech FM kanálů a jejich uložení. Po dokončení stiskněte ◀◀ / ▶▶, přejdete na předchozí a následující kanál.

POZNÁMKA: Pokud příjem FM není dobrý, připojte kabel Micro USB pro lepší příjem FM (bude fungovat jako anténa)

**AUX-IN**, pomocí audio kabelu do zásuvky AUX, stisknutím tlačítka M přepněte do režimu Aux.

V režimu AUX IN se nemůžete přesunout Prev a Next, ale můžete ovládat pomocí připojeného zařízení.

## SK PLATINET PMG255 Návod na použitie

### Obsah balenia

Reproduktor Platinet PMG255: 1x

Nabíjací kábel: 1x

Audio kábel: 1x

### Popis tlačidiel a funkcií

1. OFF / ON: Pre zapnutie / vypnutie reproduktora.
2. DC 5 V: Pripojte kábel Micro USB k reproduktoru a druhý koniec portu USB pripojte k zdroju napájania. (DC 5 V)
3. USB zásuvka: Používa sa na čítanie MP3 súborov vo formáte FAT32 s maximálnou veľkosťou 32 GB.
4. Slot TF: Používa sa na čítanie MP3 súborov vo formáte FAT32 s maximálnou veľkosťou 32 GB.
5. 3,5 mm jack: Aux-in, pripojenie k MP3 alebo inému výstupu pomocou audio kábla.
6. 6,35 mm jack: MICROPHONE-IN
7. Svetlo: zmena metódy blikanie.
8. Prehrať / Pauza: V režime USB / TF / Bluetooth krátkym stlačením prehráte a pozastavíte;
9. M: Zmena režimu v režime USB / TF, Bluetooth, FM a Aux-in.
10. PREV / -: Režim USB / TF / Bluetooth / FM: Stlačením prejdete na predchádzajúci kanál / stopu FM. Dlhým stlačením znížite hlasitosť.
11. NEXT / +: Režim USB / TF / Bluetooth / FM: Stlačením prejdete na ďalší kanál / stopu FM. Dlhým stlačením zvýšite hlasitosť.
12. BASS: jedna klávesa, vďaka ktorej bude v hudbe viac basov.

### Bluetooth

Zapnite zariadenie a Bluetooth v telefóne, potom vyhľadajte názov modelu reproduktora a spárujte zariadenia. Po spárovaní zariadenia sa automaticky spojí.

Po zapnutí prejde reproduktor priamo do režimu Bluetooth. Po spárovaní môže zariadenie prehrávať hudbu, krátkym stlačením tlačidla ►|| prehrať alebo pozastavte a ◀◀ / ▶▶, prejdete na predchádzajúcu a nasledujúcu skladbu.

### Párovanie reproduktorov (TWS)

1. Zapnite oba rovnaké modely reproduktorov
  2. Vyberte jednu z nich a podržte tlačidlo MODE po dobu 5-10 sekúnd, potom bude aktivovaná funkcia TWS.
  3. Počkajte niekoľko sekúnd, až druhý reproduktor tiež zobrazí aktívny funkciu TWS.
- Poznámka: Funkcie TWS funguje pouze v režime Bluetooth.

### Pamäťová karta MicroSD / úložisko USB

Vložte disk Flash alebo kartu MicroSD do slotu USB / slotu pre pamäťové karty. Hudba bude prehrávaná automaticky. Na ovládanie použite rovnaké tlačidlá ako v režime Bluetooth.

### Rádio FM

Stlačte M, prepnete do režimu FM. Stlačte ►||, prehľadávanie všetkých FM kanálov a ich uloženie. Po dokončení stlačte ◀◀ / ▶▶, prejdete na predchádzajúcu a nasledujúcu kanál.

POZNÁMKA: Ak príjem FM nie je dobrý, pripojte kábel Micro USB pre lepší príjem FM (bude fungovať ako anténa)

**AUX-IN**, pomocou audio kábla do zásuvky AUX, stlačením tlačidla M prepnete do režimu Aux.

V režime AUX IN sa nemôžete presunúť Prev a Next, ale môžete ovládať pomocou pripojeného zariadenia.

## FR PLATINET PMG255 Manuel d'instruction

### Contenu de l'emballage

Enceinte Platinet PMG255: 1x

Câble de charge: 1x

Câble audio: 1x

### Description des boutons et des fonctions

1. OFF / ON: Pour activer / désactiver le haut-parleur.
2. DC 5 V: connectez le câble micro-USB au haut-parleur et connectez l'autre extrémité du port USB à une source d'alimentation. (DC 5 V)
3. Port USB: Utilisé pour lire des fichiers MP3 au format FAT32 d'une taille maximale de 32 Go.
4. Logement TF: Utilisé pour lire des fichiers MP3 au format FAT32 d'une taille maximale de 32 Go.
5. Prise jack 3,5 mm: entrée auxiliaire, connexion au format MP3 ou autre sortie via un câble audio.
6. Prise jack 6,35 mm: MICROPHONE-IN
7. LUMIÈRE: changez la méthode de flash.
8. Lecture / Pause: en mode USB / TF / Bluetooth, appuyez brièvement pour lire et mettre en pause;
9. M: Pour changer le mode en mode USB / TF, Bluetooth, FM et Aux-in.
10. PREV / -: Mode USB / TF / Bluetooth / FM: Appuyez pour aller au canal / piste FM précédent. appuyez longuement pour baisser le volume.
11. NEXT / +: Mode USB / TF / Bluetooth / FM: Appuyez pour passer au canal / piste FM suivant. un appui long augmente le volume.
12. BASS: une touche pour rendre la musique plus basse.

### Bluetooth

Allumez l'appareil et Bluetooth sur votre téléphone, puis recherchez le nom du modèle d'enceinte et associez l'appareil.

Après avoir couplé les appareils, ils se connecteront automatiquement les uns aux autres.

Lorsqu'il est activé, le haut-parleur passe directement en mode Bluetooth. Après la liaison, l'appareil peut lire de la musique, appuyez brièvement sur ► || jouer ou mettre en pause et ◀◀ / ▶▶ pour passer à la piste précédente et suivante.

### Appariement des haut-parleurs (TWS)

1. Allumez les deux modèles d'enceintes identiques
2. Sélectionnez l'un d'eux et maintenez le bouton MODE enfoncé pendant 5 à 10 secondes pour activer la fonction TWS.
3. Attendez quelques secondes que le deuxième haut-parleur indique également la fonction TWS active.

Remarque: la fonction TWS ne fonctionne qu'en mode Bluetooth.

### Carte mémoire microSD / stockage USB

Insérez une mémoire flash dans la fente USB ou une carte MicroSD dans la fente pour carte mémoire. La musique sera jouée automatiquement. Pour contrôler utiliser les mêmes boutons qu'en mode Bluetooth.

### Radio FM

Appuyez sur M pour passer en mode FM. Appuyez sur ► ||, pour balayer toutes les chaînes FM et les sauvegarder. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ◀◀ / pour passer au canal précédent ou suivant.

REMARQUE: Si la réception FM n'est pas bonne, connectez le câble Micro USB pour une meilleure réception FM (elle servira d'antenne)

**AUX-IN** en utilisant le câble audio de la prise AUX, appuyez sur M pour passer en mode Aux in.

En mode AUX IN, vous ne pouvez pas déplacer les entrées Prev et Next via l'enceinte Bluetooth, mais vous pouvez contrôler à l'aide du périphérique connecté..

## IT PLATINET PMG255 Manuale d'uso

### Pacchetto del prodotto:

Altoparlante Platinet PMG255: 1x

Cavo di ricarica: 1x

Cavo audio: 1x

### Descrizione del prodotto

1. OFF / ON: per accendere / spegnere l'altoparlante.
2. DC 5V: collegare il cavo Micro USB all'altoparlante e collegare l'altra porta USB dell'estremità alla fonte di alimentazione. (DC 5 V)
3. Slot USB: utilizzato per leggere i file Mp3 in formato FAT32 con dimensioni massime di 32 GB.
4. Slot TF: utilizzato per leggere i file Mp3 in formato FAT32 con dimensioni massime di 32 GB.
5. Jack da 3,5 mm: Aux-in, collegamento con MP3 o altra uscita tramite cavo audio.
6. Jack 35mm: MICROPHONE-IN
7. LIGHT: cambia il metodo della luce flash.
8. Riproduci / Pausa: in modalità USB / TF / Bluetooth, premere brevemente per riprodurre e mettere in pausa;
9. M: per cambiare modalità durante le modalità USB / TF, Bluetooth, FM e Aux-in.
10. PREV / -: modalità USB / TF / Bluetooth / FM: premere per spostare il canale / traccia FM precedente. premere a lungo per ridurre il volume.
11. NEXT / +: modalità USB / TF / Bluetooth / FM: premere per spostare il canale / traccia FM successivo. premere a lungo per aumentare il volume.
12. BASS: un tasto per rendere la musica più bassa.

### Bluetooth

Accendere l'unità e accendere il Bluetooth mobile, quindi cercare il nome del modello dell'altoparlante e associare il dispositivo.

Una volta accoppiato il dispositivo, il Bluetooth si conetterà automaticamente quando l'unità verrà accesa successivamente.

Accendi l'altoparlante, entra direttamente nella modalità Bluetooth. Dopo aver accoppiato il dispositivo, può riprodurre la musica, pressione breve ► Il per riprodurre / mettere in pausa, premere ◀◀ e ▶▶ al brano precedente e successivo.

**Operazione TWS:**1.Attiva entrambi gli stessi elementi; 2.Scegli uno di questi e tieni premuto il pulsante MODE per 5-10 secondi, quindi una pinza indicherà la funzione TWS attiva. 3.Tenere alcuni secondi, quando un'altra pinza indicherà che TWS si è collegato correttamente.

Nota: TWS funziona solo in modalità Bluetooth.

### USB/TF Card

Inserire la memoria flash U o la scheda Micro-TF nello slot USB / TF. leggerà automaticamente la musica in formato MP3. stampa ► Il riprodurre / mettere in pausa,press ◀◀ e ▶▶ a Prec e Succ.

### FM Radio

Premere M per passare alla modalità FM. stampa ► Il per scansionare tutti i canali FM e salvarli. Una volta completamente, premere ◀◀ e ▶▶ al canale precedente e successivo.

**NOTA** :Se la ricezione in modalità FM non è buona, collegare un cavo Micro USB per una migliore ricezione FM.

**AUX-IN**, Utilizzando il cavo audio nella presa AUX, premere M per passare alla modalità Aux in.

Nella modalità AUX IN, non è possibile spostare Prec e Next tramite l'altoparlante Bluetooth, ma può controllare tramite il dispositivo di connessione.

### Ricarica

Si prega di utilizzare il cavo di ricarica originale per caricare, LED rosso acceso durante la ricarica.



Producer: **PLATINET S.A.**  
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**  
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV  
str. PISCULUI 10A/2, RO  
tel.: 0 742 233 799, [officero@platinet.eu](mailto:officero@platinet.eu)  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

