

# WIRELESS KARAOKE SPEAKER



**50W**  
EXTRA BASS

PMG50



BLUETOOTH



FM RADIO



REMOTE



MICROPHONE



USB, microSD



JACK AUX

## EN PLATINET PMG50

Functional Brief Description	
MODE	Mode Switch
LIGHT	Light Mode
EQ	Bass/Treble adjustment
DEL /TWS	DEL: Long press to delete the file in the USB TWS: Long press to connect and, Switch off TWS Mode
↻/CH	Repeat/Bluetooth Device Remove/ FM Channel and Frequency Switch
FM-/◀	Last Song / Backward FM Channel or Frequency
AUTO SCAN/ ▶▶	FM Auto-scanning / Play and pause
FM+/▶▶	Next Song / Forward FM Channel or Frequency
MIC PRI	Short Press to prioritize the sound of the Mic
MIC 1	MIC socket
MIC 2	MIC socket
AUX	External Audio Input Socket
TF CARD	TF Card Socket
USB	USB Socket
ON/OFF	Power Switch
⚡ DC 5V	Micro USB Charge Socket

### MODE SWITCH ▼

Press “MODE” button to Switch “BT→ USB→ TF→ FM→ LINE” mode.

The first time booting will enter into Bluetooth mode by default, booting again will enter the mode before power off.(shutdown mode memory ,volume and channel search memory)

### BLUETOOTH CONNECTING ▼

Press “MODE” button to switch Bluetooth mode  , The Bluetooth signal light quick shining:

Mobile Phone or other device open the Bluetooth function , searching: PLATINET PMG50, Click it and to connect.(the first time for connecting need to manual match) After connect successfully, the Bluetooth signal light long shining, then can play the music (Bluetooth signal light slow shining when playing); Music pause. Bluetooth signal light long shining. If you want to connect a new device to disconnect the current connection, and then according to the above steps to search the connection.

- **Bluetooth Player** Under Bluetooth mode, press “▶▶” can play/pause music, short press “▶▶” for next song; short press “◀◀” for last song; Press “▶▶” for pause, press once again to replay, long press “▶▶” and “◀◀” useless.

- **Force Disconnect Bluetooth Device:** Under in Bluetooth mode, long press “↻” , can force disconnect the current Bluetooth device. the Bluetooth signal light will shining, at the meantime, other Bluetooth device can search the PMG50






- **Warning Tone on/off:** Under in Bluetooth mode, long press “MODE” 5 second and the screen show  ~


 ~

it can off/on the warning tone for mode switch, digital button useless .

## MP3 MODE(USB/TF) ▼









### 1. MP3 Player (USB/TF)

1.Insert USB or TF card,will enter MP3 mode; it will play music from USB or TF card automatically, short press  to pause the palyng (when pause,long press“  ”“  ”useless ), press once again to replay; long press“  ”the music time fast forward, long press“  ”the music time fast rewind. When insert USB or TF, the last insert device will play priority.


**2.Switch Player Mode:** short press“  ” button to switch player mode: loop playback、repeat playback、random playback ( LED screen Auto-exit after model name displaying for 2 seconds, default setting to complete. )

3.Delete the Music: Long press “DEL” button, when the display appears “DEL”, then press “play” button it will delete the current music.

## FM RADIO MODE ▼

**1.Auto Scanning:** Long press “  ” for auto scanning from “87.5MHZ—108MHZ”, then the scanned channel can be auto saved channel from CH01--50, And the screen will display “  ”.After auto scanning, short press“ / ” button to switch the channel(Display   ); short press “CH” button to switch the frequency(  )

## AUX MODE ▼





1.Insert the AUX cable, then press the button” MODE “ to change it to AUX mode (Display  )

3. Short press “MODE” button to switch next mode, other buttons doesn't work.

## VOLUME CONTROL ▼

In playing state, control“ -VOLUME+”to adjust volume up/down.

## EQ CHOOSE ▼

1. Press “EQ” button to switch Treble and Bass, press “+/-”to adjust the volume , display (Treble) H “  ~  ; (Bass) B  ~  , after complet ing adjustment, no operation after 2 seconds, it will automatically return to the volume status.

## MICROPHONE INPUT ▼

In random mode, the microphone can insert into the device (open the wireless microphone also can use)the microphone volume can be adjusted by independent.

## RGB LIGHT CONTROL


In radom mode, press “LIGHT” button once, the light is turned on, press again to switch the light flashing mode, then press “LIGHT”button to turn off the light.

## **TWS FUNCTION ▼**

1. When two speakers are in BT mode, one is connected the BT successfully and the other one doesn't need to connect the BT(the one connecting the BT will be the host speaker, the one doesn't connect the BT will be the vice speaker),long press "TWS/DEL" button on the vice speaker to enter the TWS mode, it will display "BT TWS bt\_L", then it will connect the TWS to the host speaker automatically, when connected successfully, the host speaker will display "BT TWS bt"
2. Long press the "TWS/DEL "button to exit the TWS mode.

## **RECHARGE ▼**

Please use the DC5V / 1A or 2A current safety standards charger or above to meet safety standards charger.

When the symbol "" is flashing, it needs to be charged immediately .



## PL PLATINET PMG50

Opis funkcji	
MODE	Tryb pracy
LIGHT	Tryb oświetlenia
EQ	Ustawienia tonów niskich / wysokich (Bass/Treble)
DEL	DEL: Przytrzymaj, aby usunąć plik z pamięci USB
/TWS	TWS: Przytrzymaj, aby aktywować tryb TWS
↻/CH	Powtarzanie/ odłączanie urządzenia Bluetooth / Ustawienia kanału i częstotliwości FM
FM-/◀	Poprzedni utwór / Poprzedni kanał lub częstotliwość FM
AUTO SCAN/ ▶	Automatyczne skanowanie FM / Odtwarzanie lub pauza
FM+/▶	Następny utwór / Następny kanał lub częstotliwość FM
MIC PRI	Wciśnij krótko, aby ustawić priorytet dźwięku mikrofonu
MIC 1	Złącze mikrofonowe
MIC 2	Złącze mikrofonowe
AUX	Złącze zewnętrznego źródła dźwięku
TF CARD	Slot kart pamięci MicroSD
USB	Złącze USB
ON/OFF	Włącznik/Wyłącznik
⚡ DC 5V	Gniazdo zasilania MicroUSB

## TRYB PRACY ▼

Naciśnij przycisk „MODE”, aby przełączyć tryb „BT→ USB→ TF→ FM→ LINE”.

Pierwsze uruchomienie domyślnie przejdzie w tryb Bluetooth, ponowne uruchomienie przejdzie w tryb przed włączeniem zasilania

off. (pamięć trybu wyłączenia, pamięć głośności i pamięć znalezionych kanałów).


## POŁĄCZENIE BLUETOOTH ▼

Wciśnij przycisk “MODE” i przejdź do trybu .

Na smartfonie, tablecie lub komputerze, otwórz ustawienia Bluetooth, a następnie wyszukaj i połącz się z urządzeniem PLATINET PMG50. Jeśli chcesz odtwarzać muzykę z innego urządzenia Bluetooth, rozłącz się z bieżącym urządzeniem, a następnie wykonaj powyższe kroki.

• **Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth:** wciśnij “▶” , aby odtwarzać muzykę. Wciśnij “▶▶” aby włączyć kolejny utwór, lub “◀◀” aby przejść do poprzedniego utworu. Wciśnij “▶▶” , aby zatrzymać.

• **Rozłączanie z urządzeniem Bluetooth:** Podczas połączenia Bluetooth wciśnij i przytrzymaj “↻”, aby wymusić rozłączenie z urządzeniem. Po tej operacji, inne urządzenie będzie mogło połączyć się z głośnikiem.

• **Włączanie/wyłączanie sygnału ostrzegawczego:** podczas połączenia Bluetooth wciśnij i przez 5 sekund przytrzymaj “MODE”. Na ekranie wyświetli się komunikat .

## **TRYB MP3 (USB / KARTA PAMIĘCI) ▼**

1. Włóż nośnik USB lub kartę MicroSD – urządzenie automatycznie przejdzie do trybu MP3 i zacznie odtwarzać muzykę z nośnika. Aby zatrzymać, wciśnij “ **⏏** ” i jeszcze raz, aby ponownie odtwarzać. Przytrzymaj “ **⏏** ”, aby przejść do kolejnego utworu i “ **⏪** ”, aby odtworzyć poprzedni. Kiedy jednocześnie włożysz nośnik USB i kartę pamięci – priorytet będzie miało to urządzenie, które umieścisz w złączu później.
2. **Zmiana trybu** - Krótko wciśnij “ **⏻** ”, aby aktywować funkcję: odtwarzanie w pętli, powtarzanie, odtwarzanie losowe.
3. Usuwanie muzyki – długo wciśnij przycisk „DEL” aż do momentu, w którym na wyświetlaczu pojawi się napis „DEL” – wtedy wciśnij przycisk „PLAY”, a bieżący utwór zostanie usunięty z pamięci.

## **TRYB FM ▼**

1. Automatyczne skanowanie

Wciśnij i przytrzymaj “ **⏏** ”, aby uruchomić automatyczne skanowanie częstotliwości w zakresie “87.5MHZ—108MHZ”. Znalezione stacje zostaną automatycznie zapisane jako kanały od CH01---50. Po zakończonym skanowaniu, głośnik automatycznie włączy pierwszą zapisaną stację “ **CH 01** ”.

Wciśnij krótko “ **⏪** / **⏩** ”, aby przełączać między zapisanymi stacjami **CH 05** **CH 06** ; krótko wciśnij przycisk „CH”, aby ( **10 7.1** **10 7.2** ) ręcznie zmieniać częstotliwości.

## **AUX MODE ▼**

1. Podłącz urządzenie przez złącze AUX, a następnie wciśnij przycisk „MODE” i wybierz opcję AUX. ( **LINE** )  
Short press “MODE” button to switch next mode.

## **KONTROLA GŁOŚNOŚCI ▼**

Za regulację głośności dźwięku odpowiadają przyciski VOL+ i VOL-

## **KOREKTOR EQ ▼**

1. Wciśnij przycisk “EQ”. Aby regulować ustawienia tonów niskich i wysokich, wciśnij przyciski)

Treble: **H -5** ~ **H 5**

Bass: **b -5** ~ **b 5**

Po wprowadzeniu zmian, pozostaw urządzenie w bezczynności przez 2 sekundy – ustawienia zostaną zapisane.

## **WEJŚCIE MIKROFONOWE ▼**

Mikrofon może zostać użyty w każdym trybie pracy. Jego głośność jest regulowana niezależnie.

## **PODŚWIETLENIE RGB**

W dowolnym trybie naciśnij przycisk „LIGHT”, aby włączyć podświetlenie. Kolejne naciśnięcia pozwalają wybrać tryb światła.


Kolejne naciśnięcie przycisku wyłącza oświetlenie.

## **ŁĄCZENIE GŁOŚNIKÓW W PARY – FUNKCJA TWS ▼**

1. Gdy posiadasz dwa takie same głośniki, możesz włączyć w nich funkcję TWS, która stworzy z nich jeden system audio. W tym celu połącz przez Bluetooth jeden głośniki, a na drugim wciśnij i przytrzymaj przycisk „TWS/DEL”. Na ekranie wyświetli się komunikat „BT TWS bt\_L” i połączenie zostanie zakończone sukcesem.
2. Naciśnij długo przycisk „TWS / DEL”, aby wyjść z trybu TWS.

## **ŁADOWANIE ▼**

**Używaj wyłącznie ładowarki sieciowej zgodnej z parametrami: DC5V / 1A or 2A**

Jeśli na ekranie zostanie wyświetlony symbol , konieczne będzie podłączenie głośnika do ładowarki.

## RO PLATINET PMG50

Descriere funcții	
MODE	Comutator mod
LIGHT	Mod lumină
EQ	Ajustare Bass/Treble
DEL /TWS	DEL: apăsați lung pentru a șterge fișier TWS: apăsați lung pentru conectare la/deconectare mod TWS
↻/CH	Repetă/eliminare dispozitiv Bluetooth / comutator canal și frecvență FM
FM-/◀	Ultimul cântec / înapoi canal/frecvență FM
AUTO SCAN/ ▶I	Scanare FM / redare/pauză
FM+/▶	Următorul cântec / înainte canal/frecvență FM
MIC PRI	Apasa scurt pentru a da prioritate sunetului microfonului
MIC 1	Intrare microfon
MIC 2	Intrare microfon t
AUX	Intrări externe audio t
TF CARD	Intrare TF Card
USB	Intrare USB
ON/OFF	Comutator putere
⚡DC 5V	Intrare încărcare Micro USB

### Comutare MODE ▼

Apăsați butonul „MODE” pentru a comuta modul „BT—) USB—) TF—) FM—) LINE”.

Prima lansare va intra în modul Bluetooth în mod implicit, pornirea din nou va intra în modul înainte de pornire oprit (memoria modul de oprire, volumul și memoria de căutare a canalului)


### conectare BLUETOOTH ▼


apasă “MODE” petru comutare mod Bluetooth  , Lumina de semnal Bluetooth strălucește rapid ;

Telefonul mobil sau alt dispozitiv deschid funcția Bluetooth , căutare : PLATINET PMG50 , Faceți clic pe el și pentru a vă conecta. (Prima dată pentru conectare trebuie să se potrivească manual) După conectarea cu succes, semnalul Bluetooth luminează lung, apoi poate reda muzica (Bluetooth semnal lumină încetinire lentă când se joacă) ; Pauză muzicală , Lumină semnal Bluetooth strălucire lungă.Dacă doriți să conectați un dispozitiv nou pentru a deconecta conexiunea curentă, apoi în conformitate cu pașii de mai sus pentru a căuta conexiunea.

•**Bluetooth Player** sub mod Bluetooth apăsa “▶I” poate reda/pauză muzica, apăsa scurt “▶▶” pentru următoarea melodie,apasa scurt “◀◀” pentru ultima melodie; apăsa “▶I” pentru pauză, apăsa încă odată pentru a reda din nou, apăsa lung “▶▶” și “◀◀” .




•**deconectare forțata de la Bluetooth:** în mod Bluetooth, apăsa lung “↻”, pentru deconectare forțată de la Bluetooth, lumina Bluetooth coninua să strălucească, și conectați alt dispozitiv la PLATINET PMG50


• Ton de avertizare pornit / oprit: în mod Bluetooth, apăsați lung „MODE” 5 secunde și pe ecran va apărea 

~  se poate opri / pe tonul de avertizare pentru comutarea modului, butonul digital dezactivat.

## **Mod MP3 (USB/TF)** ▼









### **1. MP3 Player (USB/TF)**

1. Introduceți cardul TF sau USB. Va porni mod MP3, va reda automat muzica de pe USB sau TF card. apăsa scurt  pentru pauză, apăsa din nou pentru redare; apăsa lung  "pentru următoarea melodie, derulare, apăsa lung  "derulare înapoi. Când introduceți USB sau TF, prioritate o are ultimul dispozitiv.


**2. comutare Player Mode:** apăsa scurt  "button pentru a comuta modul de redare: redare repetată play redare la întâmplare (ecranul LED leșire automată după numele modelului afișat timp de 2 secunde, setare implicită pentru completare.)

3. șterge muzicac: Apăsați lung butonul „DEL”, când pe ecran apare „DEL”, apoi apăsați butonul „play”, acesta va șterge muzica curentă.

## **Mod FM RADIO** ▼

**1. scanare Auto:** apăsa lung  " pentru scanarea automată de la „87,5MHZ — 108MHZ”, apoi canalul scanat poate fi salvat automat de la CH01 --- 50, iar ecranul va fi afișat  ". După scanarea automată, apăsați scurt   " buton pentru a comuta canalul (Afișare   ; apăsați scurt butonul "CH" pentru a comuta frecvența (   )

## **Mod AUX** ▼





1. Introduceți cablul AUX, apoi apăsați butonul "MODE" pentru a-l schimba în modul AUX (Afișare  )

3. Apăsați scurt butonul „MODE” pentru a comuta modul următor, alte butoane nu funcționează.

## **Control VOLUM** ▼

În starea de redare, controlați „-VOLUME +” pentru a regla volumul în sus / în jos.

## **Alegere EQ** ▼

1. Apăsați butonul "EQ" pentru a comuta Treble și Bass, apăsați "+/-" pentru a regla volumul, afișați (Treble) H  ~  ; (Bass) B  ~  , după finalizarea ajustării, după nici o operație după 2 secunde, se va reveni automat la starea volumului.

## **Intrare microfon** ▼

În modul aleator, microfonul se poate introduce în dispozitiv (se poate deschide și microfonul wireless se poate utiliza) volumul microfonului poate fi reglat independent.

## **Control lumină RGB**

În modul aleator, apăsați o dată butonul "LIGHT", lumina este aprinsă, apăsați din nou pentru a schimba modul de lumină intermitent, apoi apăsați butonul "LIGHT" pentru a stinge lumina.






## **Funcție TWS ▼**

1. Când două difuzoare sunt în modul BT, unul este conectat cu succes BT, iar celălalt nu are nevoie să conecteze BT (cel care conectează BT va fi difuzorul gazdă, cel care nu conectează BT va fi vice-difuzor), apăsați lung butonul „TWS / DEL” de pe difuzorul pentru a intra în modul TWS, va afișa „BT TWS bt\_L”, apoi va conecta automat TWS-ul la difuzorul gazdă, atunci când este conectat cu succes, gazda difuzorul va afișa „BT TWS bt”
2. Apăsați lung butonul „TWS / DEL” pentru a ieși din modul TWS.

## **reîncărcare ▼**

**folosiți DC5V / 1A or 2A.**

când apare “” trebuie să încărcați imediat .


Brève description fonctionnelle	
<b>MODE</b>	Changement de mode
<b>LIGHT</b>	Mode lumière
<b>EQ</b>	Réglage des graves / aigus
<b>DEL</b> <b>/TWS</b>	DEL: Appuyez longuement pour supprimer le fichier sur la clé USB TWS: Appuyez longuement pour connecter et désactiver le mode TWS
 <b>/CH</b>	Répétition/Suppression de périphérique Bluetooth/Canal FM et commutateur de fréquence
<b>FM- / </b>	Musique/canal FM/fréquence précédent
<b>AUTO SCAN / </b>	Numérisation automatique FM / Lecture et pause
<b>FM+ / </b>	Musique/canal FM ou fréquence suivant
<b>MIC PRI</b>	Appuyez brièvement pour prioriser le son du micro
<b>MIC 1</b>	Prise micro
<b>MIC 2</b>	Prise micro
<b>AUX</b>	Prise d'entrée audio externe
<b>TF CARD</b>	Prise de carte TF
<b>USB</b>	Prise USB
<b>ON/OFF</b>	Marche/arrêt
 <b>DC 5V</b>	Prise de charge micro USB





### CHANGEMENT DE MODE ▼


Appuyez sur le bouton «MODE» pour changer de mode entre “BT—) USB—) TF—) FM—) LINE” .



Lors de la première utilisation, le démarrage passe en mode Bluetooth par défaut, puis redémarre le mode avant la mise hors tension (mémoire en mode arrêt, mémoire de recherche de volume et de canal).

### CONNEXION BLUETOOTH ▼

Appuyez sur le bouton «MODE» pour changer le mode Bluetooth  , Le voyant Bluetooth brille rapidement. Sur le téléphone portable ou un autre appareil, ouvrez la fonction Bluetooth et recherchez: PLATINET PMG50. Cliquez dessus et pour vous connecter. (La première fois que vous devez vous connecter, vous devez faire correspondre manuellement). Une fois la connexion établie, le signal Bluetooth reste longtemps allumé, puis vous pouvez écouter de la musique (voyant Bluetooth clignotant lentement pendant la lecture). Pause de la musique, le voyant bluetooth brille longtemps. Si vous souhaitez connecter un nouveau périphérique pour déconnecter la connexion actuelle, puis effectuez une recherche conformément à la procédure ci-dessus.

- **Lecteur Bluetooth** : En mode Bluetooth, appuyez sur “  ” pour jouer / mettre en pause la musique, appuyez brièvement sur “  ” pour la chanson suivante; , appuyez brièvement sur “  ” pour la dernière chanson; Appuyez sur “  ” pour mettre en pause, appuyez à nouveau pour rejouer.

- **Forcer la déconnexion du périphérique Bluetooth**: En mode Bluetooth, appuyez longuement sur “  ” , pour forcer la déconnexion du périphérique Bluetooth actuel, le signal Bluetooth sera brillant, pendant ce temps, un autre appareil Bluetooth peut rechercher le PLATINET PMG50.

- **Signal d'avertissement activé / désactivé**: En mode Bluetooth, appuyez longuement sur «MODE» pendant 5 secondes et l'affichage indique  ~  il peut éteindre / allumer la tonalité d'avertissement pour le changement de mode.

## MODE MP3 (USB/TF) ▼

### 1. LECTEUR MP3 (USB/TF)

1. Insérer une carte USB ou TF, passera en mode MP3; il va jouer la musique de la carte USB ou TF automatiquement, appuyez brièvement sur **⏸** pour suspendre la lecture, appuyez à nouveau pour rejouer; appuyez longuement sur **⏭** pour avancer dans la musique, appuyez longuement sur **⏮** pour revenir en arrière dans la musique. Lorsque vous insérez USB ou TF, le dernier périphérique inséré sera prioritaire.

**2.CHANGER DE MODE DE LECTURE:** Appuyez brièvement sur **⏻** pour changer de mode de lecture: lecture en boucle, lecture répétée, lecture aléatoire (l'écran LED s'éteint automatiquement après l'affichage du nom du modèle pendant 2 secondes, le réglage par défaut est terminé).

3. Supprimer la musique: appuyez longuement sur le bouton "DEL"; lorsque l'écran affiche "DEL", appuyez ensuite sur le bouton "play" pour supprimer la musique actuelle.

## MODE RADIO FM ▼

**1. Scannage automatique:** Appuyez longuement sur **⏸** pour le balayage automatique à partir de «87,5 MHz — 108 MHz», le canal balayé peut alors être enregistré automatiquement canal de CH01 --- 50, et l'écran affichera **CH 01**. Après le scannage automatique, appuyez brièvement sur **⏮/⏭** pour changer de canal (Affichage **CH 05** **CH 06**); appuyez brièvement sur le bouton "CH" pour changer de fréquence (**107.1** **107.2**)

## MODE AUX ▼

1. Insérez le câble AUX, puis appuyez sur la touche «MODE» pour passer en mode AUX (**LINE**)  
3. Appuyez brièvement sur le bouton "MODE" pour passer au mode suivant, les autres boutons ne fonctionnent pas.

## VOLUME ▼

En lecture, réglez "-VOLUME +" pour augmenter ou diminuer le volume..

## REGLAGE EQ ▼

1. Appuyez sur la touche "EQ" pour changer les aigus et les basses, appuyez sur "+/-" pour régler le volume, affiche z (Treble) H **H -5** ~ **H 5**; (Bass) B **b -5** ~ **b 5**, une fois le réglage terminé, aucune opération Effectuée après 2 secondes, il reviendra automatiquement à l'état du volume.

## ENTRÉE DE MICROPHONE ▼

En mode aléatoire, le microphone peut être inséré dans le périphérique (un microphone sans fil peut également être utilisé), le volume du microphone peut être réglé de manière indépendante..

## CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE RGB

En mode aléatoire, appuyez une fois sur le bouton «LIGHT», la lumière est allumée, appuyez à nouveau pour activer le mode clignotant, puis appuyez sur le bouton «LIGHT» pour éteindre la lumière.




## **FONCTION TWS ▼**






1. Lorsque deux haut-parleurs sont en mode BT, l'un est correctement connecté au BT et l'autre n'a pas besoin de connecter le BT (celui qui se connecte au BT sera le haut-parleur hôte, celui qui ne connecte pas le BT sera le vice haut parleur), appuyez longuement sur le bouton "TWS / DEL" de ce dernier pour passer en mode TWS; il affichera "BT TWS bt\_L", puis connectera automatiquement le TWS au haut-parleur hôte, une fois la connexion établie, le haut-parleur hôte affichera «BT TWS bt»
2. Appuyez longuement sur le bouton "TWS / DEL" pour quitter le mode TWS.

## **RECHARGE ▼**

**Veillez utiliser le chargeur de normes de sécurité actuelles DC5V / 1A ou 2A ou plus pour répondre aux exigences du chargeur de normes de sécurité.**

Quand le symbole ""clignote, il doit être chargé immédiatement.

## IT PLATINET PMG50

<b>Breve descrizione funzionale</b>	
<b>MODE</b>	Selettore di modalità
<b>LIGHT</b>	Modalità luce
<b>EQ</b>	Regolazione bassi / alti
<b>DEL</b> <b>/TWS</b>	DEL: premere a lungo per eliminare il file nell'USB
 /CH	TWS: premere a lungo per connettersi e, disattivare la modalità TWS
<b>FM- / </b>	Ripeti / Rimuovi dispositivo Bluetooth / Canale FM e interruttore di frequenza
<b>AUTO SCAN / </b>	Ultima canzone / Canale FM indietro o Frequenza
<b>FM+ / </b>	Scansione automatica FM / Riproduci e metti in pausa
<b>MIC PRI</b>	Canzone successiva / Canale FM in avanti o Frequenza
<b>MIC 1</b>	Premere brevemente per dare priorità al suono del microfono
<b>MIC 2</b>	Presa MIC
<b>AUX</b>	Presa MIC
<b>TF CARD</b>	Presa di ingresso audio esterna
<b>USB</b>	Presa per schede TF
<b>ON/OFF</b>	Presa USB
<b> DC 5V</b>	Interruttore di alimentazione

### **INTERRUTTORE MODALITÀ ▼**

Premere il pulsante "MODE" per passare alla modalità "BT—) USB—) TF—) FM—) LINE".







La prima volta che si avvierà la modalità Bluetooth per impostazione predefinita, l'avvio di nuovo entrerà nella modalità prima dell'alimentazione


off. (memoria in modalità spegnimento, volume e memoria ricerca canali)

### **CONNESSIONE BLUETOOTH ▼**

Premere il pulsante "MODE" per passare alla modalità Bluetooth , La spia del segnale Bluetooth si illumina rapidamente ;

Il telefono cellulare o un altro dispositivo aprono la funzione Bluetooth , ricerca : PLATINET PMG50 , Fare clic su di esso e per connettersi. (La prima volta per la connessione è necessario abbinare manualmente) Dopo la connessione, il segnale Bluetooth si illumina a lungo e quindi può riprodurre la musica (Bluetooth luce di segnalazione lenta shinning durante la riproduzione) ; Pausa musica , Luce di segnalazione Bluetooth lunga shinning. Se si desidera connettere un nuovo dispositivo per disconnettere la connessione corrente, quindi secondo i passaggi precedenti per cercare la connessione.

- **Letture bluetooth** In modalità Bluetooth, premere “  ” può riprodurre / mettere in pausa la musica, premere brevemente “  ” per la prossima canzone; pressione breve “  ” per l'ultimo brano ; Premere “  ” per pausa , premere ancora una volta per riprodurre, premere a lungo “  ” e “  ” inutile.

- **Forza la disconnessione del dispositivo Bluetooth:** In modalità Bluetooth, premere a lungo “  ” ,può forzare la disconnessione dell'attuale dispositivo Bluetooth , la spia del segnale Bluetooth brillerà, nel frattempo, altri dispositivi Bluetooth possono cercare il PLATINET PMG50

· Tono di avviso on / off: in modalità Bluetooth, premere a lungo "MODE" per 5 secondi e lo schermo mostra **OFF**

~ **ON** può spegnere / accendere il tono di avviso per interruttore di modalità, pulsante digitale inutile.

## **MP3 MODE(USB/TF)** ▼

### **1. MP3 Player (USB/TF)**

1. Inserire la scheda USB o TF, entrerà in modalità MP3; riprodurrà automaticamente la musica dalla scheda USB o TF, premendo brevemente **II** per mettere in pausa il palyng (in pausa, premere a lungo " **II** " " **II** " inutile), premere

di nuovo per riprodurre; premere a lungo " **II** " usa "il tempo della musica avanti veloce, premi a lungo" **II** " il tempo della musica si riavvolge rapidamente. Quando si inserisce USB o TF, l'ultimo dispositivo di inserimento avrà la priorità.

**2. Cambia modalità giocatore:** pressione breve Tasto " " per cambiare la modalità lettore: riproduzione in loop 、 riproduzione ripetuta 、 riproduzione casuale (schermo LED Uscita automatica dopo la visualizzazione del nome del modello per 2 secondi, impostazione predefinita per il completamento.)

3. Eliminare la musica: premere a lungo il pulsante "DEL", quando il display appare "DEL", quindi premere il pulsante "play" per eliminare la musica corrente.

## **FM RADIO MODE** ▼

**1. Scansione automatic :** Premere a lungo " **II** " per la scansione automatica da "87,5 MHZ — 108 MHZ", è possibile salvare automaticamente il canale scansionato dal canale CH01 --- 50, e lo schermo visualizzerà " **CH 01** ".Dopo la

scansione automatica, premere brevemente " **II** / **II** "tasto per cambiare canale (Display **CH 05**

**CH 05**

; premere brevemente il tasto "CH" per cambiare la frequenza ( **107.1** **107.2** )

## **AUX MODE** ▼

1. Inserire il cavo AUX, quindi premere il pulsante "MODE" per passare alla modalità AUX (Display **LINE** )

3. Premere brevemente il pulsante "MODE" per passare alla modalità successiva, gli altri pulsanti non funzionano.

## **VOLUME CONTROL** ▼

Nello stato di riproduzione, controllare "-VOLUME +" per regolare il volume su / giù.

## **EQ CHOOSE** ▼

1. Premere il tasto "EQ" per alternare Acuti e Bassi, premere "+/-" per regolare il volume, visualizzare (Acuti)H" **H -5** ~ **H 5** ; (Bass) B **b -5** ~ **b 5** , dopo aver completato la regolazione, nessuna operazione dopo 2 secondi, tornerà automaticamente allo stato del volume

- 2. MICROPHONE INPUT** ▼

In modalità casuale, il microfono può essere inserito nel dispositivo (è possibile utilizzare anche il microfono wireless), è possibile regolare il volume del microfono in modo indipendente.

## **RGB LIGHT CONTROL**

n modalità radom, premere una volta il pulsante "LIGHT", la luce si accende, premere di nuovo per cambiare la modalità di lampeggiamento della luce, quindi premere il pulsante "LIGHT" per spegnere la luce.


## **TWS FUNCTION ▼**

1. Quando due altoparlanti sono in modalità BT, uno è collegato correttamente al BT e l'altro non ha bisogno di connettere il BT (quello che collega il BT sarà l'altoparlante host, quello che non collega il BT sarà il vice speaker), premi a lungo il pulsante "TWS / DEL" sul vice speaker per accedere alla modalità TWS, visualizzerà "BT TWS bt\_L", quindi collegherà automaticamente il TWS all'altoparlante host, quando collegato correttamente, l'host l'altoparlante visualizzerà "BT TWS bt"

2. Premere a lungo il pulsante "TWS / DEL" per uscire dalla modalità TWS.

## **RECHARGE ▼**

Utilizzare il caricabatterie standard di sicurezza DC5V / 1A o 2A o superiore per soddisfare il caricabatterie degli standard di sicurezza.

Quando il simbolo "" lampeggia, deve essere caricato immediatamente.

## PLATINET PMG50


Functional Brief Description	
MODE	Переключатель режима
LIGHT	Легкий режим
EQ	Регулировка низких и высоких частот
DEL /TWS	DEL: долгое нажатие, чтобы удалить файл на USB
↻ /CH	TWS: Длительно нажмите для подключения и, выключите режим TWS
FM-/⏪	Повторите / устройство Bluetooth удалить / FM-канал и переключатель частоты
AUTO SCAN/ ▶▶	Последняя песня / обратный канал FM или частота
FM+/▶▶	Автоматическое сканирование FM / Воспроизведение и пауза
MIC PRI	Следующая песня / Вперед FM канал или частота
MIC 1	Короткое нажатие для определения приоритета звука микрофона
MIC 2	Гнездо для микрофона
AUX	Гнездо для микрофона
TF CARD	Разъем для внешнего аудиовхода
USB	Гнездо для TF-карты
ON/OFF	USB-разъем
⚡ DC 5V	Выключатель

### РЕЖИМЫ ▼

Нажмите кнопку «MODE» для переключения режима «BT» USB» TF» FM» LINE».



При первой загрузке в режим Bluetooth по умолчанию, загрузка снова будет входить в режим до включения питания выкл. (память режима отключения, громкость и память поиска каналов)

### BLUETOOTH CONNECTING ▼

Нажмите кнопку «MODE» для переключения режима Bluetooth  , Световой сигнал Bluetooth быстро светится ;






Мобильный телефон или другое устройство откройте функцию Bluetooth , поиск: PLATINET PMG50 , Нажмите на нее и подключите. (При первом подключении необходимо выполнить ручное сопоставление). После успешного подключения сигнал Bluetooth долго горит, затем можно воспроизводить музыку (Bluetooth Сигнал медленно мигает при воспроизведении) ; Музыкальная пауза , Сигнал Bluetooth долго светится. Если вы хотите подключить новое устройство, чтобы отключить текущее соединение, а затем в соответствии с описанными выше шагами выполнить поиск соединения. • **Bluetooth Player В режиме Bluetooth нажмите «▶▶»** может играть / приостановить музыку, короткое нажатие «▶▶» для следующей песни; короткое нажатие «⏪» для последней песни ; Нажмите «▶▶» для паузы , нажмите еще раз для воспроизведения, нажмите и удерживайте «▶▶» и «⏪» бесполезный.


• **Принудительное отключение устройства Bluetooth: в режиме Bluetooth нажмите и удерживайте «↻»**, может принудительно отключить текущее устройство Bluetooth light индикатор Bluetooth будет светиться, в то же время другое устройство Bluetooth может выполнять поиск PLATINET PMG50

Предупреждающий сигнал вкл / выкл: в режиме Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течение 5 секунд, и на экране появится  ~  он может выключить / включить звуковой сигнал для переключения режима, цифровая кнопка бесполезна.

## MP3 MODE(USB/TF) ▼









### 1. MP3 Player (USB/TF)

1. Вставьте USB или TF карту, войдете в режим MP3; он будет воспроизводить музыку с USB или TF карты автоматически, короткое нажатие  приостановит палинг (когда пауза, долгое нажатие “  ” “  ”), нажмите еще раз, чтобы повторить; долгое нажатие “  ” время музыки вперед, долгое нажатие “  ” время музыки быстро перематывается. При вставке USB или TF последнее вставляющее устройство будет играть приоритет.


2. Переключить режим игры: короткое нажатие “  ” кнопка для переключения режима проигрывателя: воспроизведение петли 、 повторное воспроизведение 、 произвольное воспроизведение (светодиодный экран Автоматический выход после отображения названия модели в течение 2 секунд, завершение настройки по умолчанию.)

3. Удалите музыку: нажмите и удерживайте кнопку «DEL», когда на дисплее появится «DEL», затем нажмите кнопку «воспроизведение», чтобы удалить текущую музыку.

## FM RADIO MODE ▼

1. Автоматическое сканирование: длительное нажатие “  ” для автоматического сканирования с “87,5 МГц — 108 МГц”, тогда отсканированный канал может быть автоматически сохранен для канала с CH01 --- 50, и на экране отобразится “  ”. После автоматического сканирования, короткое нажатие “  /  ” кнопка для переключения канала (Дисплей   ; короткое нажатие на кнопку «CH» для переключения частоты (   )





## AUX MODE ▼

1. Вставьте кабель AUX, затем нажмите кнопку «MODE», чтобы переключить его в режим AUX (дисплей  ) короткое нажатие кнопки «MODE» для переключения следующего режима, другие кнопки не работают.

## РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ▼

В режиме воспроизведения, управляйте «-VOLUME +» для регулировки громкости вверх / вниз.

## EQ CHOOSE ▼

1. 1. Нажмите кнопку «EQ» для переключения высоких и низких частот, нажмите «+/-» для регулировки громкости, отобразите (высокие) Н  ~  ; (Bass) В  ~  , после завершения регулировки через 2 секунды не вып

олняется никаких действий, он автоматически вернется к состоянию громкости.

#### **ВХОД МИКРОФОНА ▼**

В случайном режиме микрофон можно вставить в устройство (также можно использовать беспроводной микрофон). Громкость микрофона можно регулировать независимо.

#### **RGB LIGHT CONTROL**

В режиме *random*, нажмите кнопку «LIGHT» один раз, свет включится, нажмите еще раз, чтобы переключить режим мигания света, затем нажмите кнопку «LIGHT», чтобы выключить свет.

#### **TWS ФУНКЦИЯ ▼**

1. Когда два динамика находятся в режиме BT, один успешно подключён к BT, а другому не требуется подключать BT (один, подключающий BT, будет ведущим динамиком, другой, не подключающий BT, будет вице-динамик), нажмите и удерживайте кнопку «TWS / DEL» на вице-динамике, чтобы войти в режим TWS, отобразится «BT TWS bt\_L», затем он автоматически подключит TWS к ведущему динамику, при успешном подключении к главному динамик будет отображать «BT TWS BT»
2. Длительно нажмите кнопку «TWS / DEL», чтобы выйти из режима TWS.

#### **Перезарядка ▼**

Пожалуйста, используйте зарядное устройство DC5V / 1A или 2A по стандартам безопасности или выше, чтобы соответствовать стандартам безопасности зарядного устройства.

**Когда символ**  мигает, его нужно немедленно зарядить.

EN	PL
Name and type: <b>PMG50 Wireless Speaker</b>	Nazwa i rodzaj: <b>Głośnik bezprzewodowy PMG50</b>
Model: <b>PMG50</b>	Model: <b>PMG50</b>
Connectivity: <b>Wireless 2,4 GHz</b>	Łączność: <b>Bezprzewodowa 2,4 GHz</b>
Range: <b>up to 10 meters</b>	Zasięg: <b>do 10 metrów</b>
Power: <b>25Wx2 (100Hz 1V INPUT @ THD10% ,VOL MAX,EQ MAX)</b>	Moc: <b>25Wx2 (100Hz 1V INPUT @ THD10% ,VOL MAX,EQ MAX)</b>
Bluetooth version: <b>5.0</b>	Wersja Bluetooth: <b>5.0</b>
Bluetooth Frequency range: 2.400GHz – 2.483GHz; Channel 64	Zakres częstotliwości Bluetooth: 2.400GHz – 2.483GHz; Kanat 64
Transmitted Power: 6 dBm	Przekazywana moc: 6 dBm

Producer: **PLATINET S.A.**  
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**  
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV  
str. PISCULUI 10A/2, RO  
tel.: 0 742 233 799, [officero@platinet.eu](mailto:officero@platinet.eu)  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

