








**PLATINET**

**PMG75**

# **BLUETOOTH SPEAKER**

**MANUAL**

## BLUETOOTH SPEAKER PMG75 MANUAL

Functional Brief Description			
ON-OFF	Power Switch	<b>M</b>	Mode Switch
—	Volume Down	+	Volume Up
 /CH	Repeat/Bluetooth Device Remove/ FM Channel and Frequency Switch		
EQ	Sound Effect Mode		
	FM Auto-scanning / play and pause /Answer and Dial a Call		
	Last Song / Backward FM Channel or Frequency		
	Next Song / Forward FM Channel or Frequency		
TF CARD	TF Card Socket		
 DC 5V	Micro USB Charge Socket		
AUX	External Audio Input Socket		
USB	USB Socket		

### **MODE SWITCH ▼**

Press “**MODE**” button to Switch “BT/ USB / TF/ FM / LINE” mode.

The first time booting will enter into Bluetooth mode by default, booting again will enter the mode before power off.

### **BLUETOOTH CONNECTING ▼**

Press “**MODE**” button to switch Bluetooth

Go to Bluetooth settings in your device and find Platinet PMG75 on the list to pair your device with headset. After pairing Bluetooth logo LED will indicate constantly.

Go to Buttons Description table to check how to control the player

## **MP3 MODE(USB/TF) ▼**

### **1. MP3 Player (USB/TF)**

Insert pendrive to USB port or microSD card, it will play music from pendrive or microSD card automatically.

Go to Buttons Description table to check how to control the player.

## **FM RADIO MODE ▼**

### **1. Auto Scanning**

Long press “▶|” for auto scanning from 87.5MHZ to 108MHZ, then the scanned channel can be auto saved into channel from CH01-50 in order. And the screen will display (CH 01).

### **2. CHANNEL SELECTION (Press “REP/CH” button to switch channel and frequency)**

A. FM Channel selection: The screen display CH for flashing 2 times, press “◀◀ / ▶▶” button to switch the channel.(Display CH01 ...);

B. FM Frequency selection: The screen display FM frequency flashing 2 times, press“◀◀ / ▶▶” to switch the frequency;

## **AUX MODE ▼**

In any mode connect mini jack cable to AUX socket to enter tou AUX mode.

In AUX mode, press“▶|” button to mute, press once again to replay, press “VOL+ ”/ “VOL- ” button to adjust volume up/down.

Press “MODE” button to switch next mode, other buttons doesn’t work.

## **VOLUME CONTROL ▼**

Press“VOL+/VOL-”to adjust volume up/down, display ~ ( V 00~V 15)

## **EQ CHOOSE ▼**

1. Press “EQ” button to switch sound effect (CLASS/JAZZ/POP/NORMAL),dis play.






**HAND FREE TALKING ▼**

1. Press “▶▶” to pick up call, long press “▶▶” to hang up or reject call
2. Dialing a call: After Bluetooth successfully connected, long press “▶▶” to dial a call.

**RECHARGE ▼**

Please use the DC5V / 1 A current safety standards charger or above to meet safety standards charger.

**Instrukcja obsługi głośnika bezprzewodowego Platinet PMG75**

<b>Krótki opis przycisków</b>			
ON-OFF	Włącznik	<b>M</b>	Zmiana trybu działania
—	Zmniejszanie głośności	<b>+</b>	Zwiększanie głośności
 /CH	Powtarzanie/Usunięcie urządzenia BT/ Zmiana stacji radiowych i ustawianie częstotliwości		
EQ	Equalizer		
	Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych / Play i pauza /Odbieranie i wykonywanie połączeń		
	Poprzedni utwór / Poprzednia stacja radiowa lub częstotliwość		
	Następny utwór / Następna stacja radiowa lub częstotliwość		
TF CARD	Gniazdo na karty microSD		
 DC 5V	Gniazdo microUSB do zasilania		
AUX	Gniazdo mini jack		
USB	Port USB		



### **Zmiana trybu działania głośnika**

Naciśnij przycisk “M” aby zmienić tryb pomiędzy “BT/ USB / microSD/ FM / LINE”

Przy pierwszym uruchomieniu głośnika domyślnym trybem będzie Bluetooth. Przy ponownym uruchomieniu zachowany będzie poprzednio używany tryb działania.

### **Parowanie urządzenia (smartfona, tabletu) z głośnikiem ▼**

Naciśnij przycisk “M” aby zmienić tryb na Bluetooth

Przejdź do ustawień Bluetooth w swoim urządzeniu i znajdź Platinet PMG75 n a liście, aby sparować urządzenie z głośnikiem. Po sparowaniu dioda LED Bluetooth będzie świeciła stałym światłem. Sprawdź krótki opis przycisków (tabelka a) funkcje przycisków podczas odtwarzania muzyki.

### **Odtwarzanie MP3 z kart pamięci i pendrives ▼**

Włóż kartę pamięci lub pendrive z muzyką do odpowiedniego gniazda. Głośnik zacznie odtwarzać muzykę automatycznie. Sprawdź krótki opis przycisków (tabelka) funkcje przycisków podczas odtwarzania muzyki.

### **Radio FM ▼**

#### **1. Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych**

Naciśnij i przytrzymaj “▶|” aby automatycznie wyszukać stacje radiowe. Po przeszukaniu pasma 87.5MHZ do 108MHZ, stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane (możliwość zapisu 50 stacji). Na wyświetlaczu pojawi się „CH 01” – pierwsza zapisana stacja.

**2. Wybór stacji** (Naciśnij przycisk “REP/CH” aby wybrać zmianę zapisanych stacji lub częstotliwość)

A. Po wyborze zmiany stacji (wyświetli się: CH) naciśnij “◀◀ / ▶▶” aby wybrać pomiędzy zapisanymi stacjami radiowymi

B: Po wyborze zmiany częstotliwości (wyświetli się częstotliwość FM), naciśnij “◀◀ / ▶▶” aby zmienić częstotliwość FM

### **Tryb AUX ▼**

Podłącz urządzenie zewnętrzne za pomocą kabla mini jack do portu AUX w głośniku – zostanie automatycznie uruchomiony tryb AUX, w którym możesz odtwarzać muzyką z zewnętrznego odtwarzacza za pomocą kabla.

Naciśnij “▶|F” aby wyciszyć odtwarzanie, naciśnij ponownie aby wznowić. Naciśnij “VOL+ ”/ “VOL- ” aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność odtwarzania.

Aby zmienić tryb działania głośnika, naciśnij przycisk “M”.

**Equalizer ▼**

1. Naciśnij przycisk “EQ” aby zmienić efekt dźwięku (CLASS/JAZZ/POP/NORMAL).






**Zestaw głośnomówiacy ▼**

1. Naciśnij “▶||” aby odebrać przychodzące połączenie, naciśnij i przytrzymaj “▶||” aby odrzucić lub zawiesić połączenie.
2. Naciśnij i przytrzymaj “▶|| ” aby wykonać połączenie.

**Ładowanie akumulatora ▼**

Podłącz głośnik za pomocą kabla microUSB do ładowarki USB lub portu USB w komputerze aby naładować akumulator.

**MANUEL D'UTILISATION DE L'ENCEINTE PMG75**

Description des fonctions			
ON-OFF	Interrupteur	<b>M</b>	Changement de mode
—	Baisser le volume	+	Monter le volume
 /CH	Répéter/Retirer le périphérique Bluetooth/Canal FM et commutateur de fréquence		
EQ	Mode effet sonore		
	Numérisation FM / lecture et pause / répondre et composer un appel		
	Dernier morceau / fréquence / canal FM précédent		
	Prochain morceau / fréquence / canal FM suivant		
TF CARD	Prise de carte TF		
 DC 5V	Prise de charge micro USB		
AUX	Prise d'entrée audio externe		
USB	Prise USB		

## **CHANGEMENT DE MODE ▼**

Bouton sur le bouton "MODE" pour passer en mode "BT / USB / TF / FM / FILAIRE".

Pour le premier démarrage, le produit entrera en mode Bluetooth par défaut. En redémarrant, il reprendra le mode avant la mise hors tension.

## **CONNEXION BLUETOOTH ▼**

Appuyez sur le bouton "MODE" pour activer Bluetooth

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et recherchez Platinet PMG75 dans la liste pour associer votre appareil. Après l'appairage, la LED du logo Bluetooth scintillera constamment.

Aller à la table de description des boutons pour vérifier comment contrôler le produit.

## **MODE MP3 (USB/TF) ▼**

### **1. Lecteur MP3 (USB/TF)**

Insérez une clé USB sur le port USB ou une carte microSD sur le bon port pour jouer automatiquement la musique de la clé USB ou de la carte microSD.

Aller à la table de description des boutons pour vérifier comment contrôler le produit.

## **MODE RADIO FM ▼**

### **1. Numérisation Automatique**

Appuyez longuement "▶|▶" pour une numérisation automatique de 87,5 MHz à 108 MHz, le canal numérisé peut être enregistré automatiquement au canal CH01-50. L'écran affichera (CH 01).

**2. Sélection de canal** (Appuyez sur le bouton "REP / CH" pour changer de canal et de fréquence)

A. Sélection du canal FM: L'affichage de l'écran CH clignote 2 fois, appuyez sur "◀◀ / ▶▶" pour changer de canal (affichage CH01 ...);

B. Sélection de fréquence FM: L'écran affiche la fréquence FM clignotant 2 fois, appuyez sur "◀◀ / ▶▶" pour changer de fréquence;

## **MODE AUX ▼**

Dans n'importe quel mode, branchez le câble mini-jack sur la prise AUX pour entrer dans le mode AUX.

En mode AUX, appuyez sur "▶|▶" pour couper le son, appuyez à nouveau sur pour le rejouer, appuyez sur le bouton "VOL +" / "VOL-" pour régler le volume.

Appuyez sur le bouton "MODE" pour passer au mode suivant, les autres boutons ne fonctionnent pas.






### **CONTRÔLE DU VOLUME ▼**

Appuyez sur "VOL + / VOL-" pour régler le volume vers le haut / bas, afficher ~ (V 00 ~ V 15)

### **CHOISIR UN EGALISATEUR ▼**

1. Appuyez sur le bouton "EQ" pour changer l'effet sonore (CLASS / JAZZ / POP / NORMAL).

## MANUAL ALTAVOZ BLUETOOTH PMG75

Descripción breve funcional			
ON-OFF	Interruptor Alimenatcion	M	Cambio Modo
—	Bajar Volumen	+	Subir Volumen
 /CH	Repetir/Elininar Dispositivo Bluetooth/ Cana Radio FM y Conmutador Frecuencia		
EQ	Modo Efecto Sonido		
	Exploración automática de FM / reproducir y pausar / contestar y marcar una llamada		
	Última canción / canal FM hacia atrás o frecuencia		
	Siguiete canción / Reenviar canal FM o frecuencia		
TF CARD	Ranura tarjeta TF		
 DC 5V	Soporte carga Micro USB		
AUX	Enchufe de entrada de audio externo		
USB	Entrada USB		

## **MODO INTERRUPTOR ▼**

Presione el botón "MODE" para cambiar al modo "BT / USB / TF / FM / LINE".

La primera vez que el arranque entra en el modo Bluetooth de forma predeterminada, el reinicio se iniciará en el modo antes de apagarlo.

## **CONEXIÓN BLUETOOTH ▼**

Presione el botón "MODE" para cambiar Bluetooth

Vaya a la configuración de Bluetooth en su dispositivo y encuentre Platinet PMG75 en la lista para emparejar su dispositivo con auriculares. Después de vincular el logotipo de Bluetooth, el LED lo indicará constantemente.

Ir a la tabla de Descripción de botones para comprobar cómo controlar el reproductor

## **MODO MP3 (USB / TF TARJETA DE MEMORIA) ▼**

### **1. Reproductor de MP3 (USB / TF)**

Inserte el pendrive en el puerto USB o tarjeta microSD, reproducirá música desde el pendrive o la tarjeta microSD automáticamente.

Ve a la tabla de Descripción de botones para verificar cómo controlar el jugador.

## **MODO DE RADIO FM ▼**

### **1. Escaneo automático**

Mantenga presionado "" para escanear automáticamente desde 87.5MHZ a 108MHZ, luego el canal escaneado puede guardarse automáticamente en el canal desde CH01-50 en orden. Y la pantalla mostrará (CH 01).

**2. SELECCIÓN DE CANAL (Presione el botón "REP/ CH" para cambiar el canal y la frecuencia)**

**A.FM Selección del canal:** La pantalla muestra CH para parpadear 2 veces, presione el botón "/" para cambiar el canal. (Pantalla CH01 ...);

**B.FM Selección de frecuencia:** la pantalla muestra la frecuencia de FM parpadeando 2 veces, presione "/" para cambiar la frecuencia;

## **MODO AUXILIO ▼**

En cualquier modo, conecte el cable mini jack a la toma AUX para ingresar al modo AU AUX.






En el modo AUX, presione el botón "" para silenciar, presione una vez más para reproducir, presione el botón "VOL +" / "VOL-" para subir o bajar el volumen.

Presione el botón "MODE" para cambiar al siguiente modo, otros botones no funcionarán.

#### CONTROL DE VOLUMEN ▼

Presione "VOL + / VOL-" para ajustar el volumen hacia arriba / abajo, pantalla ~ (V 00 ~ V 15)

### Altoparlante manuale BLUETOOTH PMG75

Descrizione delle caratteristiche			
ON-OFF	Interruttore on / off	M	Interruttore della modalità Switch
—	Volume basso	+	Aumento dei volumi
 /CH	Ripetizione / disconnessione del dispositivo Bluetooth / canale e frequenza FM e		
EQ	Modalità effetto sonoro		
	FM auto scan / riproduci / metti in pausa / rispondi / componi il numero		
	Ultima melodia / ritorno Canale FM o frequenza		
	Traccia / canale e frequenza precedenti prima		
TF CARD	Slot per schede TF		
 DC 5V	Ricarica micro USB		
AUX	Ingresso audio ingresso esterno		
USB	Presa USB		

**Cambia modalità ▼**

premere "MODE" per passare alla modalità "BT / USB / TF / FM / LINE".

Innanzitutto andrà in Bluetooth, quindi riavvierà per spegnere.

**Connetti BLUETOOTH ▼**

Premere "MODE" per passare a Bluetooth

Va al dispositivo con le impostazioni Bluetooth alla ricerca di PMG75 da connettere. Dopo l'accesso, il logo LED si accenderà costantemente

Vai al tavolo per controllare come usi il giocatore

**MOD MODE (USB / TF) ▼****1. MP3 Player (USB/TF)**

Inserisci il pendriver sulla porta USB o sulla scheda microSD e riproduci automaticamente la musica

Controlla il tavolo per verificare come usi il giocatore

**1. MODALITÀ RADIO FM ▼****2. Auto Scan**

Tenere premuto "" per la scansione automatica da 87.5MHZ a 108MHZ, il canale scansionato può essere salvato da CH01-50 in ordine. Il display mostrerà (CH 01).

2. Selezionare CANALE (premere "REP / CH" per canale e canale di frequenza)

A. Selezione FM: lo schermo lampeggia due volte CH premere "/" per passare al canale (Visualizzazione CH01 ...);

B. Selezione della frequenza FM: lo schermo visualizza due volte la frequenza FM premendo "/" per cambiare frequenza;

**MOD AUX ▼**

In ogni caso, collegare il cavo mini jack alla presa AUX per accedere alla modalità AUX

In modalità AUX, premere "" per silenziamento, premere per riprodurre, premere "VOL +"/ "VOL-" per regolare il volume

premere "MODE" per passare alla modalità successiva, gli altri pulsanti non sono attivi

**controllo VOLUME ▼**

premere la regolazione "VOL + / VOL-" ~ (V 00 ~ V 15)

1. **scegli EQ ▼**

2. Premere "EQ" per passare all'effetto sonoro (CLASS / JAZZ / POP / NORMAL), display.

1. **Modalità senza mani ▼**






2. Premere per rispondere alla chiamata, tenere premuto per il rifiuto o terminare la chiamata

3. Componi: dopo la connessione Bluetooth, tieni premuto per chiamare "".

**ricarica ▼**

utilizzare solo un caricabatterie DC5V / 1A con standard di sicurezza

## BLUETOOTH REPRODUKTOR PMG75 MANUÁL

Stručný popis funkcí a tlačítek			
ON-OFF	Přepínač napájení	<b>M</b>	Změna režimu
—	Snížení hlasitosti	+	Zvýšení hlasitosti
 /CH	Opakování/Odstranění zařízení Bluetooth/Přepnutí FM kanálu a frekvence		
EQ	Režim zvukových efektů		
	FM automatické skenování / přehrávání a pozastavení / přijetí a volání hovoru		
	Předchozí skladba / FM kanál nebo frekvence		
	Další skladba / FM kanál nebo frekvence		
TF CARD	Port na TF karty		
 DC 5V	Micro USB napájecí port		
AUX	Externí audio vstupní zásuvka		
USB	USB port		



## ZMĚNA REŽIMU ▼

Stiskněte tlačítko "**MODE**" pro přepnutí režimu "BT / USB / TF / FM / LINE".

Při prvním spuštění se ve výchozím nastavení přepne do režimu Bluetooth, opětovně spuštění přepne do režimu užívaného před vypnutím.

## BLUETOOTH PŘIPOJENÍ ▼

Stiskněte tlačítko "**MODE**" pro přepnutí do Bluetooth.

Přejděte do nastavení Bluetooth v připojovaném zařízení a vyhledejte v seznamu Platinet PMG75 pro spárování zařízení. Po spárování logo LED bude svítit konstantně. Přejděte do tabulky popis tlačítek a zkontrolujte, jak ovládat přehrávač

## MP3 REŽIM (USB/TF) ▼

### 1. Přehrávač MP3 (USB/TF)

Vložte flash paměť do portu USB nebo portu pro microSD karty, automaticky se začne přehrávat hudbu z flash disku nebo microSD karty.

Přejděte do tabulky popis tlačítek a zkontrolujte, jak ovládat přehrávač.

## FM RADIO REŽIM ▼

### 1. Automatické skenování FM

V režimu FM stiskněte dlouze tlačítko "▶|▶" pro automatické skenování od 87.5MHZ do 108MHZ, poté může být naskenovaný kanál automaticky uložen do uložených kanálů v pořadí od CH01-50. Displej zobrazí (CH 01).

**2. Volba FM kanálu** (Stiskněte tlačítko "**REP/CH**" pro přepnutí kanálu a frekvence)

A. FM Výběr kanálu: Displej zobrazuje CH - 2 krát blikne, stiskněte tlačítko "◀◀ / ▶▶" pro přepnutí kanálu. (Zobrazí CH01 atd...).

B. FM Volba frekvence: Displej zobrazí FM frekvence - 2 krát blikne, stiskněte tlačítko "◀◀ / ▶▶" pro přepnutí kanálu.

## AUX REŽIM ▼

V libovolném režimu připojte kabel mini jack do portu **AUX** pro vstup do režimu **AUX**.

V režimu AUX stiskněte tlačítko "▶|▶" pro ztlumění, znovu stiskněte tlačítko pro přehrávání, stiskněte tlačítko "**VOL+**" / "**VOL-**" pro nastavení hlasitosti nahoru/dolů.

Stiskněte tlačítko "**MODE**" pro přepnutí do dalšího režimu, ostatní tlačítka nefungují.

## OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI ▼

Stiskněte tlačítko "**VOL + / VOL-**" pro nastavení hlasitosti nahoru/dolů, zobrazení ~ (V 00 ~ V 15)

## EQ VÝBĚR ▼

Stisknutím tlačítka "EQ" přepnete zvukový efekt (CLASS / JAZZ / POP / NORMAL), zobrazí se na displeji.






**HANDS FREE ROZHOVOR ▼**

1. Stisknutím tlačítka “▶▶” zvednete hovor, dlouze stiskněte “▶▶” pro zavěšení nebo odmítnutí hovoru.
2. Vytáčení čísla: Po úspěšném připojení Bluetooth dlouhým stisknutím tlačítka “▶▶” vytočíte hovor.

**DOBÍJENÍ ▼**

Použijte nabíječku DC5V/1A aktuálních bezpečnostních standardů nebo vyšší abyste vyhověli nabíjecím bezpečnostních standardů pro napájení zařízení DC5V.

**BLUETOOTH REPRODUKTOR PMG75 MANUÁL**

Stručný popis funkcí a tlačídel			
ON-OFF	Prepínač napájania	<b>M</b>	Zmena režimu
—	Zníženie hlasitosti	+	Zvýšenie hlasitosti
 /CH	Opakovanie / Odstránenie zariadenia Bluetooth / Prepínanie FM kanálu a frekvencie		
EQ	Režim zvukových efektov		
	FM automatické skenovanie / prehrávanie a pozastavenie / prijatie a volanie hovoru		
	Predchádzajúca skladba / FM kanál alebo frekvencia		
	Ďalšia skladba / FM kanál alebo frekvencia		
TF CARD	Port na TF karty		
 DC 5V	Micro USB napájací port		
AUX	Externý audio vstup mini jack		
USB	USB port		

## ZMENA REŽIMU ▼

Stlačte tlačidlo "**MODE**" pre prepnutie režimu "BT / USB / TF / FM / LINE". Pri prvom spustení sa predvolene prepne do režimu Bluetooth, opätovné spustenie prepne do režimu užívaného pred vypnutím.

## BLUETOOTH PRIPOJENIE ▼

Stlačte tlačidlo "**MODE**" pre prepnutie do Bluetooth. Prejdite do nastavení Bluetooth v pripojenom zariadení a vyhľadajte v zozname Platinet PMG75 pre spárovanie zariadení. Po spárovaní logo LED bude svietiť konštantne. Prejdite do tabuľky Popis tlačidiel a skontrolujte, ako ovládať prehrávač

## MP3 REŽIM (USB/TF) ▼

### 1. Prehrávač MP3 (USB / TF)

Vložte flash pamäť do portu USB alebo portu pre microSD karty, automaticky sa začne prehrávať hudbu z flash disku alebo microSD karty. Prejdite do tabuľky Popis tlačidiel a skontrolujte, ako ovládať prehrávač.

## FM RADIO REŽIM ▼

### 1. Automatické skenovanie FM

V režime FM dlhým stlačením tlačidla "**FM**" automatické skenovanie od 87.5MHz do 108MHz, potom môže byť skenovaný kanál automaticky uložený do uložených kanálov v poradí od CH01-50. Displej zobrazí (CH 01).

### 2. Voľba FM kanálu (Stlačte tlačidlo "**REP / CH**" pre prepnutie kanálu a frekvencie)

- A. FM Výber kanála: Displej zobrazuje CH - 2 krát blikne, stlačte tlačidlo "**◀/▶**" pre prepnutie kanálu. (Zobrazí CH01 atď...);
- B. FM Voľba frekvencie: Displej zobrazí FM frekvencie - 2 krát blikne, stlačte tlačidlo "**◀ / ▶**" pre prepnutie frekvencie.

## AUX REŽIM ▼

V ľubovoľnom režime pripojte kábel mini jack do portu AUX pre vstup do režimu AUX. V režime AUX stlačte tlačidlo "**FM**" pre stlmenie, znova stlačte tlačidlo pre prehrávanie, stlačte tlačidlo "**VOL +**" / "**VOL-**" pre nastavenie hlasitosti hore/dole. Stlačte tlačidlo "**MODE**" pre prepnutie do ďalšieho režimu, ostatné tlačidlá nefungujú.

## OVLÁDANIE HLASITOSTI ▼

Stlačte tlačidlo "**VOL +** / **VOL-**" pre nastavenie hlasitosti nahor / nadol, zobrazenie ~ (V 00 ~ V 15)

## EQ VÝBER ▼

Stlačením tlačidla "EQ" prepnete zvukový efekt (CLASS / JAZZ / POP / NORMAL), zobrazí sa na displeji.

**HANDS FREE ROZHOVOR ▼**

1. Stlačením tlačidla “**▶▶**” zdvihnete hovor, dlho stlačte “**▶▶**” pre zavesenie alebo odmietnutie hovoru.
2. Vytácanie čísla: Po úspešnom pripojení Bluetooth dlhým stlačením tlačidla “**▶▶**” vytočíte hovor.

**DOBÍJANIE ▼**

Použite nabíjačku DC5V / 1A aktuálnych bezpečnostných štandardov alebo vyšš í aby ste vyhoveli nabíjacím bezpečnostných štandardov pre napájanie zariadení DC5V.

**Упатство за употреба****BLUETOOTH ЗВУЧНИК PMG75**

<b>Краток функционален опис</b>			
ON-OFF	Приклучок	<b>M</b>	Mode Приклучок
—	Намалување на волумен	<b>+</b>	Зголемување на волумен
 /CH	Повтори/Отстранување на блутут уред/Фм канал и приклучок на фреквенција		
EQ	Модул на Звучен Ефект		
	Фм автоматско скенирање/плеј и пауза/одзив и повикување на број		
	Последна Песна/Предходен ФМ канал или фреквенција		
	Следна песна/Следен ФМ канал или фреквенција		
TF CARD	Приклучок за ТФ картица		
 DC 5V	Micro USB Charge Socket Приклучок за микро-Усв полнач		
AUX	Приклучок за Надворешен аудио инпут		
USB	Усб приклучок		

## Приклучок модул ▼

Притиснете “**MODE**” за приклучување на “BT/ USB / TF/ FM / LINE” модул.

Првиот пат Блутут врзувањето ќе настане по правило,врзувањето ќе настане уште еднаш пред да се исклучи

## BLUETOOTH Конекција ▼

Притиснете “**MODE**” за вклучување на Bluetooth

Влезете во Блутут модулот во вашиот уред и најдете го Platinet PMG75 н а листата за да го споите вашиот уред со слушалките.По спојувањето блут ут логото ЛЕД ќе трепка постојано.

Влезете во табелата со описот на копчињата за да видите како да управувате со плејерот

## MP3 Модул (USB/TF) ▼

### 1. MP3 Плеер (USB/TF)

Внесете Усб стик во Усб порт или микроСД картица,автоматски ќе се вклучи музика од стикот или микроСД картицата.

Влезете во табелата со описот на копчињата за да видите како да управувате со плејерот

## ФМ РАДИО МОДУЛ ▼

### 1. Автоматско скенирање

Долго притиснете на “**▶|**” за автоматско скенирање од 87.5MHZ до 108MHZ ,скениратион канал може автоматски да се зачува во канал со редослед CH01-50 .Дисплејот ќе покаже (CH 01).

2. Селекција на канали (Притиснете “**REP/CH**” за приклучување на канал или фреквенција)

A. Фм Канал селекција;Дисплејот прикажува CH за светкање 2 пати, притиснете “**◀ / ▶**” за да го смените каналот (Дисплеј CH01...)

В Фм селекција на фреквенција : Дисплејот прикажува ФМ фреквенција за светкање 2 пати, притиснете “**◀ / ▶**” за да ја смените фреквенција.

## AUX Модул ▼

Во било кој модул конектирајте мини цек кабел до AUX приклучок за да влезете во AUX модул.

Во AUX модул, притиснете на “**▶▶**” за безгласно, притискање уште еднаш за одговор, притиснете “VOL+”/“VOL-” за подесување на волуменот нагоре/надолу.

Притиснете на “MODE” за да го смените следниот модул, другите копчиња не функционираат.

#### Контролирање на волуменот ▼

Притиснете на “VOL+/VOL-” за подесување на волуменот, дисплеј ~ (V 00~V 15)

#### EQ ИЗБОР ▼

1. Притиснете на “EQ” за измена на звучен ефект (КЛАСИКА/ЏЕЗ/ПОП/НОРМАЛНА ), дисплеј.

#### Зборување HANDS FREE ▼



1. Притиснете “**▶▶**” за одговор или повикување на позив, долго притискање на “**▶▶**” за прекинување или исклучување на позив.
2. Вртење на позив, откако блутуот успешно ќе се конектира, долго притискање на **▶▶** за повикување на број.

#### ПОЛНЕЊЕ ▼

Ве молиме користете го DC5V / 1 A ( во моментот е стандарден полнач)

### BLUETOOTH SPEAKER PMG75 РУКОВОДСТВО

Функциональное описание			
ON-OFF	Выключатель	<b>M</b>	Переключатель режимов
—	Уменьшить громкость	<b>+</b>	Увеличить громкость
 /CH	Повтор / удаление устройства Bluetooth / FM-канал и переключатель частоты		
EQ	Режим звукового эффекта		
<b>▶▶</b>	FM Автосканирование / воспроизведение и пауза / Ответ и вызов вызова		

	Последний канал / обратный FM-канал или частота
	Следующая песня / вперёд FM-канал или частота
TF CARD	Разъем TF-карты
 DC 5V	Гнездо для зарядки Micro USB
AUX	Разъем внешнего аудиовхода
USB	Разъем USB

### РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ▼

Нажмите кнопку «MODE» для переключения режима «BT / USB / TF / FM / LINE».

При первом запуске загрузка по умолчанию в режим Bluetooth, перезагрузка снова войдет в режим до выключения.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH ▼

Нажмите кнопку «MODE» для переключения Bluetooth

Перейдите в настройки Bluetooth на своем устройстве и найдите Plainet PMG75 в списке, чтобы соединить устройство с гарнитурой. После сопряжения светодиодно го индикатора Bluetooth будет отображаться постоянно.

Перейдите в раздел «Описание кнопок», чтобы проверить, как управлять проигрывателем

### MP3 MODE (USB / TF) ▼

#### 1. MP3-плеер (USB / TF)

Вставьте pendrive на USB-порт или карту microSD, он будет воспроизводить музыку с карты памяти или microSD автоматически.

Перейдите в раздел «Описание кнопок», чтобы проверить, как управлять проигрывателем.

### FM-РАДИО-РЕЖИМ ▼

#### 1. Автосканирование

Длительное нажатие “▶” для автоматического сканирования с 87,5 МГц до 108 МГц, тогда сканируемый канал можно автоматически сохранить в канале от CH01 -50 по порядку. На экране отобразится (CH 01).

2. ВЫБОР КАНАЛА (Нажмите кнопку «REP / CH» для переключения канала и частоты)

A.FM Выбор канала: экран CH для мигания 2 раза, нажмите кнопку “◀ / ▶”, чтобы переключить канал. (Дисплей CH01 ...);

B.FM Выбор частоты: на дисплее отображается FM-частота 2 раза, нажмите “◀ / ▶”, чтобы переключить частоту;

### AUX MODE ▼

В любом режиме подключите кабель mini jack к разъему AUX для входа в режим AUX AUX.

В режиме AUX нажмите кнопку “▶” для отключения звука, еще раз нажмите, чтобы воспроизвести, нажмите кнопку «VOL +» / «VOL-», чтобы отрегулировать громкость вверх / вниз.

Нажмите кнопку «MODE», чтобы переключиться в следующий режим, другие кнопки не работают.

### УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕМОМ ▼

Нажмите «VOL + / VOL-» для регулировки громкости вверх / вниз, дисплей ~ (V 00 ~ V 15)

### EQ ВЫБЕРИТЕ ▼

1. Нажмите кнопку «EQ», чтобы переключить звуковой эффект (CLASS / JAZZ / POP / NORMAL), дисплей.

### СВОБОДНЫЕ РУКИ ▼

1. Нажмите “▶”, чтобы выбрать вызов, долгое нажатие “▶” чтобы повесить трубку или отклонить вызов.






2. Наберите вызов: после того, как Bluetooth успешно подключён, нажимайте “▶”, чтобы набрать вызов.

### ПЕРЕЗАГРУЗКА ▼

Пожалуйста, используйте зарядное устройство стандартов безопасности DC5V / 1 A или выше, чтобы соответствовать зарядному устройству стандартов безопасности.



## Difuzor BLUETOOTH PMG75 MANUAL

Descriere funcții			
ON-OFF	Comutator pornire/oprire	<b>M</b>	Mod comutare Switch
—	Volume redus	+	Volume mărit
 /CH	Repetă/deconectare dispozitiv Bluetooth / canal și frecvență FM and		
EQ	Mod efect sunet		
	FM scanare auto / redă/pauză /răspunde/formează număr		
	Ultima melodie / înapoi FM canal sau frecvență		
	Melodia următoare / canal și frecvență înainte		
TF CARD	Port card TF		
 DC 5V	Micro USB încărcare		
AUX	Priză externă audio Input		
USB	Priză USB		

**Mod comutare ▼**

apasă “**MODE**” pentru a comuta la modurile “BT/ USB / TF/ FM / LINE”.  
Mai întâi va intra în mod Bluetooth, apoi restarțați ca să intre în mod power off.

**Conectare BLUETOOTH ▼**

Apasă “**MODE**” pentru a comuta la Bluetooth  
Intră în dispozitiv la setări Bluetooth caută PMG75 pentru conectare. După conectare, logo LED va lumina constant  
Mergi la tabel pentru a verifica cum utilizați playerul

**MOD MP3 (USB/TF) ▼****1. MP3 Player (USB/TF)**

Introdu pendriver-ul la portul USB sau cardul microSD și va reda muzica în mod automat

Verifică tabelul pentru a verifica cum utilizați playerul

## MOD FM RADIO ▼

### 1. Auto Scanare

Ține apăsat “▶▶” pentru scanare automată de la 87.5MHZ la 108MHZ, canalul scanat poate fi salvat de la CH01-50 în ordine. Pe ecran va fi afișat (CH 01).

### 2. Selectare CHANNEL (apasă “REP/CH” pentru a comuta la canal și frecvență)

A. selectare FM : ecranul afișează clipind de 2 ori CH apasă “◀◀ / ▶▶” pentru a comuta la canal.(Display CH01 ...);

B. selectare frecvență FM : ecranul afișează clipind de 2 ori frecvență FM apasă“◀◀ / ▶▶” pentru a comuta frecvența;

## MOD AUX ▼

În orice mod conectează cablul mini jack la priza AUX pentru a intra în mod AUX

În mod AUX, apasă “▶▶” pentru mut, apasă pentru redare, apasă “VOL+ ”/ “VOL- ” pentru ajustare volum

apasă “MODE” pentru a merge la modul următor, celelalte butoane nu sunt active

## control VOLUM ▼

apasă pentru ajustare“VOL+/VOL-” ~ ( V 00~V 15 )

## alege EQ ▼

1. apasă “EQ” pentru a comuta la efect sunet (CLASS/JAZZ/POP/NORMAL),display.

## Mod “fără mâini” ▼

1. apasă pentru preluare apel “▶▶” , ține apăsat pentru respingere sau pentru a încheia apel “▶▶”

2. apelare: după conectare Bluetooth ține apăsat pentru a apela număr“▶▶”.

## reîncărcare ▼

utilizați doar încărcător DC5V / 1 A cu standardele de siguranță





**PLATINET**

Distributor: **PLATINET S.A.**  
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**  
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV str. PISCULUI 10A/2, RO  
tel.: 0 742 233 799, [officero@platinet.eu](mailto:officero@platinet.eu)