







**PLATINET**

**PMG76**

# **BLUETOOTH SPEAKER**

**MANUAL**

## PMG76 BLUETOOTH SPEAKER INSTRUCTION MANUAL

Buttons Description	
ON-OFF	Power Switch
MODE	Mode Switch
VOL -	Volume Down
VOL +	Volume Up
REP/CH	Repeat/Bluetooth Device Remove
EQ	Sound Effect Mode / FM Channel and Frequency Switch
AUTO SCAN/ 	FM Auto-scanning / play and pause /Answer and Dial a Call
FM-/ 	Last Song / Backward FM Channel or Frequency
FM+/ 	Next Song / Forward FM Channel or Frequency
TF CARD	TF Card Socket
 DC 5V	Micro USB Charge Socket
AUX	External Audio Input Socket
USB	USB Socket

### MODE SWITCH ▼

Press “**MODE**” button to Switch “BT/ USB / TF/ FM / LINE” mode.

The first time booting will enter into Bluetooth mode by default, booting again will enter the mode before power off.

### BLUETOOTH CONNECTING ▼

Press “**MODE**” button to switch Bluetooth

Go to Bluetooth settings in your device and find Platinet PMG76 on the list to pair your device with headset. After pairing Bluetooth logo LED will indicate constantly.

Go to Buttons Description table to check how to control the player

### MP3 MODE(USB/microSD) ▼

Insert pendrive to USB port or microSD card, it will play music from pendrive or microSD card automatically.

Go to Buttons Description table to check how to control the player.

## FM RADIO MODE ▼

### 1. Auto Scanning

Long press “▶▶” for auto scanning from 87.5MHZ to 108MHZ, then the scanned channel can be auto saved into channel from CH01-50 in order. And the screen will display (CH 01).

### 2. CHANNEL SELECTION (Press “REP/CH” button to switch channel and frequency)

A. FM Channel selection: The screen display CH for flashing 2 times, press “◀◀ / ▶▶” button to switch the channel.(Display CH01 ...);

B. FM Frequency selection: The screen display FM frequency flashing 2 times, press“◀◀ / ▶▶” to switch the frequency;

## AUX MODE ▼

In any mode connect mini jack cable to AUX socket to enter tou AUX mode.

In AUX mode, press“▶▶” button to mute, press once again to replay, press “VOL+ ”/ “VOL- ” button to adjust volume up/down.

Press “MODE” button to switch next mode, other buttons doesn’t work.

## VOLUME CONTROL ▼

Press“VOL+/VOL-”to adjust volume up/down, display ~ (V 00~V 15)





## HANDS-FREE TALKING ▼

1. Press “▶▶” to pick up call, long press “▶▶” to hang up or reject call
2. Dialing a call: After Bluetooth successfully connected, long press“▶▶” to dial a call.

## RECHARGE ▼

Please use the DC5V / 1 A current safety standards charger or above to meet safety standards charger.

## Instrukcja obsługi głośnika PMG75

Opis przycisków	
ON-OFF	Włącznik / wyłącznik głośnika
MODE	Zmiana trybu głośnika
VOL -	Zwiększenie głośności
VOL +	Zmniejszenie głośności
EQ	Zmiana efektów dźwiękowych / Zmiana stacji i częstotliwości FM
AUTO SCAN/ 	Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych / play I pauza / Odbieranie i wykonywanie połączeń
FM- 	Poprzedni utwór / Poprzednia stacja radiowa lub częstotliwość
FM+ 	Następny utwór / Następną stacją radiową lub częstotliwością
TF CARD	Gniazdo na karty microSD
 DC 5V	Gniazdo microUSB do zasilania
AUX	Gniazdo mini jack
USB	Port USB

### Zmiana trybu działania głośnika

Naciśnij przycisk “M” aby zmienić tryb pomiędzy “BT/ USB / microSD/ FM / LINE”

Przy pierwszym uruchomieniu głośnika domyślnym trybem będzie Bluetooth. Przy ponownym uruchomieniu zachowany będzie poprzednio używany tryb działania.

### Parowanie urządzenia (smartfona, tabletu) z głośnikiem ▼

Naciśnij przycisk “M” aby zmienić tryb na Bluetooth

Przejdź do ustawień Bluetooth w swoim urządzeniu i znajdź Platinet PMG75 na liście, aby sparować urządzenie z głośnikiem. Po sparowaniu dioda LED Bluetooth będzie świeciła stałym światłem. Sprawdź krótki opis przycisków (tabelki a) funkcje przycisków podczas odtwarzania muzyki.

## Odtwarzanie MP3 z kart pamięci i pendrives ▼

Włóż kartę pamięci lub pendrive z muzyką do odpowiedniego gniazda. Głośnik zacznie odtwarzać muzykę automatycznie. Sprawdź krótki opis przycisków (tabelka) funkcje przycisków podczas odtwarzania muzyki.

## FM RADIO MODE ▼

### Radio FM ▼

#### 1. Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

Naciśnij i przytrzymaj “▶▶” aby automatycznie wyszukać stacje radiowe. Po przeszukaniu pasma 87.5MHZ do 108MHZ, stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane (możliwość zapisu 50 stacji). Na wyświetlaczu pojawi się „CH 01” – pierwsza zapisana stacja.

#### 2. Wybór stacji (Naciśnij przycisk “FM+/-” aby wybrać zmianę zapisanych stacji lub częstotliwość)

A. Po wyborze zmiany stacji (wyświetli się: CH) naciśnij “◀◀ / ▶▶” aby wybrać pomiędzy zapisanymi stacjami radiowymi

B: Po wyborze zmiany częstotliwości (wyświetli się częstotliwość FM), naciśnij “◀◀ / ▶▶” aby zmienić częstotliwość FM

### Tryb AUX ▼

Podłącz urządzenie zewnętrzne za pomocą kabla mini jack do portu AUX w głośniku – zostanie automatycznie uruchomiony tryb AUX, w którym możesz odtwarzać muzykę z zewnętrznego odtwarzacza za pomocą kabla.

Naciśnij “▶▶” aby wyciszyć odtwarzanie, naciśnij ponownie aby wznowić. Naciśnij “VOL+ ”/ “VOL- ” aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność odtwarzania.

Aby zmienić tryb działania głośnika, naciśnij przycisk “M”.

### Zestaw głośnomówiący ▼

1. Naciśnij “▶▶” aby odebrać przychodzące połączenie, naciśnij i przytrzymaj “▶▶” aby odrzucić lub zawiesić połączenie.
2. Naciśnij i przytrzymaj “▶▶ ” aby wykonać połączenie.

### Ładowanie akumulatora ▼

Podłącz głośnik za pomocą kabla microUSB do ładowarki USB lub portu USB w komputerze aby naładować akumulator.

## MANUEL D'UTILISATION DE L'ENCEINTE PMG76

Description des fonctions	
ON-OFF	Interrupteur
MODE	Changement de mode
VOL -	Baisser le volume
VOL +	Monter le volume
REP/CH	Répéter/Retirer le périphérique Bluetooth
EQ	Mode effet sonore
AUTO SCAN/▶/⏸/◀	Numérisation FM / lecture / pause / répondre / composer un appel
FM-/◀◀	Dernier morceau / fréquence / canal FM précédent
FM+/▶▶	Prochain morceau / fréquence / canal FM suivant
TF CARD	Prise de carte TF
⚡ DC 5V	Prise de charge micro USB
AUX	Prise d'entrée audio externe
USB	Prise USB

### CHANGEMENT DE MODE ▼

Bouton sur le bouton "MODE" pour passer en mode "BT / USB / TF / FM / FILAIRE".

Pour le premier démarrage, le produit entrera en mode Bluetooth par défaut. En redémarrant, il reprendra le mode avant la mise hors tension.

### CONNEXION BLUETOOTH ▼

Appuyez sur le bouton "MODE" pour activer le Bluetooth. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et cherchez "PMG76" dans la liste pour associer votre appareil à un casque. Après l'appairage, la LED associée au Bluetooth scintillera constamment. Vous pouvez vous référer à la table de description des boutons pour vérifier comment utiliser le produit.

## Mode MP3 (USB/microSD) ▼

Insérez une clé USB sur le port USB ou une carte microSD sur le bon port pour jouer automatiquement la musique de la clé USB ou de la carte microSD.

Aller à la table de description des boutons pour vérifier comment contrôler le produit.

## MODE RADIO FM ▼

### 1. Numérisation Automatique

Appuyez longuement “▶|” pour la numérisation automatique de 87,5 MHz à 108 MHz, le canal numérisé peut être enregistré automatiquement dans le canal dans l'ordre de CH01-50. L'écran affichera (CH 01).

2. **SELECTION DE CANAL** (Appuyez sur le bouton "REP / CH" pour changer de canal et de fréquence)

A. Sélection du canal FM: L'affichage de l'écran CH clignote 2 fois, appuyez sur “◀ / ▶ ” pour changer de chaîne (affichage CH01 ...);

B. Sélection de fréquence FM: L'écran affiche la fréquence FM clignotant 2 fois, appuyez sur “◀ / ▶” pour changer la fréquence;

## MODE AUX ▼

Depuis n'importe quel mode, branchez le câble mini-jack dans la prise AUX pour passer dans ce mode.

En mode AUX, appuyez sur le bouton “▶|” pour couper le son, appuyez encore une fois pour le rejouer, appuyez sur le bouton "VOL +" / "VOL-" pour augmenter/baisser le volume.

Appuyez sur le bouton "MODE" pour passer au mode suivant, les autres boutons ne fonctionnent pas.

## CONTRÔLE DU VOLUME ▼

Appuyez sur "VOL + / VOL-" pour régler le volume haut / bas, affichage ~(V00~V15)

## FONCTION MAINS LIBRES ▼

1. Appuyez sur le bouton “▶|” pour répondre, appuyez longuement “▶|” pour raccrocher ou rejeter un appel
2. Composer un appel: Une fois la connexion Bluetooth établie, appuyez longuement sur “▶|” pour composer un appel.

## RECHARGE ▼

Veuillez utiliser le chargeur de normes de sécurité DC5V / 1 A ou supérieur pour répondre aux normes de sécurité.

## INSTRUCCIONES MANUAL ALTAVOZ PMG76 BLUETOOTH

Descripcion Botones	
ON-OFF	Interruptor encendido/apgado
MODE	Cambios Modos
VOL -	Volumen Abajo
VOL +	Volume Arriba
REP/CH	Repetir/Eliminar Dispositivo Bluetooth
EQ	Modo Efecto Sonido / Canal radio FM Channel y Conmutador Frecuencia
AUTO SCAN/▶/⏸/◀	Exploración automática de FM / reproducir y pausar / contestar y marcar una llamada
FM- / ◀◀	Última canción / canal FM hacia atrás o frecuencia
FM+ / ▶▶	Siguiente canción / Reenviar canal FM o frecuencia
TF CARD	Ranura tarjeta TF
⚡ DC 5V	Zócalo de carga micro del USB
AUX	Enchufe de entrada de audio externo
USB	Zócalo USB

### MODO INTERRUPTOR ▼

Presione el botón "MODE" para cambiar al modo "BT / USB / TF / FM / LINE". La primera vez que el arranque entra en el modo Bluetooth de forma predeterminada, el reinicio se iniciará en el modo antes de apagarlo.

### CONEXIÓN BLUETOOTH ▼

Presione el botón "MODE" para cambiar Bluetooth  
 Vaya a la configuración de Bluetooth en su dispositivo y encuentre Platinet PMG76 en la lista para emparejar su dispositivo con auriculares. Después de vincular el logotipo de Bluetooth, el LED lo indicará constantemente.  
 Ir a la tabla de Descripción de botones para comprobar cómo controlar el reproductor.



## MP3 MODE (USB / microSD) ▼

Inserte el pendrive en el puerto USB o tarjeta microSD, reproducirá música desde el pendrive o la tarjeta microSD automáticamente.

Ve a la tabla de Descripción de botones para verificar cómo controlar el jugador.

## MODO DE RADIO FM ▼

### 1. Escaneo automático

Mantenga presionado "" para escanear automáticamente desde 87.5MHZ a 108MHZ, luego el canal escaneado puede guardarse automáticamente en el canal desde CH01-50 en orden. Y la pantalla mostrará (CH 01).

2. SELECCIÓN DE CANAL (Presione el botón "REP/ CH" para cambiar el canal y la frecuencia)

A.FM Selección del canal: La pantalla muestra CH para parpadear 2 veces, presione el botón "/" para cambiar el canal. (Pantalla CH01 ...);

B.FM Selección de frecuencia: la pantalla muestra la frecuencia de FM parpadeando 2 veces, presione "/" para cambiar la frecuencia;

## MODO AUX ▼

En cualquier modo, conecte el cable mini jack a la toma AUX para ingresar al modo AU AUX.

En el modo AUX, presione el botón "" para silenciar, presione una vez más para reproducir, presione el botón "VOL + " / "VOL-" para subir o bajar el volumen.

Presione el botón "MODE" para cambiar al siguiente modo, otros botones no funcionarán.

## CONTROL DE VOLUMEN ▼

Presione "VOL + / VOL-" para ajustar el volumen hacia arriba / abajo, pantalla ~ (V 00 ~ V 15)

## HABLAR MODO MANOS LIBRES ▼





1. Presione "" para recuperar la llamada, mantenga presionada "" para cortar o rechazar la llamada

2. Marcación de una llamada: después de que Bluetooth se haya conectado correctamente, mantenga presionada "" para marcar una llamada.

## RECARGAR ▼

Utilice el cargador de normas de seguridad actual DC5V / 1 A o superior para cumplir con el cargador de normas de seguridad.

**PMG76 BLUETOOTH SPEAKER MANUALE DI ISTRUZIONI**

<b>Descrizione dei pulsanti</b>	
ON-OFF	Interruttore di alimentazione
MODE	Interruttore di modalità
VOL -	Volume basso
VOL +	Volume su
REP/CH	Ripeti / Rimuovi dispositivo Bluetooth
EQ	Modalità effetti audio / Canale FM e interruttore di frequenza
AUTO SCAN/ 	FM Auto-scansione / riproduzione e pausa / Rispondi e componi una chiamata
FM-/ 	Ultima canzone / canale FM indietro o frequenza
FM+/ 	Canale o frequenza FM successivo / avanti
TF CARD	Presca per scheda TF
 DC 5V	Presca di carica micro USB
AUX	Presca di ingresso audio esterna
USB	Presca USB

**INTERRUTTORE DI MODO ▼**

Premere il pulsante "MODE" per cambiare la modalità "BT / USB / TF / FM / LINE".

La prima volta che si avvia la modalità Bluetooth per impostazione predefinita, l'avvio di nuovo entrerà in modalità prima dello spegnimento.

**CONNESSIONE BLUETOOTH ▼**

Premere il pulsante "MODE" per cambiare Bluetooth

Passare alle impostazioni Bluetooth nel dispositivo e trovare Platinet PMG76 nell'elenco per accoppiare il dispositivo con l'auricolare. Dopo l'associazione, il LED del logo Bluetooth indicherà costantemente.

Vai alla tabella Descrizione dei pulsanti per verificare come controllare il giocatore

## **MP3 MODE (USB / microSD) ▼**

Inserisci la pendrive sulla porta USB o sulla scheda microSD, riprodurrà automaticamente la musica dalla scheda pendrive o microSD.

Vai alla tabella Descrizione dei pulsanti per verificare come controllare il giocatore.

## **MODALITÀ RADIO FM ▼**

### **1. 1. Scansione automatica**

Premere a lungo "" per la scansione automatica da 87.5MHZ a 108MHZ, quindi il canale scansionato può essere salvato automaticamente nel canale da CH01-50 in ordine. E verrà visualizzato lo schermo (CH 01).CHANNEL SELECTION (Press "REP/CH" button to switch channel and frequency)

A.FM Selezione canale: il display della schermata CH lampeggia per 2 volte, premere il tasto "/" per cambiare canale. (Visualizza CH01 ...);

B.FM Selezione della frequenza: la visualizzazione della frequenza FM lampeggia 2 volte, premere "/" per cambiare la frequenza;

## **MODALITÀ AUX ▼**

In qualsiasi modalità, collegare il cavo mini-jack alla presa AUX per accedere alla modalità AUX.

In modalità AUX, premere il tasto "" per silenziare, premere ancora una volta per riprodurre, premere "VOL +" / "VOL-" per regolare il volume su / giù.

Premere il pulsante "MODE" per passare alla modalità successiva, gli altri pulsanti non funzionano.

## **CONTROLLO VOLUME ▼**

Premere "VOL + / VOL-" per regolare il volume su / giù, visualizzare ~ (V 0 ~ V 15)

### **1. TALKING LIBERO DA MANI ▼**

2. Premere "" per rispondere alla chiamata, premere a lungo "" per terminare o rifiutare la chiamata

3. Composizione di una chiamata: dopo aver connesso il Bluetooth, premere a lungo "" per chiamare.

## **RICARICA ▼**

Utilizzare il caricabatterie standard di sicurezza DC5V / 1 A corrente o superiore per soddisfare il caricabatterie degli standard di sicurezza.

## BLUETOOTH REPRODUKTOR PMG76 MANUÁL

Stručný popis funkcí a tlačítek	
ON-OFF	Přepínač napájení
MODE	Změna režimu
VOL -	Snížení hlasitosti
VOL +	Zvýšení hlasitosti
REP/CH	Opakování/Odstranění zařízení Bluetooth/ Přepínání FM kanál nebo frekvence
EQ	Režim zvukových efektů
AUTO SCAN/▶/⏸/⏹	FM automatické skenování / přehrávání a pozastavení / přijetí a volání hovoru
FM- / ◀◀	Předchozí skladba / FM kanál nebo frekvence
FM+ / ▶▶	Další skladba / FM kanál nebo frekvence
TF CARD	Port na TF karty
⚡ DC 5V	Micro USB napájecí port
AUX	Externí audio vstupní zásuvka
USB	USB port

### ZMĚNA REŽIMU ▼

Stiskněte tlačítko "**MODE**" pro přepnutí režimu "BT / USB / TF / FM / LINE".  
Při prvním spuštění se ve výchozím nastavení přepne do režimu Bluetooth, opětovné spuštění přepne do režimu užívaného před vypnutím.

### BLUETOOTH PŘIPOJENÍ ▼

Stiskněte tlačítko "**MODE**" pro přepnutí do Bluetooth.  
Přejděte do nastavení Bluetooth v připojovaném zařízení a vyhledejte v seznamu Platinet PMG75 pro spárování zařízení. Po spárování logo LED bude svítit konstantně.  
Přejděte do tabulky popis tlačítek a zkontrolujte, jak ovládat přehrávač

## MP3 REŽIM (USB/TF) ▼

Vložte flash paměť do portu USB nebo portu pro microSD karty, automaticky se začne přehrávat hudbu z flash disku nebo microSD karty.

Přejděte do tabulky popis tlačítek a zkontrolujte, jak ovládat přehrávač

## FM RADIO REŽIM ▼

### 1. Automatické skenování FM

V režimu FM stiskněte dlouze tlačítko “**▶▶**” pro automatické skenování od 87.5MHZ do 108MHZ, poté může být naskenovaný kanál automaticky uložen do uložených kanálů v pořadí od CH01-50. Displej zobrazí (CH 01).

### 2. Volba FM kanálu (Stiskněte tlačítko “**REP/CH**” pro přepnutí kanálu a frekvence)

A. FM Výběr kanálu: Displej zobrazuje CH - 2 krát blikne, stiskněte tlačítko “**◀◀ / ▶▶**” pro přepnutí kanálu. (Zobrazí CH01 atd...).

B. FM Volba frekvence: Displej zobrazí FM frekvence - 2 krát blikne, stiskněte tlačítko “**◀◀ / ▶▶**” pro přepnutí kanálu.

## AUX REŽIM ▼

V libovolném režimu připojte kabel mini jack do portu **AUX** pro vstup do režimu **AUX**.

V režimu **AUX** stiskněte tlačítko “**▶▶**” pro ztlumění, znovu stiskněte tlačítko pro přehrávání, stiskněte tlačítko “**VOL+**”/“**VOL-**” pro nastavení hlasitosti nahoru/dolů.

Stiskněte tlačítko “**MODE**” pro přepnutí do dalšího režimu, ostatní tlačítka nefungují.

## OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI ▼

Stiskněte tlačítko “**VOL + / VOL-**” pro nastavení hlasitosti nahoru/dolů, zobrazení ~ (V 00 ~ V 15)

## EQ VÝBĚR ▼

Stisknutím tlačítka “**EQ**” přepnete zvukový efekt (CLASS / JAZZ / POP / NORMAL), zobrazí se na displeji.

## HANDS FREE ROZHOVOR ▼

1. Stisknutím tlačítka “**▶▶**” zvednete hovor, dlouze stiskněte “**▶▶**” pro zavěšení nebo odmítnutí hovoru.
2. Vytáčení čísla: Po úspěšném připojení Bluetooth dlouhým stisknutím tlačítka “**▶▶**” vytočíte hovor.

## DOBÍJENÍ ▼

Použijte nabíječku DC5V/1A aktuálních bezpečnostních standardů nebo vyšší abyste vyhověli nabíjecím bezpečnostních standardů pro napájení zařízení DC5V.

## BLUETOOTH REPRODUKTOR PMG76 MANUÁL

Stručný popis funkcií a tlačidiel	
ON-OFF	Prepínač napájania
MODE	Zmena režimu
VOL -	Zníženie hlasitosti
VOL +	Zvýšenie hlasitosti
REP/CH	Opakovanie / Odstránenie zariadenia Bluetooth / Prepínanie FM kanálu a frekvencie
EQ	Režim zvukových efektov
AUTO SCAN/▶/⏸/◀	FM automatické skenovanie / prehrávanie a pozastavenie / prijatie a volanie hovoru
FM- / ◀◀	Predchádzajúca skladba / FM kanál alebo frekvencia
FM+ / ▶▶	Ďalšia skladba / FM kanál alebo frekvencia
TF CARD	Port na TF karty
⚡ DC 5V	Micro USB napájací port
AUX	Externý audio vstup mini jack
USB	USB port

### ZMENA REŽIMU ▼

Stlačte tlačidlo "**MODE**" pre prepnutie režimu "BT / USB / TF / FM / LINE".

Pri prvom spustení sa predvolene prepne do režimu Bluetooth, opätovné spustenie prepne do režimu užívaného pred vypnutím.

### BLUETOOTH PRIPOJENIE ▼

Stlačte tlačidlo "**MODE**" pre prepnutie do Bluetooth.

Prejdite do nastavení Bluetooth v pripojenom zariadení a vyhľadajte v zozname Platinet PMG75 pre spárovanie zariadení. Po spárovaní logo LED bude svietiť konštantne.

Prejdite do tabuľky Popis tlačidiel a skontrolujte, ako ovládať prehrávač

## MP3 REŽIM (USB/TF) ▼

### 1. Prehrávač MP3 (USB / TF)

Vložte flash pamäť do portu USB alebo portu pre microSD karty, automaticky sa začne prehrávať hudbu z flash disku alebo microSD karty.

Prejdite do tabuľky Popis tlačidiel a skontrolujte, ako ovládať prehrávač.

## FM RADIO REŽIM ▼

### 1. Automatické skenovanie FM

V režime FM dlhým stlačením tlačidla "▶▶" automatické skenovanie od 87.5MHz do 108MHz, potom môže byť skenovaný kanál automaticky uložený do uložených kanálov v poradí od CH01-50. Displej zobrazí (CH 01).

### 2. Voľba FM kanálu (Stlačte tlačidlo "REP / CH" pre prepnutie kanálu a frekvencie)

A. FM Výber kanála: Displej zobrazuje CH - 2 krát blikne, stlačte tlačidlo "◀▶" pre prepnutie kanálu. (Zobrazí CH01 atď...);

B. FM Voľba frekvencie: Displej zobrazí FM frekvencie - 2 krát blikne, stlačte tlačidlo "◀ / ▶" pre prepnutie frekvencie.

## AUX REŽIM ▼

V ľubovoľnom režime pripojte kábel mini jack do portu AUX pre vstup do režimu AUX.

V režime AUX stlačte tlačidlo "▶▶" pre stlmenie, znova stlačte tlačidlo pre prehrávanie, stlačte tlačidlo "VOL +" / "VOL-" pre nastavenie hlasitosti hore/dole.

Stlačte tlačidlo "MODE" pre prepnutie do ďalšieho režimu, ostatné tlačidlá nefungujú.

## OVLÁDANIE HLASITOSTI ▼

Stlačte tlačidlo "VOL + / VOL-" pre nastavenie hlasitosti nahor / nadol, zobrazenie ~ (V 00 ~ V 15)

## EQ VÝBER ▼

Stlačením tlačidla "EQ" prepnete zvukový efekt (CLASS / JAZZ / POP / NORMAL), zobrazí sa na displeji.

## HANDS FREE ROZHOVOR ▼





1. Stlačením tlačidla "▶▶" zdvihnete hovor, dlho stlačte "▶▶" pre zavesenie alebo odmietnutie hovoru.

2. Vytáčanie čísla: Po úspešnom pripojení Bluetooth dlhým stlačením tlačidla "▶▶" vytočíte hovor.

## DOBÍJANIE ▼

Použite nabíjačku DC5V / 1A aktuálnych bezpečnostných štandardov alebo vyšš í aby ste vyhoveli nabíjacím bezpečnostných štandardov pre napájanie zariadení DC5V.

## PMG76 BLUETOOTH SPEAKER ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание кнопок	
ON-OFF	Выключатель
MODE	Переключатель режимов
VOL -	Уменьшить громкость
VOL +	Увеличить громкость
REP/CH	Повторить / Bluetooth-устройство Удалить
EQ	Режим звукового эффекта / FM-канал и переключатель частоты
AUTO SCAN/ 	FM Автосканирование / воспроизведение и пауза / Ответ и вызов вызова
FM-/ 	Последний канал / обратный FM-канал или частота
FM+/ 	Следующая песня / вперёд FM-канал или частота
TF CARD	Разъем TF-карты
 DC 5V	Гнездо для зарядки Micro USB
AUX	Разъем внешнего аудиовхода
USB	Разъем USB

**РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ▼**

Нажмите кнопку «MODE» для переключения режима «BT / USB / TF / FM / LINE».

При первом запуске загрузка по умолчанию в режим Bluetooth, перезагрузка снова войдёт в режим до выключения.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH ▼**

Нажмите кнопку «MODE» для переключения Bluetooth  
Перейдите к настройкам Bluetooth на своём устройстве и найдите PLATINET PMG76 в списке для сопряжения устройства с гарнитурой. После сопряжения светодиодного индикатора Bluetooth будет отображаться постоянно.

Перейдите в раздел «Описание кнопок», чтобы проверить, как управлять проигрывателем



**MP3 MODE (USB / microSD) ▼**

Вставьте pendrive в USB-порт или карту microSD, он будет воспроизводить музыку с карты памяти или microSD автоматически.

Перейдите в раздел «Описание кнопок», чтобы проверить, как управлять проигрывателем.

**FM-РАДИО-РЕЖИМ ▼****1. Автосканирование**

Длительное нажатие “▶▶” для автоматического сканирования с 87,5 МГц до 108 МГц, тогда сканируемый канал можно автоматически сохранить в канал с от CH01-50 по порядку. На экране отобразится (CH 01).

**2. ВЫБОР КАНАЛА (Нажмите кнопку «REP / CH» для переключения канала и частоты)**

A.FM Выбор канала: экран CH мигание 2 раза, нажмите кнопку “◀◀ / ▶▶”, чтобы переключить канал. (Дисплей CH01 ...);

B.FM Выбор частоты: на дисплее отображается FM-частота 2 раза, нажмите “◀◀ / ▶▶”, чтобы переключить частоту;

**AUX MODE ▼**

В любом режиме подключите кабель mini jack к разъёму AUX для входа в режим AUX

В режиме AUX нажмите кнопку “▶▶” для отключения звука, ещё раз нажмите, чтобы воспроизвести, нажмите кнопку «VOL +» / «VOL-», чтобы отрегулировать громкость вверх / вниз.

Нажмите кнопку «MODE», чтобы переключиться в следующий режим, другие кнопки не работают.

**УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕМОМ ▼**

Нажмите «VOL + / VOL-» для регулировки громкости вверх / вниз, дисплей ~ (V 00 ~ V 15)

**СВОБОДНЫЕ РУКИ ▼**





1. Нажмите “▶▶”, чтобы выбрать вызов, долгое нажатие “▶▶”, чтобы повесить трубку или отклонить вызов.

2. Наберите вызов: после того, как Bluetooth успешно подключён, нажимайте “▶▶”, чтобы набрать вызов.

**ПЕРЕЗАГРУЗКА ▼**

Пожалуйста, используйте зарядное устройство стандартов безопасности DC5 V / 1 A или выше, чтобы соответствовать зарядному устройству стандартов безопасности.

## PMG76 BLUETOOTH SPEAKER INSTRUCTION MANUAL

Buttons Description	
ON-OFF	comutator
MODE	Comutator mod
VOL -	Volume redus
VOL +	Volume mărit
REP/CH	Repetă/ deconectare dispozitiv Bluetooth
EQ	Mod efect sunet / canal și frecvență FM
AUTO SCAN/ 	Scanare automată FM / redă/pauză / răspunde sau formează număr
FM-/ 	Ultima melodie / înapoi canal FM sau frecvență
FM+/ 	Muzia următoare / înainte canal sau frecvență FM
TF CARD	Priză card TF
 DC 5V	Priză încărcare Micro USB
AUX	Priză externă Audio Input
USB	Priză USB

### MOD Comutare ▼

apasă “**MODE**” pentru a comuta “BT/ USB / TF/ FM / LINE”.

La prima pornire, va intra în mod Bluetooth. La repornire intră în ultimul mod utilizat

### Conectare BLUETOOTH ▼

apasă “**MODE**” pentru a comuta la Bluetooth

mergi la setările de pe dispozitiv, la Bluetooth, caută Platinet PMG76 pentru conectare cu casca. După conectare, logo LED va lumina constant

mergi la tabel pentru a verifica funcționalitatea butoanelor

### MOD MP3 (USB/microSD) ▼

Introdu un pendriver în portul USB sau card microSD și va reda în mod automat mergi la tabel pentru a verifica funcționalitatea butoanelor.

## MOD FM RADIO ▼

### 1. Scanare automată

Ține apăsat “▶▶” pentru scanare automată de la 87.5MHZ la 108MHZ, canalul scanat poate fi salvat de la CH01-50 în ordine. Pe ecran va fi afișat (CH 01).

**Selectare CHANNEL** (apasă “REP/CH” pentru a comuta la canal și frecvență)

A. selectare FM : ecranul afișează clipind de 2 ori CH apasă “◀◀ / ▶▶” pentru a comuta la canal.(Display CH01 ...);

B. selectare frecvență FM : ecranul afișează clipind de 2 ori frecvență FM apasă “◀◀ / ▶▶” pentru a comuta frecvența

### AUX MODE ▼

În orice mod conectează cablul mini jack la priza AUX pentru a intra în mod AUX  
În mod AUX, apasă “▶▶” pentru mut, apasă pentru redare, apasă “VOL+ ”/ “VOL- ” pentru ajustare volum  
apasă “MODE” pentru a merge la modul următor, celelalte butoane nu sunt active.

### control VOLUM ▼

apasă pentru ajustare “VOL+/VOL-” ~ ( V 00~V 15 )

### Mod “fără mâini” ▼

1. apasă pentru preluare apel “▶▶” , ține apăsat pentru respingere sau pentru a încheia apel “▶▶”
2. apelare: după conectare Bluetooth ține apăsat pentru a apela număr “▶▶” .
3. **reîncărcare ▼**
4. utilizați doar încărcător DC5V / 1 A cu standardele de siguranță



Distributor: **PLATINET S.A.**  
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**  
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV str. PISCULUI 10A/2, RO  
tel.: 0 742 233 799, [officero@platinet.eu](mailto:officero@platinet.eu)