

WIRELESS KEYBOARD

PMK100WBCZSK



CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vložení baterie

Klávesnice PLATINET PMK100B vyžaduje dvě alkalické baterie AAA.

Krok 1: Sejměte kryt prostoru pro baterie umístěný na zadní straně zařízení.

Krok 2: Vložte do něj dvě baterie, jak je uvedeno v přihrádce.

Krok 3: Znovu nasadíte kryt baterie.

Připojení přijímače Nano USB

Připojte přijímač USB k portu USB v počítači.

Je umístěn z výroby pod krytem prostoru pro baterie - vytáhněte jej a zasuňte do USB konektoru. Pokud si klávesnici vezmete na výlet, můžete jej tam znovu skrýt - tímto způsobem ji nikdy neztratíte.

Funkce multimediálních kláves

FN + ESC - Přehrávač médií

FN + F1 - Přehrát / Pozastavit

FN + F2 - Předchozí skladba

FN + F3 - Další skladba

FN + F4 - Přidat zvuk

FN + F5 - Snížit zvuk

FN + F6 - Ztlumit

FN + F7 - Domovská stránka webového prohlížeče

FN + F8 - Hledat

FN + F9 - Oblíbené karty

FN + F10 - E-mail

FN + F11 - Zámek obrazovky

FN + F12 - Průzkumník souborů

Odstraňte potíže a obnovte tovární nastavení

Pokud vaše klávesnice nefunguje správně, postupujte takto:

1. Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové.

2. Pokud LED indikátor na klávesnici nefunguje:

- Odpojte a znovu připojte nano přijímač k USB portu

- Umístěte klávesnici do blízkosti přijímače (asi 10 cm), poté vyjměte baterie a znovu je vložte. Pokud vidíte aktivní LED indikátor - zařízení pracuje správně.

SK UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vloženie batérie

Klávesnica Platinet PMK100B vyžaduje dve alkalické batérie AAA.

Krok 1: Odstráňte kryt priestoru na batérie umiestnený na zadnej strane zariadenia.

Krok 2: Vložte do neho dve batérie, ako je uvedené v priehradke.

Krok 3: Znova nasadte kryt batérie.

Prípojenie prijímača Nano USB

Prípojte prijímač USB k portu USB počítača.

Je umiestnený z výroby pod krytom priestoru pre batérie - vytiahnite ho a zasunúť do USB konektora. Pokiaľ si klávesnicu vezmete na výlet, môžete ho tam znovu skryť - týmto spôsobom ju nikdy nestratíte.

Funkcia multimediálnych kláves

FN + ESC - Prehrávač médií

FN + F1 - Prehrať / Pozastaviť

FN + F2 - Predchádzajúca skladba

FN + F3 - Ďalšia skladba

FN + F4 - Pridať zvuk

FN + F5 - Znížiť zvuk

FN + F6 - Stlmiť

FN + F7 - Domovská stránka webového prehliadača

FN + F8 - Hľadať

FN + F9 - Obľúbené karty

FN + F10 - E-mail

FN + F11 - Zámok obrazovky

FN + F12 - Prieskumník súborov

Odstráňte ťažkosti a obnovte továrenské nastavenia

Ak vaša klávesnica nefunguje správne, postupujte nasledovne:

1. Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za nové.

2. Ak LED indikátor na klávesnici nefunguje:

- Odpojte a znovu pripojte nano prijímač k USB portu

- Umiestnite klávesnicu do blízkosti prijímača (asi 10 cm), potom vyberte batérie a znova ich vložte. Ak vidíte aktívny LED indikátor - zariadenie pracuje správne.

Producer: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

