

WIRELESS KEYBOARD

PMK100WBHU



HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az akkumulátor behelyezése

A PLATINET PMK100B billentyűzethez két AAA alkáli elem szükséges.

1. lépés: Távolítsa el a készülék hátulján található elemtartó rekesz fedelét.
2. lépés: Helyezzen bele két elemet a rekeszbe, a feltüntetett módon.
3. lépés: Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

A Nano USB-vevő csatlakoztatása

Csatlakoztassa az USB-vevőt a számítógép USB-portjához. Gyárilag az elemtartó rekesz fedele alatt található - húzza ki és helyezze be az USB csatlakozóba. Újra visszahelyezheti, ha magával viszi a billentyűzetet egy utazásra - így soha nem fogja elveszíteni.

Multimédia kulcs funkciók

- FN + ESC - Médialejátszó
- FN + F1 - Lejátszás / Szünet
- FN + F2 - előző szám
- FN + F3 - Következő szám

- FN + F4 - hangosabban
- FN + F5 - halkabban
- FN + F6 - némítás
- FN + F7 - A webböngésző kezdőlapja
- FN + F8 - Keresés
- FN + F9 - Kedvenc fülek
- FN + F10 - E-mail
- FN + F11 - Képernyőzár
- FN + F12 - Fájltrejelző

Hibaelhárítás és a gyári beállítások visszaállítása

Ha a billentyűzet nem működik megfelelően, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Ha az elemek lemerültek, cserélje ki újakra.
2. Ha a billentyűzet LED-jelzője nem működik:
 - Csatlakoztassa le és csatlakoztassa újra a nano vevőt az USB porthoz
 - Helyezze a billentyűzetet a vevő közelébe (kb. 10 cm), majd vegye ki az elemeket és helyezze be újra. Ha a LED világít - a készülék megfelelően működik.

Producer: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Słowiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

