

WIRELESS KEYBOARD

PMK100WB



EN USER MANUAL

Installing the batteries

PMK100B uses two AAA alkaline batteries.

Step 1: Remove the battery compartment cover on the bottom of the keyboard by squeezing the cover from the tab to release it.

Step 2: Insert the batteries as shown inside the battery compartment

Step 3: Replace the cover

Connecting the receiver

Please insert the receiver into the USB port.

You will find the USB receiver under the battery compartment cover. You can hide it there again if you move the keyboard - this way you'll never lose it.

Multimedia hotkeys functions

FN+ESC - Media Player

FN+F1 - Play/Pause

FN+F2 - Previous Track

FN+F3 - Next Track

FN+F4 - Volume Up

FN+F5 - Volume Down

FN+F6 - Mute

FN+F7 - Web home

FN+F8 - Search

FN+F9 - My Favourite

FN+F10 - Email

FN+F11 - Screen lock

FN+F12 - My computer

Restoring factory default settings

If keyboard doesn't work properly, please check:

1. If the batteries are worn out, replace them with new ones.

2. If LED indicator on keyboard is off, please do the following steps to recovery the default settings:

- Unplug and plug again the nano receiver onto an available USB port.

- Place the keypad close to the USB nano receiver (about 10 cm), then remove the batteries and reinstall them. If the LED indicator lights up - the device works properly.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instalacja baterii

W klawiaturze PLATINET PMK100B należy zainstalować dwie alkaliczne baterie typu AAA.

Krok 1: Zdejmij pokrywę komory baterii, która znajduje się z tyłu urządzenia.

Krok 2: Umieść w niej dwie baterie według oznaczeń umieszczonych w komorze.

Krok 3: Załóż ponownie pokrywę baterii.

Podłączanie odbiornika Nano USB

Podłącz odbiornik USB do portu USB w komputerze.

Fabrycznie znajduje się on pod pokrywą komory baterii - wyciągnij go i umieść w złączu USB. Możesz go tam ponownie schować jeśli będziesz zabierał klawiaturę w podróż - w ten sposób nigdy go nie zgubisz.

Funkcje klawiszy multimedialnych

FN+ESC - Odtwarzacz multimedialny

FN+F1 - Odtwarzanie/wstrzymywanie

FN+F2 - Poprzedni utwór

FN+F3 - Następny utwór

FN+F4 - Głośniejsze

FN+F5 - Ciszej

FN+F6 - Wycisz

FN+F7 - Strona domowa przeglądarki internetowej

FN+F8 - Wyszukiwanie

FN+F9 - Ulubione zakładki

FN+F10 - Email

FN+F11 - Blokada ekranu

FN+F12 - Eksplorator plików

Usuwanie problemów i przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli klawiatura nie działa poprawnie, wykonaj następujące kroki:

1. Jeśli baterie są rozładowane, wymień je na nowe.

2. Jeśli wskaźnik LED na klawiaturze nie działa:

- Odłącz i podłącz ponownie nano odbiornik do portu USB

- Umieść klawiaturę blisko odbiornika (około 10 cm), a następnie wyciągnij baterie i włóż je ponownie. Jeśli zobaczysz aktywny wskaźnik LED - urządzenie działa poprawnie.

RO MANUAL

instalarea bateriei

Tastatura PLATINET PMK100B utilizează 2 baterii alcaline AAA.

Pas 1: deschide capacul din spate.

Pas 2: introdu cele doua baterii conform informațiilor inscripționate.

Pas 3: pune capacul.

Conectarea cu Nano USB

Conectează receptorul USB la portul USB al computerului.

Receptorul este amplasat sub capacul compartimentului bateriei - scoateți și introduceți în conectorul USB. Ca să nu-l pierdeți recomandăm să introduceți receptorul USB în lăcașul prevăzut

Tastele funcționale

FN+ESC – redare multimedia

FN+F1 – redare/pauză

FN+F2 - anterior

FN+F3 - următor

FN+F4 – volum ridicat

FN+F5 – volum scăzut

FN+F6 - silențios

FN+F7 – pagina de start al browser-ului

FN+F8 - căutare

FN+F9 – pagini favorite

FN+F10 - Email

FN+F11 – ecran blocat

FN+F12 – computerul meu

Revenirea la setările din fabrică

Dacă tastatura malfunctionează:

1. Verifica bateriile daca nu sunt descărcate.

2. Dacă indicatorul LED este stins:

- Deconectează și reconectează receptorul nano USB

- Așează tastatura lângă receptor, apoi scoate și reintrodu bateriile. Dacă LED-ul se aprinde, tastatura funcționează cum trebuie.

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Installation de la batterie

Deux piles alcalines AAA doivent être installées sur le clavier PMK100B.

Étape 1: Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de l'appareil. Étape 2: placez-y deux piles conformément aux repères dans le compartiment. Étape 3: remplacez le couvercle de la batterie.

Connexion du récepteur Nano USB

Connectez le récepteur USB à un port USB de votre ordinateur.

Par défaut, il est situé sous le couvercle du compartiment des piles - retirez-le et insérez-le dans le connecteur USB. Vous pouvez le remettre dans le compartiment si vous prenez le clavier en voyage - de cette façon, vous aurez moins de chances de le perdre.

Fonctions clés multimédias

FN ESC - Lecteur multimédia

FN F1 - Lecture / pause

FN F2 - Chanson précédente

FN F3 - Chanson suivante

FN F4 - Plus fort

FN F5 - Plus silencieux

FN F6 - Muet

FN F7 - Page d'accueil du navigateur Web

FN F8 - Rechercher

FN F9 - Favoris favoris

FN F10 - Courriel

FN F11 - Verrouillage d'écran

FN F12 - Explorateur de fichiers

Résoudre les problèmes et restaurer les paramètres d'usine

Si le clavier ne fonctionne pas correctement, procédez comme suit:

1. Si les piles sont épuisées, remplacez-les par de nouvelles.

2. Si le voyant LED du clavier ne fonctionne pas:

- Déconnectez et reconnectez le nano-récepteur au port USB

- Placez le clavier près du récepteur (environ 10 cm), puis retirez les piles

et réinsérez-les. Si vous voyez un indicateur LED actif - l'appareil fonctionne correctement.

IT Manuale d'uso

Installazione delle batterie

PMK100B utilizza due batterie alcaline AAA.

Passaggio 1: rimuovere il coperchio del vano batteria sul fondo della tastiera premendo il coperchio dalla linguetta per rilasciarlo.

Passaggio 2: inserire le batterie come mostrato all'interno del vano batterie

Passaggio 3: riposizionare il coperchio

Collegamento del ricevitore

Inserire il ricevitore nella porta USB.

Troverai il ricevitore USB sotto il coperchio del vano batteria. Puoi nascondere di nuovo se sposti la tastiera, in questo modo non la perderai mai.

Funzioni dei tasti di scelta rapida multimediali

FN + ESC - Media Player

FN + F1 - Riproduci / Pausa

FN + F2 - Traccia precedente

FN + F3 - Traccia successiva

FN + F4 - Aumenta volume

FN + F5 - Riduzione volume

FN + F6 - Muto

FN + F7 - Home Web

FN + F8 - Cerca

FN + F9 - Il mio preferito

FN + F10 - Email

FN + F11 - Blocco schermo

FN + F12 - Il mio computer

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se la tastiera non funziona correttamente, controlla:

1. Se le batterie sono scariche, sostituirle con batterie nuove.
2. Se l'indicatore LED sulla tastiera è spento, procedere come segue per ripristinare le impostazioni predefinite:
 - Scollegare e ricollegare il ricevitore nano a una porta USB disponibile.
 - Posizionare la tastiera vicino al ricevitore nano USB (circa 10 cm), quindi rimuovere le batterie e reinstallarle. Se l'indicatore LED si illumina, il dispositivo funziona correttamente.

RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Установка батарей

PMK100B использует две щелочные батарейки типа AAA.

Шаг 1: Снимите крышку батарейного отсека в нижней части клавиатуры, отжав прижим крышки, чтобы освободить её.

Шаг 2: Вставьте батарейки, как показано внутри батарейного отсека

Шаг 3: Вставить крышку

Подключение приёмника

Пожалуйста, вставьте приёмник в порт USB.

Вы найдёте приёмник USB под крышкой батарейного отсека. Вы можете спрятать его там снова и при перевозке клавиатуры - таким образом, вы никогда не потеряете его.

Функции мультимедийных горячих клавиш

FN + ESC - Медиаплеер

FN + F1 - Воспроизведение / Пауза

FN + F2 - Предыдущий трек

FN + F3 - Следующий трек

FN + F4 - Увеличение громкости

FN + F5 - Уменьшение громкости

FN + F6 - Отключение звука

FN + F7 - Веб-домашняя страница

FN + F8 - Поиск

FN + F9 - Избранное

FN + F10 - Электронная почта

FN + F11 - Блокировка экрана

FN + F12 - Мой компьютер

Восстановление заводских настроек по умолчанию

Если клавиатура не работает должным образом, проверьте:

1. Если батарейки сели, замените их новыми.

2. Если светодиодный индикатор на клавиатуре не горит, выполните следующие действия, чтобы восстановить настройки по умолчанию:

- Отключите и снова подключите nano приёмник к свободному порту USB.

- Расположите клавиатуру рядом с nano-приёмником USB (около 10 см), затем извлеките батарейки и установите их заново. Если светодиодный индикатор горит - устройство работает нормально.

Producer: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

