

MECHANICAL
**PRO-GAMING
KEYBOARD**



MECHANICAL „CONTENT“ SWITCHES
ANALOG ADJUSTMENT KNOB
12 LIGHTING MODES



6 Colors LED Backlight

USB
www.varr.com

VMKB98RU



USER MANUAL

NEON

Комплект поставки:

1. Механическая клавиатура
2. Руководство пользователя
3. Съёмный упор для рук.

Руководство пользователя

- * Все 104 клавиши поддерживают функцию защиты от привидений
- * Управление режимом подсветки: FN + SL - всего 12 режимов
- * Регулировка яркости подсветки: ручка управления
- * Мультимедийные кнопки

Клавиша	Функция
1	Воспроизведение
2	Громкость -
3	Громкость +
4	Режим без звука
5	Предыдущий трек
6	Следующий трек
7	Воспроизвести / Пауза
8	Стоп

* Fn + [F1 ~ F12]: Функции кнопок:

	Клавиша	Функция	Клавиша	Функция
Fn+	F1	Мой компьютер	F7	Воспроизвести / Пауза
	F2	Браузер	F8	Стоп
	F3	Калькулятор	F9	Режим без звука
	F4	Мультимедиа	F10	Громкость -
	F5	Предыдущий трек	F11	Громкость +
	F6	Следующий трек	F12	Записать как..

Правила техники безопасности

1. Держите клавиатуру подальше от предметов, которые могут её повредить.
2. Не кладите на клавиатуру тяжёлые предметы.
3. Не растягивайте, не скручивайте и не прилагайте чрезмерных усилий при использовании клавиатуры.
4. Чтобы очистить клавиатуру, осторожно протрите её влажной, хорошо отжатой хлопчатобумажной тканью.
5. Перед чисткой убедитесь, что клавиатура выключена. Не используйте жидкие чистящие средства.

Механічна клавіатура VARR NEON VMKB98 PL

Комплект поставки:

1. Механічна клавіатура
2. Керівництво користувача
3. Знімний упор для рук.

Посібник користувача

- * Всі 104 клавіші підтримують функцію захисту від привидів
- * Управління режимом підсвічування: FN + SL - всього 12 режимів
- * Регулювання яскравості підсвічування: ручка управління
- * Мультимедійні кнопки

Клавіша	Функція
1	Відтворення
2	Гучність -
3	Гучність +
4	Режим без звуку
5	Попередній трек
6	Наступний трек
7	Відтворити / Пауза
8	Стоп

* Fn + [F1 ~ F12]: Функції кнопок:

	Клавіша	Функція	Клавіша	Функція
Fn+	F1	Мій комп'ютер	F7	Відтворити / Пауза
	F2	Браузер	F8	стоп
	F3	Калькулятор	F9	Режим без звуку
	F4	Мультимедіа	F10	гучність -
	F5	Попередній трек	F11	гучність +
	F6	Наступний трек	F12	Записати як ..

Правила техніки безпеки

1. Тримайте клавіатуру подалі від предметів, які можуть її пошкодити.
2. Не кладіть на клавіатуру важкі предмети.
3. Не розтягуйте, що не скручуйте і не застосовуйте надмірну силу при використанні клавіатури.
4. Щоб очистити клавіатуру, щоб обережно витерти вологою, добре віджатою тканиною.
5. Перед чищенням переконайтеся, що клавіатура вимкнена. Не використовуйте рідкі засоби для чищення.

Mechanical Keyboard NEON VMKB98

Package Contents

1. Mechanical keyboard
2. User manual
3. Wrist rest

Keyboard Functional Introduction

* 104 keys full anti-ghosting

* Keyboard backlight adjustment button FN+SL, Has 9 LED modes. FN+DEL, Has 3 modes keyboard 2 sides LED modes.

* Keyboard backlight brightness adjustment: use adjustment knob

*Multimedia keys:

Key	Function
1	Music Player
2	Volume -
3	Volume +
4	Mute
5	Prev Track
6	Next Track
7	Play/Pause
8	Stop

* Fn +[F1 ~ F12]: Implement multimedia functions

	Key combination	Implementation function	Key combination	Implementation function
Fn+	F1	My computer	F7	Play/Pause
	F2	Web/Home	F8	Stop
	F3	Calculator	F9	Mute
	F4	Media	F10	Volume -
	F5	Prev Track	F11	Volume +
	F6	Next Track	F12	Save as..

Safety Instructions

1. Keep the keyboard away from sharp objects that could damage it.
2. Do not put heavy objects on the keyboard.
3. Do not stretch, twist or apply force to the keyboard.
4. To clean the keyboard, gently wipe it using a moist cotton cloth.
5. Make sure the keyboard is turned off before cleaning. Do not use liquid cleanser.

Mehāniskā Tastatūra NEON VMKB98

Iepakojuma saturs

1. Mehāniskā tastatūra
4. Lietotāja rokasgrāmata
5. Rokas locītavas atbalsts

Klaviatūras lietošanas instrukcija

* 104 taustiņi anti-ghosting

* Tastatūras apgaismojuma regulēšanas poga FN+SL, ir 9 LED režīmi. FN+DEL, ir 3 režīmu tastatūra 2 sānu LED režīmi.

* Tastatūras apgaismojuma spilgtuma regulēšanai izmantojiet regulēšanas pogu.

*Multimēdijas taustiņi:

Taustiņi	Funkcijas
1	Mūzikas atskaņotājs
2	Skaļums -
3	Skaļums +
4	Klusums
5	Iepriekšējā/ais Track
6	Nākamā Track
7	Atskaņot/Pause
8	Stop

* Fn +[F1 ~ F12]: Implement multimedia functions

	Key combination	Implementation function	Key combination	Implementation function
Fn+	F1	My computer	F7	Play/Pause
	F2	Web/Home	F8	Stop
	F3	Kalkulators	F9	Mute
	F4	Media	F10	Volume -
	F5	Iepriekšējais Track	F11	Volume +
	F6	Nākamais Track	F12	Save as..

Drošības Instrukcija

1. Klaviatūras tuvumā nenovietot asus priekšmetus.
2. Uz klaviatūras nenovietot smagus priekšmetus.
3. Nepielietot spēku uz klaviatūras.
4. Lai notīrītu tastatūru uzmanīgi noslaukiet to ar mitru kokvilnas drānu.
5. Pirms tīrīšanas pārlicinieties vai tastatūra ir izslēgta. Nelietot šķidra veida tīrīšanas līdzekli.

Producer: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu