

MECHANICAL
**PRO-GAMING
KEYBOARD**



MECHANICAL „CONTENT“ SWITCHES
ANALOG ADJUSTMENT KNOB
12 LIGHTING MODES



6 Colors LED Backlight

USB
www.varr.com

VMKB98



USER MANUAL

NEON

Package Contents

- 1. Mechanical keyboard
- 2. User manual
- 3. Wrist rest

Keyboard Functional Introduction

- * 104 keys full anti-ghosting
- * Keyboard backlight adjustment button FN+SL, Has 9 LED modes. FN+DEL, Has 3 modes keyboard 2 sides LED modes.
- * Keyboard backlight brightness adjustment: use adjustment knob
- *Multimedia keys:

Key	Function
1	Music Player
2	Volume -
3	Volume +
4	Mute
5	Prev Track
6	Next Track
7	Play/Pause
8	Stop

* Fn +[F1 ~ F12]: Implement multimedia functions

	Key combination	Implementation function	Key combination	Implementation function
Fn+	F1	My computer	F7	Play/Pause
	F2	Web/Home	F8	Stop
	F3	Calculator	F9	Mute
	F4	Media	F10	Volume -
	F5	Prev Track	F11	Volume +
	F6	Next Track	F12	Save as..

Safety Instructions

- 1. Keep the keyboard away from sharp objects that could damage it.
- 2. Do not put heavy objects on the keyboard.
- 3. Do not stretch, twist or apply force to the keyboard.
- 4. To clean the keyboard, gently wipe it using a moist cotton cloth.
- 5. Make sure the keyboard is turned off before cleaning. Do not use liquid cleanser.

Zawartość opakowania:

1. Klawiatura mechaniczna
2. Instrukcja obsługi
3. Odczepiana podkładka pod nadgarstki

Instrukcja obsługi

- * Wszystkie 104 klawisze wspierają funkcję anti-ghosting
- * Sterowanie trybem podświetlenia: FN + SL – łącznie 12 trybów
- * Sterowanie jasnością podświetlenia: pokrętko regulacji
- * Przyciski multimedialne

Klawisz	Funkcja
1	Odtwarzacz
2	Głośność -
3	Głośność +
4	Wycisz
5	Poprzedni utwór
6	Następny utwór
7	Odtwórz/Pauza
8	Stop

* Fn + [F1 ~ F12]: Przyciski funkcyjne:

	Klawisze	Funkcja	Klawisze	Funkcje
Fn+	F1	Ten komputer	F7	Odtwórz/Pauza
	F2	Przeglądarka	F8	Stop
	F3	Kalkulator	F9	Wycisz
	F4	Media	F10	Głośność -
	F5	Poprzedni utwór	F11	Głośność +
	F6	Następny utwór	F12	Zapisz jako..

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Trzymaj klawiaturę z dala od przedmiotów, które mogłyby ją uszkodzić.
2. Nie kładź ciężkich przedmiotów na klawiaturze.
3. Nie rozciągaj, nie skręcaj ani nie używaj dużej siły korzystając z klawiatury.
4. Aby wyczyścić klawiaturę, delikatnie przetrzyj ją wilgotną bawełnianą szmatką.
5. Przed czyszczeniem upewnij się, że klawiatura jest wyłączona. Nie używaj płynnych środków czyszczących.

Obsah balení:

- ① Mechanická klávesnice
- ② Návod
- ③ Odnímatelná opěrka na zápěstí

Uživatelská příručka

- * Všech 104 kláves podporuje funkci anty-ghosting
- * Ovládání režimu podsvícení: FN + SL - celkem 12 režimů
- * Ovládání jasu podsvícení: ovládací knoflík
- * Multimediální tlačítka

Klávesa	Funkce
1	Přehrávač
2	Hlasitost -
3	Hlasitost +
4	Ztlumení
5	Předchozí skladba
6	Další skladba
7	Play / Pause
8	Stop

* Fn + [F1 ~ F12]: Funkční tlačítka:

	Klávesa	Funkce	Klávesa	Funkce
Fn+	F1	Tento počítač	F7	Play / Pause
	F2	Prohlížeč	F8	Stop
	F3	Kalkulačka	F9	Ztlumení
	F4	Média	F10	Hlasitost -
	F5	Předchozí skladba	F11	Hlasitost +
	F6	Další skladba	F12	Uložit jako ...

Bezpečnostní pokyny

1. Udržujte klávesnici mimo předměty, které by ji mohly poškodit.
2. Na klávesnici nedávejte těžké předměty.
3. Neroztahujte, nebouchajte a nepoužívejte nadměrnou sílu při manipulaci.
4. Chcete-li klávesnici vyčistit, jemně ji otřete navlhčeným bavlněným hadříkem.
5. Před čištěním se ujistěte, že je klávesnice vypnutá. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky.

Obsah balenia:

1. Mechanická klávesnica
2. Návod
3. Odnímateľná opierka na zápästia

Užívateľská príručka

- * Všetkých 104 kláves podporuje funkciu anty-ghosting
- * Ovládanie režimu podsvietenia: FN + SL - celkom 12 režimov
- * Ovládanie jasu podsvietenia: ovládací gombík
- * Multimediálne tlačidlá

Klávesa	Funkcia
1	Prehrávač
2	Hlasitosť -
3	Hlasitosť +
4	Stlmenie
5	Predchádzajúca skladba
6	Ďalšia skladba
7	Play / Pause
8	Stop

* Fn + [F1 ~ F12]: Funkčné tlačítka:

	Klávesa	Funkcia	Klávesa	Funkcia
Fn+	F1	Tento počítač	F7	Play / Pause
	F2	Prehliadač	F8	Stop
	F3	Kalkulačka	F9	Stlmenie
	F4	Médiá	F10	Hlasitosť -
	F5	Predchádzajúca skladba	F11	Hlasitosť +
	F6	Ďalšia skladba	F12	Uložiť ako ...

Bezpečnostné pokyny

1. Udržujte klávesnicu mimo predmety, ktoré by ju mohli poškodiť.
2. Na klávesnici nedávajte ťažké predmety.
3. Nerozkladajte, nebúchajte a nepoužívajte nadmernú silu pri manipulácii.
4. Ak chcete klávesnicu vyčistiť, jemne ju utrite navlhčenou bavlnenou handričkou.
5. Pred čistením sa uistite, že je klávesnica vypnutá. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky.

conținut

1. Tastatură mecanică
2. Manual
3. Relaxator încheietură

Introducere

- * 104 taste full anti-ghosting
- * Ajustare lumini tastatură; taste FN + SL - 12 LED -uri:
- * Comutator ajustare iluminare

*Taste multimedia:

Key	Function
1	Redare muzică
2	Volum -
3	Volum +
4	Mut
5	Muzica anterioară
6	Muzica următoare
7	Redare /Pauză
8	Stop

* Fn +[F1 ~ F12]: activează funcțiile multimedia

	Key combination	Implementation function	Key combination	Implementation function
Fn+	F1	computer	F7	Redare /Pauză
	F2	Pagina Web/Home	F8	Stop
	F3	Calculator	F9	Mut
	F4	Media	F10	Volum -
	F5	Muzica anterioară	F11	Volum +
	F6	Redare /Pauză	F12	Salvează ca .

Instrucțiuni de siguranță

1. Țineți tastatura departe de obiecte ascuțite care ar putea să o deterioreze.
2. Nu puneți obiecte grele pe tastatură.
3. Nu întindeți, răsușiți și nu aplicați forță pe tastatură.
4. Pentru a curăța tastatura, ștergeți-o ușor folosind o cârpă umedă de bumbac.
5. Asigurați-vă că tastatura este oprită înainte de curățare. Nu folosiți produse lichide de curățare

Packungsinhalt

1. Mechanische Tastatur
2. Benutzerhandbuch
3. Handgelenk Entspannungspad

Einführung in die Tastaturfunktionen

- * 104 Tasten mit full anty-ghosting
- * Taste zur Einstellung der Tastaturbeleuchtung FN + SL - insgesamt 12 LED-Modi:
- * Helligkeit der Tastaturbeleuchtung einstellen: Einstellknopf verwenden
- * Multimediatasten:

Taste	Funktion
1	Music Player
2	Volume -
3	Volume +
4	Mute
5	Prev Track
6	Next Track
7	Play/Pause
8	Stop

* Fn +[F1 ~ F12]: Implementieren Sie Multimedia-Funktionen

	Tastenkombination	Implementarfunktion	Tastenkombination	Implementarfunktion
Fn+	F1	My computer	F7	Play/Pause
	F2	Web/Home	F8	Stop
	F3	Calculator	F9	Mute
	F4	Media	F10	Volume -
	F5	Prev Track	F11	Volume +
	F6	Next Track	F12	Save as..

Sicherheitshinweise:

1. Halten Sie die Tastatur von scharfen Gegenständen fern, die sie beschädigen könnten.
2. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Tastatur.
3. Dehnen Sie die Tastatur nicht, drehen Sie sie nicht und üben Sie keine Gewalt auf dem Gerät aus.
4. Um die Tastatur zu reinigen, wischen Sie sie vorsichtig mit einem feuchten Baumwolltuch ab.
5. Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen, dass die Tastatur ausgeschaltet ist. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel.

Contenu de l'emballage

1. Clavier mécanique
2. Manuel d'utilisation
3. Repose-poignet

Introduction fonctionnelle du clavier

- * 104 touches entièrement "anti-ghosting"
- * Bouton de réglage du rétroéclairage du clavier FN + SL - 12 modes "LED" au total:
- * Réglage de la luminosité du rétro-éclairage du clavier: utilisez le bouton de réglage

* Touches multimédia:

Touche	Fonction
1	Lecteur de musique
2	Volume -
3	Volume +
4	Sourdine
5	Piste précédente
6	Piste suivante
7	Lecture / Pause
8	Stop

* Fn +[F1 ~ F12]: Implémentation de fonctions multimédia

	Combinaison de touches	Fonction d'implémentation	Combinaison de touches	Fonction d'implémentation
Fn+	F1	Mon ordinateur	F7	Lecture/Pause
	F2	Web / Accueil	F8	Stop
	F3	Calculatrice	F9	Sourdine
	F4	Médias	F10	Volume -
	F5	Piste précédente	F11	Volume +
	F6	Piste suivante	F12	Enregistrer sous

Consignes de sécurité

1. Tenir le clavier éloigné des objets pointus qui pourraient l'endommager.
2. Ne pas poser d'objets lourds sur le clavier.
3. Ne pas étirer, tordre ou exercer de force sur le clavier.
4. Pour nettoyer le clavier, essuyez-le doucement à l'aide d'un chiffon en coton humide.
5. Assurez-vous que le clavier est éteint avant le nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyant liquide.

Contenuto della confezione

1. Tastiera meccanica
2. Manuale dell'utente
3. Poggiapolsi

Introduzione al funzionamento della tastiera

* 104 tasti anti-ghosting completi

* Pulsante di regolazione della retroilluminazione della tastiera FN + SL - 12 modalità LED totali:

* Regolazione della luminosità della retroilluminazione della tastiera: utilizzare la manopola di regolazione

* Tasti multimediali:

chiave	funzione
1	Lettore musicale
2	Volume -
3	Volume +
4	muto
5	Traccia precedente
6	Traccia successiva
7	Play / Pausa
8	Stop

* Fn + [F1 ~ F12]: implementa le funzioni multimediali

	Combinazione chiave	Funzione di attuazione	Combinazione chiave	Funzione di attuazione
Fn+	F1	Il mio computer	F7	Play / Pausa
	F2	Web / Casa	F8	Stop
	F3	calcolatrice	F9	muto
	F4	media	F10	Volume -
	F5	Traccia precedente	F11	Volume +
	F6	Traccia successiva	F12	Salva come ...

Istruzioni di sicurezza

1. Tenere la tastiera lontana dagli oggetti che potrebbero danneggiarla.
2. Non appoggiare oggetti pesanti sulla tastiera.
3. Non allungare, torcere o applicare forza sulla tastiera.
4. Per pulire la tastiera, pulirla delicatamente con un panno di cotone umido.
5. Assicurarsi che la tastiera sia spenta prima di pulirla. Non utilizzare detergenti liquidi.

Producer: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu