

# WIRELESS HEADPHONES

WITH BUILT-IN MICROPHONE

FS

FH0955L

## Bluetooth



Producer: **PLATINET S.A.**  
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**  
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV  
str. PISCULUI 10A/2, RO  
tel.: 0 742 233 799, [officero@platinet.eu](mailto:officero@platinet.eu)  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

USER MANUAL

## EN Bluetooth Stereo Headphone With Wired Headphone/ MP3 Player

### (1) Product indication



1. Volume down ( Long press)/ Last song(Short press) ,double press to turn off the light .
2. Switch button ( power on/off, pairing, play/ pause, Answer/ End calls/ Reject call/ Last number redial/mode switch)
3. Volume up( Long press)/ Next song(Short press)
4. Micro SD/ TF card slot
5. LED indicator
6. Headphone jack
7. Micro USB charging port
8. Microphone
9. LED Lights
10. 3.5mm Aux Line in cable
11. Charging cable

### (2) Power on/ off the Headphone

- Power on: Press the switch button for about 6 seconds until the indicator light start flashing red and blue alternately (the Headphone said: Bluetooth Mode).
- Power off: Press the switch button for about 6 seconds until the blue indicator light goes off.

### (3) Pair to your mobile phone or other products

- Press the switch button for about 6 seconds until the indicator light start flashing red and blue alternately (the Headphone said: Bluetooth Mode).
- Turn on the Bluetooth function of your phone or other products.
- Search for the Bluetooth devices and select "FH0955LB"(enter the code"0000" if needed).
- If pairing is successful, the light indicator stays fixed and you will hear a confirmation sound.
- It will connect to the pre-set phone automatically when re-returns on(please make sure the Bluetooth function of your phone is on).
- If the pairing is not successful, please switch off Headphone firstly, and then re-pair again.

### (4) BT/TF/FM

- Under Bluetooth mode, insert the TF card, MP3 will play automatically.  
If taking out TF card, Bluetooth will reconnect automatically.
- Under Bluetooth mode, short press switch button, Music will play automatically. Short press "-" or "+", you can listen to the music you like.
- If you want to switch to Bluetooth mode under TF card mode, please take out the TF card first. Then the headphone will be automatically connected with your phone or other products.
- Under Bluetooth mode, hold and press the switch button for 2 seconds, it will switch to FM mode, short press the switch button to auto- scan the FM channels .

### (5) Answer/ End calls, reject call, last number dial (switch button)

- When there is an incoming call, short press switch button to answer the call. After answering the call, press switch button to hang up the call. If the other side hang up, no need to press the switch button.
- Reject call: Short press switch button twice to reject the call.
- Redial call: Double click the switch button to redial the last phone call.
- When making call out or answering the call, the music will pause automatically and enter the waiting state if the headphone is playing music.

### (6) Charging the Headphone

- Insert the charging cable into the Micro USB port of the unit, connect the USB to a PC or AC /DC adapter to charge the headphone. It takes about 2-3 hours to fully charge the headphone.
- The battery is rechargeable. When the headphone notifies" Low battery, please charge" sounds, it means the battery has run out, and it needs to charge as soon as possible.

Note: Please be sure that the battery has been charged fully before first time using.

### (7) Wired headphone function

Under any mode of the headphone, insert the 3.5mm Aux line in cable into the Headphone jack, and insert the 3.5mm jack into mp3 / mp4 player / your mobile phone or other compatible device to play your music.

### (8) Precautions

- Please be gentle when using this headphone. The maximum tolerance of the button is 250g. Excessive force or be stroked bu something all will damage buttons.
- Please do align the USB port when plug or pull USB cable in case that damages the USB cable and fail to charge the headphone.
- If you do not use the Headphone for long periods, please turn off the Headphone and be sure to store it in a dry place, free from extreme temperature conditions and dust.
- Please do not vibrate or shock the Headphone violently, and do not let it fall down from high place.

## 1. Opis funkcji produktu



- 1) Zmniejszanie głośności (długie naciśnięcie) / Ostatni utwór (Krótkie naciśnięcie), podwójne naciśnięcie powoduje wyłączenie podświetlenia.
- 2) Przycisk przełączania (włączanie/wyłączenie zasilania, parowanie, odtwarzanie / pauza / odbieranie / zakończenie połączenia/ odrzucenie połączenia / ostatni numer ponownego wybierania / przełącznik trybu).
- 3) Zwiększanie głośności (długie naciśnięcie) / następny utwór (krótkie naciśnięcie)
- 4) Gniazdo karty pamięci Micro SD/ TF
- 5) Wskaźnik LED
- 6) Gniazdo słuchawkowe
- 7) Złącze ładowania Micro USB
- 8) Mikrofon
- 9) Podświetlenie LED
- 10) Gniazdo Jack 3,5 mm
- 11) Kabel do ładowania

### **Włączanie/wyłączanie zasilania słuchawek**

Przytrzymaj przycisk włącznika przez około 6 sekund, aż wskaźnik LED zacznie pulsować na przemian w kolorze czerwonym i niebieskim. Aby wyłączyć powtórz czynność – lampka LED przestanie świecić.

### **Parowanie słuchawek ze smartfonem lub innymi produktami**

Przytrzymaj przycisk włącznika przez około 6 sekund, aż wskaźnik zacznie migać na przemian w kolorze czerwonym i niebieskim. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym. Wyszukaj urządzenie Bluetooth i wybierz "FH0955LB" (w razie potrzeby wpisz kod "0000"). Jeśli parowanie powiedzie się, wskaźnik LED przestanie pulsować i usłyszysz dźwięk potwierdzenia.

Po ponownym włączeniu telefonu połączy się on automatycznie z ustawionym wcześniej urządzeniem (upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona).

### **Odtwarzanie (BT/TF/FM)**

Jeśli w trybie Bluetooth włożysz do urządzenia kartę pamięci, to muzyka zacznie być odtwarzana automatycznie. Po jej wyciągnięciu ponownie zostanie uruchomiony tryb Bluetooth.

W trybie Bluetooth, krótko naciśnij przycisk przełącznika, muzyka będzie odtwarzana automatycznie. Krótko naciśnij "-" lub "+", aby cofnąć lub pominąć utwór.

W trybie Bluetooth, przytrzymaj i naciśnij przycisk przełącznika przez 2 sekundy, przełączy się on w tryb FM, krótko naciśnij przycisk przełącznika, aby automatycznie przeskanować kanały FM.

### **Odbieranie połączeń**

W przypadku połączenia przychodzącego, naciśnij krótko przycisk przełącznika, aby odebrać połączenie. Po odebraniu połączenia, naciśnij przycisk przełącznika, aby je zakończyć. Jeśli druga strona się rozłączy, nie ma potrzeby naciskania przycisku przełącznika.

Odrzuć połączenie: Krótkie naciśnięcie przycisku przełącznika dwa razy powoduje odrzucenie połączenia.

Ponowne wybranie numeru: Dwukrotne kliknięcie przycisku przełącznika umożliwia ponowne wybranie ostatniego połączenia telefonicznego.

Podczas wykonywania połączenia lub odbierania połączenia muzyka zostanie automatycznie wstrzymana i przejdzie w stan oczekiwania.

### **Ładowanie słuchawek**

Włóż kabel ładujący do portu Micro USB urządzenia, podłącz USB do komputera lub zasilacza AC/DC, aby naładować słuchawkę. Pełne naładowanie słuchawek zajmuje około 2-3 godzin. O niskim poziomie baterii zostaniesz poinformowany komunikatem w słuchawce. Upewnij się, że bateria została całkowicie naładowana przed pierwszym użyciem.

### **Funkcja słuchawek przewodowej**

W dowolnym trybie słuchawki, podłącz przewód 3,5 mm AUX do gniazda słuchawkowego, a z drugiej strony podłącz go do odtwarzacza mp3 / mp4 / telefonu komórkowego lub innego kompatybilnego urządzenia.

### **Środki ostrożności**

Jeśli słuchawki nie będą używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i przechowywać w suchym miejscu, wolnym od ekstremalnych warunków temperaturowych i kurzu. Nie należy gwałtownie wibrować ani wstrząsać słuchawką i nie dopuszczać do jej upadku z wysokości.

## RO Căști Bluetooth fără fir cu un player integrat MP3.

### 1. Descriere



- 1) Volumul scăzut (apăsare lungă) / Ultima piesă (Apăsare scurtă), apăsați de două ori pentru a opri lumina de fundal.
- 2) Buton de comutare (pornire / oprire, împerechere, redare / pauză / răspuns / apel final / respingere apel / ultimul număr reapelare / comutator modul).
- 3) Creșterea volumului (apăsare lungă) / melodia următoare (apăsare scurtă)
- 4) Slot pentru card de memorie Micro SD / TF
- 5) indicator LED
- 6) Mufă pentru căști
- 7) Conector de încărcare micro USB
- 8) Microfon
- 9) iluminare de fundal LED
- 10) Jack jack de 3,5 mm
- 11) Cablu de încărcare

## **Porniți / opriți căștile**

Țineți butonul de pornire aproximativ 6 secunde până când indicatorul LED clipește alternativ roșu și albastru. Pentru a opri, repetați procedura - LED-ul se va stinge.

## **Asocierea căștilor cu un smartphone sau alte produse**

Țineți butonul de alimentare timp de aproximativ 6 secunde până când indicatorul clipește alternativ roșu și albastru. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. mobil. Căutați dispozitive Bluetooth și selectați „FH0955LB” (introduceți „0000” dacă este necesar). Dacă conectarea are succes, indicatorul LED nu va mai clipi și veți auzi un ton de confirmare.

Când porniți telefonul din nou, acesta se va conecta automat la dispozitivul setat anterior (asigurați-vă că Bluetooth este pornit).

## **Redare (BT / TF / FM)**

Dacă introduceți un card de memorie în dispozitiv în modul Bluetooth, muzica va începe să se redea automat. După extragerea acestuia, modul Bluetooth va fi din nou activat.

În modul Bluetooth, apăsați scurt butonul de comutare, muzica va fi redată automat. Apăsați scurt „-” sau „+” pentru a derula sau a omite o melodie.

În modul Bluetooth, țineți și apăsați butonul de comutare timp de 2 secunde, acesta va trece la modul FM, apăsați scurt butonul de comutare pentru a scana automat canalele FM.

## **Primirea apelurilor**

Pentru un apel primit, apăsați scurt butonul de comutare pentru a răspunde la apel. Când primiți apelul, apăsați butonul de comutare pentru a-l încheia. Dacă cealaltă parte se blochează, nu este necesar să apăsați butonul de comutare.

Respingeți apelul: Apăsând de două ori butonul de comutare va respinge apelul.

Redirecționare: Făcând dublu clic pe butonul de comutare vă permite să reapelați ultimul apel telefonic.

Când efectuați un apel sau primiți un apel, muzica va întrerupe automat și va trece în modul de așteptare.

## **Încărcarea**

Introduceți cablul de încărcare în portul Micro USB al dispozitivului, conectați USB la computer sau la adaptorul AC / DC pentru a încărca căștile. Încărcarea completă a căștilor durează aproximativ 2-3 ore. Un mesaj din receptor va fi informat despre nivelul scăzut al bateriei. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată înainte de prima utilizare.

## **Funcția căștilor**

În orice mod de căști, conectați cablul AUX de 3,5 mm la mufa pentru căști și, pe de altă parte, conectați-l la un player mp3 / mp4 / telefon mobil sau alt dispozitiv compatibil.

## **măsurile de precauție**

Dacă nu veți folosi căștile timp îndelungat, opriți-le și depozitați-le într-un loc uscat, fără temperaturi extreme și praf. nu agitați receptorul violent și nu trântiți.

## CZ Bezdrátová sluchátka Bluetooth s vestavěným přehrávačem MP3.

### 1. Popis funkcí produktu



1) Snížení hlasitosti (dlouhé stisknutí) / Poslední skladba (krátké stisknutí), dvojitým stisknutím vypnete podsvícení.

2) Tlačítko přepínače (zapnutí / vypnutí, párování, přehrávání / pauza / příjem / ukončení hovoru / odmítnutí hovoru / přepnutí posledního opakovaného vytáčení / režimu).

3) Zvýšení hlasitosti (dlouhé stisknutí) / další skladby (krátké stisknutí)

4) Slot pro paměťovou kartu Micro SD / TF

5) LED indikátor

6) Konektor pro sluchátka

7) Micro USB nabíjecí konektor

8) Mikrofon

9) LED podsvícení

10) Jack 3,5 mm jack

11) Nabíjecí kabel



### **Zapnutí / vypnutí napájení sluchátek**

Podržte hlavní vypínač po dobu asi 6 sekund, dokud kontrolka LED nezačne střídavě červeně a modře blikat. Pro vypnutí postup opakujte - LED přestane svítit.

### **Spárování sluchátek s chytrým telefonem nebo jinými výrobky**

Podržte tlačítko napájení po dobu asi 6 sekund, dokud indikátor nezačne střídavě červeně a modře blikat. Zapněte na svém mobilním zařízení funkci Bluetooth. Vyhledejte zařízení Bluetooth a vyberte „FH0955LB“ (v případě potřeby zadejte kód „0000“). Pokud je párování úspěšné, indikátor LED přestane blikat a uslyšíte potvrzovací tón.

Po opětovném zapnutí se telefon automaticky připojí k dříve nastavenému zařízení (ujistěte se, že je zapnuto Bluetooth).

### **Přehrávání (BT / TF / FM)**

Pokud do zařízení vložíte paměťovou kartu v režimu Bluetooth, hudba se začne automaticky přehrávat. Po jeho vyjmutí se znovu aktivuje režim Bluetooth.

V režimu Bluetooth krátce stiskněte přepínač, hudba se bude přehrávat automaticky. Krátkým stisknutím tlačítka „-“ nebo „+“ můžete skladbu přetočit zpět nebo přeskočit.

V režimu Bluetooth podržte stisknuté tlačítko přepínání po dobu 2 sekund, přepne se do režimu FM, krátkým stisknutím tlačítka se automaticky vyhledají kanály FM.

### **Příjem hovorů**

Pro příchozí hovor krátce stiskněte přepínač a přijmete hovor. Když přijmete hovor, ukončete jej stisknutím spínače. Pokud se druhá strana zavěsí, není třeba stisknout spínací tlačítko.

Odmítnout hovor: Krátké stisknutí tlačítka přepínače hovor odmítne.

Opakované vytáčení: Dvojitě kliknutí na přepínací tlačítko vám umožní znovu vytočit poslední telefonní hovor.

Když uskutečnete nebo přijmete hovor, hudba se automaticky pozastaví a přejde do pohotovostního režimu.

### **Nabíjení sluchátka**

Vložte nabíjecí kabel do Micro USB portu zařízení, připojte USB k počítači nebo AC / DC adaptér pro nabíjení sluchátek. Plně nabití sluchátek trvá asi 2-3 hodiny. O nízké úrovni nabití baterie budete informováni indikátorem na sluchátku. Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá.

### **Funkce drátových sluchátek**

V kterémkoli režimu sluchátek připojte 3,5 mm kabel AUX ke konektoru pro sluchátka a na druhé straně jej připojte k přehrávači mp3 / mp4 / mobilnímu telefonu nebo jinému kompatibilnímu zařízení.

### **Opatření**

Pokud sluchátka nebudete delší dobu používat, vypněte je a uložte je na suchém místě bez extrémních teplot a prachu. Nezakládejte sluchátka násilím ani jimi netřeste a nenechte jej spadnout z výšky.

## SK Bezdrôtové slúchadlá Bluetooth s vstavaným prehrávačom MP3.

### 1. Popis funkcií produktu



- 1) Zníženie hlasitosti (dlhé stlačenie) / Posledný skladba (krátke stlačenie), dvojitým stlačením vypnete podsvietenie.
- 2) Tlačidlo prepínača (zapnutie / vypnutie, párovanie, prehrávanie / pauza / príjem / ukončenie hovoru / odmietnutie hovoru / prepnutie posledného opakovaného vytáčania / režime).
- 3) Zvýšenie hlasitosti (dlhé stlačenie) / ďalšie skladby (krátke stlačenie)
- 4) Slot pre pamäťovú kartu Micro SD / TF
- 5) LED indikátor
- 6) Konektor pre slúchadlá
- 7) Micro USB nabíjací konektor
- 8) Mikrofón
- 9) LED podsvietenie
- 10) Jack 3,5 mm jack
- 11) Nabíjací kábel

## **Zapnutie / vypnutie napájania slúchadiel**

Podržte hlavný vypínač po dobu asi 6 sekúnd, kým kontrolka LED nezačne striedavo červeno a modro blikať. Pre vypnutie postup opakujte - LED prestane svietiť.

## **Spárovanie slúchadiel s chytrým telefónom alebo inými výrobkami**

Podržte tlačidlo napájania po dobu asi 6 sekúnd, kým indikátor nezačne striedavo červeno a modro blikať. Zapnite na svojom mobilnom zariadení funkciu Bluetooth. Vyhľadajte zariadenie Bluetooth a vyberte "FH0955LB" (v prípade potreby zadajte kód "0000"). Ak je párovanie úspešné, indikátor LED prestane blikať a budete počuť potvrdzovací tón.

Po opätovnom zapnutí sa telefón automaticky pripojí k skôr nastavenému zariadeniu (uistite sa, že je zapnuté Bluetooth).

## **Prehrávanie (BT / TF / FM)**

Pokiaľ do zariadenia vložíte pamäťovú kartu v režime Bluetooth, hudba sa začne automaticky prehrávať. Po jeho vybratí sa znovu aktivuje režim Bluetooth.

V režime Bluetooth krátko stlačte prepínač, hudba sa bude prehrávať automaticky. Krátkym stlačením tlačidla "-" alebo "+" môžete skladbu pretočiť späť alebo preskočiť.

V režime Bluetooth podržte stlačené tlačidlo prepínania na 2 sekundy, prepne sa do režimu FM, krátkym stlačením tlačidla sa automaticky vyhľadajú kanály FM.

## **Príjem hovorov**

Pre prichádzajúci hovor krátko stlačte prepínač a prijmite hovor. Keď prijmete hovor, ukončíte ho stlačením spínača. Ak sa druhá strana zavesí, nie je potrebné stlačiť spínacie tlačidlo.

Odmietnuť hovor: Krátke stlačenie tlačidla prepínača hovor odmietne.

Opakované vytáčanie: Dvojité kliknutie na prepínacie tlačidlo vám umožní znova vytočiť posledný telefónny hovor.

Keď uskutočnite alebo prijmete hovor, hudba sa automaticky pozastaví a prejde do pohotovostného režimu.

## **Nabíjanie slúchadiel**

Vložte nabíjaci kábel do Micro USB portu zariadenia, pripojte USB k počítaču alebo AC / DC adaptér pre nabíjanie slúchadiel. Plné nabitie slúchadiel trvá asi 2-3 hodiny. O nízkej úrovni nabitia batérie budete informovaný indikátorom na slúchadle. Pred prvým použitím sa uistite, že je batéria plne nabitá.

## **Funkcia drôtových slúchadiel**

V ktoromkoľvek režime slúchadiel pripojte 3,5 mm kábel AUX ku konektoru pre slúchadlá a na druhej strane ho pripojte k prehrávaču mp3 / mp4 / mobilnému telefónu alebo inému kompatibilnému zariadeniu.

## **Opatrenie**

Ak slúchadlá nebudete dlhšiu dobu používať, vypnite ich a uložte ich na suchom mieste bez extrémnych teplôt a prachu. Nezakladajte slúchadlá násilím ani nimi netraste a nenechajte ho spadnúť z výšky.

## FR Casque sans fil Bluetooth avec lecteur MP3 intégré.

### 1. Description des fonctions du produit



- 1) Baisse du volume (appui long) / piste précédente (appui court), double pression pour éteindre le rétroéclairage.
- 2) Bouton de commutation (mise sous / hors tension, appariement, lecture / pause / réponse / fin d'appel / rejet d'appel / dernier numéro de recomposition / commutateur de mode).
- 3) Augmenter le volume (appui long) / piste suivante (appui court)
- 4) Emplacement pour carte mémoire Micro SD/ TF
- 5) Indicateur LED
- 6) Prise casque
- 7) Connecteur de charge micro USB
- 8) Microphone
- 9) Rétroéclairage LED
- 10) Prise Jack 3,5 mm
- 11) Câble de charge

## Allumer / éteindre le casque

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote alternativement en rouge et en bleu. Pour éteindre, répétez la procédure - la LED arrêtera d'allumer.

## Couplage d'un casque avec un smartphone ou d'autres produits

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote alternativement en rouge et bleu. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile. Recherchez les appareils Bluetooth et sélectionnez "FH0955LB" (entrez "0000" si nécessaire). Si l'appairage réussit, le voyant LED cesse de clignoter et vous entendez une tonalité de confirmation.

Lorsque vous rallumez le téléphone, il se connectera automatiquement à l'appareil précédemment configuré (assurez-vous que le Bluetooth est activé).

## Lecture (BT/TF/FM)

Si vous insérez une carte mémoire dans l'appareil en mode Bluetooth, la musique commencera à jouer automatiquement. Après l'avoir retiré, le mode Bluetooth sera à nouveau activé.

En mode Bluetooth, appuyez brièvement sur le bouton de l'interrupteur, la musique sera lue automatiquement. Appuyez brièvement sur "-" ou "+" pour rembobiner ou sauter une chanson.

En mode Bluetooth, maintenez et appuyez sur le bouton de l'interrupteur pendant 2 secondes, il passera en mode FM, appuyez brièvement sur le bouton de l'interrupteur pour balayer automatiquement les canaux FM.

## Recevoir des appels

Pour un appel entrant, appuyez brièvement sur le bouton de commutation pour répondre à l'appel.

Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur le bouton de commutation pour le terminer. Si l'autre partie raccroche, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton de l'interrupteur.

Rejeter l'appel: appuyer brièvement deux fois sur le bouton de l'interrupteur rejettera l'appel.

Recomposition: un double-clic sur le bouton de commutation vous permet de recomposer le dernier appel téléphonique.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, la musique se met automatiquement en pause et passe en mode veille.

## Chargement du casque

Insérez le câble de chargement dans le port micro USB de l'appareil, connectez l'USB à l'ordinateur ou à l'adaptateur AC / DC pour charger le combiné. Il faut environ 2 à 3 heures pour charger complètement le casque. Vous serez informé du niveau de batterie faible par un message dans le casque. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant la première utilisation.

## Fonction casque

Dans n'importe quel mode casque, connectez le câble AUX 3,5 mm à la prise casque et, d'autre part, connectez-le à un lecteur mp3 / mp4 / téléphone portable ou à un autre appareil compatible.

## Précautions

Si vous n'utilisez pas le casque pendant longtemps, éteignez-le et rangez-le dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes et de la poussière. Ne secouez pas le casque violemment et ne le laissez pas tomber d'une hauteur.

## RU Bluetooth стерео наушники Проводные наушники / MP3-плеер

### (1) описание продукта



- 1- Уменьшение громкости (длительное нажатие) / последняя песня (короткое нажатие), дважды нажмите, чтобы выключить подсветку.
- 2- Кнопка переключения (включение / выключение питания, сопряжение, воспроизведение / пауза, ответ / завершение вызова / отклонение вызова / повторный набор последнего номера / переключатель режима)
- 3- Увеличение громкости (длительное нажатие) / следующая песня (короткое нажатие)
- 4- Слот для карт Micro SD / TF
- 5- Светодиодный индикатор
- 6- Разъем для наушников
- 7- Micro USB порт зарядки
- 8- Микрофон
- 9- Светодиодные фонари
- 10- 3,5 мм Aux Line в кабеле
- 11- Зарядный кабель

### (2) Включите / выключите наушники

- Включение: нажмите кнопку переключения и удерживайте ее около 6 секунд, пока индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим (наушники сказали: режим Bluetooth).
- Выключение: нажмите кнопку переключателя примерно на 6 секунд, пока синий индикатор не погаснет.

### (3) Сопряжение с мобильным телефоном или другими продуктами

- Нажмите кнопку переключателя и удерживайте ее около 6 секунд, пока индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим (наушники сказали: режим Bluetooth).
- Включите функцию Bluetooth вашего телефона или других продуктов.

- Найдите устройства Bluetooth и выберите «FH0955LB» (при необходимости введите код «0000»).
- Если сопряжение прошло успешно, световой индикатор останется фиксированным, и вы услышите подтверждающий звук.
- При повторном включении он автоматически подключится к предварительно настроенному телефону (убедитесь, что функция Bluetooth вашего телефона включена).
- Если сопряжение не удалось, сначала отключите наушники, а затем повторите сопряжение.

#### (4) BT / TF / FM

- В режиме Bluetooth вставьте карту TF, MP3 будет воспроизводиться автоматически.
- При извлечении карты TF Bluetooth автоматически подключится.
- В режиме Bluetooth короткое нажатие кнопки переключения, музыка будет воспроизводиться автоматически. Коротким нажатием «-» или «+» вы можете слушать музыку, которая вам нравится.
- Если вы хотите переключиться в режим Bluetooth в режиме карты TF, сначала выньте карту TF. Тогда наушники будут автоматически подключены к вашему телефону или другим продуктам.
- В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку переключателя в течение 2 секунд, чтобы переключиться в режим FM, коротко нажмите кнопку переключателя для автоматического сканирования каналов FM.

#### (5) Ответ / завершение вызова, отклонение вызова, набор последнего номера (кнопка переключения)

- При поступлении входящего вызова коротко нажмите кнопку переключения, чтобы ответить на вызов. После ответа на звонок нажмите кнопку переключения, чтобы положить трубку. Если другая сторона повесит трубку, не нужно нажимать кнопку переключателя.
- Отклонить вызов: кратковременно нажмите кнопку переключения дважды, чтобы отклонить вызов.
- Повторный набор: дважды нажмите кнопку переключения, чтобы повторно набрать последний телефонный звонок.
- При выполнении вызова или ответе на звонок музыка автоматически приостанавливается и переходит в состояние ожидания, если музыка воспроизводится через наушники.

#### (6) Зарядка наушников

- Вставьте кабель для зарядки в порт Micro USB устройства, подключите USB к ПК или адаптеру AC / DC для зарядки наушников. Для полной зарядки наушников требуется около 2-3 часов.
- Батарея аккумуляторная. Когда в наушниках появляется сообщение «Разряжена батарея, пожалуйста, зарядите», это означает, что батарея разряжена и ее необходимо зарядить как можно скорее.
- Примечание. Перед первым использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

#### (7) функция проводных наушников

- В любом режиме наушников вставьте линию Aux 3,5 мм в кабель в разъем для наушников и вставьте разъем 3,5 мм в MP3 / MP4-плеер / мобильный телефон или другое совместимое устройство для воспроизведения музыки.

#### (8) Меры предосторожности

- Пожалуйста, будьте осторожны при использовании этих наушников. Максимальный допуск кнопки составляет 250 г. Чрезмерное усилие или удержание повредят кнопками.
- Пожалуйста, выровняйте порт USB, когда подключаете или вытягиваете кабель USB на случай, если кабель USB поврежден и не сможет зарядить наушники.
- Если вы не используете наушники в течение длительного времени, пожалуйста, выключите наушники и храните их в сухом месте, свободном от экстремальных температурных условий и пыли.
- Пожалуйста, не допускайте сильных вибраций и ударов по наушникам и не допускайте их падения с высоты.