

MODERN LED DESK LAMP

PDL6731W
USER MANUAL



 **platinet**

1. Lighting: Push the switch to "ON" position

- ① At this time, touch "⊙" interaction position, it has following functions: press shortly once, the LED light is on; press twice, the LED is off; cycle by turns.
- ② At this time, touch "⊙" interaction position, it has following functions: when LED light is on, pressing a long time on "⊙" interaction position is step-less dimmer, the brightness will reduce gradually. The brightness will stop at the corresponding lumen when loosen, there is no change when in the lowest brightness; and vice-verse.

2. Charging:

When charging, first insert one end of the USB cable with micro-USB into the product, other end insert power source adaptor with USB output port (suggest using DC 5V /1A adaptor), relevant charging red indicator Bright, green light bright when full charging for about 5 hours.

CAUTIONS:

- 1. Please use it in strict accordance with the instructions.
- 2. Please don't replace any components and transform the lamp by yourself.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podłącz lampkę do zasilania elektrycznego.

- ① Dotknij przycisk „⊙”: pojedyncze naciśnięcie: włączanie oświetlenia LED; dwukrotne naciśnięcie: wyłączenie oświetlenia LED.
- ② Gdy oświetlenie LED jest włączone, długie naciśnięcie przycisku „⊙” powoduje stopniowe ściemnianie światła.

2. Ładowanie:

Podczas ładowania najpierw włoż jeden koniec kabla USB z wtyczką micro-USB do produktu, drugi koniec włoż do ładowarki z portem wyjściowym USB (sugerujemy użycie adaptera DC 5V / 1A). Wskaźnik ładowania będzie sygnalizował swoją pracę na czerwono.

Po pełnym naładowaniu, wskaźnik zmieni kolor na zielony. Pełne ładowanie trwa zazwyczaj około 5 godzin.

UWAGI:

- 1. Używaj produktu zgodnie z instrukcją obsługi.
- 2. Nie wymieniaj samodzielnie żadnych elementów lampki.

1. Connectez la lampe à l'alimentation.

① Appuyez sur le bouton „☉”: simple pression: allumer l'éclairage LED; appuyer deux fois: éteindre l'éclairage à LED.

② Lorsque l'éclairage LED est allumé, appuyez longuement sur le bouton „☉” provoque une atténuation progressive de la lumière.

2. Chargement:

Lors du chargement, insérez d'abord une extrémité du câble USB avec une fiche micro-USB dans le produit, l'autre extrémité dans le chargeur avec un port de sortie USB (nous vous suggérons d'utiliser un adaptateur DC 5V / 1A). L'indicateur de charge indiquera son fonctionnement en rouge.

Lorsqu'il est complètement chargé, l'indicateur devient vert. Une charge complète prend environ 5 heures.

REMARQUES:

1. Utilisez le produit conformément aux instructions d'utilisation.

2. Ne remplacez ou modifier aucun composant de la lampe vous-même.

1. Illuminazione: spingere l'interruttore in posizione "ON"

① In questo momento, toccare la posizione di interazione "☉", ha le seguenti funzioni: premere brevemente una volta, la luce del LED è accesa; premere due volte, il LED è spento; ciclo a turno.

② In questo momento, tocca la posizione di interazione "☉", ha le seguenti funzioni: quando la luce del LED è accesa, premendo a lungo sulla posizione di interazione "☉" si attenua la luminosità, la luminosità si ridurrà gradualmente. La luminosità si fermerà al lume corrispondente quando viene allentata, non vi è alcun cambiamento nella luminosità più bassa; e viceversa.

2. Charging:

Durante la ricarica, inserire prima un'estremità del cavo USB con micro-USB nel prodotto, l'altra estremità inserire un adattatore per fonte di alimentazione con porta di uscita USB (suggerire di utilizzare un adattatore DC 5V / 1A), indicatore rosso di carica pertinente


Luminoso, luce verde brillante quando la carica completa per circa 5 ore.


PRECAUZIONI:

1. Si prega di utilizzare in stretta conformità con le istruzioni.

2. Si prega di non sostituire alcun componente e trasformare la lampada da soli.

1. Conectați lampa la sursa de alimentare.

① Atinge „”: o singură apăsare: pornirea iluminatului LED; apăsând de două ori: opriți iluminarea LED.

② Când iluminarea cu LED este aprinsă, apăsați lung butonul „” provoacă întunecarea treptată a luminii.

2. Încărcare:

La încărcare, introduceți mai întâi un capăt al cablului USB cu mufa micro-USB în produs, celălalt capăt introduceți-l în încărcător cu port USB de ieșire (vă sugerăm să folosiți un adaptor DC 5V / 1A). Indicatorul de încărcare va indica funcționarea sa în roșu.

Când este complet încărcat, indicatorul va deveni verde. O taxă completă durează de obicei aproximativ 5 ore.

COMENTARIII:

1. Folosiți produsul în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

2. Nu înlocuiți singur componentele lămpii.

 AC 100-240V 50/60HZ	 CLASS II	 5V/1A	IP20 PROTECTION	 60° ANGLE	 ON <0,3s
 2 YEARS	3700K 4200K COLOR TEMPERATURE	18 LED QUANTITY	 60% <1s	ON OFF x20 000	PF >0,4 POWER FACTOR
 CLASS III	5W RATED POWER	 MAX 200lm	 °C +40°C TEMPERATURE RANGE	>80 Ra CRI	 INVERTIBLE
 0,1m MINIMAL DISTANCE					

Distributor: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

