

SMARTPHONE AND TABLET
DIGITAL TV

DVB-T MOBILE TUNER

Watch TV on Android Device

Free Air DTV Application

Interface: microUSB



PATV22



PLATINET

QUICK INSTALLATION GUIDE FOR PDTV22

EN

System Requirement:

Dual core 1GHz CPU or higher of Android smart phone and tablet
Android Version:4.0.4 or later
Requires Micro USB with USB OTG function
MPEG-4/H.264 video processor support NEON

Specs: DVB-T frequency :VHF,UHF

Package contents: USB Dongle *1PCS, Telescopic Antenna *1PCS

Connection

- 1) To Connect the telescopic antenna to the antenna socket of PDTV22
- 2) Then plug PDTV22 into USB port of the Android device
Pls note USB Port should be with USB OTG function.
- 3) Visit Play store of Google ,Search and Download the free-of-charge "AIR DTV" APK to your Android Device.
- 4) Launch the "AIR DTV " apk. Follow the on-screen instructions
- 5) Go to Setting - scan channels -choose the country where you located - scan from it.You will get all the digital channels.

Pls note: In order to get better reception performance under poor reception or when indoors, pls locate the device close the windows

Go to Setting - scan channels -choose the country where you located - scan. You will get all the digital channels.



Important note:

Air DTV Mobile supports MPEG-2 and MPEG-4/H.264 video in standard definition as well as DVB-T radio, if available. High definition channels, encrypted programs and/or DVB-T2 broadcasts are not supported.

We only guarantee that the support list can be used normally. If your Android device is not in this list, please download and launch the free android app from Google Play to check whether you'll be able to enjoy live TV with Android TV.

Wymaganie systemowe:

Dual core 1GHz CPU lub wyżej, system Android smartphone lub Tablet.

Wersja systemu android :4.0.4 lub wyższa

Wymagane Micro USB z funkcja USB OTG

Obsługa procesora video MPEG-4/H.264 NEON

Częstotliwość DVB-T: VHF, UHF

Podłączenie

1) Podłącz antenę teleskopową do gniazda antenowego PATV22

2) Następnie podłącz PATV22 do portu USB urządzenia z systemem Android

Uwaga: Port USB powinien być wyposażony w funkcję USB OTG.

3) Odwiedź sklep Google Play, wyszukaj i pobierz bezpłatną aplikację - APK „AIR DTV” na urządzenie z Androidem.

4) Uruchom APK „AIR DTV”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

5) Przejdź do ustawienia - skanuj kanały - wybierz kraj, w którym się znajdujesz – rozpocznij skanowanie aż do otrzymania wszystkich kanałów cyfrowych.

Uwaga: Aby uzyskać lepszą jakość odbioru przy słabym odbiorze lub w pomieszczeniach zamkniętych, kosztuj z urządzenia w miejscu z dobrym zasięgiem, oraz pozamykaj zbędne nie używane aplikacje.

Ważna uwaga:

Air DTV Mobile obsługuje wideo MPEG-2 i MPEG-4 / H.264 w standardowej rozdzielczości oraz radio DVB-T, jeśli jest dostępne. Kanały wysokiej rozdzielczości, programy kodowane i / lub transmisje DVB-T2 nie są obsługiwane.

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ PATV22

RO

Cerințe sistem:

Dual core 1GHz CPU sau versiuni mai noi Android 4.0.4

Necesită Micro USB cu funcție USB OTG

MPEG-4/H.264 procesor video NEON

Specificații:

frecvență DVB-T:VHF,UHF

conținut pachet

suport USB *1 bucată

antena telescopică *1 bucată

Conexiune

1) Conectați antena în locul destinat PATV22

2) conectați PATV22 la portul USB de la dispozitivul Android

Atenție portul USB trebuie să aibă funcția USB OTG.

3) Verificați Google Play, căutați și descărcați aplicația gratuită "AIR DTV" APK pe dispozitivul Android.

4) Porniți aplicația "AIR DTV " și urmați instrucțiunile

5) Accesați setări-scanează canale-alege țara și scanați. Veți recepta toate stațiile digitale

Atenție : pentru a recepționa un semnal mai puternic, așezați dispozitivul lângă fereastră.

Accestați setări- scanează canale-alege țara-scanează

Veți recepta toate canalele digitale

Important note:

Air DTV Mobile supports MPEG-2 and MPEG-4/H.264 video in standard definition as well as DVB-T radio, if available. High definition channels, encrypted programs and/or DVB-T2 broadcasts are not supported.

We only guarantee that the support list can be used normally. If your Android device is not in this list, please download and launch the free android app from Google Play to check whether you'll be able to enjoy live TV with Android TV.

Systémové požiadavky:

Dual core 1GHz CPU alebo vyšší Android smartphone a tablet.

Verzia Android: 4.0.4 alebo novší

Vyžaduje Micro USB s funkciou USB OTG

MPEG-4 / H.264 podpora videoprocessora NEON

Špecifikácia:

DVB-T frekvencia: VHF, UHF

Obsah balenia

USB dongle * 1Ks

Teleskopická anténa * 1Ks

Připojenie

1) Pripojenie teleskopickkej antény k zásuvke antény PATV22

2) Potom zapojte PATV22 do USB portu zariadenia Android

Poznámka: USB port by mal byť vybavený funkciou USB OTG..

3) Navštívte službu Play Store spoločnosti Google, vyhľadávajte a stiahnite bezplatný súbor „AIR DTV“ APK do vášho zariadenia Android.

4) Spustíte „AIR DTV“ apk. Postupujte podľa pokynov na obrazovke

5) Prejdite na Nastavenie - skenovanie kanálov - vyberte krajinu, kde sa nachádzate - skenujte. Získate všetky digitálne kanály

Poznámka: Ak chcete získať lepší príjem pri zlom signále alebo v interiéri, umiestnite zariadenie bližšie okna.

Dôležitá poznámka:

Air DTV Mobile podporuje video vo formáte MPEG-2 a MPEG-4 / H.264 v štandardnom rozlíšení, rovnako ako DVB-T rádio, ak je k dispozícii.

Kanály s vysokým rozlíšením, šifrované programy a / alebo vysielanie DVB-T2 nie sú podporované.

Zaručujeme iba to, že podporovaný zoznam možno použiť normálne. Ak sa vaše zariadenie Android nenachádza v tomto zozname, stiahnite si a spustíte bezplatnú aplikáciu Android zo služby Google Play, aby ste zistili, či budete môcť používať službu live TV na vašom zariadení Android.

Requisitos del sistema:

CPU de doble núcleo de 1 GHz o superior de Android, teléfono inteligente y tablet

Versión de Android: 4.0.4 o posterior

Requiere Micro USB con función USB OTG

Soporte de procesador de video MPEG-4 / H.264 NEON

Especificaciones:

Frecuencia DVB-T: VHF, UHF

Contenidos del paquete

Dongle USB * 1 unidad

Antena telescópica * 1 unidad

Conexión:

1) Conecte la antena telescópica a la toma de antena TV de PATV22

2) Luego conecte el dispositivo PATV22 en el puerto USB del dispositivo Android.

Por favor, tenga en cuenta que el puerto USB debe tener la función USB OTG.

3) Visite la Play Store de Google, busque y descargue la aplicación gratuita „AIR DTV” para su dispositivo Android.

4) Inicie la aplicación „AIR DTV”. Sigue las instrucciones en la pantalla

5) Vaya a Configuración - Escanee Canales - Elija el país donde se encuentra - Escanee. Obtendrá listado con todos los canales digitales.

Nota: para obtener un mejor rendimiento de recepción en condiciones de mala recepción o cuando se encuentre en el interior, por favor ubique el dispositivo cerca de las ventanas. Vaya a Configuración - escanee canales - elija el país donde se encuentra - escanee

Obtendrá todos los canales digitales.

Nota IMPORTANTE:

Air DTV Mobile admite video MPEG-2 y MPEG-4 / H.264 en definición estándar, así como también radio DVB-T, si está disponible.

No se admiten canales de alta definición, programas encriptados y / o transmisiones DVB-T2.

Solo garantizamos que la lista de soporte se puede usar normalmente.

Si su dispositivo Android no está en esta lista, descargue y ejecute la aplicación gratuita de Android de Google Play para verificar si podrá disfrutar de TV en vivo con Android TV.

Configuration requise:

Processeur dual core 1GHz ou supérieur de smartphone et tablette Android

Version Android:4.0.4 ou plus récent

Nécessite la fonction Micro USB avec USB OTG

Prise en charge du processeur vidéo MPEG-4 / H.264 NEON

Spécifications:

Fréquence DVB-T :VHF,UHF

Contenu de l'emballage

Dongle USB *1PCS

Antenne télescopique *1PCS

Connexion

1) Connectez l'antenne télescopique à la prise d'antenne du produit PATV22

2) Branchez le produit PATV22 dans le port USB de l'appareil Android. Notez que le port USB doit être doté de la fonction USB OTG.

3) Allez sur le „Play Store” de Google, recherchez et téléchargez l'application gratuite „AIR DTV” sur votre appareil Android.

4) Lancez l'application „AIR DTV”. Suivez les instructions à l'écran.

5) Allez dans Paramètres - Lancez la numérisation- choisissez le pays dans lequel vous vous trouvez - scannez-le. Vous obtiendrez tous les canaux numériques..

Note: Afin d'obtenir une meilleure performance de réception à l'intérieur, placez l'appareil à proximité des fenêtres.

Note importante:

Le application Air DTV Mobile prend en charge les vidéos MPEG-2 et MPEG-4 / H.264 en définition standard, ainsi que la radio DVB-T, si disponible. Les chaînes haute définition, les programmes cryptés et / ou les diffusions DVB-T2 ne sont pas pris en charge.

Nous garantissons seulement que la liste supportée puisse être utilisée normalement. Si votre appareil Android ne figure pas dans cette liste, téléchargez et lancez l'application Android gratuite sur Google Play pour vérifier si vous pouvez profiter de la télévision en direct avec Android TV.

Απαιτήσεις συστήματος:

Διπλό πυρήνια CPU 1 GHz ή υψηλότερο του Android smart phone και tablet
Έκδοση Android: 4.0.4 ή νεότερη έκδοση
Απαιτεί Micro USB με λειτουργία OTG USB
Υποστήριξη επεξεργαστή βίντεο MPEG-4 / H.264 NEON

Διόπτρα: Συχνότητα DVB-T: VHF, UHF

Περιεχόμενα συσκευασίας: USB Dongle * 1PCS, Τηλεσκοπική κεραία * 1PCS

Σύνδεση

- 1) Σύνδεση της τηλεσκοπικής κεραίας στην υποδοχή κεραίας του PATV22
- 2) Στη συνέχεια, συνδέστε το PATV22 στη θύρα USB της συσκευής Android
Σημείωση: Η θύρα USB πρέπει να είναι με λειτουργία USB OTG.
- 3) Επισκεφθείτε το Play Store της Google, αναζητήστε και κατεβάστε το δωρεάν „API AIR DTV” APK στη συσκευή σας Android.
- 4) Πατήστε το πλήκτρο „AIR DTV” apk. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη
- 5) Μεταβείτε στην επιλογή Ρύθμιση – σάρωση καναλιών - επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε - σαρώστε από αυτήν. Θα λάβετε όλα τα ψηφιακά κανάλια.

Σημείωση: Για να έχετε καλύτερη απόδοση λήψης κάτω από χαμηλή λήψη ή όταν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο, εντοπίστε τη συσκευή κλείνοντας τα παράθυρα

Μεταβείτε στην επιλογή Ρύθμιση –σάρωση τα κανάλια - επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε - σάρωση
Θα πάρετε όλα τα ψηφιακά κανάλια.

Σημαντική σημείωση:

Το Air DTV Mobile υποστηρίζει βίντεο MPEG-2 και MPEG-4 / H.264 σε τυπική ευκρίνεια καθώς και ραδιόφωνο DVB-T, αν υπάρχει. Τα κανάλια υψηλής ευκρίνειας, τα κρυπτογραφημένα προγράμματα και / ή οι εκπομπές DVB-T2 δεν υποστηρίζονται. Εγγυόμαστε μόνο ότι η λίστα υποστήριξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά. Αν η συσκευή σας Android δεν βρίσκεται σε αυτήν τη λίστα, κατεβάστε και ξεκινήστε την εφαρμογή Android από το Google Play για να ελέγξετε αν θα μπορείτε να απολαμβάνετε ζωντανή τηλεόραση με Android TV.

Системные требования:

Двухъядерный 1 ГГц процессор или выше Android-смартфона и планшета Android

Версия Android: 4.0.4 или новее

Требуется Micro USB с функцией USB OTG

Поддержка видеопроцессора MPEG-4 / H.264 NEON

Технические характеристики: Частота DVB-T: УКВ, УВЧ

Содержимое пакета: USB Dongle * 1PCS, Телескопическая антенна * 1PCS

Соединение:

1) Подсоединить телескопическую антенну к гнезду антенны PATV22

2) Затем подключите PATV22 к USB-порту устройства Android

Примечание: USB-порт должен быть с функцией USB OTG.

3) Посетите Play Store Google, найдите и загрузите бесплатную программу AIR DTV на устройство Android.

4) Запустите «AIR DTV». Следуйте инструкциям на экране.

5) Перейдите к настройке - каналы сканирования - выберите страну, в которой вы находитесь, - отсканируйте ее. Вы получите все цифровые каналы.

Примечание: для получения более эффективного приёма Android устройство закрывает окна

Перейдите в «Настройки - сканировать каналы» - выберите страну, в которой вы находитесь, - сканирование

Вы получите все цифровые каналы.

Важная заметка:

Air DTV Mobile поддерживает MPEG-2 и MPEG-4 / H.264 видео в стандартном разрешении, а также радио DVB-T, если доступно.

Каналы высокого разрешения, зашифрованные программы и / или трансляции DVB-T2 не поддерживаются.

Если вашего Android-устройства нет в этом списке, загрузите и запустите бесплатное приложение Android от Google Play, чтобы проверить, сможете ли вы наслаждаться живым телевидением с Android TV.

Requisito del sistema:

CPU dual core da 1 GHz o superiore di smartphone e tablet Android

Versione Android: 4.0.4 o successiva

Richiede Micro USB con funzione USB OTG

Supporto per video processor MPEG-4 / H.264 NEONSpecs:

DVB-T frequency :VHF,UHF

Contenuto del pacco

USB Dongle * 1 PZ

Antenna telescopica * 1 PZ

Connessione

1) Per collegare l'antenna telescopica alla presa dell'antenna di PATV22

2) Quindi collegare PATV22 alla porta USB del dispositivo Android

Nota: la porta USB dovrebbe essere dotata della funzione USB OTG.

3) Visita il Play store di Google, cerca e scarica l'APK „AIR DTV” gratuito sul tuo dispositivo Android.

4) Lancia l'apk „AIR DTV”. Segui le istruzioni sullo schermo

5) Vai a Impostazioni - scansiona canali - scegli il paese in cui ti trovi - scansiona da esso. Riceverai tutti i canali digitali.

Nota di pls: al fine di ottenere prestazioni di ricezione migliore in caso di cattiva ricezione o in ambienti chiusi, pls individuare il dispositivo chiudere le finestre

Vai a Impostazioni - scansiona canali - scegli il paese in cui ti trovi - scansiona

Riceverai tutti i canali digitali.

Nota importante:

Air DTV Mobile supporta video MPEG-2 e MPEG-4 / H.264 in definizione standard e radio DVB-T, se disponibili. Canali ad alta definizione, programmi crittografati e / o trasmissioni DVB-T2 non sono supportati.

Garantiamo solo che la lista di supporto possa essere utilizzata normalmente. Se il tuo dispositivo Android non è in questo elenco, scarica e avvia l'app Android gratuita da Google Play per verificare se potrai goderti la TV in diretta con Android TV.

Distributor: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu