

ALDO



PORTABLE BLUETOOTH
2.0 **SPEAKERS**

PMG140



USER MANUAL

 **PLATINET**

PLATINET BLUETOOTH SPEAKER

PMG140

USER MANUAL

BEFORE OPERATING THIS PRODUCT, PLEASE READ AND FOLLOW INSTRUCTIONS.

Please retain Copy of your purchase receipt to authenticate product warranty.

* Picture depicted is only for illustration purpose actual product may differ.

INDEX

1. Important safety instructions
2. E-waste Management (Disposal Policy)
3. Product Features

4. Know your product
5. How to use your product

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING:

- ⊗ Please read the instruction manual carefully before using the product. Keep the user manual safely for future reference.
- ⊗ Do not expose the product to fire, moisture and direct sunlight.
- ⊗ Do not attempt to disassemble the product on your own.
- ⊗ Do not attempt to power ON the product other than the one as mentioned in this manual.
- ⊗ Do not overcharge the battery as this may shorten its life.
- ⊗ Don't attempt to service the product on your own, as this may expose you to potential electric shocks and hazards and void your warranty claim.
- ⊗ Ensure that ventilation holes provided on the unit are free from any obstruction as it may result in overheating of the product and damage the circuits.
- ⊗ Don't use any accessory which is not compatible with the product, as this may result in malfunctioning of the product and void your warranty.

E-WASTE MANAGEMENT (DISPOSAL POLICY)




This Symbol on the products and/or accompanying documents means that used electrical and electronics products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recoveries, recycling, please take these products to designated collection points, where they will be accepted on a free of charge basis.

PRODUCT FEATURES

1. 12W RMS AUDIO OUTPUT
2. WIRELESS CAPABILITY WITH BLUETOOTH 4.0 VER
3. SUPPORTS A2DP, HFP, AVRCP, HSP BLUETOOTH PROFILE
4. BUILT-IN MICROPHONE FOR VOICE CALL

KNOW YOUR PRODUCT



⏻ Power on or Power off

▶|| Hands-free call control button/Play/Pause

+ Increase Volume

- Decrease Volume

◀ Skip to the precious track

▶Skip to the next track

HOW TO USE YOUR PRODUCT

Charge your product:

- Before using the product for the first time, please charge the product fully
- Battery charging mode: Red LED remains steady, once fully charged LED turns off.
- Use the supplied micro-USB cable to charge the product.
- The speaker has a built-in Lithium battery. The battery is rechargeable and provides approximately 5 hours of continuous operation when fully charged.
- Use the micro USB cable to charge the speaker. The red indicator light will illuminate and will only go out when the speaker is fully charged.

BLUETOOTH PAIRING MODE:

1. Turn on the speaker. The LED indicator light will flash to detect nearby Bluetooth enabled devices. The LED indicator light will turn OFF if no Bluetooth device is detected within 5 minutes.
2. Search for PMG140 in the Bluetooth Option. Tap to pair the device.
3. Play/pause as desired by pressing ▶||
4. When you want to play music or a movie from another Bluetooth device, disconnect and restart the Bluetooth speaker. Then re-pair both devices.

Aux-in:

1. Turn the speaker on.
2. Insert a 3.5mm audio cable into the aux jack on the back of the speaker, connecting to any audio device such as mobile phones or computers with the other port.
3. Quick to Press "▶||" to enter mute mode and re-press ""▶|| to unmute.

Hands-Free Function:

This product has a built-in microphone for receiving phone calls; while your mobile phone is paired with the speaker system.

If your wish to receive phone calls on the Bluetooth speaker, press ▶||button once.

Press ▶||buttononce while the call is in session to hang-up. Keep pressing ▶||toreject call.

**PRZED URUCHOMIENIEM TEGO PRODUKTU PROSZĘ PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ
INSTRUKCJI.**

Zachowaj kopię pokwitowania zakupu, aby uwierzytelnić gwarancję produktu.

* Obraz przedstawiony jest wyłącznie w celach ilustracyjnych, rzeczywisty produkt może się różnić.

INDEX

1. Ważne instrukcje bezpieczeństwa
2. Zarządzanie e-odpadami (polityka usuwania odpadów)
3. Cechy produktu
4. Poznaj swój produkt
5. Jak korzystać z produktu

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Ostrzeżenie:

- Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Zachowaj instrukcję obsługi w sposób bezpieczny, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać produktu.
- Nie wolno włączać urządzenia innego niż opisany w tej instrukcji.
- Nie należy przeładowywać akumulatora, ponieważ może to skrócić jego żywotność.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy produktu, ponieważ może to narazić użytkownika na potencjalne porażenia prądem elektrycznym i inne zagrożenia oraz unieważnić roszczenie gwarancyjne.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne znajdujące się na urządzeniu są wolne od jakichkolwiek przeszkód, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania produktu i uszkodzenia obwodów.
- W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy produktu należy skontaktować się z certyfikowanym serwisem firmy Platinet
- Nie używaj akcesoriów niezgodnych z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu i utratę gwarancji.

ZARZĄDZANIE E-ODPADAMI (POLITYKA UTYLIZACJI)



Ten symbol na produktach i / lub dokumentach towarzyszących oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie należy mieszać z odpadami komunalnymi. Aby zapewnić właściwe przetwarzanie, odzyskiwanie, recykling, proszę zanieść te produkty do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie będą one akceptowane bezpłatnie.

CECHY PRODUKTU

1. MOC 12 W RMS
3. BEZPRZEWODOWE POŁĄCZENIE BLUETOOTH V4.0
4. WSPIERA PROFIL A2DP, HFP, AVRCP, HSP BLUETOOTH
5. WBUDOWANY MIKROFON

POZNAJ PRODUKT



⏻ Włączanie I wyłączenie głośnika

▶|| Odbieranie połączeń telefonicznych / Odtwarzanie muzyki / Pauza

⊕ Zwiększanie głośności

— Zmniejszanie głośności

◀ Poprzedni utwór

▶ Następny utwór

JAK KORZYSTAĆ Z PRODUKTU

Naładuj swój produkt:

- Przed pierwszym użyciem produktu należy całkowicie naładować produkt
- Tryb ładowania akumulatora: Czerwona dioda LED świeci podczas ładowania, gdy bateria jest w pełni naładowana dioda LED zgaśnie.
- Użyj dostarczonego kabla micro-USB do naładowania produktu.
- Głośnik ma wbudowaną baterię litową. Akumulator można ładować i zapewnia około 5 godzin ciągłej pracy po pełnym naładowaniu.

PAROWANIE URZĄDZEŃ:

1. Włącz głośnik. Wskaźnik LED zacznie migać, aby wykryć urządzenia Bluetooth znajdujące się w pobliżu. Wskaźnik LED zgaśnie, jeśli urządzenie Bluetooth nie zostanie wykryte w ciągu 5 minut.
2. Wyszukaj PMG140 w opcji Bluetooth. Stuknij, aby sparować urządzenie..

Wejście Aux-in:

1. Włącz głośnik.
2. Włóż kabel audio 3,5 mm do gniazda AUX z tyłu głośnika i podłącz go do dowolnego urządzenia audio, takiego jak telefony komórkowe lub komputery z portem mini jack.
3. Naciśnij "▶||" aby wyciszyć odtwarzanie, naciśnij ponownie aby wznowić.

Zestaw głośnomówiący:

Ten produkt ma wbudowany mikrofon do odbierania połączeń telefonicznych; gdy telefon komórkowy jest sparowany z zestawem głośnikowym ..

Aby odebrać przychodzące połączenie naciśnij ▶||.

Podczas rozmowy naciśnij ▶||aby zawiesić połączenie.

Naciśnij i przytrzymaj ▶||aby odrzucić połączenie.

Boxă Platinet BLUETOOTH

PMG140

MANUAL

Citiți și urmați instrucțiunile.

Păstrați bonul pentru a beneficia de garanție.

* imagina afișată este doar pentru ilustrare.

INDEX

1. Instrucțiuni importante de siguranță
2. Mod de înălțurare
3. Caracteristici ale Produsului

4. Cunoașterea produsului
5. utilizaret

Instrucțiuni de siguranță



Atenție :

- ☒ citiți cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru viitor.
- ☒ Nu expuneți la foc, umezeală și raze solare.
- ☒ Nu desfaceți
- ☒ Nu porniți în alt mod decât cel descris.
- ☒ Nu supra încărcați bateria , altfel scurtați durata ei.
- ☒ Nu reparați singuri, ca sa nu vă electrocutați și să nu pierdeți garanția.
- ☒ Asigurați ventilația găurilor de pe unitate, altfel il veți strica.
- ☒ Utilizați doar aparatura compatibilă cu acest produs ca să nu-l stricați și să pierdeți garanția.

Mod de înlăturare




■ nu amestecați cu celelalte produse casnice. Duceți produsele la locurile speciale de stocare.

Caracteristici ale produsului

1. 12W RMS AUDIO OUTPUT
2. Capabilitate WIRELESS cu BLUETOOTH 4.0 VER
3. SUPPORTĂ A2DP, HFP, AVRCP, HSP BLUETOOTH PROFILE
4. MICROFON ÎNCADRAT PENTRU APEL VOCE

Cunoasterea produsului



⏻ porneste sau oprește

▶|| buton "mâini libere"/redă/pauză

+ mărește volum

▬ scade Volum

◀ sare la melodia anterioară

▶ sare la melodia urmatoare

Cum folosiți

Încărcare produs:

- Încărcați complet înainte de utilizare
- Led-ul roșu este aprins, când este încărcat complet, lumina LED se oprește.
- Utilizați cablul micro-USB pentru încărcare.
- Boxa are o baterie încadrată Lithium. Bateria este reîncărcabilă și asigură aproximativ 5 ore de utilizare continuă dacă este încărcată la maxim.
- Utilizați cablul micro USB pentru a încărca boxa. Indicatorul roșu va lumina până când boxa va fi încărcată.

Mod de Conectare BLUETOOTH :

1. pornește boxa. Lumina indicatoare LED va lumina ca să găsească dispozitive Bluetooth. Indicatorul LED se oprește dacă nu a detectat dispozitive Bluetooth timp de 5 minute.
2. Caută în Opțiuni Bluetooth PMG140 . apasă pentru conectare.
3. redă/pauză apăsând ►||
4. dacă vrei să ascuți muzică sau să vizionezi un film de pe alt dispozitiv, deconectează și restartează boxa Bluetooth. Apoi conectează la dispozitivul dorit.

Aux-in:

1. pornește boxa.
2. Introdu un cablu audio de 3.5mm în jack-ul aux din spatele boxei, iar celalalt capăt în dispozitivul dorit.
3. apasă "►||" pentru modul mute și reapasă "►||" pentru anulare mod.

Funcția "mâini libere":

Acest dispozitiv are un microfon încadrat pentru a primi apeluri când telefonul este conectat la boxă.

Apasă pentru a prelua apel ►||.

apasă pentru a termina apel ►||.

ține apăsat ►|| pentru a refuza apel.

PLATINET BLUETOOTH REPRODUKTOR

PMG140

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED ÚŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PROSÍM PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.

Uchovejte kopii vašeho dokladu o koupi k ověření záruky.

* Znáznorněný obrázek slouží pouze pro ilustrační účely a skutečný produkt může být odlišný.

INDEX

1. Důležité bezpečnostní pokyny
2. Hospodaření s elektronickým odpadem (politika likvidace)
3. Vlastnosti produktu
4. Poznejte svůj výrobek
5. Jak používat váš produkt

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ:

- ☒ Před použitím výrobku pečlivě přečtěte návod k použití. Uchovávejte uživatelskou příručku pro budoucí použití.
- ☒ Nevystavujte výrobek ohni, vlhkosti a přímému slunečnímu záření
- ☒ Nepokoušejte se samostatně rozebrat výrobek.
- ☒ Nepokoušejte se napájet jiný výrobek než ten, který je uveden v této příručce.
- ☒ Nepřetěžujte nabíjením baterii, protože to může zkrátit její životnost.
- ☒ Nepokoušejte se sami opravovat výrobek, protože se tím můžete vystavit potenciálním elektrickým šokům, nebezpečí a ztrátě nároku na záruku.
- ☒ Zajistěte, aby ventilační otvory, které jsou součástí přístroje, byly bez jakýchkoliv překážek, protože by mohlo dojít k přehřátí výrobku a poškození obvodů.
- ☒ Nepoužívejte žádné příslušenství, které není s produktem kompatibilní, protože by mohlo dojít k poruše výrobku a zrušení záruky.

E-ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (POLITIKA LIKVIDACE)




Tento symbol na produktech a / nebo doprovodných dokladech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být smíchány s běžným domovním odpadem. Pro řádné zacházení, zpětné získání a recyklaci prosím tyto výrobky odevzdejte do určených sběrných míst, kde budou zdarma přijaty.

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. AUDIO VÝSTUP 12 W RMS
2. BEZDRÁTOVÉ VLASTNOSTI S BLUETOOTH 4.0 VER
3. PODPORUJE PROFIL A2DP, HFP, AVRCP, HSP BLUETOOTH
4. VESTAVĚNÝ MIKROFON PRO HLASITÝ ROZHOVOR

POZNEJTE SVŮJ VÝROBEK



⏻ Zapnutí / vypnutí napájení

▶|| Hands-free ovládací tlačítko volání / Přehrávání / Pauza

- + Zvýšení hlasitosti
- Snížení hlasitosti
- ◀ Přeskočte na předchozí skladbu
- ▶ Přeskočte na následující skladbu

JAK POUŽÍVAT VÁŠ PRODUKT

Nabijte svůj výrobek:

- Před prvním použitím výrobku **plně** nabijte
- Režim nabíjení akumulátoru: Červená LED dioda zůstane svítit a po úplném nabití LED zhasne.
- Nabíjejte produkt pomocí dodaného kabelu micro-USB.
- Reproduktor má vestavěnou lithiovou baterii. Baterie je dobýjecí a poskytuje přibližně 5 hodin nepřetržitého provozu, když je **plně** nabitá.
- K nabíjení reproduktoru použijte kabel micro USB. Červená kontrolka se rozsvítí a zhasne, když je reproduktor **plně** nabitý.

REŽIM BLUETOOTH PÁROVÁNÍ:

1. Zapněte reproduktor. Kontrolka LED bude **blikat**, aby se zjistily blízké zařízení podporující technologii Bluetooth. Kontrolka LED zhasne, pokud během 5 minut nebude detekováno žádné zařízení Bluetooth..
2. Vyhledejte PMG140 v možnosti Bluetooth. Klepnutím spárujete zařízení.
3. Stiskněte Přehrávání / Pauza dle přání ▶||
4. Pokud chcete přehrávat hudbu nebo videoklip z jiného zařízení Bluetooth, odpojte a restartujte reproduktor Bluetooth. Pak znovu spárujte obě zařízení.

Aux-in:

1. Zapněte reproduktor.
2. Vložte 3,5 mm audio kabel do konektoru aux na zadní straně reproduktoru a připojte ke kterémukoli zvukovému zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo počítače s druhým konektorem.
3. Rychlé stisknutí tlačítka "▶" přejde do režimu ztlumení zvuku a opětovným stisknutím tlačítka "▶" režim ztlumení deaktivujete.

Hands-Free Funkce:

Tento výrobek má vestavěný mikrofon pro příjem telefonních hovorů; zatímco je váš mobilní telefon spárován se systémem reproduktorů.

Pokud chcete přijmout telefonní hovory na reproduktoru Bluetooth, stiskněte tlačítko ▶ jednou. Stiskněte tlačítko ▶ jednou, zatímco hovor je v relaci k zavěšení.

Podržením tlačítka ▶ odmítnete hovor.

PLATINET BLUETOOTH REPRODUKTOR

PMG140

NÁVOD NA POUŽITIE SK

PRED POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU SI PROSÍM PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY.

Ušchovajte kópiu vášho dokladu o kúpe na overenie záruky.

* Znázornený obrázok slúži len pre ilustračné účely a skutočný produkt môže byť odlišný.

INDEX

1. Dôležité bezpečnostné pokyny
2. Hospodárenie s elektronickým odpadom (politika likvidácia)
3. Vlastnosti produktu
4. Poznajite svoj výrobok
5. Ako používať váš produkt

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



VAROVANIE:

- Pred použitím výrobku dôkladne prečítajte návod na použitie. Uchovávajte návod pre budúce použitie.
- Nevystavujte výrobok ohňu, vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu
- Nepokúšajte sa samostatne rozobrať výrobok.
- Nepokúšajte sa napájať iný výrobok ako ten, ktorý je uvedený v tejto príručke.
- Nepreťažujte nabíjaním batériu, pretože to môže skrátiť jej životnosť.
- Nepokúšajte sa sami opravovať výrobok, pretože sa tým môžete vystaviť potenciálnym elektrickým šokom, nebezpečenstvu a strate nároku na záruku.
- Zabezpečte, aby ventilačné otvory, ktoré sú súčasťou prístroja, boli bez akýchkoľvek prekážok, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu výrobku a poškodeniu obvodov.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je s produktom kompatibilné, pretože by mohlo dôjsť k poruche výrobku a zrušeniu záruky

E-ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO (POLITIKA LIKVIDÁCIA)



Tento symbol na produktoch a/alebo sprievodných dokladoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by nemali byť zmiešané s domovým odpadom. Pre riadne zaobchádzanie, spätné získanie a recykláciu prosím tieto výrobky odovzdajte do určených zberných miest, kde budú zdarma prijaté..

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. AUDIO VÝSTUP 12 W RMS
2. BEZDRÔTOVÉ VLASTNOSTI S BLUETOOTH 4.0 VER
3. PODPORUJE PROFIL A2DP, HFP, AVRCP, HSP BLUETOOTH
4. VSTAVANÝ MIKROFÓN PRE HLASNÝ ROZHOVOR

POZNAJTE SVOJ VÝROBK



⏻ Zapnutie / vypnutie napájania

▶⏮ Hands-free ovládacie tlačidlo volania / Prehrávanie / Pauza

- + Zvýšenie hlasitosti
- Zníženie hlasitosti
- ◀ Preskočte na predchádzajúcu skladbu
- ▶ Preskočte na nasledujúcu skladbu

AKO POUŽÍVAŤ VÁŠ PRODUKT

Nabite svoj výrobok:

- ☒ Pred prvým použitím výrobku **plne** nabite
- ☒ Režim nabíjania akumulátora: Červená LED dióda zostane svietiť a po úplnom nabití LED zhasne.
- ☒ Nabíjajte produkt pomocou dodaného kábla micro-USB.
- ☒ Reproduktor má vstavanú lítiovú batériu. Batérie je nabíjateľná a poskytuje približne 5 hodín nepretržitej prevádzky, keď je plne nabitá.
- ☒ Na nabíjanie reproduktora použite kábel micro USB. Červená kontrolka sa rozsvieti a zhasne, keď je reproduktor plne nabitý.

REŽIM BLUETOOTH PÁROVANIE:

1. Zapnite reproduktor. Kontrolka LED bude blikať, aby sa zistili blízke zariadenie podporujúce technológiu Bluetooth. Kontrolka LED zhasne, ak počas 5 minút nebude detekované žiadne zariadenie Bluetooth ..
2. Nájdite PMG140 v možnosti Bluetooth. Kliknutím spárujete zariadenia.
3. Stlačte Prehrávanie / Pauza podľa prania ▶||
4. Pokiaľ chcete prehrávať hudbu alebo videoklip z iného zariadenia Bluetooth, odpojte a reštartujte reproduktor Bluetooth. Potom znova spárujte obe zariadenia.

Aux-in:

1. Zapnite reproduktor.
2. Vložte 3,5 mm audio kábel do konektora aux na zadnej strane reproduktora a pripojte ku ktorémukolvek zvukového zariadenia, ako sú mobilné telefóny alebo počítače s druhým konektorom.

3. Rýchle stlačenie tlačidla "▶||" prejde do režimu stlmenie zvuku a opätovným stlačením tlačidla "▶||" režim stlmenie deaktivujete.

Hands-Free Funkcia:

Tento výrobok má vstavaný mikrofón pre príjem telefónnych hovorov; zatiaľ čo je váš mobilný telefón spárovaný so systémom reproduktorov.

Ak chcete prijať telefónne hovory na reproduktora Bluetooth, stlačte tlačidlo ▶|| raz.

Stlačte tlačidlo ▶|| raz, zatiaľ čo hovor je v relácii na zavesenie.

podržaním tlačidla ▶|| odmietnete hovor..

PLATINET BLUETOOTH LAUTSPRECHER

PMG140

BENUTZERHANDBUCH DE

VOR DER ERSTEN ANWENDUNG DIESES PRODUKTES, BITTE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG GRÜNDLICH LESEN UND DEN ANWEISUNGEN FOLGEN.

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg gut auf, um die Produktgarantie zu bestätigen.

* Die angezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Wichtige Sicherheitshinweise
2. E-Abfall-Management (Entsorgungspolitik)
3. Produkteigenschaften
4. Lernen Sie das Produkt kennen
5. Produktverwendung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG:

- ☒ Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen sicher auf.
- ☒ Halten Sie das Produkt von Feuer, Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht fern.
- ☒ Versuchen Sie nicht das Produkt selbst zu zerlegen.
- ☒ Nutzen Sie das Produkt nicht anders als in dieser Anleitung beschrieben.
- ☒ Überladen Sie den Akku nicht, da dies die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann.
- ☒ Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten, da Sie dadurch möglicherweise elektrischen Schlägen und Gefahren ausgesetzt sind und Ihren Garantieanspruch verlieren.
- ☒ Stellen Sie sicher, dass die an der Einheit angebrachten Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen sind, da dies zu einer Überhitzung des Produkts und zur Beschädigung der

Stromkreise führen kann.

- ☒ Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht mit dem Produkt kompatibel ist, da dies zu Funktionsstörungen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen kann.

E-ABFALL-MANAGEMENT (Entsorgungspolitik)



Dieses Symbol auf den Produkten und / oder Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikprodukte nicht mit dem normalen Hausmüll vermischt werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung, Recycling, bitte nehmen Sie diese Produkte zu bestimmten Sammelstellen, wo sie kostenlos angenommen werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. 12 W RMS-AUDIOAUSGANG
2. WLAN-FÄHIGKEIT MIT BLUETOOTH 4.0 VER
3. UNTERSTÜTZT A2DP, HFP, AVRCP, HSP BLUETOOTH PROFIL
4. EINGEBAUTES MIKROFON FÜR SPRACHAUFRUF

LERNEN SIE DAS PRODUKT KENNEN



⏻ Power on or Power off

▶ Freisprechtaste / Wiedergabe / Pause

⊕ Lautstärke erhöhen

⊖ Lautstärke verringern

◀ Vorheriger Track

▶ Nächster Track

PRODUKTANWENDUNG

So laden Sie Ihr Produkt auf:

- Vor der ersten Anwendung: laden Sie das Produkt bitte vollständig auf
- Aufladen, Batterielademodus: Die rote LED Leuchte leuchtet konstant, sobald die Batterie vollständig geladen ist, erlischt sie.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel, um das Produkt aufzuladen.
- Der Lautsprecher verfügt über eine eingebaute Lithiumbatterie, die wiederaufladbar ist und bei voller Ladung ca. 5 Stunden Dauerbetrieb bietet.
- Verwenden Sie das Micro-USB-Kabel, um den Lautsprecher aufzuladen. Die rote Anzeigelampe leuchtet auf und erlischt nur, wenn der Lautsprecher voll aufgeladen ist.

BLUETOOTH PAIRING MODE:

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Die LED-Anzeigelampe blinkt, um in der Nähe befindliche Bluetooth-fähige Geräte zu erkennen. Die LED-Anzeige erlischt, wenn innerhalb von 5 Minuten kein Bluetooth-Gerät erkannt wird.
2. Suchen Sie in der Bluetooth Option nach PMG140. Tippen Sie darauf, um das Gerät zu koppeln.
3. Drücken Sie Play / Pause um das Gerät abzuspielen
4. Wenn Sie Musik oder einen Film von einem anderen Bluetooth-Gerät wiedergeben möchten, trennen Sie den Bluetooth-Lautsprecher und starten Sie ihn neu. Koppeln Sie dann beide Geräte erneut

Aux-in:

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
2. Schließen Sie ein 3,5-mm-Audiokabel an die Aux-Buchse auf der Rückseite des Lautsprechers an und schließen Sie es an ein anderes Audiogerät, wie Mobiltelefon oder Computer mit dem anderen Anschluss an.
3. Drücken Sie schnell auf "▶||", um in den Stummschaltungsmodus zu gelangen und drücken Sie erneut "▶||", um die Stummschaltung aufzuheben.

Freisprechfunktion:

Dieses Produkt verfügt über ein integriertes Mikrofon zum Empfangen von Anrufen, während Ihr Mobiltelefon mit dem Lautsprechersystem gekoppelt ist.

Wenn Sie den Anruf über den Bluetooth-Lautsprecher entgegen nehmen möchten, drücken Sie die Taste ▶|| einmal.

Drücken Sie die Taste ▶|| einmal, während der Anruf in der Sitzung ist, um aufzulegen.

Halten Sie ▶|| gedrückt, um einen Anruf abzuweisen.

MANUAL DE USUARIO ES

ALTAVOZ BLUETOOTH PLATINET PMG140

ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO, POR FAVOR LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES.

Guarde copia del recibo de compra para autenticar la garantía del producto.

* La imagen mostrada es solo ilustrativa; el producto real puede diferir.

ÍNDICE

1. Instrucciones de seguridad importantes
2. Gestión de residuos electrónicos (política de eliminación)
3. Características del producto
4. Conoce tu producto
5. Cómo usar tu producto

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



WARNING:

- Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar el producto. Guarde el manual del usuario de forma segura para futuras referencias.
- No exponga el producto al fuego, la humedad y la luz solar directa.
- No intente desmontar el producto usted mismo.
- No intente encender el producto que no sea el mencionado en este manual.
- No sobrecargue la batería ya que esto puede acortar su vida útil.
- No intente reparar el producto usted mismo, ya que esto puede exponerlo a descargas eléctricas y peligros potenciales y anular su reclamo de garantía.
- Asegúrese de que los orificios de ventilación provistos en la unidad estén libres de cualquier obstrucción, ya que puede provocar el sobrecalentamiento del producto y dañar los circuitos.
- No utilice ningún accesorio que no sea compatible con el producto, ya que esto puede provocar un mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

MANEJO DE DESECHOS ELECTRÓNICOS (POLÍTICA DE RECICLAJE)




Este símbolo en los productos y / o documentos que lo acompañan significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con los desechos domésticos generales. Para un tratamiento adecuado, recuperaciones, reciclaje, lleve estos productos a los puntos de recogida designados, donde se aceptarán de forma gratuita.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. SALIDA DE AUDIO RMS 12W
2. CAPACIDAD INALÁMBRICA CON BLUETOOTH 4.0 VER
3. SOPORTES A2DP, HFP, AVRCP, HSP BLUETOOTH PERFIL
4. MICRÓFONO INCORPORADO PARA LA LLAMADA DE VOZ

CONOZCA SU PRODUCTO



⏻ Encendido o Apagado

📞 Botón de control de llamadas manos libres / Reproducir / Pausa

➦ Subir Volumen

➦ Bajar Volume

⏮ Salte a la pista anterior

► Pase a la siguiente pista

CÓMO USAR SU PRODUCTO

Cargue su producto:

- Antes de usar el producto por primera vez, cargue el producto por completo
- Modo de carga de la batería: el LED rojo permanece fijo, una vez que el LED está completamente cargado se apaga.
- Utilice el cable micro-USB suministrado para cargar el producto.
- El altavoz tiene una batería de litio incorporada. La batería es recargable y proporciona aproximadamente 5 horas de funcionamiento continuo cuando está completamente cargada.
- Use el cable micro USB para cargar el altavoz. La luz indicadora roja se iluminará y solo se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.

MODO DE EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH:

1. Encienda el altavoz. La luz indicadora LED parpadeará para detectar dispositivos Bluetooth habilitados cercanos. La luz indicadora LED se APAGARÁ si no se detecta ningún dispositivo Bluetooth dentro de 5 minutos.
2. Busque PMG140 en la opción Bluetooth. Toca para emparejar el dispositivo.
3. Reproduce / pausa como desees presionando ►||
4. Cuando desee reproducir música o una película desde otro dispositivo Bluetooth, desconecte y reinicie el altavoz Bluetooth. Luego vuelva a emparejar ambos dispositivos.

AUX-in:

1. Encienda el altavoz.
2. Inserte un cable de audio de 3.5 mm en el conector aux en la parte posterior del altavoz, conectándose a cualquier dispositivo de audio como teléfonos móviles o computadoras con el otro puerto.
3. Presione rápidamente "►||" para ingresar al modo de silencio y vuelva a presionar "►||" para cancelar el silencio.

Función manos libres:

Este producto tiene un micrófono incorporado para recibir llamadas telefónicas; mientras su teléfono móvil está emparejado con el sistema de altavoces.

Si desea recibir llamadas telefónicas con el altavoz Bluetooth, presione el botón ►|| una vez.

Presione el botón ►|| una vez que la llamada está en sesión para colgar.

Sigue presionando ►|| para llamar.

ENCEINTE BLUETOOTH PLATINET

PMG140

MODE D'EMPLOI**AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS.**

Veillez conserver la copie de votre reçu d'achat pour authentifier la garantie du produit.

* L'image représentée est seulement à titre d'illustration, le produit réel peut différer.

INDEX

1. Consignes de sécurité importantes
2. Gestion des déchets électroniques (politique d'élimination)
3. Caractéristiques du produit
4. Connaissance de votre produit
5. Comment utiliser votre produit

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**ATTENTION:**

- ⊗ Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit. Conservez le manuel d'utilisation en toute sécurité pour référence future.
- ⊗ Ne pas exposer le produit au feu, à l'humidité et à la lumière directe du soleil.
- ⊗ N'essayez pas de démonter le produit vous-même.
- ⊗ N'essayez pas d'allumer le produit d'une autre manière que celle mentionnée ici.
- ⊗ Ne surchargez pas la batterie car cela peut réduire sa durée de vie.
- ⊗ N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car cela pourrait vous exposer à des chocs électriques et à des risques potentiels et annuler votre garantie.
- ⊗ Assurez-vous que les orifices de ventilation sur l'appareil sont exempts de toute obstruction sinon cela pourrait entraîner endommager les circuits et le produit.
- ⊗ N'utilisez aucun accessoire non compatible avec le produit, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler votre garantie

GESTION DES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES




Ce symbole sur les produits et / ou les documents d'accompagnement signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Pour un traitement, des récupérations et un recyclage appropriés, veuillez apporter ces produits à des points de collecte désignés, où ils seront acceptés gratuitement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. SORTIE AUDIO 12 W RMS
2. CAPACITÉ SANS FIL AVEC LA VERSION BLUETOOTH 4.0
3. COMPATIBLE AVEC LES PROFILS A2DP, HFP, AVRCP, HSP BLUETOOTH
4. MICROPHONE INTÉGRÉ POUR L'APPEL VOCAL

CONNAISSANCE DE VOTRE PRODUIT



⏻ Mise sous / hors tension

▶|| Lecture / Pause / Appel mains libres

⊕ Augmenter le volume

⊖ Diminuer le volume

◀ Piste précédente

▶ Piste suivante

COMMENT UTILISER VOTRE PRODUIT

Chargement de votre produit:

- Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez le charger complètement.
- Mode de charge de la batterie: La LED rouge reste stable et s'éteint une fois chargée.
- Utilisez le câble micro-USB fourni pour charger le produit.
- Le haut-parleur a une batterie Lithium intégrée rechargeable qui fournit environ 5 heures de fonctionnement continu lorsqu'elle est complètement chargée.
- Utilisez le câble micro-USB pour charger le haut-parleur. Le voyant rouge s'allume et s'éteint uniquement lorsque le haut-parleur est complètement chargé.

MODE DE PAIRAGE BLUETOOTH:

1. Allumez le haut-parleur. Le voyant LED clignote pour détecter les périphériques compatibles Bluetooth à proximité. Le voyant LED s'éteindra si aucun périphérique Bluetooth n'est détecté dans les 5 minutes.
2. Recherchez PMG140 dans l'option Bluetooth. Appuyez pour jumeler l'appareil.
3. Lecture / pause en appuyant sur ▶||
4. Lorsque vous souhaitez lire de la musique ou un film à partir d'un autre périphérique Bluetooth, déconnectez et redémarrez le haut-parleur Bluetooth. Regroupez ensuite les deux appareils.

Câble Aux-in:

1. Allumez le haut-parleur.
2. Insérez un câble audio de 3,5 mm dans la prise Aux à l'arrière de l'enceinte, en le connectant à n'importe quel périphérique audio compatible (smartphone etc.).
3. Appuyez sur "▶" pour entrer en mode silencieux et re-appuyez "▶" pour activer le son.

Fonction mains-libres:

Ce produit a un microphone intégré pour recevoir des appels téléphoniques; tandis que votre téléphone portable est associé au système de haut-parleurs.

Si vous souhaitez recevoir des appels téléphoniques sur le haut-parleur Bluetooth, appuyez sur ▶. Appuyez une fois sur ▶ pendant que l'appel est en session pour raccrocher. Appuyez sur ▶ pour rejeter l'appel.

Platinet ALTOPARLANTE BLUETOOTH

PMG140

MANUALE UTENTE

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO, LEGGERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI.

Conservare la copia della ricevuta di acquisto per autenticare la garanzia del prodotto.

* L'immagine raffigurata è a scopo illustrativo e il prodotto reale potrebbe essere diverso.

1. Importanti istruzioni di sicurezza
2. Gestione dei rifiuti elettronici (politica di smaltimento)
3. Caratteristiche del prodotto
4. Conosci il tuo prodotto
5. Come usare il tuo prodotto




AVVERTIMENTO:

- Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare il manuale dell'utente in modo sicuro per riferimenti futuri.
- Non esporre il prodotto a fuoco, umidità e luce solare diretta.
- Non tentare di smontare il prodotto da soli.
- Non tentare di accendere il prodotto diverso da quello indicato nel presente manuale.
- Non sovraccaricare la batteria poiché potrebbe ridurne la durata.

- Non tentare di riparare il prodotto da soli, in quanto ciò potrebbe esporre a potenziali scosse elettriche e pericoli e rendere nulla la richiesta di intervento in garanzia.
- Assicurarsi che i fori di ventilazione forniti sull'unità siano privi di ostruzioni in quanto potrebbero causare il surriscaldamento del prodotto e danneggiare i circuiti.
- Non utilizzare alcun accessorio non compatibile con il prodotto, in quanto ciò potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto e rendere nulla la garanzia.

Questo simbolo sui prodotti e / o sui documenti di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un trattamento adeguato, recupero, riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove saranno accettati gratuitamente.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. USCITA AUDIO RMS 12W

-
2. CAPACITÀ WIRELESS CON BLUETOOTH 4.0 VER
 3. SUPPORTA PROFILO BLUETOOTH A2DP, HFP, AVRCP, HSP
 4. MICROFONO INCORPORATO PER CHIAMATA VOCALE

Accensione o Spegnimento

Pulsante di controllo chiamate in vivavoce / Riproduzione / Pausa

Aumenta il volume

Diminuisci il volume

Vai alla prossima traccia

Passa alla traccia successiva

Carica il tuo prodotto:

- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, caricare completamente il prodotto
- Modalità di ricarica della batteria: il LED rosso rimane fisso, una volta che il LED completamente carico si spegne.
- Utilizzare il cavo micro-USB in dotazione per caricare il prodotto.
- L'altoparlante ha una batteria al litio incorporata. La batteria è ricaricabile e fornisce circa 5 ore di funzionamento continuo quando è completamente carica.
- Utilizzare il cavo micro USB per caricare l'altoparlante. La spia rossa si accende e si spegne solo quando l'altoparlante è completamente carico.

MODALITÀ ABBONAMENTO BLUETOOTH:

1. Accendi l'altoparlante. La spia LED lampeggerà per rilevare i dispositivi Bluetooth abilitati nelle vicinanze. La spia LED si spegnerà se non viene rilevato alcun dispositivo Bluetooth entro 5 minuti.
2. Cercare PMG140 nell'opzione Bluetooth. Toccare per accoppiare il dispositivo.
3. Riprodurre / sospendere come desiderato premendo
4. Quando si desidera riprodurre musica o un film da un altro dispositivo Bluetooth, scollegare e riavviare l'altoparlante Bluetooth. Quindi ri-accoppiare entrambi i dispositivi.

Aux-in:

1. Accendi l'altoparlante.
2. Inserire un cavo audio da 3,5 mm nella presa aux sul retro dell'altoparlante, collegandolo a qualsiasi dispositivo audio come telefoni cellulari o computer con l'altra porta.
3. Premere rapidamente "" per accedere alla modalità silenziosa e premere nuovamente "" per riattivare l'audio.

Funzione vivavoce:

Questo prodotto ha un microfono incorporato per ricevere telefonate; mentre il tuo telefono cellulare è abbinato al sistema di altoparlanti.

Se desideri ricevere telefonate tramite l'altoparlante Bluetooth, premi una volta il tasto.

Premere il pulsante una volta mentre la chiamata è in corso per riagganciare.

Continua a premere per rifiutare la chiamata.

PLATINET BLUETOOTH-LUIDSPREKER

PMG140

GEbruikersHANDLEIDING NL

VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT, LEES EN VOLG DE INSTRUCTIES.

Bewaar Kopie van uw aankoopbewijs om de productgarantie te verifiëren.

* Het afgebeelde beeld dient slechts ter illustratie, het product kan verschillen.

INHOUDSOPGAVE

1. Belangrijke veiligheidsinstructies
2. E-waste Management (verwijderingsbeleid)
3. Producteigenschappen
4. Kennis van het product
5. Hoe het product te gebruiken?

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Waarschuwing:

- ☒ Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u het product gebruikt. Bewaar de gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.
- ☒ Stel het product niet bloot aan vuur, vocht en direct zonlicht.
- ☒ Probeer het product niet zelf te demonteren..
- ☒ Probeer het product NIET op een andere manier aan te zetten dan het hier genoemde.
- ☒ Overbelast de batterij niet, dit verkort de levensduur.
- ☒ Probeer het product niet zelf te onderhouden. Het kan u blootstellen aan potentiële gevaren en uw garantieclaim ongeldig maken.
- ☒ Zorg ervoor dat de ventilatiegaten vrij zijn van obstructies, omdat dit kan leiden tot oververhitting van het product en schade aan het product.
- ☒ Gebruik geen accessoires die niet compatibel zijn met het product, omdat dit ertoe kan leiden dat het product niet goed werkt en uw garantie ongeldig wordt

E-WASTE MANAGEMENT




■ Dit symbool op de producten en / of begeleidende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet mogen worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Breng deze producten naar aangewezen inzamelpunten, waar ze gratis worden geaccepteerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

1. 12 W RMS AUDIO-UITGANG
2. DRAADLOZE CAPACITEIT MET BLUETOOTH 4,0 VERSIE
3. STEUNT A2DP, HFP, AVRCP, HSP BLUETOOTH-PROFIEL
4. INGEBOUWDE MICROFOON VOOR STEM GESPREK

KENNIS VAN HET PRODUCT



⏻ Inschakelen / uitschakelen

▶|| Afspelen / pauze / Handsfree bellen

- ⊕ Verlaag het volume
- ▬ Verhoog het volume
- ◀ Vorige muziek
- ▶ Volgende muziek

HOE GEBRUIK JE JE PRODUCT?

Laad je product op:

- Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt.
- Oplaadmodus batterij: Rode LED blijft branden en gaat uit wanneer opgeladen.
- Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel voor het product.
- De luidspreker heeft een ingebouwde lithiumbatterij. De batterij is oplaadbaar en biedt ongeveer 5 uur onafgebroken gebruik wanneer deze volledig is opgeladen.
- Gebruik de micro-USB-kabel om de luidspreker op te laden. Het rode indicatielampje gaat branden en gaat alleen uit als de luidspreker volledig is opgeladen.

BLUETOOTH-KOPPEL MODUS:

1. Schakel de luidspreker in. Het LED-indicatielampje knippert om Bluetooth-apparaten in de buurt te detecteren. Het LED-indicatielampje gaat UIT als er binnen 5 minuten geen Bluetooth-apparaat wordt gedetecteerd.
2. Zoek naar PMG140 in de Bluetooth-optie. Tik om het apparaat te koppelen.
3. Afspelen / pauzeren zoals gewenst door op te drukken ▶||
4. Als u muziek of een film van een ander Bluetooth-apparaat wilt afspelen, koppelt u de Bluetooth-luidspreker los en start u deze opnieuw. Koppel beide apparaten opnieuw.

Aux-in-modus:

1. Schakel de luidspreker in.
2. Steek een audiokabel van 3,5 mm in de aux-aansluiting en verbind deze met een ander audioapparaat zoals mobiele telefoons of computers met de andere poort.

3. Druk snel "▶" om de dempmodus in te schakelen en ""▶ om het dempen op te heffen.

Handsfree-functie:

Dit product heeft een ingebouwde microfoon voor het ontvangen van telefoontjes; terwijl uw mobiele telefoon is gekoppeld met het luidsprekersysteem.

Als u telefoongesprekken op de Bluetooth-luidspreker wilt ontvangen, drukt u op ▶ een keer.

Druk op ▶ eenmaal indrukken terwijl het gesprek in de sessie is om op te hangen.

Blijf drukken om ▶ de oproep te weigeren.

PLATINET BLUETOOTH Звучник

PMG140

Упатство за употреба**Пред употреба на производот, ве молиме внимателно прочитајте и следете ги инструкциите.**

Ве молиме чувајте копија од сметката за потврда на гаранција на производот.

* Описот на сликата на производот е само за илустрација, самиот производ може да се разликува

ВОВЕД

1. Важни инструкции за безбедност
2. Управување на е-отпад (Полиси за отстранување)
3. Карактеристики на производот
4. Запознајте го производот
5. Користење на производот

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ**ВНИМАНИЕ :**

- Ве молиме прочитајте го упатството за употреба внимателно пред користење на производот. Упатството се препорачува да се чува на сигурно место за идни употреби.
- Не го изложувајте производот на оган, влага и директна сончева светлина
- Не обидувајте се сами да го расклопите производот.
- Не обидувајте се да го вклучите производот поинаку од тоа што е напишано во

инструкциите

- ☒ Не ја преполнувајте батеријата затоа што може да доведе до скратување на рокот на употреба.
- ☒ Не обидувајте се сами да го поправате производот, бидејќи може да ве изложи на потенцијални електрични шокови и опасности и со тоа би се поништило гарантното барање
- ☒ Проверете дали дупките за вентилација на уредот се ослободени од било каква опструкција, бидејќи може да предизвика прегревање на производот и оштетување.
- ☒ Не користете било какви аксесоари кои не се компатабилни со производот, бидејќи тоа може да доведе до дефект на производот и поништување на вашата гаранција.

Управување на е-отпад (Полиса за отстранување)



Овој симбол на производите и / или придружните документи значи дека употребуваните електрични и електронски производи не смеат да се мешаат со општиот отпад од домаќинството. За правилна постапка, обновување, рециклирање, ве молиме земете ги овие производи до назначените места за собирање што ќе бидат прифатени бесплатно.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

1. 12W RMS АУДИО АУТПУТ
2. БЕЖИЧНА МОЖНОСТ СО BLUETOOTH 4.0 VER
3. ПОДДРЖУВА A2DP, HFP, AVRCP, HSP BLUETOOTH ПРОФИЛ
4. ВГРАДЕН МИКРОФОН ЗА ПОВИЦИ

ЗАПОЗНАЈТЕ ГО ПРОИЗВОДОТ



⏻ Вклучување/Исклучување On/Off

▶|| **Hands-free** копче за повици /Плеј/Пауза

+ Намалување на волумен

— Зголемување на волумен

◀ Преминување на предходната трака

▶ Преминување на следната трака

КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ

Полнење на производот :

- Пред употреба на производот за прв пат, потполно наполнете ја батеријата.
- Модул за полнење на батеријата: Црвената ЛЕД сијалица останува, одкако ќе се наполни потполно лед сијалицата се изгаснува.
- Користете го дадениот микро УСБ кабел за да го полните производот.

- Звучникот има вградена литиумска батерија. Батеријата може постојано да се полни и овозможува 5 часа континуирана операција кога е целосно наполнета.
- Користете го микро УСБ кабелот за да го полните звучникот. Црвениот светлосен индикатор ќе светне и ќе се исклучи кога звучникот е целосно наполнет

BLUETOOTH МОДУЛ ЗА КОНЕКТИРАЊЕ

1. Вклучете го звучникот. Лед индикаторот ќе светне за да детектира во близина Bluetooth уреди. Лед индикаторот ќе се исклучи доколку не се детектира ни еден Bluetooth уред во рокот 5 минути.
2. Пребарајте го PMG140 во Bluetooth опцијата . Кликнете за да ги конектирате уредите.
3. Плеј/пауза по желба со притискање на ►||
4. Кога ќе сакате да пуштите музика или филм преку друг Bluetooth уред ,прекинете и повторно рестартирајте го Bluetooth уредот. Потоа повторно конектирајте ги двата уреди

Aux-in:

1. Вклучете го звучникот
2. Внесете 3.5мм аудио кабел во aux цекот позади звучникот ,конектирање со било кој аудио уред како мобилен или компјутер со другиот влез.
3. Кратко притискање на "►||" за да влезете во **mute** модулот и повторно притискање на ""►|| за да се пушти гласот.

Hands-Free Функцијата:

Овој производ има вграден микрофон за примање на телефонски повици,додека вашиот мобилен е конектиран со звучникот.

Доколку сакате да примате повици на звучникот притиснете го еднаш копчето ►||

Притиснете ►|| само еднаш додека сте во разговор за да прекинете

Подолго притискање на ►|| за отповик.

Distributor: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

