

# boombox bluetooth speaker

PMG078B



USER MANUAL

 **platinet**

**USER MANUAL**

1. MODE (switch to Bluetooth, USB disk, FM and AUX-IN state)
2. PREVIOUS/VOLUME DOWN
3. PLAY/PAUSE
4. DIGITAL DISPLAY
5. NEXT/VOLUME UP
6. EQUALIZER
7. MIC JACK
8. USB PORT
9. AUX IN JACK
10. DC 5V Charging Port
11. OFF/ON

**EQ Introduction:**

This unit offer 2 different kinds of sound effect, EQ in turn to be BASS, SITE.

**USB Playing:**

Turn the power button to "ON".

Plug the USB disk into the USB socket. The audio files on the USB disk will start to play automatically.

Short press PREVIOUS or NEXT button on the device to select songs you like.

Long press PREVIOUS or NEXT button to adjust volume down and up.

Short press PLAY/PAUSE button to play or pause the music.

Short press "EQ" to choose different style you like such as BASS or SITE.

Please turn the Power button to "OFF" while without use.

**Bluetooth:**

Turn the power button to "ON".

Activate Bluetooth of mobile phone and search for device name PMG78B then connect it.

Play the music from your mobile phone and enjoy.

**FM Radio:**

Turn the power button to "ON", press the "MODE" button to FM radio state.

The audio cable provided can be used as antenna, please insert the audio cable to get the best FM signal before using.

Short press "PLAY/PAUSE" button to auto search FM Channel from low level frequency to the high level search and store it automatically; During searching, the RGB light won't light on, will light on once searching stops, and there is no sound during searching.

Short press PREVIOUS or NEXT button to switch the stored FM channel.

**AUX-IN:**

Use the supplied audio cable to connect "LINE OUT" of the music players like Phones/MP3/MP4 to the "AUX IN" of this speaker;

Press the "MODE" button to switch to AUX IN state;

**Microphone Input:**

This product with one Microphone input. Just plug the 6.35MM microphone jack then you can use.

**TWS Function:**

· Turn on the two identical speakers you want to pair, please noted they must be the same BT paring name, both under BT mode.

· Only need to set up one of the two units before paring with your device.

· Then long press "PLAY/PAUSE" button for around 5 seconds till show "BU" on the digital display of the speaker you set up.

· Then connect the BT paring name of the two machines (only one BT name will appear in your device).

· Then make Bluetooth connection with your phone to play music by the two paired

Speakers to create more powerful surround sound effect.

· When you want to exit the TWS mode, long press "PLAY/PAUSE" button (of the unit you set at beginning) again for 5 seconds to exit the TWS mode.

**Instrukcja obsługi**

1. TRYB (switch to Bluetooth, USB disk, FM and AUX-IN state)
2. WSTECZ/CISZEJ
3. PLAY/PAUZA
4. EKRAŃ LCD
5. DALEJ/GŁOŚNIEJ
6. EQUALIZER
7. ZŁĄCZE MIKROFONU
8. PORT USB
9. ZŁĄCZE AUX
10. ZŁĄCZE ŁADOWANIA DC 5V
11. WYŁĄCZ/WŁĄCZ

**Korektor EQ**

Urządzenie oferuje dwa różne ustawienia korektora EQ (BASS, SITE).

**Odtwarzanie z nośnika USB:**

Wciśnij przycisk zasilania (11)

Włóż nośnik do złącza USB

Pliki audio zapisane na nośniku zostaną automatycznie odtworzone.

Krótko wciśnij przycisk 2 lub 5, aby wybrać utwór

Przytrzymaj dłużej przycisk 2 lub 5, aby kontrolować głośność.

Krótko wciśnij przycisk 3, aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie.

Krótko wciśnij przycisk EQ, aby regulować ustawienia dźwięku.

**Łączność Bluetooth:**

Wciśnij przycisk zasilania (11)

Aktywuj łączność Bluetooth w urządzeniu mobilnym i wyszukaj urządzenie o nazwie PMG78B, a następnie połącz się z nim.

Odtwórz muzykę z urządzenia mobilnego.

**Radio FM:**

Wciśnij przycisk zasilania (11), a następnie wciśnij przycisk 1 i wybierz tryb FM.

Kabel audio służy jako antena. Włóż go do gniazda audio, aby zwiększyć moc sygnału FM.

Krótko wciśnij przycisk 3, aby automatycznie wyszukać stacje radiowe dostępne w otoczeniu.

Krótko wciśnij przycisk 2 i 4, aby zmieniać stacje radiowe.

**Złóż AUX:**

Użyj dołączonego w zestawie kabla, aby podłączyć przewodowo urządzenia takie jak odtwarzacz MP3 lub smartfon.

Wciśnij przycisk 1 i wybierz tryb AUX IN.

**Podłączanie mikrofonu**

Podłącz mikrofon zgodny ze złączem jack 6,35 mm. Sprzęt zostanie wykryty automatycznie i będzie gotowy do pracy.

**Funkcja TWS**

Włącz dwa identyczne głośniki, które chcesz ze sobą sparować. Pamiętaj, że muszą one mieć taką samą nazwę Bluetooth.

Na jednym z głośników przytrzymaj przycisk 3 przez 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona "BU". Połącz drugie urządzenie.

Podłącz się z urządzeniami przez Bluetooth w smartfonie/tablecie.

Jeśli chcesz przestać korzystać z funkcji TWS, ponownie przytrzymaj przycisk 3 przez 5 sekund.

## NÁVOD K OBSLUZE 1.

REŽIM [přepnutí na Bluetooth, USB disk, FM a stav AUX-IN]

2. ZPĚT / SNIŽIT HLASITOST
3. PLAY / PAUZA
4. LCD DISPLEJ
5. DALŠÍ / ZVÝŠIT HLASITOST
6. EQUALIZER
7. MIKROFONOVÝ KONEKTOR
8. USB PORT
9. AUX KONEKTOR
10. DC 5V NAPÁJECÍ KONEKTOR
11. VYPNĚTE / ZAPNĚTE

### Korektor EQ

Zařízení nabízí dvě různá nastavení ekvalizéru EQ (BASS, SITE).

### Přehrávání z USB zařízení:

Stiskněte vypínač napájení [11]

Vložte médium do konektoru USB

Audio soubory uložené na médiu budou automaticky přehrány.

Krátkým stiskem tlačítka 2 nebo 5 vyberte skladbu

Dlouze stiskněte tlačítko 2 nebo 5 pro ovládání hlasitosti.

Krátkým stisknutím tlačítka 3 zastavíte nebo obnovíte přehrávání.

Krátkým stisknutím tlačítka EQ upravte nastavení zvuku.

### Připojení Bluetooth:

1. Stiskněte vypínač napájení [11]

2. Aktivujte komunikaci Bluetooth na svém mobilním zařízení a vyhledejte zařízení s názvem PMG78B a poté se k němu připojte.

3. Přehrávejte hudbu z mobilního zařízení.

### Rádio FM:

1. Stiskněte vypínač [11], poté stiskněte tlačítko 1 a vyberte režim FM.

2. Audio kabel slouží jako anténa. Vložte ji do audio konektoru, abyste zvýšili sílu signálu FM.

3. Krátce stiskněte tlačítko 3 pro automatické vyhledání rozhlasových stanic dostupných v okolí.

4. Krátce stiskněte tlačítko 2 a 4 pro změnu rozhlasových stanic.

### Konektor AUX:

1. Pomocí přiloženého kabelu připojte zařízení, například přehrávač MP3 nebo smartphone.

2. Stiskněte tlačítko 1 a vyberte režim AUX IN.

### Připojení mikrofonu

Připojte mikrofon, který je kompatibilní s konektorem jack 6,35 mm. Zařízení bude automaticky detekováno a bude připraveno k provozu

### Funkce TWS

1. Zapněte dva stejné reproduktory, které chcete spárovat. Nezapomeňte, že musí mít stejný název Bluetooth.

2. Na jednom z reproduktorů držte stisknuté tlačítko 3 po dobu 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí ikona "BU".

3. Připojte druhé zařízení.

4. Připojte se ke zařízením pomocí Bluetooth na smartphonu / tabletu.

5. Pokud chcete funkci TWS zastavit, podržte tlačítko 3 po dobu 5 sekund.

## NÁVOD NA OBSLUHU

1. REŽIM (prepnutie na Bluetooth, USB disk, FM a stav AUX-IN)
2. SPÄŤ / ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ
3. PLAY / PAUSE
4. LCD DISPLEJ
5. ĎALŠIE / ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ
6. EQUALIZER
7. MIKROFÓNOVÝ KONEKTOR
8. USB PORT
9. AUX KONEKTOR
10. DC 5V NAPÁJACÍ KONEKTOR
11. VYPNITE / ZAPNITE

### Korektor EQ

Zariadenie ponúka dve rôzne nastavenia ekvalizéra EQ (BASS, SITE).

### Prehrávanie z USB zariadenia:

1. Stlačte vypínač napájania [11]
2. Vložte médium do konektora USB
3. Audio súbory uložené na médiu budú automaticky prehrať.
4. Krátkym stlačením tlačidla 2 alebo 5 vyberte skladbu
5. Dlhو stlačte tlačidlo 2 alebo 5 pre ovládanie hlasitosti.
6. Krátkym stlačením tlačidla 3 zastavíte alebo obnovíte prehrávanie.
7. Krátkym stlačením tlačidla EQ upravte nastavenia zvuku.

### Pripojenie Bluetooth:

1. Stlačte vypínač napájania [11]
2. Aktivujte komunikáciu Bluetooth na svojom mobilnom zariadení a vyhľadajte zariadenie s názvom PMG78B a potom sa k nemu pripojte.
3. Prehrávajte hudbu z mobilného zariadenia.

### Rádio FM:

1. Stlačte vypínač [11], potom stlačte tlačidlo 1 a vyberte režim FM.
2. Audio kábel slúži ako anténa. Vložte ju do audio konektora, aby ste zvýšili silu signálu FM.
3. Krátko stlačte tlačidlo 3 pre automatické vyhľadanie rozhlasových staníc dostupných v okolí.
4. Krátko stlačte tlačidlo 2 a 4 pre zmenu rozhlasových staníc.

### Konektor AUX:

1. Pomocou priloženého kábla pripojte zariadenie, napríklad prehrávač MP3 alebo smartphone.
2. Stlačte tlačidlo 1 a vyberte režim AUX IN.

### Pripojenie mikrofónu

Pripojte mikrofón, ktorý je kompatibilný s konektorom jack 6,35 mm. Zariadenie bude automaticky detekované a bude pripravené na prevádzku.

### Funkcia TWS

1. Zapnite dva rovnaké reproduktory, ktoré chcete spárovať. Nezabudnite, že musí mať rovnaký názov Bluetooth.
2. Na jednom z reproduktorov držte stlačené tlačidlo 3 po dobu 5 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí ikona „BU“.
3. Pripojte druhé zariadenie.
4. Pripojte sa ku zariadením pomocou Bluetooth na smartfónu / tabletu.
5. Ak chcete funkciu TWS zastaviť, podržte tlačidlo 3 po dobu 5 sekúnd.

**BENUTZERHANDBUCH**

1. MODE (wechseln zum Bluetooth, USB disk, FM und AUX-IN state)
2. LETZTER TITEL/LAUTSTÄRKE UNTEN
3. PLAY/PAUSE
4. DIGITALER DISPLAY
5. NÄCHSTER TITEL/LAUTSTÄRKE HOCH
6. EQUALIZER
7. MIC JACK
8. USB PORT
9. AUX IN JACK
10. DC 5V Ladestecker
11. EIN/AUS

**EQ Einführung:**

Dieses Gerät bietet 2 verschiedene Arten von Soundeffekten, EQ ist BASS, SITE.

**USB Abspielen:**

Schalten Sie den Schalter auf "ON".

Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Buchse. Die Audiodateien auf dem USB-Laufwerk werden automatisch abgespielt.

Drücken Sie kurz die Taste PREVIOUS oder NEXT am Gerät, um die gewünschten Titel auszuwählen. Long press PREVIOUS or NEXT button to adjust volume down and up.

Drücken Sie kurz die PLAY / PAUSE-Taste, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

Drücken Sie kurz auf „EQ“, um einen anderen Stil wie BASS oder SITE auszuwählen.

Schalten Sie den Netzschalter bei Nichtgebrauch aus [OFF].

**Bluetooth:**

Schalten Sie den Netzschalter auf "ON".

Aktivieren Sie Bluetooth des Mobiltelefons und suchen Sie nach dem Gerätenamen PMG78B. Stellen Sie dann eine Verbindung her.

Spielen Sie nun die Musik von Ihrem Handy.

**FM Radio:**

1. Stellen Sie den Netzschalter auf „ON“ und drücken Sie die Taste „MODE“, um das UKW-Radio einzuschalten.

2. Das mitgelieferte Audiokabel kann als Antenne verwendet werden. Schließen Sie das Audiokabel an, um das beste FM-Signal zu erhalten, bevor Sie es verwenden.

3. Drücken Sie kurz die Taste „PLAY / PAUSE“, um den UKW-Kanal automatisch von der niedrigen Frequenz zur hohen Frequenz zu durchsuchen und automatisch zu speichern. Während der Suche leuchtet das RGB-Licht nicht auf, leuchtet auf, sobald die Suche beendet ist, und während der Suche ist kein Ton zu hören.

4. Drücken Sie kurz die Taste PREVIOUS oder NEXT, um den gespeicherten UKW-Kanal umzuschalten.

**AUX-IN:**

Verwenden Sie das mitgelieferte Audiokabel, um „LINE OUT“ der Musik-Player wie KOPFHÖRER / MP3 / MP4 mit dem „AUX IN“ dieses Lautsprechers zu verbinden.

Drücken Sie die "MODE" -Taste, um in den AUX IN-Zustand zu wechseln.

**Microphone Input:**

Dieses Produkt mit einem Mikrofoneingang. Schließen Sie einfach die 6,35-mm-Mikrofonbuchse an, und schon können Sie loslegen.

**TWS Function:**

· Schalten Sie die beiden identischen Lautsprecher ein, die Sie koppeln möchten. Beachten Sie, dass beide im BT-Modus denselben BT-Namen haben müssen.

· Sie müssen nur eine der beiden Einheiten einrichten, bevor Sie eine Verbindung zu Ihrem Gerät herstellen.

· Halten Sie dann die Taste „PLAY / PAUSE“ ca. 5 Sekunden lang gedrückt, bis auf der Digitalanzeige des von Ihnen eingerichteten Lautsprechers „BU“ angezeigt wird.

· Verbinden Sie dann den BT-Verbindungsnamen der beiden Geräte (in Ihrem Gerät wird nur ein BT-Name angezeigt).

· Stellen Sie dann eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Telefon her, um die Musik der beiden Partner wiederzugeben.

Lautsprecher, um einen stärkeren Surround-Sound-Effekt zu erzielen.

· Wenn Sie den TWS-Modus verlassen möchten, halten Sie die Taste „PLAY / PAUSE“ (des Geräts, das Sie zu Beginn eingestellt haben) erneut 5 Sekunden lang gedrückt, um den TWS-Modus zu verlassen.

**MANUAL USUARIO**

1. MODO (cambiar a Bluetooth, disco USB, FM y estado AUX-IN)
2. ANTERIOR / BAJAR VOLUMEN
3. JUGAR / PAUSA
4. PANTALLA DIGITAL
5. SIGUIENTE / VOLUMEN ARRIBA
6. EQUALIZADOR
7. MIC JACK
8. puerto USB
9. AUX IN JACK
10. DC 5V puerto de carga
11. OFF / ON

**Introducción EQ:**

Esta unidad ofrece 2 tipos diferentes de efectos de sonido, EQ a su vez para ser BASS, SITE.

**Reproducción USB:**

1. Gire el botón de encendido a "ON".
2. Conecte el disco USB a la toma USB. Los archivos de audio en el disco USB comenzarán a reproducirse automáticamente.
3. Presione brevemente el botón ANTERIOR o SIGUIENTE en el dispositivo para seleccionar las canciones que le gustan.
4. Mantenga presionado el botón ANTERIOR o SIGUIENTE para ajustar el volumen hacia abajo y hacia arriba.
5. Presione brevemente el botón REPRODUCIR / PAUSA para reproducir o pausar la música.
6. Presione brevemente "EQ" para elegir un estilo diferente que le guste, como BASS o SITE.
7. Por favor, gire el botón de Encendido a "OFF" mientras no esté en uso.

**Bluetooth:**

1. Gire el botón de encendido a "ON".
2. Active el Bluetooth del teléfono móvil y busque el nombre del dispositivo PMG78B y luego conéctelo.
3. Reproduce la música desde tu teléfono móvil y disfruta.

**Radio FM:**

1. Gire el botón de encendido a "ON", presione el botón "MODE" para el estado de la radio FM.
2. El cable de audio provisto se puede usar como antena, inserte el cable de audio para obtener la mejor señal de FM antes de usar.
3. Presione brevemente el botón "REPRODUCIR / PAUSAR" para buscar automáticamente el canal FM desde la frecuencia de bajo nivel hasta la búsqueda de alto nivel y almacenarlo automáticamente; Durante la búsqueda, la luz RGB no se encenderá, se encenderá una vez que la búsqueda se detenga, y no habrá sonido durante la búsqueda.
4. Presione brevemente el botón ANTERIOR o SIGUIENTE para cambiar el canal FM almacenado.

**AUX-IN:**

Use el cable de audio suministrado para conectar "LINE OUT" de los reproductores de música como Phones / MP3 / MP4 al "AUX IN" de este altavoz;

Presione el botón "MODE" para cambiar al estado AUX IN;

**Entrada de Micrófono:**

Este producto tiene una entrada para micrófono. Solo enchufe el conector de micrófono de 6.35MM y luego podrá usarlo.

**Funcion TWS Function:**

- Encienda los dos altavoces idénticos que desea emparejar, tenga en cuenta que deben ser el mismo nombre de emparejamiento de BT, ambos en modo BT.
  - Solo necesita configurar una de las dos unidades antes de emparejar con su dispositivo.
  - Luego, mantenga presionado el botón "REPRODUCIR / PAUSAR" durante unos 5 segundos hasta que aparezca "BU" en la pantalla digital del altavoz que configuró.
  - Luego conecte el nombre de combinación BT de las dos máquinas (solo aparecerá un nombre BT en su dispositivo).
  - Luego haga la conexión Bluetooth con su teléfono para reproducir música por los dos emparejados
- Altavoces para crear un efecto de sonido envolvente más potente.
- Cuando desee salir del modo TWS, mantenga presionado el botón "REPRODUCIR / PAUSAR" (de la unidad que configuró al inicio) nuevamente durante 5 segundos para salir del modo TWS.

**MANUEL D'UTILISATION**

1. MODE (passer à l'état Bluetooth, disque USB, FM et AUX-IN)
2. PRÉCÉDENT/VOLUME -
3. PLAY (LECTURE)/PAUSE
4. AFFICHAGE NUMÉRIQUE
5. SUIVANT/VOLUME +
6. ÉGALISEUR
7. MICRO JACK
8. PORT USB
9. PRISE AUX IN
10. Port de charge CC 5V
11. OFF(ALLUMER)/ON

**Introduction EQ:**

Cet appareil offre 2 types d'effets sonores différents, l'égaliseur étant BASS, SITE.

**Utilisation avec l'USB:**

1. Allumer enceinte.
2. Branchez le disque USB dans la prise USB. Les fichiers audios sur le disque USB commenceront à jouer automatiquement.
3. Appuyez brièvement sur le bouton PREVIOUS ou NEXT de l'appareil pour sélectionner les chansons que vous aimez.
4. Appuyez longuement sur le bouton PREVIOUS ou NEXT pour augmenter ou diminuer le volume.
5. Appuyez brièvement sur le bouton PLAY / PAUSE pour lire ou mettre en pause la musique.
6. Appuyez brièvement sur "EQ" pour choisir un style différent, comme BASS ou SITE.
7. Veuillez tourner le bouton d'alimentation sur "OFF" lorsque vous ne l'utilisez pas.

**Bluetooth:**

1. Mettez le bouton d'alimentation sur "ON".
2. Activez Bluetooth du téléphone portable et recherchez le nom de l'appareil PMG78B, puis connectez-le.
3. Jouez la musique depuis votre téléphone portable et profitez-en.

**Radio FM:**

1. Tournez le bouton d'alimentation sur "ON", appuyez sur le bouton "MODE" pour passer en mode radio FM.
2. Le câble audio fourni peut être utilisé comme antenne. Veuillez insérer le câble audio pour obtenir le meilleur signal FM avant de l'utiliser.
3. Appuyez brièvement sur le bouton "PLAY / PAUSE" pour rechercher automatiquement le canal FM de la fréquence la plus basse à la recherche de niveau le plus élevé et le mémoriser automatiquement; Pendant la recherche, le voyant RGB ne s'allume pas, s'allume une fois la recherche arrêtée et aucun son n'est émis pendant la recherche.
4. Appuyez brièvement sur le bouton PREVIOUS ou NEXT pour changer de canal FM mémorisé.

**AUX-IN:**

Utilisez le câble audio fourni pour connecter "LINE OUT" des lecteurs de musique tels que Phones / MP3 / MP4 au "AUX IN" de ce haut-parleur;  
Appuyez sur le bouton "MODE" pour passer à l'état AUX IN;

**Entrée microphone:**

Ce produit avec une entrée microphone. Il suffit de brancher la prise de microphone de 6,35MM pour pouvoir l'utiliser.

**Fonction TWS:**

- Allumez les deux enceintes identiques que vous souhaitez coupler; veuillez noter qu'il doit s'agir du même nom de couplage BT, les deux en mode BT.
- Il suffit de configurer l'une des deux unités avant de procéder à l'appariement avec votre appareil.
- Appuyez ensuite longuement sur le bouton "PLAY / PAUSE" pendant environ 5 secondes pour afficher "BU" sur l'écran numérique de l'enceinte que vous avez configurée.
- Ensuite, connectez le nom de couplage BT des deux machines (un seul nom BT apparaîtra sur votre appareil).
- Ensuite, établissez une connexion Bluetooth avec votre téléphone pour écouter de la musique à partir des deux paires. Haut-parleurs pour créer un effet de son plus puissant.
- Lorsque vous souhaitez quitter le mode TWS, maintenez enfoncé le bouton "PLAY / PAUSE" (de l'unité que vous avez définie au début) à nouveau pendant 5 secondes pour quitter le mode TWS).



**MANUALE UTENTE**

1. MODE (passa a Bluetooth, disco USB, stato FM e AUX-IN)
2. PRECEDENTE / VOLUME GIÙ
3. PLAY / PAUSE
4. DISPLAY DIGITALE
5. SUCCESSIVO / VOLUME SU
6. EQUALIZZATORE
7. MIC JACK
8. PORTA USB
9. AUX IN JACK
10. Porta di ricarica DC 5V
11. OFF / ON

**Introduzione EQ:**

Questa unità offre 2 diversi tipi di effetti sonori, l'EQ a sua volta diventa BASS, SITE.

**Riproduzione USB:**

1. Ruotare il pulsante di accensione su "ON".
2. Inserire il disco USB nella presa USB. I file audio sul disco USB inizieranno a essere riprodotti automaticamente.
3. Premi brevemente il tasto PREVIOUS o NEXT sul dispositivo per selezionare i brani che ti piacciono.
4. Premere a lungo il tasto PREVIOUS o NEXT per regolare il volume verso il basso e verso l'alto.
5. Premere brevemente il pulsante PLAY / PAUSE per riprodurre o mettere in pausa la musica.
6. Premere brevemente "EQ" per scegliere uno stile diverso come BASS o SITE.
7. Si prega di girare il pulsante di accensione su "OFF" mentre non si usa.

**Bluetooth:**

1. Ruotare il pulsante di accensione su "ON".
2. Attivare il Bluetooth del telefono cellulare e cercare il nome del dispositivo PMG78B quindi collegarlo.
3. Ascolta la musica dal tuo cellulare e divertiti.

**FM Radio:**

1. Portare il pulsante di accensione su "ON", premere il pulsante "MODE" sulla radio FM.
2. Il cavo audio in dotazione può essere utilizzato come antenna, si prega di inserire il cavo audio per ottenere il miglior segnale FM prima dell'uso.
3. Premere brevemente il pulsante "PLAY / PAUSE" per cercare automaticamente il canale FM dalla frequenza di basso livello alla ricerca di alto livello e memorizzarlo automaticamente; Durante la ricerca, la luce RGB non si accende, si accenderà una volta che la ricerca si interrompe e non viene emesso alcun suono durante la ricerca.
4. Premere brevemente il tasto PREVIOUS o NEXT per cambiare il canale FM memorizzato.

**AUX-IN:**

Utilizzare il cavo audio in dotazione per collegare "LINE OUT" dei lettori musicali come Phones / MP3 / MP4 a "AUX IN" di questo altoparlante;

Premere il pulsante "MODE" per passare allo stato AUX IN;

**Ingresso microfono:**

Questo prodotto con un ingresso per microfono. Basta collegare il jack per microfono da 6,35 mm, quindi è possibile utilizzarlo.

- Accendi i due diffusori identici che desideri abbinare, per favore noti che devono essere lo stesso nome di parto BT, entrambi in modalità BT.
- È necessario configurare solo una delle due unità prima di eseguire il pairing con il dispositivo.
- Quindi premere a lungo il pulsante "PLAY / PAUSE" per circa 5 secondi fino a visualizzare "BU" sul display digitale dell'altoparlante impostato.
- Quindi collegare il nome del pairing BT delle due macchine (nel dispositivo apparirà solo un nome BT).
- Quindi effettuare la connessione Bluetooth con il telefono per riprodurre la musica dei due accoppiati Altoparlanti per creare effetti sonori surround più potenti.
- Quando si desidera uscire dalla modalità TWS, premere a lungo il pulsante "PLAY / PAUSE" (dell'unità impostata all'inizio) per 5 secondi per uscire dalla modalità TWS.

**MANUAL**

1. MOD (comutare Bluetooth, disc USB, FM și AUX-IN)
2. anterior/volum redus
3. redare/pauză
4. afișare digitală
5. următorul/volum mărit
6. egalizator
7. jack microfon
8. port USB
9. jack AUX IN
10. port încărcare DC 5V
11. oprit/pornit

**Introducere EQ:**

Această unitate oferă 2 moduri efect sunet, EQ BASS Site

**Redare USB:**

Apăsați pentru pornire "ON".

Conectați discul USB. Fișierele audio de pe discul USB vor fi redat automat

Apăsați scurt PREVIOUS sau NEXT pentru selectarea melodiei preferate

Apăsați lung PREVIOUS or NEXT pentru ajustare intensitate sonoră

apăsați PLAY/PAUSE pentru redare/pauză muzică

apăsați scurt "EQ" pentru alegere stil BASS sau SITE.

Dacă nu utilizați, apăsați "OFF" .

**Bluetooth:**

apăsați "ON".

Activați Bluetooth de pe telefon și căutați dispozitivul PMG78B pentru conectare

Redați muzica de pe telefon

**FM Radio:**

Porniți "ON", apăsați "MODE" pentru activare FM radio.

Cablul audio are rol de antenă. Introduceți cablul pentru receptare corectă FM

Apăsați scurt "PLAY/PAUSE" pentru căutare canale FM și pentru memorare automată. În timpul căuta@ii lumina RGB este inactivă. Se activează după căutare canale. Nu redă sunet în timpul căutării

Apăsați scurt PREVIOUS sau NEXT pentru comutare canale memorateFM.

**AUX-IN:**

Folosiiți cablul audio prevăzut pentru conectare "LINE OUT" la telefoane/MP3/MP4 to the "AUX IN" cu boxa;

apăsați "MODE" pentru comutare la mod AUX IN;

**Microfon Input:**

Acest produs are jack pentru microfon. Conectați la jack 6.35MM microfon pentru utilizare

**Funcție TWS:**

·porniți 2 boxe identice pe care doriți să le conectați. Trebuie să același mod de conectare BT și ambele să fie în mood BT.

·trebuie doar să setați numai una din cele două unități înainte de conectare la dispozitiv

·apăsați lung "PLAY/PAUSE" pentru circa 5 secunde până apare "BU" de pe afișajul digital

·conectați BT cele două dispozitive (pe dispozitiv vă apare numai un BT)

·stabiliți legătura Bluetooth cu telefonul pentru redare muzică pe dispozitivele conectate

Boxele creează un sunet surround mai puternic

· ca să ieșiți din mod TWS apăsați lung "PLAY/PAUSE" (pe unitate setată prima) din nou pentru 5 secunde pentru a ieși din mod TWS.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. РЕЖИМ (переключение в режим Bluetooth, USB-диск, FM и AUX-IN)
2. НАЗАД / УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТЬ
3. PLAY / PAUZA
4. ЖК-экран
5. FAR / LOUD
6. Эквалайзер
7. МИКРОФОННЫЙ РАЗЪЕМ
8. USB-порт
9. AUX РАЗЪЕМ
10. РАЗЪЕМ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА DC 5V
11. Выключить / включить

### **Эквалайзер EQ**

Устройство имеет две разные настройки эквалайзера EQ (BASS, SITE).

### **Воспроизведение с USB-накопителя:**

1. Нажмите кнопку питания [11]
2. Вставьте носитель в разъем USB
3. Аудиофайлы, сохраненные на носителе, будут автоматически воспроизведены.
4. Коротко нажмите кнопку 2 или 5, чтобы выбрать песню
5. Нажмите и удерживайте кнопку 2 или 5 для регулировки громкости.
6. Коротко нажмите кнопку 3, чтобы остановить или возобновить воспроизведение.
7. Кратко нажмите кнопку EQ, чтобы настроить параметры звука.

### **Bluetooth соединение:**

1. Нажмите кнопку питания [11]
2. Активируйте связь Bluetooth на своем мобильном устройстве и найдите устройство PMG78B, затем подключитесь к нему.
3. Воспроизведение музыки с вашего мобильного устройства.

### **FM-радио:**

1. Нажмите кнопку питания [11], затем нажмите кнопку 1 и выберите режим FM.
2. Аудиокабель служит антенной. Вставьте его в аудиоразъем, чтобы увеличить уровень сигнала FM.
3. Коротко нажмите кнопку 3 для автоматического поиска радиостанций, доступных поблизости.
4. Коротко нажмите кнопки 2 и 4, чтобы переключить радиостанции.

### **Разъем AUX:**


1. Используйте прилагаемый кабель для подключения к кабелю таких устройств, как MP3-плеер или смартфон.
2. Нажмите кнопку 1 и выберите режим AUX IN.

### **Подключение микрофона**

Подключите микрофон, который совместим с разъемом 6,35 мм. Оборудование будет обнаружено автоматически, и оно будет готово к работе.

### **Функция TWS**

1. Включите два выступающих динамика, которые вы хотите соединить друг с другом. Помните, что они должны иметь одинаковое имя Bluetooth.
2. На одном из динамиков удерживайте кнопку 3 в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится значок «BU».
3. Подключите второе устройство.
4. Подключитесь к устройствам через Bluetooth на вашем смартфоне / планшете.
5. Если вы хотите прекратить использование функции TWS, удерживайте кнопку 3 в течение 5 секунд.



Producer: **PLATINET S.A.**  
 30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**  
 077065 CORBEANCA, JUD ILFOV  
 str. PISCULUI 10A/2, RO  
 tel.: 0 742 233 799, [officero@platinet.eu](mailto:officero@platinet.eu)  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

