

USB Blender

USER MANUAL



PMJB4000



MOBILE JUICE BLENDER

EN

NOTICE FOR USE

1. The product is charged by USB port, which is suitable for various power supplying devices, such as power bank, car, computer, mobile phone.
2. Make sure to charge it for 3 hours before using at the first time. The LED keeps red when charging, till became blue, which means it is fully charged, and ready to work. The product is not working during charging.
3. Any operation without stuff is prohibited. the longest extracting time is 20 seconds. Do not use it continuously to avoid heat which influence product life.
4. The products is not suitable for any dishwasher.
5. The products is used for fruit and vegetable and small pieces of ice, not for any other hard stuffs such as nuts, beans, etc.

METHODS OF USE

Clean the parts with warm water after the power is off. Don't put the base into water for cleaning to avoid any electric components damage.

1. Screw the cup body and base tightly till the LED blue light flickers for 5 times, which means it can work.
2. Clean the fruits and vegetables and slice them into small pieces. Put them in cup which occupy 2/3 volume of cup body . then pour other liquids (water, honey, yoghurt), then turn on the switch
3. Turn off the switch after finish extracting. If there is too much pomace, please filter them with filter net before drinking.

WARM WARNING:

After three hour's charge at one time, it can be used for 20 ~ 30 cups of fruit juice.

PRZENOŚNY BLENDER

UWAGI DO PRODUKTU:

1. Produkt jest ładowany przez kabel i port USB, który standardowo można znaleźć w urządzeniach takich jak komputer, powerbank, ładowarki USB itp.
2. Pierwsze ładowanie urządzenia powinno wynosić minimum 3 godziny.
3. Dioda LED zostaje czerwona podczas ładowania. Niebieski kolor diody oznacza że produkt został w pełni naładowany. Nie używać produktu podczas ładowania.
4. Okres miksowania nie powinien przekraczać 30 sekund ciągłej pracy. Produkt szybko się nagrzewa co może powodować skrócenie żywotności wbudowanej baterii.
5. Produkty nie nadają się do każdej zmywarki. Zaleca się mycie ręczne.
6. Produkty są stosowane do owoców i warzyw oraz małych kawałków lodu. Nie nadają się do twardych produktów takich jak orzechy czy fasola itp.

OBSŁUGA URZĄDZENIA:

1. Elementy należy myć ciepłą wodą po wyłączeniu zasilania. Nie zanurzać podstawy w wodzie, aby uniknąć uszkodzenia elementów elektrycznych.
2. Mocno przykręć korpus i podstawkę, aż niebieskie światło LED zacznie migać 5 razy, co oznacza, że może działać.
2. Oczyszczyć owoce i warzywa i pokroić je na małe kawałki. Umieścić je w pojemniku do 2/3 jego objętości. Wlej inne płyny (woda, miód, jogurt), a następnie włącz przelącznik.
3. Wyłącz przelącznik po zakończeniu miksowania. Jeśli jest zbyt dużo wyłotoczyn, przefiltruj je z siatką filtracyjną przed wypiciem.
4. Pod żadnym pozorem, nie włączaj przelącznika jeżeli pojemnik nie jest zainstalowany na podstawie zasilającej.

PL

MOBILE JUICE BLENDER

RO

ATENȚIONĂRI

1. acest produs se încarcă prin port USB, care este comună celor mai multor dispozitive electronice: power bank, car, computer, telefon mobile.
2. încărcați timp de 3 ore înainte de prima utilizare. În timpul încălzirii LED-ul va lumina roșu, iar când este încărcat complet, va afișa lumina albastră acest produs nu funcționează în timpul încălzirii
- 3nu utilizați fără încălzirea. Timpul de extragere este de 20 de secunde. Nu utilizați continuu, ca să evitați supra încălzirea.
4. produsele nu pot fi spălate în orice tip de mașina de spălat
5. acest dispozitiv este utilizat pentru fructe, legume și cuburi mici de gheață, nu pentru nuci, alune etc

METODE DE UTILIZARE

Curățați piesele cu apă caldă după ce ați oprit alimentarea. Nu puneți baza în apă pentru curățare, pentru a evita deteriorarea componentelor electrice.

1. Înșurubați corpul cutiei și baza, până când lumina albastră LED-ului clipește de 5 ori. Aparatul poate fi utilizat
2. Curățați fructele și legumele tăiați-le în bucăți mici. Puneți-le în cupă care ocupă 2/3 din volumul corpului cupei. apoi turnați alte lichide (apă, miere, iaurt), apoi porniți.
3. Opriți după extragerea finisajului. Dacă există prea multe impurități, filtrați-le înainte de a bea.

Atenționare:

Dupa o încărcare de trei ore, poate fi utilizat pentru circa 20-30 cupe de suc de fructe

FRULLATORE PER SUCCHI PORTATILE

NOTICE FOR USE

1. Il prodotto è caricato tramite porta USB, che è adatto per varie alimentazioni di dispositivi, come power bank, auto, computer, telefono cellulare.
2. Assicurati di caricarlo per 3 ore prima di utilizzarlo la prima volta. Il LED rimane rosso quando si carica, fino a diventare blu, il che significa che è completamente carico e pronto a funzionare. Il prodotto non funziona durante la ricarica..
3. Qualsiasi materiale senza materiale è proibita. Il tempo di estrazione più lungo è di 20 secondi. Non utilizzarlo continuamente per evitare il calore che influenzerà negativamente la vita del prodotto.
4. Non lavabile in lavastoviglie.
5. Il prodotto è programmato per frutta e verdura e piccoli pezzi di ghiaccio, non per altri materiali rigidi come noci, fagioli, ecc.

METHODS OF USE

Pulire le parti con acqua calda dopo lo spegnimento. Non mettere la base in acqua

per evitare danni ai componenti elettrici.

1. Avvitare saldamente il corpo della tazza e la base fino a quando la luce blu del LED lampeggia per 5 volte, il che significa che può funzionare.
2. Pulisci i frutti e le verdure e tagliali a pezzetti. Mettili nella tazza in modo che occupino 2/3 della tazza. quindi versare altri liquidi (acqua, miele, yogurt), ed accendere l'interruttore
3. Spegnerne l'interruttore dopo l'estrazione. Se c'è troppa sansa, filtrarla il con filtro prima di bere.

ATTENZIONE:

Dopo tre ore di carica, può essere utilizzato per 20 – 30 tazze di succo di frutta.

IT

DE MEZCLADOR ZUMO MOVIL

Advertencias

1. Este producto se está cargando a través de un puerto USB, que es común en la mayoría de los dispositivos electrónicos: banco de energía, automóvil, computadora, teléfono móvil.
2. Cargar durante 3 horas antes del primer uso. Durante la carga, el LED se encenderá en rojo y cuando esté completamente cargado, mostrará una luz azul. Este producto no funciona durante la carga. No utilizar sin la carga.
- El tiempo de extracción es de 20 segundos. No usar continuamente para evitar el sobrecalentamiento.
4. Los productos no pueden ser lavados en ningún tipo de lavadora.
5. Este dispositivo se utiliza para frutas, verduras y pequeños cubitos de hielo, no para nueces, cacahuetes, etc.

Métodos de uso

Limpie las piezas con agua caliente después de desconectar la alimentación.

No coloque la base en agua para limpiarla, a fin de evitar daños a los componentes eléctricos.

1. Atornille el cuerpo de la caja y la base hasta que la luz azul del LED parpadee 5 veces. El dispositivo puede ser utilizado
2. Limpie las frutas y vegetales y córtelos en trozos pequeños. Coloque en la taza que ocupa 2/3 del volumen del cuerpo de la taza. Luego vierta otros líquidos (agua, miel, yogurt), luego enciéndolos.
3. Detente después de terminar el acabado. Si hay demasiadas impurezas, filtrarlas antes de beberlas.

Advertencia:

Después de una carga de tres horas, se puede usar aproximadamente 20 ~ 30 tazas de jugo de fruta

Producer. **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, office@platinet.eu
www.platinet.eu

ES

