

MULTI-FUNCTION CAR  
**FM TRANSMITTER**  
+ microSD Card Reader



PTFM910

USER MANUAL

 PLATINET



## Smart Bluetooth Music FM transmission with USB for Car Charging

**FEATURES**

1. Bluetooth Car kit, supports A2DP function, with hands-free talking function
2. Multi music input options, support bluetooth, Micro-SD and USB
3. Dual USB (One simultaneously reading music files from USB Driver), output: 5V/3.1A
4. Nixie Tube screen display the name and rhythm of song, frequency, play mode etc.
5. The screen display the voltage of your car.
6. Music rhythm function, with 4 kinds of sound effect : Normal, Treble, Vocal, Bass.
7. Three keys design, simplified for frequency adjusting, next/last song, play & pause, call answer & end
8. FM frequency: 87.5-108.0MHz, support customize your frequency range

**QUICK SETUP**

1. Plug the item into the cigarette lighter outlet;
2. Set a free frequency on the item, such as "87.8", "106.0", etc..
3. Tune your Car Radio, match the frequency you set on the item
4. Done, play music from your Micro-SD card, OR USB stick, OR via Bluetooth from your mobile phone

★Notes: Please Re-set another free frequency if get noisy on the car stereo.

1. USB 1 for Charging function
2. USB 2 for reading USB drive
3. Micro-SD card slot
4. Last song/ Frequency decreasing
5. Play/Pause/Mode
6. Next song/Frequency increasing

**OPERATION KEYS**

For Frequency adjustment :

- Click the ④ or ⑥ and hold for 2 seconds, the digital frequency will be blinking, it's frequency adjustment mode.
- Single click ④ and ⑥ to decrease and increase the frequency, long press ④ and ⑥ to decrease and increase space.

For Bluetooth function:

- Plug the AD-908 into the car cigarette lighter outlet, turn on bluetooth function of your mobile phone, click the scan button to look for the item "AD-910", then get connected.
- Single click ④ : Last song
- ⑥ : Next song
- At Bluetooth Mode for handsfree talking: Single click ⑤ to answer the call, long press ⑤ to hung up
- Double click ⑤ to change the music rhythm mode;
- Click thrice ⑤ to display the voltage of your car;
- When playing the music, long press ⑤ to change mode of Bluetooth, USB drive and SD card.

★Notes: AD-910 will give priority to playing the music of USB drive or SD card.

**Bluetooth Transmitter FM z ładowarką USB**

**Rozmowy w trybie głośnomówiącym : Jeden przycisk do rozpoczęcia i zakończenia rozmowy**

**FUNKCJE PRODUKTU:**

1. Zestaw samochodowy Bluetooth, obsługuje funkcję A2DP, z funkcją rozmowy bez użycia rąk
2. Wiele opcji wprowadzania muzyki, obsługa bluetooth, Micro-SD i USB
3. Dual USB (jedno jednoczesne czytanie plików muzycznych ze sterownika USB), wyjście: 5V / 3.1A
4. Ekran Nixie Tube wyświetla nazwę i rytm piosenki, częstotliwości, trybu odtwarzania itp.
5. Ekran wyświetla napięcie w Twoim samochodzie.
6. Funkcja rytmu muzyki, z 4 rodzajami efektów dźwiękowych: Normalny, Treble, Wokal, Bass.
7. Trzy klawisze, uproszczone do regulacji częstotliwości, następny / ostatni utwór, odtwarzanie i pauza, odbiór odpowiedzi i koniec
8. Częstotliwość FM: 87,5-108,0 MHz, wsparcie dostosowania zakresu częstotliwości

**INSTRUKCJA OBSŁUGI :**

1. Podłącz przedmiot do gniazda zapalniczki;
  2. Ustaw wolną częstotliwość na elemencie, na przykład «87,8», «106,0» itd.
  3. Dostrój radio samochodowe, dopasuj częstotliwość ustawioną dla przedmiotu
  4. Zrobione, odtwarzaj muzykę z karty Micro-SD lub pamięci USB lub przez Bluetooth z telefonu komórkowego
- ★ Uwagi: Ustaw ponownie inną częstotliwość, jeśli obierasz hałas z radia samochodowego.

**SCHEMAT URZĄDZENIA :**

1. USB 1 dla funkcji ładowania
2. USB 2.0 do odczytu dysku USB
3. Gniazdo kart micro-SD
4. Ostatni utwór / deskowanie częstotliwości
5. Play/Pause/Mode
6. Następny utwór / Zwiększanie częstotliwości

**REGULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI :**

Kliknij ④ lub ⑥ i przytrzymaj przez 2 sekundy, częstotliwość cyfrowa będzie migać, to jest tryb regulacji częstotliwości.

Pojedyncze kliknięcie ④ i ⑥ powoduje zmniejszenie i zwiększenie częstotliwości, długie naciśnięcie ④ i ⑥ powoduje zmniejszenie i zwiększenie szybkości.

**DO FUNKCJI BLUETOOTH :**

Podłącz AD-908 do gniazda zapalniczki samochodowej, włącz funkcję bluetooth telefonu komórkowego, kliknij przycisk skanowania, aby wyszukać pozycję „AD-910”, a następnie połącz się.

Pojedyncze kliknięcie ④: Ostatni utwór ⑥: Następny utwór

W trybie Bluetooth, aby rozmawiać przez zestaw głośnomówiący: Jedno kliknięcie ⑤, aby odebrać połączenie, naciśnij długo ⑤, aby się rozłączyć

Kliknij dwukrotnie ⑤, aby zmienić tryb rytmu muzyki;

Kliknij trzykrotnie ⑤, aby wyświetlić napięcie w samochodzie;

Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj ⑤, aby zmienić tryb Bluetooth, napęd USB i kartę SD.

★ Uwagi: AD-910 da pierwszeństwo muzyce z dysku USB lub karty SD.

**Transmițător Smart Bluetooth Music FM cu port încărcare USB pentru mașină****funcții**

1. Bluetooth Car kit, suportă funcția A2DP cu opțiunea “mâini libere”
2. intrare Multi muzică, suportă bluetooth, Micro-SD și USB
3. Dual USB (citește fișierele muzicale de pe USB Driver), ieșire: 5V/3.1A
4. ecran Nixie Tube afișează numele și ritmul melodiei, frecvența, mod redare etc
5. afișează voltajul din mașină.
6. funcția ritm muzică cu 4 efecte de sunet : Normal, Treble, Vocal, Bass.
7. butoane pentru, simplificat pentru ajustare frecvență următorul/anterior, redare/pauză, răspunde/închide apel
8. frecvență FM: 87.5-108.0MHz, puteți ajusta conform razei de frecvență

**Instalare rapidă**

Conectați la priza pentru brichetă

Setează frecvența “ 87.8”, “106.0”, etc..

Conectează la radio-ul de la mașină, potrivește frecvența

Redă muzica de pe Micro-SD card, sau stick USB, sau de pe telefon via Bluetooth

★NOTĂ: resetați dacă recepția este rea

1. USB 1 pentru funcția de încărcare
2. USB 2 pentru citirea dispozitivului USB
3. card slot Micro-SD
4. ultima melodie/ frecvență redusă
5. redă/pauză/mod
6. următoarea melodie/frecvență mărită

**butoane**

Ajustare frecvență :

- apasă ④ sau ⑥ ține apăsat pentru 2 secunde. Frecvența digitală clipește. Este modul de ajustare frecvență
- apasă odată ④ sau ⑥ pentru ajustare sonor. Apasă lung ④ sau ⑥ pentru ajustare rapidă funcția Bluetooth:
- conectează AD-908 la bricheta de la mașină. Porneste funcția bluetooth de pe telefon, apasă pentru scanare și conectează la “AD-910”.
- Apasă odată ④ : ultima melodie
- ⑥ : următoarea melodie
- La modul Bluetooth pentru “mâini libere”: apasă odată ⑤ pentru preluare apel, apasă lung pentru ⑤ a închide
- Apasă de doua ori ⑤ pentru a schimba modul melodiei;
- Apasă de 3 ori ⑤ pentru a afișa voltajul mașinii;
- Când redați melodia, apăsați lung ⑤ pentru a comuta la modul Bluetooth, USB drive și card SD.

★NOTĂ: AD-910 prioritatea o au dispozitivele USB și cardurile SD

## INSTRUKCE FUNKCE VÝROBKU:

1. Sada do auta Bluetooth podporuje funkci A2DP s funkcí hands-free volání
2. Mnoho možností vstupu hudby, podpora Bluetooth, Micro-SD a USB
3. Duální USB (čtení hudebních souborů ze zařízení USB), výstup nabíjení: 5V/3.1A
4. Na obrazovce Nixie Tube se zobrazí název a rytmus skladby, frekvence, režim přehrávání atd.
5. Na displeji se zobrazuje napětí v autě.
6. Funkce hudebního rytmu se 4 typy zvukových efektů: Normální, Výšky, Vokál, Basy.
7. Tři tlačítka, zjednodušená pro nastavení frekvence, další/ předchozí stopa, přehrávání a pauza, příjem a ukončení hovoru
8. Frekvence FM: 87,5-108,0 MHz, podpora nastavení frekvenčního rozsahu

### NÁVOD K OBSLUZE:

1. Připojte zařízení k zásuvce zapalovače cigaret;
2. Nastavte volnou frekvenci na prvek, například „87.8“, „106.0“ apod.
3. Naladte autorádio, nastavte frekvenci nastavenou pro daný prvek
4. Hotovo, přehrávejte hudbu z karty Micro-SD nebo USB flash disku nebo přes Bluetooth z mobilního telefonu

★ Poznámky: Opětovně nastavte jinou frekvenci, pokud se z autorádia ozývá šum apod.

### SCHÉMA ZAŘÍZENÍ:

1. USB 1 pro funkci nabíjení
2. USB 2.0 pro čtení disku USB
3. Slot micro-SD karty
4. Poslední stopa / Snížení frekvence
5. Přehrávání / Pozastavení / Režim
6. Další skladba / Zvýšení frekvence

### NASTAVENÍ FREKVENCE:

Klepněte na tlačítko ④ nebo ⑥ a podržte po dobu 2 sekund, digitální frekvence bude blikat, to je režim nastavení frekvence.

Jedním kliknutím ④ a ⑥ se snižujete a zvyšujete frekvenci, dlouhé stisknutí ④ a ⑥ se snižuje a zvyšuje rychlost.

### BLUETOOTH FUNKCE:

Připojte AD-908 k zásuvce zapalovače cigaret, zapněte funkci Bluetooth na mobilním telefonu, klikněte na tlačítko pro vyhledávání a vyhledejte položku „AD-910“ a poté se připojte.

Jedno kliknutí ④: Předchozí skladba ⑥: Další skladba

V režimu Bluetooth můžete mluvit pomocí soupravy handsfree: Jedním kliknutím ⑤ přijmete hovor, dlouhým stisknutím tlačítka ⑤ se odpojíte

Dvakrát klikněte na ⑤, chcete-li změnit režim rytmu hudby;

Tříkrát klikněte na ⑤ pro zobrazení napětí v autě;

Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj ⑤, aby zmienić tryb Bluetooth, na-  
pęd USB i kartę SD.

★ Poznámky: AD-910 dává přednost hudbu z USB disku nebo SD karty.

## Bluetooth Transmitter FM s nabíjačkou USB

**FUNKCIE VÝROBKU:**

1. Sada do auta Bluetooth podporuje funkciu A2DP s funkciou hands-free volanie
2. Veľa možností vstupu hudby, podpora Bluetooth, Micro-SD a USB
3. Duálne USB (čítanie hudobných súborov zo zariadenia USB), výstup nabíjanie: 5V / 3.1A
4. Na obrazovke Nixie Tube sa zobrazí názov a rytmus skladby, frekvencia, režim prehrávania atď.
5. Na displeji sa zobrazuje napätie v aute.
6. Funkcia hudobného rytmu so 4 typy zvukových efektov: Normálny, Výšky, Vokál, Basy.
7. Tri tlačidlá, zjednodušená pre nastavenie frekvencie, ďalší / predchádzajúca skladba, prehrávanie a pauza, príjem a ukončenie hovoru
8. Frekvencia FM: 87,5-108,0 MHz, podpora nastavenia frekvenčného rozsahu

**NÁVOD NA OBSLUHU:**

1. Pripojte zariadenie k zásuvke zapaľovača cigariet;
  2. Nastavte voľnú frekvenciu na prvok, napríklad „87.8“, „106.0“ apod.
  3. Naladte autorádio, nastavte frekvenciu nastavenú pre daný prvok
  4. Hotovo, prehrávanie hudby z karty Micro-SD alebo USB flash disku alebo cez Bluetooth z mobilného telefónu
- ★ Poznámky: Opätovne nastavte inú frekvenciu, pokiaľ sa z autorádia ozýva šum a pod.

**SCHÉMA ZARIADENIE**

1. USB 1 pre funkciu nabíjania
2. USB 2.0 pre čítanie disku USB
3. Slot micro-SD karty
4. Posledné stopa / Zníženie frekvencie
5. Prehrávanie / Pozastavenie / Režim
6. Ďalšia skladba / Zvýšenie frekvencie

**NASTAVENIE FREKVENCIE:**

Kliknite na tlačidlo ④ alebo ⑥ a podržte na 2 sekundy, digitálne frekvencie bude blikať, to je režim nastavenie frekvencie.

Jedným kliknutím ④ a ⑥ sa znižujete a zvyšujete frekvenciu, dlhé stlačenie ④ a ⑥ sa znižuje a zvyšuje rýchlosť.

**BLUETOOTH FUNKCIE:**

Pripojte AD-908 k zásuvke zapaľovača cigariet, zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom telefóne, kliknite na tlačidlo pre vyhľadávanie a vyhľadajte položku „AD-910“ a potom sa pripojte.

Jedno kliknutie ④: Predchádzajúca skladba ⑥: Ďalšia skladba

V režime Bluetooth môžete hovoriť pomocou súpravy handsfree: Jedným kliknutím ⑤ prijmete hovor, dlhým stlačením tlačidla ⑤ sa odpojíte

Dvakrát kliknite na ⑤, ak chcete zmeniť režim rytmu hudby;

Trikrát kliknite na ⑤ pre zobrazenie napätia v aute;

Podczas odtwarzania muzyki naciśnij aj przytrzymaj ⑤, aby zmienić tryb Bluetooth, Napęd USB aj záložky SD.

★ Poznámky: AD-910 dáva prednosť hudbu z USB disku alebo SD karty.

## Transmisión inteligente de Bluetooth Music FM con USB para cargar el coche

**CARACTERÍSTICAS**

1. Bluetooth admite la función A2DP, con función de manos libres para hablar
2. Opciones de entrada de música múltiple, soporte bluetooth, Micro-SD y USB
3. USB dual (uno que lee simultáneamente archivos de música del controlador USB), salida: 5V / 3.1A
4. La pantalla del Nixie Tube muestra el nombre y el ritmo de la canción, la frecuencia, el modo de reproducción, etc.
5. La pantalla muestra el voltaje de su automóvil.
6. Función de ritmo de la música, con 4 tipos de efectos de sonido: Normal, Agudos, Voz, Bajo.
7. Diseño de tres teclas, simplificado para el ajuste de frecuencia, la canción siguiente / última, reproducción y pausa, respuesta de llamada y final
8. Frecuencia de FM: 87.5-108.0MHz, soporte personalizar su rango de frecuencia

**CONFIGURACIÓN RÁPIDA**

1. Enchufe el artículo en la salida del encendedor de cigarrillos;
2. Establezca una frecuencia libre en el elemento, como "87.8", "106.0", etc.
3. Sintonice su Radio de coche, haga coincidir la frecuencia que establece en el elemento 4. Hecho, reproducir música desde su tarjeta Micro-SD, o dispositivo USB, O a través de Bluetooth desde su teléfono móvil

★ Notas: Vuelva a configurar otra frecuencia libre si hace ruido en el estéreo del automóvil.

1. USB 1 para la función de carga
2. USB 2 para leer la unidad USB
3. Ranura para tarjeta Micro-SD
4. Última canción / Frecuencia decreciente
5. Play /Pause/Mode
6. Siguiente canción / Aumento de frecuencia

**LLAVES DE OPERACIÓN**

Para el ajuste de frecuencia:

- Haga clic en (4) o (6) y manténgalo presionado durante 2 segundos, la frecuencia digital parpadeará, su modo de ajuste de frecuencia.
- Haga un solo clic en (4) y (6) para disminuir y aumentar la frecuencia, pulse prolongadamente (4) y (6) para disminuir y aumentar el ritmo.

**Para la función Bluetooth:**

- Enchufe el AD-908 en la toma del encendedor de cigarrillos del automóvil, encienda la función bluetooth de su teléfono móvil, haga clic en el botón de escaneo para buscar el ítem "AD-910", luego conéctese.
- Un solo clic (4): la última canción
- (6): Siguiente canción
- En el modo Bluetooth para hablar con el manos libres: haga un solo clic en (5) para contestar la llamada, mantenga presionada (5) para colgar Haga doble clic en (5) para cambiar el modo de ritmo de la música; Haga clic tres veces (5) para visualizar el voltaje de su automóvil;

Cuando reproduzca música, mantenga presionado (5) para cambiar el modo de Bluetooth, unidad USB y tarjeta SD.

★ Notas: AD-910 dará prioridad a la reproducción de música de la unidad USB o tarjeta SD.



## Transmetteur Bluetooth FM avec chargeur USB

**FONCTIONS DU PRODUIT :**

1. Kit de voiture Bluetooth, prend en charge la fonction A2DP, avec fonction d'appel mains libres
2. Beaucoup d'options de saisie de musique, Bluetooth, Micro-SD et support USB
3. Double USB (une lecture simultanée des fichiers de musique du pilote USB), sortie : 5V / 3.1A
4. L'écran Nixie Tube affiche le nom et le rythme de la chanson, la fréquence, le mode de lecture, etc.
5. L'écran affiche la tension dans votre voiture.
6. Fonction rythmique musicale, avec 4 types d'effets sonores : Normal, Treble, Vocal, Bass.
7. Trois clés, simplifiées pour régler la fréquence, la prochaine / dernière piste, jouer et mettre en pause, répondre et terminer
8. Fréquence FM : 87.5-108.0 MHz, prise en charge du réglage de la plage de fréquence

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

1. Connectez l'article à la prise de l'allume-cigare ;
  2. Réglez la fréquence libre sur l'élément, par exemple "87.8", "106.0", etc.
  3. Réglez l'autoradio, réglez la fréquence définie pour l'élément
  4. Pris, lisez de la musique à partir d'une carte Micro-SD ou d'une clé USB ou via Bluetooth à partir de votre téléphone portable
- ★ Remarques : Réglez une autre fréquence à nouveau si vous le son de l'autoradio n'est pas propre.

**SCHEMA DU PRODUIT :**

1. USB 1 pour charger
2. USB 2.0 pour lire le clé USB
3. Port de carte micro-SD
4. Dernier morceau / diminuer la fréquence
5. Lecture/Pause/Mode
6. Morceau suivant / augmenter la fréquence

**RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE**

Cliquez sur (4) ou (6) et maintenez pendant 2 secondes, la fréquence numérique clignote, c'est le mode de réglage de la fréquence.

Un simple clic sur (4) et (6) diminue et augmente la fréquence, un appui long sur (4) et (6) diminue et augmente la vitesse.

**POUR LES FONCTIONS BLUETOOTH :**

Connectez l'AD-910 à la prise de l'allume-cigare, activez la fonction Bluetooth du téléphone mobile, cliquez sur le bouton de numérisation pour rechercher "AD-910", puis connectez-vous.

Clic unique (4) : Dernière chanson (6) : Chanson suivante

En mode Bluetooth, pour parler via le kit mains libres : Un clic (5) pour répondre à l'appel, appuyez longuement sur (5) pour raccrocher

Double-cliquez sur (5) pour changer le mode rythmique de la musique ;

Cliquez trois fois pour afficher la tension dans la voiture ;

Pendant la lecture de musique, maintenez la touche (5) enfoncée pour changer le mode Bluetooth, le lecteur USB et la carte SD.

★ Remarques : AD-910 donnera la priorité à la musique venant d'une clé USB ou une carte SD.

**Trasmissione FM Bluetooth Smart Music con USB per ricarica auto****CARATTERISTICHE**

1. Bluetooth Car kit, supporta la funzione A2DP, con funzione di conversazione a mani libere
2. Opzioni di ingresso multi musica, supporto bluetooth, micro-SD e USB
3. Dual USB (una lettura simultanea di file musicali da driver USB), uscita: 5V / 3.1A
4. La schermata di Nixie Tube mostra il nome e il ritmo della canzone, la frequenza, la modalità di riproduzione, ecc.
5. La schermata mostra la tensione della tua auto.
6. Funzione di ritmo musicale, con 4 tipi di effetti sonori: normale, acuta, vocale, basso.
7. Design a tre tasti, semplificato per regolare la frequenza, prossimo / ultimo brano, riproduzione e pausa, chiamata risposta e fine
8. Frequenza FM: 87,5-108,0 MHz, supporto per personalizzare la gamma di frequenza

**CONFIGURAZIONE RAPIDA**

1. Collegare l'articolo alla presa dell'accendisigari;
2. Impostare una frequenza libera sull'elemento, ad esempio "87.8", "106.0", ecc.
3. Sintonizza la tua autoradio, corrisponde alla frequenza impostata sull'elemento
4. Fatto, riproduci musica dalla tua scheda Micro-SD, OPPURE chiavetta USB, O via Bluetooth dal tuo telefono cellulare

★ Note: Si prega di reimpostare un'altra frequenza libera se si ottiene un rumore sull'autoradio.

1. USB 1 per la funzione di ricarica
2. USB 2 per leggere l'unità USB
3. Slot per scheda Micro-SD
4. Ultima canzone / Frequenza decrescente
5. Play/Pause/Mode
6. Canzone successiva / Frequenza crescent

**TASTI OPERATIVI**

Per la regolazione della frequenza:

- Fare clic su ④ o ⑥ e tenerlo premuto per 2 secondi, la frequenza digitale lampeggia, la modalità di regolazione della frequenza.
- Clic singolo ④ e ⑥ per diminuire e aumentare la frequenza, premere a lungo ④ e ⑥ per diminuire e aumentare di apace.

**Per la funzione Bluetooth:**

- Collegare l'AD-908 alla presa dell'accendisigari dell'auto, attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare, fare clic sul pulsante di scansione per cercare l'elemento "AD-910", quindi collegarsi.

- Clic singolo ④: ultima canzone
- ⑥: Canzone successiva

- In modalità Bluetooth per la conversazione in vivavoce: clic singolo ⑤ per rispondere alla chiamata, premere a lungo ⑤ per riagganciare

Fare doppio clic ⑤ per cambiare la modalità del ritmo musicale;

Fai clic tre volte ⑤ per visualizzare la tensione della tua auto;

Durante la riproduzione della musica, premere a lungo ⑤ per cambiare la modalità di Bluetooth, unità USB e scheda SD.

★ Note: AD-910 darà la priorità alla riproduzione della musica del drive USB o della scheda SD.

Distributor: **PLATINET S.A.**  
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**  
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV  
str. PISCULUI 10A/2, RO  
tel.: 0 742 233 799, [officero@platinet.eu](mailto:officero@platinet.eu)  
[www.platinet.eu](http://www.platinet.eu)

